

HP 90W Slim Adapter (H6Y83AA)

Liste des produits compatibles :

❖ Ordinateurs portables professionnels :

- HP 355 G2 ordinateur portable (DUMHP355G1PRE)
- HP 355 G2 ordinateur portable (L8C11EA)
- HP 250 G3 Notebook PC (DUMHP250G3PRE)
- HP 355 G2 ordinateur portable (JOY63EA)
- Ordinateur portable HP 250 G3 (J4R75EA)
- Ordinateur portable HP 250 G3 (J4T63EA)
- Ordinateur portable HP 250 G3 (J4T67EA)
- Ordinateur portable HP 250 G3 (K3W99EA)
- Ordinateur portable HP 250 G3 (K3X03EA)
- HP 355 G2 ordinateur portable (L3P92EA)
- Ordinateur portable HP 250 G3 (JOY09EA)
- Ordinateur portable HP 250 G3 (JOY15EA)
- Ordinateur portable HP 250 G3 (JOY28EA)
- Ordinateur portable G3 HP 255 (JOY50EA)
- Ordinateur portable G3 HP 255 (L3Q07EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (L3Q43EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (L3Q70EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (L3Q71EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (L3Q72EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (L3Q74EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (modèle de base) (L4Q15AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (modèle de base) (L4Q16AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (modèle de base) (L4Q17AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (modèle de base) (L4Q18AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (modèle de base) (L4Q19AV)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 avec clavier alimenté (L5G47EA)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet (L5G48EA)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (L5G54EA)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (L5G57EA)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (L5G63EA)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet with Power Keyboard (L5G68EA)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 avec clavier d'alimentation (L5G73EA)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet (L5G76EA)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (L5G77EA)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (L5G78EA)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (L5G79EA)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (L5G80EA)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet (L5G81EA)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (L5G85EA)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (L5G86EA)

- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (modèle de base) (L6A80AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (modèle de base) (L6A83AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (modèle de base) (L6D81AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (modèle de base) (L6D82AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (modèle de base) (L6D84AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (modèle de base) (L6D85AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (modèle de base) (L6D86AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (modèle de base) (L6E38AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (modèle de base) (L6E40AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (modèle de base) (L6E42AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (modèle de base) (L6E44AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (modèle de base) (L6E47AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (L6L04AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (modèle de base) (L6L05AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (modèle de base) (L6L06AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (modèle de base) (L6L07AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (modèle de base) (L6L13AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (L6L14AV)
- HP Chromebook 11 G3 (ENERGY STAR) (L6V37AA)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G3 (modèle de base) (L6V83AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G3 (modèle de base) (L6V85AV)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (L7Z63EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (L7Z64EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (L7Z65EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (L7Z66EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (L7Z67EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (L7Z68EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (L8C05EA)
- Ordinateur portable G3 HP 255 (K3X26EA)
- Ordinateur portable G1 HP 350 (K3X86EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio1020 G1 Special Edition modèle de base (K5A69AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio1020 G1 Special Edition modèle de base (K5A70AV)
- HP Chromebook 14 G3 (K5F83AA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (K5H80AA)
- Ordinateur portable G3 HP 255 (K7J27EA)
- Ordinateur portable HP 350 G2 (ENERGY STAR) (K9H91EA)
- Ordinateur portable HP 350 G2 (K9H92EA)
- Ordinateur portable HP 350 G2 (K9H98EA)
- Ordinateur portable HP 350 G2 (ENERGY STAR) (K9J08EA)
- Ordinateur portable HP 350 G2 (K9J14EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (K9J24ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (K9J25EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (K9J25ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (K9J26EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (K9J28EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (K9J28ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (K9J35EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (K9J37EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (K9J38EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (K9J44EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (K9J46EA)

- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (K9J51EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (K9J56EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (K9J71EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (K9J73EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (K9J74EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (K9J77ET)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (K9K19EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (K9K29ET)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (K9K36ET)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (K9K65EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (K9K75EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (K9K79EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (K9K84EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (K9K87EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (K9K93EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (ENERGY STAR) (K9S47AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (ENERGY STAR) (K9S49AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G1 (modèle de base) (K9T76AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G1 (modèle de base) (K9T78AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (modèle de base) (K9V50AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (modèle de base) (K9V51AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (modèle de base) (K9V52AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (modèle de base) (K9V53AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (ENERGY STAR) (L1D04AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (ENERGY STAR) (L1D06AW)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (modèle de base) (L1K75AV)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 avec clavier (modèle de base) (L1K76AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (ENERGY STAR) (L2W81AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (modèle de base) (L3C64AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (modèle de base) (L3C65AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (modèle de base) (L3C66AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (modèle de base) (L3C67AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D23AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D24AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D25AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D26AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D27AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D28AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D29AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D30AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D31AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (L3P84EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (L3P85EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 455 (L3P86EA)
- Ordinateur portable G1 HP 350 (J4U35EA)
- Ordinateur portable G1 HP 350 (J4U42EA)
- HP Chromebook 11 G3 (J4U52EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G1 (J6J45AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (J6J48AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 720 G1 (modèle de base) (J6N14AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 720 G1 (modèle de base) (J6N15AV)

- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (Energy Star) (J7A41AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (Energy Star) (J7A43AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 750 G1 (modèle de base) (J7A50AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 750 G1 (modèle de base) (J7A51AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 740 G1 (modèle de base) (J7W31AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 740 G1 (modèle de base) (J7W32AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (Energy Star) (J7Z16AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (J7Z18AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (J7Z20AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (J7Z22AW)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet (J8Q90EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G1 (J8R21ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G1 (J8R45ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (J8R58EA)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 avec clavier (modèle de base) (J8W02AV)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 avec clavier (modèle de base) (J8W05AV)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 avec clavier alimenté (J8W06AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 740 G2, modèle de base (J9V59AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 740 G2, modèle de base (J9V60AV)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet with Power Keyboard (J9Z38AW)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet with Power Keyboard (J9Z41AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 720 G2 modèle de base (K0K30AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 720 G2 modèle de base (K0K31AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 750 G2, modèle de base (K1B37AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 750 G2, modèle de base (K1B38AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (K3N20AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (K3N21AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (K3Q02AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (K3Q03AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (K3Q05AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (K3Q06AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (K3Q07AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (K3Q08AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (K3Q09AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (K3Q11AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (K3Q14AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (K3Q15AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (K3Q16AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (K3R07AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (K3R09AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (K3R10AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (K3R12AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (K3R13AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (K3R14AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (modèle de base) (K3T32AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (modèle de base) (K3T33AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (modèle de base) (K3T35AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (modèle de base) (K3T36AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (modèle de base) (K3T37AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (J4R81EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (J4R82EA)

- Ordinateur portable G2 HP ProBook 470 (J4R83EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (J4R84EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (J4R85EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 470 (J4R86EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 470 (J4R87EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (J4R95EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (J4R96EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (J4S27EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (J4S48EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (J4S58EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (J4S59EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (J4S86EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (J4T34EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (J1M75AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (J1M76AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (J1M79AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (J1M80AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (J2A90AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (J2A91AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (J2A92AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (J2A93AV)
- Ordinateur portable G3 HP 255 (J4R73EA)
- Ordinateur portable HP 250 G4, modèle de base (DUMHP250G4AVPRE)
- Ordinateur portable G1 HP 255 (DUMHP255G1PRE)
- HP 255 G2 Notebook PC (DUMHP255G2PRE)
- HP 255 G3 Notebook PC (DUMHP255G3PRE)
- Ordinateur portable HP 255 G4, modèle de base (DUMHP255G4AVPRE)
- Ordinateur portable G1 HP 350 (DUMHP350G1PRE)
- Ordinateur portable HP 350 G2 (modèle de base) (DUMHP350G2AVPRE)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (1AH08AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (1AH25AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (1AH28AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G3 (1AH57AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G3 (1AQ98AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (1AZ89AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (1AZ92AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (1AZ95AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (1CA36AW)
- HP EliteBook x360 1030 G2 (1DT48AW)
- HP EliteBook x360 1030 G2 (1DT50AW)
- HP EliteBook x360 1030 G2 (1EM29EA#ABF)
- HP ProBook 650 G3 Notebook PC (1EM34EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (1EN00EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (1EN07EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (1EN08EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (1EN79EA#ABF)
- HP EliteBook x360 1030 G2 - modèle de base (1WB83AV)
- HP EliteBook x360 1030 G2 - modèle de base (1WB84AV)
- HP EliteBook x360 1030 G2 Base Model (2UK83AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (B7S87AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (B7S88AV)

- Ordinateur portable HP ProBook 455 G1 (modèle de base) (C5F59AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G1 (modèle de base) (C5N94AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G1 (modèle de base) (C7P35AV)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (ENERGY STAR) (C7Q19AW)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (ENERGY STAR) (C7Q21AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (modèle de base) (C7R18AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (modèle de base) (C7R19AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G1 (modèle de base) (C8Y10AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G1 (modèle de base) (C9D97AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (D1F43AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (D1F44AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (D1F64AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (D1F65AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (D3Q02AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (D3Q03AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (D3Q04AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (D7V72AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (D7V73AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (D7V74AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (D8H43AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (D8H44AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (D8H45AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (D8H46AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (D8R80AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (D8R81AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (D8R82AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (D8R83AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G1 (modèle de base) (D9E30AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G1 (modèle de base) (D9P03AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (modèle de base) (D9Q88AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (modèle de base) (D9Q93AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G1 (modèle de base) (D9R53AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G1 (modèle de base) (D9R55AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (modèle de base) (D9S32AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (modèle de base) (D9S33AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (modèle de base) (D9S34AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (modèle de base) (D9S35AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (D9Y17AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (D9Y18AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio1020 G1 Special Edition modèle de base (DUMHEF1020G1SEAVPRE)
- Ordinateur portable G1 HP 250 (DUMHP250G1PRE)
- Ordinateur portable G2 HP 250 (DUMHP250G2PRE)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (L8C12EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (L8C13EA)
- Ordinateur portable HP 250 G4 (L8C20EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (L8C25EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (L8C26EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (modèle de base) (L8K49AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (modèle de base) (L8K51AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (L8T33EA)

- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (L8T39ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (L8T40ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (L8T41ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (L8T42EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (L8T43EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (L8T44EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (L8T46EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (L8T96EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (modèle de base) (L8U32AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (modèle de base) (L8U34AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (modèle de base) (L8U35AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (modèle de base) (L8U36AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U47AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U48AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U49AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U50AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U51AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U52AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U53AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G2 (modèle de base) (L8X65AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G2 (modèle de base) (L8X67AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G2 (modèle de base) (L8Z52AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G2 (modèle de base) (L8Z54AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (modèle de base) (L9Z80AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (modèle de base) (L9Z81AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (modèle de base) (LE550AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LG650EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LG650ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LG651EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LG652EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LG652ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LG653EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LG654EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LG654ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LG655EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LG656EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LG656ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LQ580AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LQ583AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LY443EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LY444EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LY444ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LY445EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LY446EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LY446ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LY447EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LY447ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (LY448EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (Energy Star) (LY513EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (Energy Star) (LY514EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (Energy Star) (LY515EA)

- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (M1T12AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (modèle de base) (M2Q61AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (modèle de base) (M3G94AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (M3N31EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G1 (ENERGY STAR) (M3N65EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (M3N81EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (M3N87EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (M3N88EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (M3N97EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (M3N99EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (modèle de base) (M5R95AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (modèle de base) (M5R96AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (modèle de base) (M5R97AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (modèle de base) (M5R98AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (modèle de base) (M5R99AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1030 G1 (modèle de base) (M6U37AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1030 G1 (modèle de base) (M6U39AV)
- Ordinateur portable HP 250 G4 (M9S82EA)
- Ordinateur portable HP 250 G4 (ENERGY STAR) (M9T03EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (modèle de base) (N0J25AV)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (N0Z10EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (N0Z13EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (N0Z21EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (N0Z26EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (N0Z35ET)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (N0Z36ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (N0Z37ET)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (N0Z38ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (N0Z39ET)
- Ordinateur portable HP 255 G4 (N0Z75EA)
- Ordinateur portable HP 255 G4 (N0Z85EA)
- Ordinateur portable HP 250 G4 (N0Z91EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (N0Z96EA)
- Ordinateur portable HP 250 G4 (N0Z99EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 455 (N1A01EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (N1A02EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (N1A04ET)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 455 (N1A05EA)
- Ordinateur convertible HP x360 310 G2 (N1A35EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 455 (N1A70EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (N1A71EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (N1A72EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (N1A73EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (N1A74EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (N1A75EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (N1A76EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (N1A77EA)
- Ordinateur portable HP 250 G4 (N1A78EA)
- HP Chromebook 11 G4 (N1A81EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (N1B07EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (N1B11EA)

- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (modèle de base) (N1S71AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G3 (modèle de base) (N2G16AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (modèle de base) (N6E21AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (modèle de base) (N6E22AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (N6P97EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (N6P98EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (N6Q10EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (N6Q12EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (N6Q16EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (N6Q16ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (N6Q66EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (N6Q67ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (N6Q68ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (N6Q69EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (N6Q70EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (N6Q71ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (N6Q72ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (N6Q73EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (N6Q74EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (N6Q75EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (N6Q76EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (N6Q77EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (N6Q78EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (N6Q79EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1030 G1 (modèle de base) (P4A97AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (P4N78ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (P4P04EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (P4P12EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (P4P38ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (P4P48ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G3 (P4P61EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G3 (P4P62EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (ENERGY STAR) (P4P67EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (ENERGY STAR) (P4P73EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (P4T48EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (P5R11EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (P5R20EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (P5R34EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (P5S07EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (P5S78ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (P5S79ET)
- Ordinateur convertible HP x360 310 G2 (P5S92EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (P5T63EA)
- HP Chromebook 14 G4 (P5T65EA#ABF)
- HP Chromebook 14 G4 (P5T66EA)
- Ordinateur portable HP 250 G4 (P5T75EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (ENERGY STAR) (P5T91EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (T4H57EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (T4H58EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (T4H66EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (T4H67EA)

- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (T4H80EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (ENERGY STAR) (T4J09ET)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (T6N69EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (T6N70EA)
- Ordinateur portable HP 250 G4 (ENERGY STAR) (T6P51EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (T6P76EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G3 (T6P77EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (ENERGY STAR) (T7N25AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (T7N78AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (T9X07EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (ENERGY STAR) (T9X18EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (T9X22ET#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (ENERGY STAR) (T9X62ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (T9X69EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (T9X71EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (V1A82EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (ENERGY STAR) (V1A92EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (ENERGY STAR) (V1A93ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (ENERGY STAR) (V1B34EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (V1B35ET#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (V1B36ET#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (V1B37EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (V1B38ET#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G2 (ENERGY STAR) (V1B39EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G2 (ENERGY STAR) (V1B40EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (V1B41EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (V1D05EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (V1D06EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (V1N31AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (modèle de base) (V3Q58AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (V3Q59AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (modèle de base) (V5C70AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (modèle de base) (V5C71AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (modèle de base) (V5C74AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (modèle de base) (V5E85AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (modèle de base) (V5E86AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (modèle de base) (V5E88AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (modèle de base) (V5E91AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (modèle de base) (V5E93AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (modèle de base) (V5F08AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (modèle de base) (V5F09AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (modèle de base) (V5F10AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (modèle de base) (V5F13AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (modèle de base) (V5F15AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (modèle de base) (V6D98AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (modèle de base) (V6D99AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (modèle de base) (V6E00AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (modèle de base) (V6E01AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (modèle de base) (V6E03AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (modèle de base) (V6E07AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (modèle de base) (V6E08AV)

- PC portable HP EliteBook 2540p (modèle de base) (VB841AV)
- PC portable HP EliteBook 2540p (modèle de base) (VB842AV)
- PC portable HP EliteBook 2540p (modèle de base) (VB845AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G2 (modèle de base) (W3R31AV)
- Ordinateur portable HP 255 G5 (W4M54EA)
- Ordinateur portable HP 255 G5 (ENERGY STAR) (W4M84EA)
- Ordinateur portable HP 250 G5 (ENERGY STAR) (W4M90EA)
- Ordinateur portable HP 250 G5 (ENERGY STAR) (W4N02EA)
- Ordinateur portable HP 250 G5 (ENERGY STAR) (W4N08EA#ABF)
- Ordinateur portable HP 250 G5 (ENERGY STAR) (W4N09EA#ABF)
- Ordinateur portable HP 250 G5 (ENERGY STAR) (W4N38EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (W4N68EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (W4N68ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (W4N79EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (W4N83EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (W4N84EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (W4N94EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (W4P00EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 440 G3 (W4P08EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (W4P21EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (W4P23ET#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (W4P26ET#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (W4P27ET#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (ENERGY STAR) (W4P41EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (W4P43EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (W4P48EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (W4P49EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (W4P54EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (W4P55EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (W4P60EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (W4P75ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (W4P77ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (W4P83ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (W4P86EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (W4P88EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (W4P92EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (W4Z03AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (W4Z92AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (W4Z94AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (W4Z96AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (W4Z98AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G3 (modèle de base) (W5G92AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G3 (modèle de base) (W5Z91AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (W6D99AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (W6E02AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (W6E05AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (WD837EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (WD882EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (WD890EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (WD891EA)
- PC portable HP EliteBook 2540p (WK301EA)

- PC portable HP EliteBook 2540p (WK301ET)
- PC portable HP EliteBook 2540p (WK303ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (WK319EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (WK328EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (WK329EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4525s (WK394EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (WK407EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (WK408EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4525s (WK409EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4525s (WK410EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (WK507EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (WS804EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (WS881EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4525s (WS896EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4525s (WS900EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (WS913EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (WT132EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (WT133EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (WT152EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (WT156EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4525s (WT227EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4525s (WT229EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (modèle de base) (WX751AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (modèle de base) (WX752AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (modèle de base) (WX753AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (X1C38AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (X1C40AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1030 G1 (X2F02EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1030 G1 (ENERGY STAR) (X2F03EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (ENERGY STAR) (X2F16EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (ENERGY STAR) (X2F17EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1030 G1 (X2F20EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (X2F52EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (modèle de base) (X3T22AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (modèle de base) (X3T23AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (modèle de base) (X3T24AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (modèle de base) (X3T25AV)
- HP EliteBook x360 1030 G2 - modèle de base (X3U18AV)
- HP EliteBook x360 1030 G2 - modèle de base (X3U19AV)
- HP EliteBook x360 1030 G2 - modèle de base (X3U20AV)
- HP EliteBook x360 1030 G2 modèle de base (X3U21AV)
- HP EliteBook x360 1030 G2 modèle de base (X3U22AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (modèle de base) (X3V00AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (modèle de base) (X3V02AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (modèle de base) (X3V04AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (modèle de base) (X3V06AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B21AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B22AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B23AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B24AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B26AV)

- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B27AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B28AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B29AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (modèle de base) (X4J19AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (modèle de base) (X4J21AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (modèle de base) (X4J23AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (modèle de base) (X4J24AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (modèle de base) (X4N05AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (modèle de base) (X4N07AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (modèle de base) (X4N09AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (modèle de base) (X4N10AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 PC G3 (modèle de base, quadricœur) (X6U18AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 PC G3 (modèle de base, quadricœur) (X6U19AV)
- HP EliteBook 1040 G3 Base Model Notebook PC (X8T59AV)
- HP EliteBook 1040 G3 Base Model Notebook PC (X8T60AV)
- HP EliteBook 1040 G3 Base Model Notebook PC (X8T61AV)
- HP EliteBook 1040 G3 Base Model Notebook PC (X8T62AV)
- HP EliteBook 1040 G3 Base Model Notebook PC (X8T63AV)
- HP EliteBook 1040 G3 Base Model Notebook PC (X8T64AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (modèle de base) (XN572EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (modèle de base) (XN573EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (XX757EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (XX764EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (XX775EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (XX788EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4525s (XX790EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4525s (XX792EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4525s (XX804EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (XX814EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (XX815EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (XX843EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (XX844EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (XX867EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (XX868EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (XX927EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (XX928EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (XX979EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (XX980EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (XX981EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 4525s (XY008EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (Y3B06ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (Y3B15EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (Y3B16ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G2 (ENERGY STAR) (Y3B27EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G2 (ENERGY STAR) (Y3B28EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G3 (modèle de base) (Y7B92AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G3 (modèle de base) (Y7B93AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G3 (modèle de base) (Y7C12AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G3 (modèle de base) (Y7C13AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (Y8Q78EA)
- HP EliteBook x360 1030 G2 (Y8Q89EA#ABF)

- HP EliteBook x360 1030 G2 (ENERGY STAR) (Y8Q91EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (Z2U80EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (Z2V17EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G3 (Z2V18EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (Z2V19EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (Z2V48EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (Z2V91EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G3 (Z2W15EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G3 (Z2W17EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G3 (Z2W19EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G3 (Z2W22EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (Z2W27EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (Z2W34EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (Z2W37EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (Z2W42EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (Z2W44EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (Z2W50EA#ABF)
- HP EliteBook x360 1030 G2 (Z2W63EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (Z2W86EA#ABF)
- HP ProBook 640 G3 Notebook PC (Z2W97EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (ENERGY STAR) (Z2X44EA)
- HP EliteBook x360 1030 G2 (Z2X67EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (Z2Y53ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G3 (Z2Y54EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (Z2Y56ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G3 (Z2Y58ET#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook x360 11 G1 EE (Z2Z52EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (Z8J19AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (Z8J21AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (Z8T42AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (Z8T44AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (Z8T61AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (Z8T63AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (Z9G66AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (Z9G68AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (Z9G70AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (Z9G72AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (Z9G87AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (Z9G89AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (Z9M54AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (Z9M56AW)
- HP Chromebook 11 G3 (DUMHPCB11G3PRE)
- HP Chromebook 14 G3 (ENERGY STAR) (DUMHPCB14G2ESPRES)
- PC portable HP EliteBook 2540p (DUMHPEB2540PPRES)
- Ordinateur portable HP EliteBook 720 G1 (modèle de base) (DUMHPEB720G1AVPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 720 G2 modèle de base (DUMHPEB720G2AVPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 740 G1 (ENERGY STAR) (DUMHPEB740G1ESPRES)
- Ordinateur portable HP EliteBook 740 G2, modèle de base (DUMHPEB740G2AVPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 750 G1 (DUMHPEB750G1PRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 750 G2, modèle de base (DUMHPEB750G2AVPRE)
- HP EliteBook 820 G1 Notebook PC (DUMHPEB820G1PRE)

- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (modèle de base) (DUMHPEB820G2AVPRE)
- HP EliteBook 725 G2 Notebook PC (DUMHPEB825G2PRE)
- HP EliteBook 840 G1 Notebook PC (DUMHPEB840G1PRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (DUMHPEB840G2AVPRE)
- HP EliteBook 745 G2 Notebook PC (DUMHPEB845G2PRE)
- HP EliteBook 850 G1 Notebook PC (DUMHPEB850G1PRE)
- HP EliteBook 755 G2 Notebook PC (DUMHPEB850G2PRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (modèle de base) (DUMHPEBF1020G1AVPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (modèle de base) (DUMHPEBF1040G2AVPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (DUMHPEBF940G1PRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (DUMHPEBK850G2AVPRE)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (DUMHPEF9470MPRE)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (DUMHPEX21011G1PRE)
- Ordinateur portable HP ProBook 4520s (DUMHPP4520SPRE)
- Ordinateur portable HP ProBook 4525s (DUMHPP4525SPRE)
- Ordinateur portable HP ProBook 4720s (DUMHPP4720SPRE)
- Ordinateur portable HP ProBook 6560b (DUMHPP6560BPRE)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G1 (DUMHPPB430G0PRE)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (DUMHPPB430G2PRE)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (DUMHPPB450G1PRE)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 450 (DUMHPPB450G2PRE)
- HP ProBook 455 G1 Notebook PC (DUMHPPB455G1PRE)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 455 (DUMHPPB455G2PRE)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G1 (DUMHPPB470G1PRE)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 470 (DUMHPPB470G2PRE)
- HP ProBook 640 G1 Notebook PC (DUMHPPB640G1PRE)
- HP ProBook 645 G1 Notebook PC (DUMHPPB645G1PRE)
- HP ProBook 650 G1 Notebook PC (DUMHPPB650G1PRE)
- HP ProBook 655 G1 Notebook PC (DUMHPPB655G1PRE)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (DUMHPPT612G1PRE)
- Ordinateur portable HP Spectre 13 (DUMHPS13PPRE)
- Ordinateur HP Spectre 13 x2 Pro (DUMHPS13X2PPROPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (E4A61AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (E4A63AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G1 (modèle de base) (E6S26AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G1 (modèle de base) (E8J42AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (E9Y02EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (E9Y09EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (E9Y16EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (E9Y25EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (E9Y35EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (E9Y42EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (E9Y46EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (E9Y49EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (E9Y51EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (E9Y55EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (E9Y59EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G1 (E9Y61EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G1 (E9Y63EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G1 (E9Y65EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G1 (E9Y75EA)

- Ordinateur portable HP ProBook 470 G1 (E9Y78EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G1 (E9Y81EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G1 (E9Y85EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G1 (E9Y87EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G1 (E9Y88EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G1 (E9Y89EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (FOG82AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G1 (FOX03EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G1 (FOX13EA)
- Ordinateur portable G2 HP 250 (FOY83EA)
- Ordinateur portable G2 HP 250 (FOY86EA)
- Ordinateur portable G2 HP 250 (FOY89EA)
- Ordinateur portable G2 HP 250 (FOZ00EA)
- Ordinateur portable G2 HP 255 (FOZ61EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G1 (modèle de base) (F1H85AV)
- Ordinateur HP Spectre 13 x2 Pro (F1N04EA)
- Ordinateur HP Spectre 13 x2 Pro (F1N05EA)
- Ordinateur HP Spectre 13 x2 Pro (F1N06EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F1N10ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G1 (F1N12ET)
- Ordinateur portable HP Spectre 13 (F1N42EA)
- Ordinateur portable HP Spectre 13 (F1N43EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (Energy Star) (F1N47EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F1N75ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F1P52EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F1P64EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F1P64ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (F1P74EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (F1P75EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (F1P86ET)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (F1P90EA)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (F1P91EA)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (F1P93EA)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (F1P94EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (F1Q33ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (F1Q34ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (F1Q39ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (F1Q40ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (F1Q44EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (F1Q44ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F1Q45ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (F1Q49EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (F1Q49ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G1 (F1Q66ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (F1Q83EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (F1Q84EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (F1Q85EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (F1Q86EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (F1Q87EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (F1Q88EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (F1Q89EA)

- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (F1Q92ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (F1Q93ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (Energy Star) (F1R09AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (Energy Star) (F1R78AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (Energy Star) (F1R80AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (F1R86AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (F1R88AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (F1R92AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G1 (F4L94AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (F4M01AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G1 (F4N62AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F4X88AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G1 (F4Z43AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (F5R46AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (F5R48AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (modèle de base) (F6N29AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (modèle de base) (F6N30AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (modèle de base) (F6N32AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (modèle de base) (F6N49AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (modèle de base) (F6N50AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (F6N64AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (F6N65AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (F6N67AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G2 (modèle de base) (F6P07AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G2 (modèle de base) (F6P08AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (modèle de base) (F6R38AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (modèle de base) (F6R39AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (modèle de base) (F6R40AV)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (modèle de base) (F7L79AV)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (modèle de base) (F7L82AV)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (modèle de base) (F7L83AV)
- Ordinateur portable G1 HP 350 (F7Y67EA)
- Ordinateur portable G1 HP 350 (F7Y78EA)
- Ordinateur portable G1 HP 350 (F7Y79EA)
- Ordinateur portable G2 HP 250 (F7Y93EA)
- Ordinateur portable G1 HP 350 (F7Z01EA)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (modèle de base) (F8W04AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (modèle de base) (F8W06AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (modèle de base) (F8W07AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (modèle de base) (F8W08AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (modèle de base) (F8W09AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (G0H84AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (G0H86AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (G0H88AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (G0H91AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (G0H93AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G2 (modèle de base) (G1D86AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G2 (modèle de base) (G1D88AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G2 (modèle de base) (G1D89AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G2 (modèle de base) (G1D90AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (modèle de base) (G1K76AV)

- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (modèle de base) (G1K77AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (modèle de base) (G1Q10AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (modèle de base) (G1Q11AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (modèle de base) (G1R61AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (modèle de base) (G1R62AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (G1U82AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (modèle de base) (G1X09AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (modèle de base) (G1X10AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G2 (modèle de base) (G1X12AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (G1X17AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (G1X18AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (modèle de base) (G1X20AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (G2V50AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (G3J49AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (G3J50AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (G3J51AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 470 G1 (G6V29EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (G6W01EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (G6W02EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (G6W06EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (G6W07EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 430 (G6W09EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (G6W10EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (G6W11EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G2 (G6W33EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 455 (G6W42EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 455 (G6W43EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 455 (G6W45EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 455 (G6W48EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 470 (G6W51EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 470 (G6W53EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 470 (G6W59EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 470 (G6W68EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 470 (G6W69EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 470 (G6W71EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 470 (G6W73EA)
- Ordinateur portable G2 HP ProBook 470 (G6W75EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (G7U14AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (G8A87AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (G8A89AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G2 (modèle de base) (G8A90AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (G8P84AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (G8R92AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (G8R94AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (G8R95AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (G8R97AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (G8R99AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (G8S00AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (G8T16AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (G8T17AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (G8T19AV)

- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (G8T22AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (G8T23AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (G8T24AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 avec clavier (modèle de base) (G8W30AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 avec clavier (modèle de base) (G8W32AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 avec clavier (modèle de base) (G8W33AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 avec clavier (modèle de base) (G8W34AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 avec clavier (modèle de base) (G8W35AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (modèle de base) (G9P64AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (modèle de base) (G9P66AV)
- Ordinateur portable G1 HP 255 (H0V10EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G1 (H0V11EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G1 (H0V12EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 430 G1 (H0V13EA)
- HP EliteBook Folio 9470m Ultrabook™ (H4P04ET)
- HP EliteBook Folio 9470m Ultrabook™ (H4P06ET)
- HP EliteBook Folio 9470m Ultrabook™ (H5E47ET)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (H5F10ET)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (H5F37EA)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (H5F50EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F64ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F65ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F67ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (H5G05ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (H5G10ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (H5G19ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (H5G24ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (H5G26ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (H5G32EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (H5G34ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (H5G39ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (H5G42ET)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (H5G57EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G1 (H5G61ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G1 (H5G64ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G1 (H5G66ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (H5G74ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G1 (H5G76ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G1 (H5G82ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G1 (H6E39EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G1 (H6P57EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 455 G1 (H6P68EA)
- HP Chromebook 14 G1 (H6Q27EA)
- HP Chromebook 14 G1 (H6Q28EA)
- HP Chromebook 14 G1 (H6Q29EA)
- Ordinateur portable G1 HP 255 (H6R11EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 450 G1 (H6R44EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (H9V63EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (H9V64ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (H9V72EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (H9W03EA)

- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (H9W21EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (H9W31ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (H9W45ET)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (H9X33EA)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (H9X34EA)
- Tablette HP Elite x2 1011 G1 (H9X35EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (J0D90AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (J0D91AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (ENERGY STAR) (J0H65AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (J0X23AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (J0X26AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (ENERGY STAR) (J0X31AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (ENERGY STAR) (J0X38AW)

❖ Tablette Business :

- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (modèle de base) (C9B02AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (modèle de base) (C9B03AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (D7P54AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (D7P56AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (D7P58AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (D7P60AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G3 (modèle de base) (DUMEBR810G3AVPRE)
- HP EliteBook Revolve 810 G2 Tablet (DUMHPEBR810G2TPRE)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (modèle de base) (DUMHPEBS2770MAVPRE)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (modèle de base) (F1J33AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (modèle de base) (F1J34AV)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G2 (F1N30ET)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G2 (F1N33EA)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G2 (F1P77ET)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (ENERGY STAR) (F6H54AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (ENERGY STAR) (F6H56AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (ENERGY STAR) (F6H58AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (ENERGY STAR) (G7H40AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (H5F12EA)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (H5F14EA)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (H5F48EA)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (H5F56EA)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G3 (modèle de base) (J0F65AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G3 (modèle de base) (J0F66AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G3 (modèle de base) (J0F67AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (modèle de base) (J0Z57AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (modèle de base) (J0Z58AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (ENERGY STAR) (J6E00AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (ENERGY STAR) (J6E02AW)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G3 (J8R97EA)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G3 (J8R98EA)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G3 (M3N94EA)

- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G3 (M3N95EA)

❖ Stations de travail :

- Station de travail mobile HP ZBook 14u G4 (1LL53AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14u G4 (1LL54AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14u G4 (1LL55AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14u G4 (1LL56AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14u G4 (1RQ70ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 14u G4 (1RQ82ET#ABF)
- HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation (2ZB80ET)
- Station de travail détachable HP ZBook x2 G4 (2ZB81ET)
- HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation (2ZB84ET)
- Station de travail détachable HP ZBook x2 G4 (2ZB85ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 17 (modèle de base) (C5N35AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15 (modèle de base) (C5N55AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 17 (modèle de base) (D5D93AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15 (modèle de base) (D5H42AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 17 (DUMHPZB17WKPRE)
- Station de travail mobile HP ZBook 15 (DUMHPZBK15MWKPRE)
- HP ZBook 14 Mobile Workstation (DUMHPZBOOK14MWKPRE)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (DUMZB14G2MWKPRE)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (modèle de base) (E2P25AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (modèle de base) (E2P26AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (modèle de base) (E2P27AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15 (F0U59ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15 (F0U63ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (F0V00ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (F0V03ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (F0V10ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (F0V18ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 17 (F0V51ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 17 (F0V55ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15 (F4P39AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 17 (F6E62AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (modèle de base) (G0R97AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (modèle de base) (G8W43AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (modèle de base) (G8W44AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (modèle de base) (G8W45AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (modèle de base) (G8W46AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15 (J7K91AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 17 (J7U72AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (J8Z73ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (J8Z86ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (J8Z97ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (J8Z99ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (modèle de base) (J9G35AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (modèle de base) (J9G36AV)

- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (modèle de base) (J9G37AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (modèle de base) (J9G38AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (L1D71AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (L1D73AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (L1E01AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (L1E03AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (M6G47AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (M6G48AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (M6G49AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (M6G50AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W11EA)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W11ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W12EA)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W12ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W14EA)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W14ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W15ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T8R81AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T8R83AW#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (X5E36AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (X5E38AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (modèle de base) (X7S64AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (modèle de base) (X7S65AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (modèle de base) (X7S66AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (modèle de base) (X7S67AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (Y6J52ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (Y6J53ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (Y6J54ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (Y6J55ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (ENERGY STAR) (Y6J98ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6J99EA#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6J99ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6K00EA)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6K00ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6K01EA#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6K01ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6K02EA)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6K02ET#ABF)