

# Ordinateurs portables professionnels

- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (1AH08AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (1AH25AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (1AH28AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G3 (1AH57AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G3 (1AQ98AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (1AZ89AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (1AZ92AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (1AZ95AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (1CA36AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G4 (1EN93EA)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (B7S87AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (B7S88AV)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (ENERGY STAR) (C7Q19AW)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (ENERGY STAR) (C7Q21AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (D1F43AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (D1F44AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (D1F64AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (D1F65AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (D3Q02AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (D3Q03AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (D3Q04AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (D7V72AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (D7V73AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (D7V74AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (D8H43AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (D8H44AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (D8H45AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (D8H46AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (D8R80AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (D8R81AV)

- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (D8R82AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (D8R83AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (D9Y17AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Base Model Notebook PC (D9Y18AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio1020 G1 Special Edition modèle de base (DUMHEF1020G1SEAVPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 720 G1 (modèle de base) (DUMHPEB720G1AVPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 720 G2 modèle de base (DUMHPEB720G2AVPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 740 G1 (ENERGY STAR) (DUMHPEB740G1ESPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 740 G2, modèle de base (DUMHPEB740G2AVPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 750 G1 (DUMHPEB750G1PRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 750 G2, modèle de base (DUMHPEB750G2AVPRE)
- HP EliteBook 820 G1 Notebook PC (DUMHPEB820G1PRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (modèle de base) (DUMHPEB820G2AVPRE)
- HP EliteBook 725 G2 Notebook PC (DUMHPEB825G2PRE)
- HP EliteBook 840 G1 Notebook PC (DUMHPEB840G1PRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (DUMHPEB840G2AVPRE)
- HP EliteBook 745 G2 Notebook PC (DUMHPEB845G2PRE)
- HP EliteBook 850 G1 Notebook PC (DUMHPEB850G1PRE)
- HP EliteBook 755 G2 Notebook PC (DUMHPEB850G2PRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (modèle de base) (DUMHPEBF1020G1AVPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (modèle de base) (DUMHPEBF1040G2AVPRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (DUMHPEBF940G1PRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (DUMHPEBK850G2AVPRE)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (DUMHPEF9470MPRE)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (DUMHPPT612G1PRE)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (E4A61AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (E4A63AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (F0G82AV)

- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F1N10ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (Energy Star) (F1N47EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F1N75ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F1P52EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F1P64EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F1P64ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (F1P74EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (F1P75EA)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (F1P90EA)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (F1P91EA)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (F1P93EA)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (F1P94EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (F1Q33ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (F1Q34ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (F1Q39ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (F1Q40ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (F1Q44EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (F1Q44ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F1Q45ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (F1Q49EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (F1Q49ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (F1Q83EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (F1Q84EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (F1Q85EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (F1Q86EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (F1Q87EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (F1Q88EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (F1Q89EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (F1Q92ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (F1Q93ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (Energy Star) (F1R09AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (Energy Star) (F1R78AW)

- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (Energy Star) (F1R80AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (F1R86AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (F1R88AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (F1R92AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (F4X88AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (modèle de base) (F6N29AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (modèle de base) (F6N30AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (modèle de base) (F6N32AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (modèle de base) (F6R38AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (modèle de base) (F6R39AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (modèle de base) (F6R40AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (modèle de base) (F8W04AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (modèle de base) (F8W06AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (modèle de base) (F8W07AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (modèle de base) (F8W08AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 (modèle de base) (F8W09AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (modèle de base) (G1K76AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (modèle de base) (G1K77AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (modèle de base) (G1Q10AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (modèle de base) (G1Q11AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (modèle de base) (G1R61AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (modèle de base) (G1R62AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (G1U82AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (G2V50AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (G3J49AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (G3J50AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (G3J51AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (G7U14AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (G8P84AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (G8R92AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (G8R94AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (G8R95AV)

- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (G8R97AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (G8R99AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (modèle de base) (G8S00AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (G8T16AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (G8T17AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (G8T19AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (G8T22AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (G8T23AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (modèle de base) (G8T24AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 avec clavier (modèle de base) (G8W30AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 avec clavier (modèle de base) (G8W32AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 avec clavier (modèle de base) (G8W33AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 avec clavier (modèle de base) (G8W34AV)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 avec clavier (modèle de base) (G8W35AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (modèle de base) (G9P64AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (modèle de base) (G9P66AV)
- HP EliteBook Folio 9470m Ultrabook™ (H4P04ET)
- HP EliteBook Folio 9470m Ultrabook™ (H4P06ET)
- HP EliteBook Folio 9470m Ultrabook™ (H5E47ET)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (H5F10ET)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (H5F37EA)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (H5F50EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F64ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F65ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F67ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (H5G05ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (H5G10ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (H5G19ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (H5G24ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (H5G26ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (H5G32EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (H5G34ET)

- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (H5G39ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (H5G42ET)
- Ultrabook HP EliteBook Folio 9470m (H5G57EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (H9V63EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (H9V64ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (H9V72EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (H9W03EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (H9W21EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (H9W31ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (H9W45ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (J0D90AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (J0D91AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (ENERGY STAR) (J0H65AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (J0X23AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (modèle de base) (J0X26AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (ENERGY STAR) (J0X31AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (ENERGY STAR) (J0X38AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (J1M75AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (J1M76AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (J1M79AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (modèle de base) (J1M80AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (J2A90AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (J2A91AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (J2A92AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (modèle de base) (J2A93AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 720 G1 (modèle de base) (J6N14AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 720 G1 (modèle de base) (J6N15AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (Energy Star) (J7A41AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G1 (Energy Star) (J7A43AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 750 G1 (modèle de base) (J7A50AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 750 G1 (modèle de base) (J7A51AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 740 G1 (modèle de base) (J7W31AV)

- Ordinateur portable HP EliteBook 740 G1 (modèle de base) (J7W32AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G1 (Energy Star) (J7Z16AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (J7Z18AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (J7Z20AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G1 (Energy Star) (J7Z22AW)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet (J8Q90EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (J8R58EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 740 G2, modèle de base (J9V59AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 740 G2, modèle de base (J9V60AV)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet with Power Keyboard (J9Z38AW)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet with Power Keyboard (J9Z41AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 720 G2 modèle de base (K0K30AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 720 G2 modèle de base (K0K31AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 750 G2, modèle de base (K1B37AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 750 G2, modèle de base (K1B38AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (K3N20AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G1 (modèle de base) (K3N21AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio1020 G1 Special Edition modèle de base (K5A69AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio1020 G1 Special Edition modèle de base (K5A70AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (K5H80AA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (ENERGY STAR) (K9S47AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (ENERGY STAR) (K9S49AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (ENERGY STAR) (L1D04AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (ENERGY STAR) (L1D06AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (ENERGY STAR) (L2W81AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (modèle de base) (L3C64AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (modèle de base) (L3C65AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (modèle de base) (L3C66AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (modèle de base) (L3C67AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D23AV)

- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D24AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D25AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D26AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D27AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D28AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D29AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D30AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (modèle de base) (L3D31AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (modèle de base) (L4Q15AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (modèle de base) (L4Q16AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (modèle de base) (L4Q17AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (modèle de base) (L4Q18AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (modèle de base) (L4Q19AV)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet (L5G48EA)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet with Power Keyboard (L5G68EA)
- Tablette HP Pro x2 612 G1 avec clavier d'alimentation (L5G73EA)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet (L5G76EA)
- HP Pro x2 612 G1 Tablet (L5G81EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (modèle de base) (L8K49AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (modèle de base) (L8K51AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (L8T33EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (L8T39ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (L8T40ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (L8T41ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (L8T42EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (L8T43EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (L8T44EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (L8T46EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (L8T96EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (modèle de base) (L8U32AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (modèle de base) (L8U34AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (modèle de base) (L8U35AV)



- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (modèle de base) (L8U36AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U47AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U48AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U49AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U50AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U51AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U52AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (L8U53AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G2 (modèle de base) (L8X65AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G2 (modèle de base) (L8X67AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G2 (modèle de base) (L8Z52AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G2 (modèle de base) (L8Z54AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (modèle de base) (L9Z80AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (modèle de base) (L9Z81AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G3 (modèle de base) (M1G12AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G3 (modèle de base) (M1G13AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (M3N31EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (M3N81EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (M3N87EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (M3N88EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (M3N97EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (M3N99EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (modèle de base) (M5R95AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (modèle de base) (M5R96AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (modèle de base) (M5R97AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (modèle de base) (M5R98AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (modèle de base) (M5R99AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1030 G1 (modèle de base) (M6U37AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1030 G1 (modèle de base) (M6U39AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (modèle de base) (N0J25AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (modèle de base) (N1S71AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G3 (modèle de base) (N2G12AV)

- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (modèle de base) (N6E21AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (modèle de base) (N6E22AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (N6P97EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1020 G1 (N6P98EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (N6Q10EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (N6Q12EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (N6Q16EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (N6Q16ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook Folio 1040 G2 (N6Q66EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (N6Q67ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G2 (N6Q68ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (N6Q69EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G2 (N6Q70EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (N6Q71ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (N6Q72ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G2 (N6Q73EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (N6Q74EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G2 (N6Q75EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (N6Q76EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G2 (N6Q77EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (N6Q78EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G2 (N6Q79EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1030 G1 (modèle de base) (P4A97AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (P4T48EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (T4H57EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (T4H58EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G3 (T4H59EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G3 (T4H60EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (T4H66EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (T4H67EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G3 (T4H68EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (ENERGY STAR) (T4J09ET)

- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (ENERGY STAR) (T7N25AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (T9X07EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (ENERGY STAR) (T9X62ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (T9X69EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (ENERGY STAR) (V1A92EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (ENERGY STAR) (V1A93ET)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (ENERGY STAR) (V1B34EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G2 (ENERGY STAR) (V1B39EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G2 (ENERGY STAR) (V1B40EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (V1N31AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (modèle de base) (V3Q58AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (modèle de base) (V3Q59AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G2 (modèle de base) (W3R31AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (W4Z03AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (W4Z92AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (W4Z94AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (W4Z96AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (W4Z98AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G3 (modèle de base) (W5G92AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G4 (modèle de base) (W5P74AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G4 (modèle de base) (W5P75AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G4 (modèle de base) (W5P76AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G4 (modèle de base) (W5Q98AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G4 (modèle de base) (W5Q99AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G4 (modèle de base) (W5R00AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G4 (modèle de base) (W5T56AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G4 (modèle de base) (W5T57AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G3 (modèle de base) (W5Z91AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (W6D99AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (W6E02AW)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (W6E05AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (X1C38AW)

- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (X1C40AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G3 (ENERGY STAR) (X2F18EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (modèle de base) (X3T22AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (modèle de base) (X3T23AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (modèle de base) (X3T24AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (modèle de base) (X3T25AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (modèle de base) (X3V00AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (modèle de base) (X3V02AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (modèle de base) (X3V04AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (modèle de base) (X3V06AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B21AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B22AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B23AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B24AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B26AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B27AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B28AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (modèle de base) (X4B29AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (modèle de base) (X4J19AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (modèle de base) (X4J21AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (modèle de base) (X4J23AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (modèle de base) (X4J24AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (modèle de base) (X4N05AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (modèle de base) (X4N07AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (modèle de base) (X4N09AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (modèle de base) (X4N10AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 PC G3 (modèle de base, quadricœur) (X6U18AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 PC G3 (modèle de base, quadricœur) (X6U19AV)
- HP EliteBook 1040 G3 Base Model Notebook PC (X8T59AV)
- HP EliteBook 1040 G3 Base Model Notebook PC (X8T60AV)

- HP EliteBook 1040 G3 Base Model Notebook PC (X8T61AV)
- HP EliteBook 1040 G3 Base Model Notebook PC (X8T62AV)
- HP EliteBook 1040 G3 Base Model Notebook PC (X8T63AV)
- HP EliteBook 1040 G3 Base Model Notebook PC (X8T64AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (Y3B06ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G2 (Y3B15EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (Y3B16ET)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G2 (ENERGY STAR) (Y3B28EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G4 (modèle de base) (Y5Y46AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G4 (modèle de base) (Y5Y49AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G3 (modèle de base) (Y7B92AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G3 (modèle de base) (Y7B93AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G3 (modèle de base) (Y7C12AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G3 (modèle de base) (Y7C13AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G4 (modèle de base) (Y8C40AV)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G4 (modèle de base) (Y8C41AV)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G2 (Y8Q78EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G4 (Z2W03EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G4 (Z2W09EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G4 (Z2W12EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G3 (Z2W15EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G3 (Z2W17EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G3 (Z2W19EA)
- Ordinateur portable HP ProBook 655 G3 (Z2W22EA)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (Z8J19AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (Z8J21AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (Z8T42AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (Z8T44AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (Z8T61AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (Z8T63AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G4 (Z9G31AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G4 (Z9G32AW)

- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G4 (Z9G45AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 755 G4 (ENERGY STAR) (Z9G47AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (Z9G66AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (Z9G68AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (Z9G70AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (Z9G72AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (Z9G87AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (Z9G89AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G4 (Z9H09AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G4 (Z9H11AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (Z9M54AW)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (Z9M56AW)
- HP ProBook 650 G3 Notebook PC (1EM34EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (1EN00EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (1EN07EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (1EN08EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (1EN79EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G4 (1EN95EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (T4H80EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (ENERGY STAR) (T9X18EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (T9X22ET#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (T9X71EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (V1A82EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (V1B35ET#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (V1B36ET#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G3 (V1B37EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (V1B38ET#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G3 (V1B41EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (V1D05EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (V1D06EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1030 G1 (X2F02EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1030 G1 (ENERGY STAR) (X2F03EA#ABF)

- Ordinateur portable HP EliteBook 725 G3 (ENERGY STAR) (X2F16EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 745 G3 (ENERGY STAR) (X2F17EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1030 G1 (X2F20EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G3 (X2F52EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 645 G2 (ENERGY STAR) (Y3B27EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (Z2U80EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G4 (Z2V48EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 820 G4 (Z2V91EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (Z2W27EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (Z2W34EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 640 G3 (Z2W37EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (Z2W42EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (Z2W44EA#ABF)
- Ordinateur portable HP ProBook 650 G3 (Z2W50EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 850 G4 (Z2W86EA#ABF)
- HP ProBook 640 G3 Notebook PC (Z2W97EA#ABF)
- Ordinateur portable HP EliteBook 1040 G3 (ENERGY STAR) (Z2X44EA#ABF)

## Écrans professionnels

- HP EliteDisplay E243 60.45 cm (23.8") Monitor (1FH47AA)
- Moniteur HP EliteDisplay E243m 23,8 pouces (1FH48AA)
- Moniteur HP EliteDisplay E243m 23,8 pouces (1FH48AT)
- Moniteur HP EliteDisplay E243 23,8 pouces (1FH47AT#ABB)

## Tablettes Business

- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (modèle de base) (C9B02AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (modèle de base) (C9B03AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (D7P54AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (D7P56AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (D7P58AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (D7P60AW)

- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G3 (modèle de base) (DUMEBR810G3AVPRE)
- HP EliteBook Revolve 810 G2 Tablet (DUMHPEBR810G2TPRE)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (modèle de base) (DUMHPEBS2770MAVPRE)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (modèle de base) (F1J33AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (modèle de base) (F1J34AV)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G2 (F1N30ET)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G2 (F1N33EA)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G2 (F1P77ET)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (ENERGY STAR) (F6H54AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (ENERGY STAR) (F6H56AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (ENERGY STAR) (F6H58AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (ENERGY STAR) (G7H40AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (H5F12EA)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (H5F14EA)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (H5F48EA)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G1 (H5F56EA)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G3 (modèle de base) (J0F65AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G3 (modèle de base) (J0F66AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G3 (modèle de base) (J0F67AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (modèle de base) (J0Z57AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (modèle de base) (J0Z58AV)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (ENERGY STAR) (J6E00AW)
- Tablette HP EliteBook Revolve 810 G2 (ENERGY STAR) (J6E02AW)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G3 (J8R97EA)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G3 (J8R98EA)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G3 (M3N94EA#ABF)
- Tablette PC HP EliteBook Revolve 810 G3 (M3N95EA#ABF)

## Services HP Care

- Support matériel HP avec échange avancé le jour ouvré suivant pour station d'accueil - 4 ans (UJ392E)



- Support matériel HP pour station d'accueil avec échange le jour ouvré suivant - 3 ans (UC296E)
- Support matériel HP avec échange avancé le jour ouvré suivant pour station d'accueil - 5 ans (UJ393E)

## Sécurité et protection

- Câble verrouillage station d'accueil HP (AU656AA#AC3)

## Stations de travail

- Station de travail mobile HP ZBook 14u G4 (1LL53AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14u G4 (1LL54AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14u G4 (1LL55AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14u G4 (1LL56AV)
- HP ZBook 14 Mobile Workstation (DUMHPZBOOK14MWKPRE)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (DUMZB14G2MWPRE)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (modèle de base) (E2P25AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (modèle de base) (E2P26AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (modèle de base) (E2P27AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (F0V00ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (F0V03ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (F0V10ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (F0V18ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 (modèle de base) (G0R97AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (modèle de base) (G8W43AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (modèle de base) (G8W44AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (modèle de base) (G8W45AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (modèle de base) (G8W46AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (J8Z73ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (J8Z86ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (J8Z97ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (J8Z99ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (modèle de base) (J9G35AV)

- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (modèle de base) (J9G36AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (modèle de base) (J9G37AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (modèle de base) (J9G38AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (L1D71AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 14 G2 (L1D73AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (L1E01AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G2 (L1E03AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (M6G47AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (M6G48AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (M6G49AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (M6G50AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W11EA)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W12EA)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W14EA)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T8R81AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (X5E36AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (X5E38AW)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (modèle de base) (X7S64AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (modèle de base) (X7S65AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (modèle de base) (X7S66AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (modèle de base) (X7S67AV)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (Y6J52ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (Y6J54ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (Y6J55ET)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6K00EA)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6K02EA)
- Station de travail mobile HP ZBook 14u G4 (1RQ70ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 14u G4 (1RQ82ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W11ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W12ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W14ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T7W15ET#ABF)

- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (ENERGY STAR) (T8R83AW#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G3 (Y6J53ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (ENERGY STAR) (Y6J98ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6J99EA#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6J99ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6K00ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6K01EA#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6K01ET#ABF)
- Station de travail mobile HP ZBook 15u G4 (Y6K02ET#ABF)