

The logo features three overlapping geometric shapes: a red pentagon at the top left, a pink pentagon in the middle, and a purple pentagon at the bottom left. The text 'SFR BUSINESS' is positioned to the right of the red shape.

**SFR BUSINESS**

**MOBIWIRE H30  
FICHE TECHNIQUE  
GUIDE D'APPEL**



## E H30

UNIQUE

roduit

**Mobewire H30**

3G téléphone fixe

3G téléphone fixe de design élégant avec station et chargeur intégré  
Répertoire téléphonique : 1500 contacts max



### Caractéristiques techniques

#### Combiné

Dimensions (L\*I\*e) (mm)

Dimensions (L\*I\*e): 135.1\*50\*16.2mm

Poids (g)

Poids: 85g

Résistante/IPXX

Non

Couleurs disponibles

Couleur: Noir

CMF

Peinture sur plastique

Format

Poste Dect

#### Clavier

Touches

4 flèches + touche ok + Ligne ON + Ligne OFF + Ligne OFF + 2 softkeys + 0-9+ \* + #

Touche latérale

Non

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

#### Écran d'affichage

Taille de l'écran (pouces) (Résolution) - Techno

1.77" QQVGA (128\*160) - TFT TN

PPI (Pixel Par pouce)

115

Nb couleurs

65K

LCD fenêtre en verre

PMMA

#### Principal Processeur

PCBA référence

NL185

Processeur d'applications / Modem / GPU

Plateforme MT6276 @611MHZ

Type de processeur

ARM11

Processeur d'application

Intégré

Modem

Intégré

BT & WiFi

No

#### Memory

Internal ROM + RAM

Mémoire 128MB ROM + 64MB RAM

Type de mémoire

NAND

ROM moyenne disponible pour l'utilisateur final

N/A

# MOBIWIRE H30

## FICHE TECHNIQUE

Emplacement de carte externe	Aucun emplacement Micro-SD
<b>Camera</b>	
Caméra arrière (Auto/ Focalisation fixe)	Pas de caméra
Lampe	Pas de lampe
<b>Gestion alimentation</b>	
Type de batteries	Batterie démontable 1000mAh Li-Ion 4.2V
Charge USB	Oui, Micro USB (5 broches) dans la station
Autonomie en Veille 2G - 3G	Autonomie en Veille 3G: 550h
Temps de conversation 2G - 3G	Temps de conversation 3G: 5h
<b>(U)SIM</b>	
Option double carte SIM	SIM unique (Micro 3FF)
EAP-SIM compatible	Pas de compatibilité
<b>CONNECTIVITY</b>	
<b>2G (GSM)</b>	
Bandes 2G (MHz) et vitesse UL / DL	GSM - GPRS - EDGE: 850/900/1800/1900
GPRS catégorie	N/A
EDGE catégorie	N/A
<b>3G (UMTS)</b>	
Bandes 3G (MHz) et vitesse UL / DL	UMTS: 900/2100 - 7.2/2Mbps
HSDPA catégorie	N/A
HSUPA catégorie	N/A
Diversité Rx	Pas de diversité RX
<b>WiFi</b>	
WiFi versions supportées	Pas de WiFi
Bluetooth	
Version Bluetooth	N/A
<b>USB</b>	

### MENTION SPÉCIALE CHARGEMENT

Lorsqu'il est allumé et sur sa base, le combiné ne se recharge que lorsqu'il passe en dessous de 30% de chargement de la batterie.

Dès que le chargement dépasse les 30%, lorsque le combiné est désolidarisé de sa base puis reposé, le chargement ne se relance pas. Il ne se relancera que passé le seuil des 30%.

# ÉMETTRE ET RECEVOIR DES APPELS

## APPELER L'EXTÉRIEUR

- Composez le numéro (sans préfixe de sortie « 0 »)
- Appuyez sur la touche d'Appel
- Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel

## APPELER UN POSTE EN INTERNE

- Composez le numéro de poste
- Appuyez sur la touche d'Appel
- Appuyez sur la touche  « Raccrocher » pour mettre fin à l'appel

# FONCTIONS DU TÉLÉPHONE

## CONSULTER VOTRE RÉPONDEUR

- Maintenez le bouton 1 appuyé ou composez le 123 pour joindre votre répondeur vocal

## MASQUER VOTRE NUMÉRO

- Composez \*31 pour masquer votre numéro pour tous les appels
- Composez #31 pour afficher votre numéro pour tous les appels
- Composez \*67 suivi du numéro que vous souhaitez appeler pour masquer votre numéro pour le prochain appel
- Composez \*65 suivi du numéro que vous souhaitez appeler pour afficher votre numéro pour le prochain appel

## ACTIVER, DÉACTIVER ET MODIFIER LE RENVOI INCONDITIONNEL

- Composez \*72 suivi du numéro de renvoi pour renvoyer tous vos appels vers un numéro
- Vous pouvez réaliser cette manipulation à nouveau pour modifier le numéro de renvoi
- Composez #72 pour désactiver le renvoi inconditionnel

## RENOYER TOUS VOS APPELS SUR VOTRE RÉPONDEUR

- Composez \*78 pour activer le mode « Ne pas déranger » qui renverra tous vos appels vers votre messagerie
- Composez \*79 pour désactiver ce mode

## MÉMO DES RACCOURCIS

Ne pas déranger (renvoi de tous les appels vers messagerie)	<b>*78</b> pour activer <b>*79</b> pour désactiver
Renvoi inconditionnel	<b>*72</b> pour activer <b>#72</b> pour désactiver
Renvoi sur occupation	<b>*69</b> pour activer <b>#69</b> pour désactiver
Renvoi sur non réponse	<b>*61</b> pour activer <b>#61</b> pour désactiver
Rejet des appels anonymes	<b>*82</b> pour activer <b>#82</b> pour désactiver
Bis - rappel du dernier appelé	<b>*66</b>
Rappel du dernier appelant	<b>*64</b>
Masquer le numéro	<b>*31</b> pour activer <b>#31</b> pour désactiver
Masquer le numéro pour un seul appel	<b>*67+numéro appelé</b>
Afficher le numéro pour un seul appel	<b>*65+numéro appelé</b>