

Epson Premium Glossy Photo Paper (C13S042155)

Epson Premium Glossy Photo Paper - Papier photo brillant - A4 (210 x 297 mm) - 15 feuille(s) - pour Epson MUFC Printer: Expression Home XP-102, 202, 205, 305, 402, 405; Stylus Pro 3880



Ce papier Premium se caractérise par un revêtement en résine pour des photos glacées dignes d'un labo et des résistances instantanées au maculage et à l'eau. Le papier est parfait pour les photographes amateurs avancés et les graphistes.

Spécifications principales

Description du produit	Epson Premium Glossy Photo Paper - papier photo brillant - 15 feuille(s)
Type de support	Papier photo brillant
Taille du support	A4 (210 x 297 mm)
Technologie d'impression	Jet d'encre
Quantité fournie	15 feuille(s)
Conçu pour	Epson MUFC Printer; Expression Home XP-102, 202, 205, 305, 402, 405; Stylus DX3800, Pro 3880, S21, SX110, SX115, SX210, SX215, SX410, SX415, SX510, SX515, SX535, SX610; Stylus Color 600; Stylus Office B1100, B40, BX300, BX310, BX600, BX610, BX635; Stylus Photo 1500, P50, PX650, PX710, PX810, PX830

Spécifications détaillées

Support	
Type de support	Papier photo brillant
Formats standard reconnus	A4 (210 x 297 mm)
Technologie d'impression	Jet d'encre
Quantité fournie	15 feuille(s)
Information de compatibilité	
Conçu pour	Epson MUFC Printer Epson Expression Home XP-102, XP-202, XP-205, XP-305, XP-402, XP-405 Epson Stylus C60, C62, C67, C70, C70 Plus, C79, C80, C80N, C80WN, C82, C82N, C82WN, C84, C84 Photo, C84N, C84wifi, C84WN, C86, C86 Photo Edition, C86 WISO Edition, C87, C87 Plus, CX3200, CX3500, CX3600, CX3650, CX5200, CX5400, CX6400, CX6600, D120, D120 Network Edition, D120 Professional Edition, D68 Photo Edition, D78, D88, D88 Photo Edition, D88 Plus, D92, DX3800, DX3800plus, DX3850, DX3850plus, DX4000, DX4050, DX4200, DX4250, DX4400, DX4450, DX4800, DX4850, DX4850plus, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400F, Pro 3880 Mirage Edition, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX400, SX400 WiFi Edition, SX405, SX405 WiFi Edition, SX410, SX415, SX510W, SX515W, SX535WD, SX600FW, SX610FW Epson Stylus Color: 1160, 1520, 1520PS, 3000, 3000PS, 400, 440, 460, 480, 480SX, 480SXU, 600, 600Q, 640, 660, 670, 680, 680 Transparent, 740, 740 Special Edition, 740 Transparent Blue, 740i, 750, 760, 760 Transparent Blue, 800, 800N, 800PS, 820, 850, 850N, 850Ne, 860, 880, 880 Transparent, 880i Epson Stylus Office B1100, B40W, BX300F, BX310FN, BX600FW, BX610FW, BX635FWD Epson Stylus Photo 1270, 1290, 1290 PS, 1290 Silver, 1290S, 1400, 1500W, 700, 710, 720, 750, 750 for WebTV, 750 Millennium Edition, 790, 810, 870, 870 Ink Jet Printer, 870SE, 875DC, 890, 895, 900, 915, 925, 935, 950, EX, EX2, EX3, P50, PX650, PX700W, PX710W, PX800FW, PX810FW, PX830FWD, R1800, R1900, R200, R220, R240, R2400, R245, R265, R270, R285, R2880, R300, R300 ME, R300M, R320, R340, R360, R390, R800, RX420, RX425, RX500, RX520, RX560, RX585, RX590, RX600, RX620, RX685, RX700

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.