Vor der Installation

Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Drucker über ein paralleles oder serielles Verbindungskabel mit dem PC verbunden ist, von welchem die Firmware auf den Drucker geladen werden soll.

Ein Firmwareupdate über USB-Kabel ist nicht möglich!



paralleles Druckerkabel



1. Schritt – Download der Firmware und des Firmwaredownloaders von unser Website

Wir haben die für das Firmwareupdate notwendigen Dateien auf unserer Homepage für Sie hinterlegt. Diese finden Sie unter <u>www.servopack.de</u>. Dort klicken Sie bitte auf der linken Navigationsleiste "Download" an. Hier befindet sich die Rubrik "Firmware für Zebra-EPL Drucker". Dort laden Sie sich zunächst mit Klick auf die rechte Maustaste und "Ziel speichern unter" die Firmware-Datei "Zebra 2844 Version 4.70.1A" in ein Verzeichnis Ihrer Wahl (z.B. C:\Firmware) herunter.

Danach laden Sie weiter unten den Firmware Downloader mit der Beschreibung "Zebra EPL Firmwaredownloader V. 103" herunter und speichern diesen in das gleiche Verzeichnis wie zuvor die Firmware.

2. Schritt – Installation des Firmware Downloaders

Bitte öffnen Sie nun die zuvor heruntergeladene Datei "ZebraFirmDown.exe". und bestätigen Sie das erscheinende Fenster durch Klick auf "OK".



Es folgt das oben abgebildete Fenster. Hier bestätigen Sie bitte durch Klick auf "Next". © Servopack Haftetiketten GmbH 2005 Servopack Haftetiketten GmbH Edewechter Straße 15 26160 Bad Zwischenahn

🕞 Firmware Downloader			
License Agreemen	t	Zebra	
Please take a moment to rea Agree", then "Next". Otherwi	d the license agreement now ise click "Cancel".	v. If you accept the terms below, click "I	
Online License Ag	greement		
END USER LICENSE AGREEMENT FOR ZEBRA TECHNOLOGIES SOFTWARE AND/OR FIRMWARE IMPORTANT, READ CAREFULLY: Be sure to carefully read and understand all of the rights and restrictions described in this Zebra Technologies End-User License Agreement ("EULA"). You will be asked to review and either accept or not accept the terms of the EULA. This software and/or firmware			
◯ I <u>D</u> o Not Agree			
	Cancel	Previous <u>N</u> ext	

Dem "License Agreement" stimmen Sie bitte durch Auswahl von "I Agree" und Mausklick auf "Next" zu, um mit der Installation fortfahren zu können.

👘 Firmware Do	wnloader			
Select Ins	tallation Folde)[Zebra
The installer w	ill install Firmware Down	loader in the followi	ng folder.	
To install in thi below or click	s folder, click "Next". Ti "Browse".	o install to a differer	it new or existing fo	lder, enter one
<u>F</u> older:	Eolder: C:\Firmware\Firmwaredownloader\ Browse			Browse
You can instal	the software on the foll	owing dri <u>v</u> es:		
Volume				Disk 🔺
C:				18
₽K: 1				18 V
				<u>D</u> isk Cost
		<u>C</u> ancel	Previous	Next

Hier wählen Sie bitte das Verzeichnis aus, in welchem die Software installiert werden soll. Über "Browse" lässt sich ein bestehendes Verzeichnis auswählen, bzw. ein neues Verzeichnis anlegen (z.B. C:\Firmware\Firmwaredownloader). Klicken Sie anschließend auf "Next".

Confirm Installation
The installer is ready to install Firmware Downloader on your computer.
Click "Next" to start the installation.
<u>C</u> ancel <u>P</u> revious <u>Next</u>

Es erscheint das folgende Fenster. Bitte klicken Sie auf "Next", um den Installationsvorgang zu starten.

🙀 Firmware Downloader				
Installation Complete				Zebra
Firmware Downloader has been suces	sfully installed.			
Click "Close" to exit.				
	Cancel	E	revious	

Nachdem die Dateien auf die Festplatte kopiert wurden, schließen Sie die Installation bitte durch Klick auf den "Close"-Button ab.

3. Schritt – Entpacken der Firmware-Datei

Bevor die Firmwaredatei auf den Drucker geladen werden kann, wechseln Sie bitte noch einmal in den Windows Explorer und entpacken die Firmwaredatei. Suchen Sie hierzu das Verzeichnis, in das Sie die Datei zunächst heruntergeladen haben und klicken Sie dann zweimal auf die Datei. Es erscheint ein kleines Fenster, dass Sie bitte durch Klick auf "OK" bestätigen.

Firmwareupdate LP/TLP2844

Tel.: 04403 / 8170-0 Fax: 04403 / 8170-70 E-Mail: info@servopack.de

www.servopack.de

WinZip Self-Extractor - V4_595	TD.exe	×
To unzip all files in V4_59STD.exe (folder press the Unzip button.	to the specified	Unzip
Unzin to folder:		Run WinZip
c:\firmware	Browse	Close
Verwrite files without prompting	About	
		Help

Im nächsten Fenster wählen Sie über "Browse" ein Verzeichnis aus, in welches die Firmware entpackt werden soll (z.B. C:\Firmware). Das Verzeichnis sollte zu diesem Zeitpunkt bereits vorhanden sein. Danach klicken Sie bitte "Unzip" an, die Datei wird entpackt und im ausgesuchten Verzeichnis gespeichert. Nach erfolgreichem Entpackungsvorgang erscheint die Meldung "1 file(s) unzipped successfully".

Das Entpackungsprogramm kann dann über Klick auf "Close" geschlossen werden.

4. Schritt – Aufspielen der Firmware auf den Drucker

Bitte überprüfen Sie an dieser Stelle noch einmal, ob Ihr Drucker über ein paralleles oder serielles Kabel mit dem PC verbunden und zudem eingeschaltet ist!

Rirmwaredownlo	ader				
Datei Bearbeiten	Ansicht Favoriten Extras	?			
l Zurück ▼ → ▼	🕅 🖓 Suchen 🕞 Ordner (ARXA .			
					Awashsala ay
Auresse E Firmware	edownioader				Cr wechselin zu
Ordner ×		Dateiname 🛆	Größe	Тур	Geändert
🖸 Desktop 📃 🔺		💕 Firmware Downloader	126 KB	Kompilierte HTML-Hil	22.08.2002 23::
🗄 🃸 Eigene Dat	Research Research	DirmwareDownloader 🏷	60 KB	Anwendung	31.10.2002 23:0
🖻 🖳 Arbeitsplat	Firmwaredownloa	1			
🖻 🚍 Lokaler					
🛄 \$V,	Markieren Sie ein Objekt, um				
🛄 B1I	serie beschreibung anzuzeigen.				
E Do	Siehe auch:				
🛛 🖓 🖾 Fin	Eigene Dateien				
	Netzwerkumgebung				
🖽 🛄 Prc	Arbeitsplatz				
±•••••••••••••••••••••••••••••••••••••					
20					
E Wechs					
H- Wechs					
	•				
2 Objekt(e) (Freier Spe	eicherplatz: 179 GB)		185 KB	💻 Arbeitsplatz	1

Dann öffnen Sie erneut den Windows Explorer und wechseln in das Verzeichnis, in welches Sie den Firmwaredownloader installiert haben (in diesem Beispiel C:\Firmware\Firmwaredownloader). Bitte öffnen Sie die Anwendungsdatei durch Doppelklick und starten so den Firmware Downloader.

www.servopack.de

Es öffnet sich das folgende Fenster:

Dubenannt - Firmware Downloader	<u>- 0 ×</u>
File Edit View Printer Tools Help	
Printer Name Model Port Download File Download Status	
Ready	

Bitte betrachten Sie die Symbolleiste des Programms. Auf der linken Seite ist ein Drucker mit einem gelben Blitz-Symbol abgebildet. Wenn Sie diesen anklicken, wird das "Printer-Settings-Fenster" geöffnet.

Printer Settings	×
Printer Name:	Printer#1
Printer Model:	
Communication Type:	Serial 💌
Port:	COM1 Port Settings
Print Configuration Label after download:	N
ОК	Cancel

Hier tragen Sie bei "Printer Model" Ihre Druckerbezeichnung ein (z.B. TLP2844). Wählen Sie dann den "Communication Type" aus. Falls Sie den Drucker mit einem seriellen Kabel angeschlossen haben, behalten Sie bitte die Einstellung "Serial" bei. Anschließend wählen Sie bitte den COM-Port aus, an welchem Sie Ihren Drucker angeschlossen haben. Dies ist von PC zu PC unterschiedlich, die Information sollte jedoch in Ihrem Druckertreiber hinterlegt sein.

Haben Sie ein paralleles Druckerkabel benutzt, klicken Sie bei "Communication Type" bitte auf den Pfeil an der Seite und wählen die Einstellung "Parallel" aus. Der Druckeranschluss-Port ändert sich dann automatisch auf LPT1. Sollte Ihr Drucker an LPT2 oder LPT3 angeschlossen sein, passen Sie diese Einstellung bitte entsprechend an.

Das Häkchen bei "Print Configuration Label after download" sollte gesetzt bleiben.

Um die Druckereinstellungen zu übernehmen, klicken Sie abschließend bitte auf OK. Der Drucker wird Ihnen nun im Firmware Downloader angezeigt.

Servopack Haftetiketten GmbH Edewechter Straße 15 26160 Bad Zwischenahn

Firmwareupdate LP/TLP2844

www.servopack.de

Tel.: 04403 / 8170-0 Fax: 04403 / 8170-70 E-Mail: info@servopack.de



Bitte klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den Text "Printer#1". Es wird Ihnen dann ein Auswahl-Menü angezeigt. Hier wählen Sie bitte "Select Firmware File" aus und suchen die zuvor entpackte Firmware-Datei "2844_V4_70_1A_STD.prg" heraus (liegt in diesem Beispiel im Verzeichnis C:\Firmware) und klicken auf "Öffnen".

Die Datei wird Ihnen nun in der Spalte "Download File" angezeigt. Wenn Sie sicher sind, dass der Drucker eingeschaltet und durch das richtige Anschlusskabel (parallel oder seriell) mit dem PC verbunden ist, klicken Sie in der Symbolleiste bitte das vierte Symbol von rechts an (Drucker auf den ein blauer Pfeil zeigt). Der Firmware-Download wird dann gestartet.



Insofern Sie die Option nicht deaktiviert haben, misst der Drucker sich nach dem Firmwaredownload ein und druckt ein Konfigurationsetikett aus. Bitte drücken Sie danach noch einmal die Feed-Taste, um zu überprüfen, ob sich der Drucker korrekt eingemessen hat und genau ein Etikett vorschiebt.