



The Action Charger

La solution idéale pour recharger votre Action Cam, conçue pour GoPro Hero 4.

The Action Charger est un chargeur mobile universel conçu pour vous apporter l'énergie nécessaire quand vous en avez besoin. Il recharge tout appareil se chargeant par USB: tablettes, smartphones, lecteurs MP3, liseuses électroniques, console portable et plus encore. Avec ses câbles Micro & Mini USB inclus vous pourrez également recharger n'importe quelle caméra d'action. Intégrant deux emplacements permettant d'y insérer 2 batteries GoPro Hero 4, vous pourrez recharger ces batteries simultanément chez vous ou en déplacement ! Insérez simplement les batteries dans le chargeur, appuyer sur le bouton de charge pendant 3 secondes, l'indicateur LED latéral rouge indique que les batteries sont en charge, il passe au bleu quand celles-ci sont rechargées. Retirez les batteries et films ! Le chargeur fonctionne branché par port USB ou en déplacement grâce à sa batterie interne permettant jusqu'à 3 charges complètes. Vous pouvez recharger 2 batteries Hero 4 ainsi qu'un téléphone ou une tablette simultanément !

Caractéristiques

- Jusqu'à 3 charges pour votre caméra d'action
- Indicateur de charge LED
- Chargeur possédant une sortie USB universelle et deux emplacements pour batteries GoPro Hero 4
- Câbles Micro & Mini-USB inclus
- Finition douce au toucher
- Batterie Lithium-ion de 5200mAh
- Entrée: Micro et Mini USB 5V 1A
- Sorties: 1 x USB 5V / 2.1A
2 x emplacements pour Hero 4
- Dimensions : 48.5*30*120mm
- Poids : 150g



INom du produit	PN	EAN
The Action Charger	P-B5200-22GM4A01-RB	3536401520757