



wacom® MobileStudio Pro



Informations importantes sur le produit

Tablette multimédia graphique (DTH-W1320, DTH-W1620)

PRÉCAUTIONS

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET MANIPULATION

Pour garantir une utilisation sûre du produit, respectez les avertissements et les instructions contenus dans ce guide. Sinon, vous risquez de perdre des données ou d'endommager le produit ou votre ordinateur. Le non-respect de ces indications pourrait entraîner l'annulation de votre garantie. Si cela se produit, Wacom ne sera en aucun cas tenu de réparer ou de remplacer le produit.

EMPLACEMENT PHYSIQUE

AVERTISSEMENT

Le produit est conçu pour être utilisé dans un environnement de bureau normal, mais il peut également être utilisé comme console centrale dans des environnements climatisés. Ce produit a été testé par Wacom pour une utilisation dans un environnement de bureau normal uniquement. Aucune recherche particulière n'a été réalisée quant à son adéquation au secteur médical ou militaire.

En outre, ce produit interactif ne résiste ni à l'eau ni aux explosions.

Il s'utilise exclusivement en tant qu'ordinateur, écran passif et périphérique d'entrée.

Dans toutes les applications non spécifiquement conçues pour son utilisation, l'insuffisance des tests réalisés ne nous permet pas de fournir des informations concernant la fonctionnalité et les éventuels dysfonctionnements du produit interactif. L'adoption du produit interactif dans d'autres domaines d'application qu'un environnement de bureau normal est au risque de l'utilisateur.

ATTENTION

N'utilisez pas et ne stockez pas le produit dans les conditions suivantes :

- En cas de variations importantes de la température ou hors des limites spécifiées (par exemple, à l'extérieur ou dans un véhicule).
- Lorsque le produit, le stylet et le socle du produit sont exposés à la lumière directe du soleil, à une source de chaleur, à l'eau ou à tout autre liquide.

N'utilisez pas le produit dans un environnement poussiéreux. Vous risquez de l'endommager.

UTILISATION

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement un adaptateur secteur indiqué pour être utilisé avec le produit. Si un autre type d'alimentation secteur est utilisé, le produit ne peut pas fonctionner correctement ou risque d'être endommagé. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur risque de provoquer un incendie. Ce faisant, vous perdriez votre droit à la garantie.

Retirez régulièrement la poussière accumulée au niveau de la prise de courant. L'association de l'humidité (ou d'une autre condition) et de la poussière accumulée peut créer un risque d'incendie.

N'endommagez pas le cordon d'alimentation. Évitez également de le plier.

Ne placez aucun objet lourd sur le cordon et tenez-le à distance de toute source de chaleur. Le non-respect de cette consigne entraîne un risque d'incendie, d'électrocution ou de défaillance du produit.

Ne branchez/débranchez jamais l'adaptateur secteur avec des mains humides. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une décharge électrique ou un dysfonctionnement du produit.

N'insérez pas de corps étranger dans le port USB, les ports vidéo ou toute autre ouverture du produit. Si un objet métallique ou un corps étranger est inséré dans un port ou une autre ouverture du produit, il peut provoquer un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une décharge électrique.

ATTENTION

Ne connectez / déconnectez pas le câble ni les câbles d'alimentation lorsque le produit ou l'ordinateur est sous tension. Vous risqueriez d'endommager l'ordinateur, le produit ou le périphérique. Si cela se produit, Wacom ne sera en aucun cas tenu de réparer ou de remplacer le produit.

Ce produit est destiné à être utilisé avec un port Mini DisplayPort et les câbles spécifiques 2 en 1. L'utilisation de câbles inappropriés peut endommager le produit.

Installez l'adaptateur secteur et le produit dans un endroit bien ventilé. Si le produit est utilisé dans une pièce mal ventilée, vous risqueriez de créer une surchauffe et de provoquer un dysfonctionnement, ce qui diminuerait son cycle de vie.

Lorsque vous n'utilisez pas le produit au cours d'une longue période, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.

Respectez les conditions suivantes afin de protéger vos yeux lors de l'utilisation du produit :

- Lors de l'utilisation du produit, ne l'utilisez que dans une pièce bien éclairée et regardez l'écran depuis une distance convenable.
- Faites régulièrement des pauses lorsque vous utilisez le produit de manière prolongée.

Respectez les conditions suivantes en ce qui concerne l'écran LCD.

N'appuyez pas fortement avec le stylet sur l'écran LCD. Effectuer une forte pression sur l'écran peut provoquer l'apparition d'ondulations comme des rayures (les ondulations disparaissent lorsque vous cessez d'appuyer avec le stylet). Les conditions suivantes sont caractéristiques des écrans LCD et n'indiquent pas un dommage ou un mauvais fonctionnement du produit.

- En fonction du contenu affiché, une luminosité inégale peut apparaître.
- En fonction du contenu affiché, une petite partie de points rouges ou bleus allumés ou éteints peut être visible.
- Lors de l'affichage d'objets à motifs délicats, des scintillements ou des rayures peuvent apparaître.
- Après affichage de la même image fixe pendant une période prolongée, une image résiduelle peut apparaître. (Les images résiduelles disparaissent progressivement au fil du temps.)
- Les modifications de l'état du rétroéclairage au cours de la période d'utilisation de l'écran affectent progressivement l'état de l'écran.
- En fonction de l'angle à partir duquel l'écran est affiché, les couleurs et les teintes peuvent apparaître changées.



MANIPULATION AVERTISSEMENT

Haute tension. N'ouvrez et ne démontez en aucun cas le produit. Un risque de choc électrique est présent lorsque le boîtier est ouvert. Le cas échéant, votre garantie sera annulée et Wacom ne sera pas tenu de réparer ou de remplacer le produit.

Veillez à ne coincer aucun câble ou objet dans les pièces amovibles du socle.

Ne placez pas le produit sur une table ou une surface humide. Le produit peut glisser et tomber.

Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous que tous les câbles le reliant à la prise secteur, à un ordinateur ou à d'autres appareils sont bien débranchés. Rangez proprement les câbles de sorte qu'ils ne constituent aucun risque. Vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit en trébuchant sur des câbles mal rangés.

Ne placez pas le produit sur une table ou une surface qui ne soit pas stable. Ne le placez pas sur une surface inclinée, instable ou soumise à des vibrations. La chute de ce produit depuis une surface inappropriée risque de vous blesser ou d'endommager le produit.

Ne vous asseyez pas sur la table ou la surface où le produit est installé et ne vous y accrochez pas. Le produit risquerait de vous blesser ou de s'endommager en tombant. En présence d'enfants, redoublez de vigilance.

Si l'écran LCD est endommagé, un liquide peut se répandre. Ne le touchez pas : ce liquide est irritant. En cas de contact avec la peau, les yeux ou la bouche, rincez immédiatement avec de l'eau sous le robinet pendant au moins 15 minutes. Si le liquide entre en contact avec les yeux ou la bouche, consultez un médecin.

Risque d'étouffement. Veillez à ce que les enfants n'avalent pas la pointe du stylet ou le bouton latéral. Ces deux éléments risquent de se détacher accidentellement si un enfant les mord. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'emballage, car ils risquent de s'étouffer.

N'utilisez pas le produit pendant un orage. Dans ce cas, débranchez également le produit du secteur. L'utilisation du produit lors d'un orage peut provoquer un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une décharge électrique.

Ne démontez pas le stylet. Cela risquerait d'entraîner son dysfonctionnement. Dans ce cas, Wacom ne sera en aucun cas tenu de réparer ou de remplacer le stylet.

Ne percutez pas le stylet contre des objets durs, comme le taper à plusieurs reprises sur la surface du bureau. Vous risqueriez d'endommager le stylet.

N'appuyez pas trop fort sur la pointe du stylet, la gomme ou le bouton latéral. Vous risqueriez de provoquer une usure prématurée ou un dysfonctionnement.

Ne remplacez la pointe du stylet que par la pointe spécifiée par Wacom pour le stylet.

Ce produit comporte des pièces en métal. Si vous présentez des symptômes d'allergie au métal pendant l'utilisation du produit, veuillez interrompre toute utilisation et consulter un médecin immédiatement.

Ne rayez pas la surface de l'écran. Évitez de placer des objets pointus ou tranchants sur la surface.

N'utilisez pas la pointe feutre. Elle risque de rayer l'écran.

Évitez de soumettre votre produit, le socle de votre produit ou le stylet à des vibrations ou des chocs violents. Si vous heurtez ou laissez tomber le produit, vous risquez d'endommager la surface de l'écran ou d'autres composants.

Ne posez pas d'objet lourd sur le produit et évitez d'appuyer avec force sur sa surface. Vous risqueriez d'endommager l'écran ou de briser le mécanisme de blocage du socle du produit.

Ne posez pas d'objet lourd sur les câbles du produit, ne pliez pas brutalement les câbles de manière répétée et ne soumettez pas les connecteurs des câbles à une forte tension au risque d'endommager le produit ou son câblage.

Ne placez pas le produit sur une surface pouvant provoquer une torsion excessive du câble.

Si votre produit comporte une pellicule protectrice, une pointe usée pointue ou angulaire pourrait causer des dommages. Remplacez la pointe du stylet si nécessaire.

N'utilisez pas de dissolvant organique (à base d'alcool), ni même de détergent doux, pour nettoyer l'écran. L'emploi de ces produits risque d'endommager l'écran. Ce type de dommage n'est pas pris en charge par la garantie du fabricant.

- Avant de nettoyer le produit, débranchez toujours l'alimentation secteur.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez un chiffon antistatique ou légèrement humide. Pendant le nettoyage, n'exercez qu'une pression légère sur l'écran et ne le mouillez pas.
- Pour nettoyer le boîtier du produit, son socle ou le stylet, utilisez un chiffon doux légèrement humide (avec de l'eau).

En cas de dysfonctionnement ou de dommage (suite à une chute, par exemple), veillez toujours à débrancher le produit du secteur.

Le contact d'une partie de votre corps avec le produit (panneaux LCD et autres parties) de manière prolongée peut entraîner des brûlures à basse température. Évitez de toucher le produit avec la même partie de votre corps pendant une période prolongée.

Ne posez pas d'objet métallique sur le produit lors de son utilisation. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit ou l'endommager.

Le fait de placer d'autres tablettes ou d'autres périphériques à proximité du produit peut avoir une incidence sur le fonctionnement du produit et entraîner des dysfonctionnements.

Si cela se produit, placez les appareils provoquant des interférences à côté du produit ou loin de ce dernier.

Déplacez régulièrement le produit à un autre endroit de votre surface de travail pour éviter de décolorer ou de modifier de façon permanente l'aspect de la surface.

Si vous soulevez le produit, maintenez-le avec les deux mains.

ATTENTION

Les piles à l'intérieur des produits ne sont pas remplaçables par le client. Vous devez renvoyer le produit à Wacom ou dans un site d'entretien agréé pour tout remplacement des piles, que celui-ci soit couvert ou non par la garantie.

ATTENTION : Risque d'explosion de l'appareil en cas d'utilisation de piles inadaptées. Jetez les piles usagées conformément aux instructions fournies.

IMPORTANT : Vous devez sauvegarder toutes vos données et tous vos documents numériques avant de renvoyer votre produit à Wacom pour une raison quelconque. Pour protéger la confidentialité de vos données et informations personnelles, Wacom effacera toutes les données et installera une nouvelle image du système d'exploitation sur CHAQUE produit retourné à Wacom, avant de remplacer les piles ou d'effectuer tout entretien au titre de la garantie ou toute autre réparation.

Chargement du produit. Pour charger le produit, utilisez uniquement l'adaptateur secteur inclus.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur pour charger le produit, assurez-vous qu'il est correctement assemblé avant de le brancher sur une prise d'alimentation. Insérez ensuite fermement l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation.

Ne branchez/débranchez jamais l'adaptateur secteur avec des mains humides.

Dans des conditions d'utilisation normales, l'adaptateur secteur peut devenir chaud.

Veillez à conserver une ventilation optimale autour de l'adaptateur secteur et manipulez-le avec précautions. Débranchez l'adaptateur secteur si l'une des situations suivantes se présente :

La prise ou le cordon d'alimentation est usé ou endommagé.

L'adaptateur est exposé à la pluie, à des liquides ou à une humidité excessive.

Le boîtier de l'adaptateur est endommagé.

Vous estimez que l'adaptateur a besoin de maintenance ou de réparations.

Vous souhaitez nettoyer l'adaptateur.

Éviter les troubles auditifs : Votre audition peut être altérée de façon irréversible si le récepteur, les oreillettes, le casque, les haut-parleurs ou les écouteurs sont utilisés à un volume élevé. Utilisez uniquement les récepteurs, oreillettes, casques, haut-parleurs ou écouteurs compatibles avec votre appareil. Mettez l'appareil audio sous tension et vérifiez le niveau du volume avant d'insérer l'un des éléments précédemment cités dans votre oreille. Avec le temps, vous pouvez vous adapter à un volume sonore plus élevé qui finira par vous sembler normal mais qui peut, à terme, endommager votre audition. Si vos oreilles bourdonnent ou que votre ouïe baisse, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un spécialiste. Plus le volume est élevé, plus votre audition se dégradera rapidement. Les experts de l'audition suggèrent de prendre les mesures suivantes pour protéger votre audition :

• Limiter la durée d'utilisation du récepteur, des oreillettes, du casque, des haut-parleurs ou des écouteurs à un volume élevé.



Pour éviter de possibles troubles auditifs, évitez l'écoute prolongée à des volumes élevés.

CARACTÉRISTIQUES WACOM MOBILESTUDIO PRO

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Modèle/Marque	DTH-W1320 ; Wacom MobileStudio Pro 13 DTH-W1620 ; Wacom MobileStudio Pro 16
Dimensions (L x H x D)	DTH-W1320 : 366,6 x 228,8 x 16,4 mm (zone de préhension incluse) DTH-W1620 : 417,95 x 261,6 x 19,15 mm (zone de préhension incluse)
Poids	DTH-W1320 1,42 kg DTH-W1620 2,2 kg
Température et humidité de fonctionnement	5 à 35 °C, humidité relative : 20 % à 80 % (sans condensation)
Température et humidité de stockage	-10 à 60 °C, humidité : 20 % à 90 % (sans condensation) (L'humidité maximale de stockage est de 38 % à une température de 60 °C ; la température maximale de stockage est de 42 °C à un taux d'humidité de 90 %)
Système d'exploitation	DTH-W1320T/DTH-W1320L : Windows 10 Famille DTH-W1320M/DTH-W1320H : Windows 10 Professionnel DTH-W1620M/DTH-W1620H : Windows 10 Professionnel
Compatibilité	Windows en autonome, compatible avec Mac avec une connexion
Socle	Socle amovible (3 angles : 22, 35 et 50 degrés) *Accessoire séparé
Câbles d'interface	USB Type C
Plaque de protection	Verre de protection gravé antireflet laminé avec écran LCD
Appareil photo	Avant : 5 mégapixels Arrière : 8 mégapixels Arrière : Appareil photo 3D Intel RealSense
Autres	Double microphone, prise casque, haut-parleurs stéréo
Tension d'entrée	De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Batterie	DTH-W1320 : 11,4 V, 52 Wh DTH-W1620 : 7,6 V, 70 Wh
Autonomie de la batterie	DTH-W1320 : Jusqu'à 5,0 heures DTH-W1620 : Jusqu'à 5,5 heures
Consommation électrique	DTH-W1320 : Consommation électrique maximale : 96 W, 0,9 W en veille, 0,6 W ou moins à l'arrêt DTH-W1620 : Consommation électrique maximale : 98W, 0,9 W en veille, 0,6 W ou moins à l'arrêt
CPU	DTH-W1320T : Intel Core i5-6267U (2,9 GHz) DTH-W1320L : Intel Core i5-6267U (2,9 GHz) DTH-W1320M : Intel Core i7-6567U (3,3 GHz) DTH-W1320H : Intel Core i7-6567U (3,3 GHz) DTH-W1620M : Intel Core i5-6267U (2,9 GHz) DTH-W1620H : Intel Core i7-6567U (3,3 GHz)
RAM	DTH-W1320T : 4 Go DTH-W1320L : 8 Go DTH-W1320M : 8 Go DTH-W1320H : 16 Go DTH-W1620M : 8 Go DTH-W1620H : 16 Go
Stockage	DTH-W1320T : 64 Go DTH-W1320L : 128 Go DTH-W1320M : 256 Go DTH-W1320H : 512 Go DTH-W1620M : 256 Go DTH-W1620H : 512 Go
Connecteurs USB	3 USB Type C
Connecteur de sortie vidéo	USB Type C (Display Port mode alternatif)
Interface réseau	Wi-Fi IEEE 802.11 ac Bluetooth 4.1
Capteurs	GPS, compas électronique, accéléromètre, lumière ambiante
Haut-parleur	DTH-W1320: 2 x 1,7 W DTH-W1620: 2 x 2,0 W
Carte MicroSD	Lecteur de carte SDXC (UHS-II)
Affichage Plug-and-play	Non applicable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES LIÉES À L'ÉCRAN

Panneau d'affichage	DTH-W1320 : WQHD DTH-W1620 : UHD
Dimensions de l'écran	DTH-W1320 (293,76 x 165,24 mm) DTH-W1620 (345,6 x 194,4 mm)
Rapport largeur/hauteur	16:9
Nombre de pixels	DTH-W1320 : 2560 x 1440 DTH-W1620 : 3840 x 2160
Uniformité luminance blanche	80 % (min.)
Pas du pixel	0,11475 mm (H) x 0,11475 mm (V) 0,09 mm (H) x 0,09 mm (V)
Angles de vue @ CR>10 (horizontal/vertical)	178 deg. (89/89) H, (89/89) V
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Rapport de contraste	DTH-W1320 : 800:1 DTH-W1620 : 1000:1
Luminance	150 cd/m2 (min)
Temps de réponse (Tr + Tf)	25 ms (typ.)
Qualité LCD	Chacun des affichages LCD répond à des normes de qualité extrêmement rigoureuses. Les techniques de production ne peuvent pas garantir la perfection absolue de votre écran TFT. Wacom n'accepte pas de pixels toujours blancs ou toujours noirs. Un petit nombre de pixels peuvent afficher une couleur incorrecte pour certaines parties du spectre lumineux. Cela ne signifie pas que l'affichage est défectueux.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLETTE À STYLET

Technologie de lecture	Technologie de résonance électromagnétique
Zone active	DTH-W1320 : 293,76 x 165,24 mm DTH-W1620 : 345,6 x 194,4 mm
Résolution	0,005 mm/point (5080 lpi)
Précision	± 0,5 mm (centre), zone de bord 1 (20 mm de large à partir du bord de l'espace d'affichage) à ± 2,0 mm, zone de bord 2 (3 mm de large à partir du bord de la zone d'affichage) à ± 4,0 mm
Hauteur de lecture	5 mm ou plus (centre)
Hauteur d'assurance de précision	0 mm de la plaque de protection
Vitesse maximale de lecture	170 ips (128 ips en mode Mobile)
Angle d'inclinaison du stylet	± 60 degrés (tous les stylets)
Niveaux de pression	8 192 niveaux (stylet et gomme)
Interface de communication	USB

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR TACTILE

Type de technologie	Technologie capacitive projetée
Zone active	DTH-W1320 : 299,04 x 170,88 mm DTH-W1620 : 351,72 x 200,29 mm
Résolution	0,025 mm/point
Précision de coordination	± 1 mm (centre)
Vitesse maximale de lecture	100 points/seconde

CARACTÉRISTIQUES DE L'ADAPTATEUR SECTEUR

Tension d'entrée	De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Tension de sortie	5 V/3 A (15 W), 20 V/5 A (100 W)

WACOM PRO PEN (KP-504E)

Niveaux de pression	8192 niveaux
Dimensions (L x D)	157 x 15 mm
Poids	15 g, environ

LICENCE ET GARANTIES

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL

PILOTE DE LA TABLETTE

Le présent Contrat de licence d'utilisateur final (ci-après le « **Contrat** ») est conclu entre vous (en tant que particulier installant le logiciel ou en tant qu'entité juridique individuelle au nom de laquelle ce particulier agit) (ci-après « **vous** », « **votre** » ou « **vos** ») et Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japon (ci-après « **Wacom** »).

IL EST IMPORTANT QUE VOUS LISIEZ SOIGNEUSEMENT ET QUE VOUS COMPRENIEZ BIEN LE PRÉSENT CONTRAT. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « ACCEPTER » OU EN UTILISANT OU EN INSTALLANT CE LOGICIEL, VOUS CONSENTEZ AINSI À ÊTRE LIÉ PAR LE PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'APPROUVEZ PAS TOUTS LES TERMES DE CE CONTRAT OU NE CONSENTEZ PAS À ÊTRE LIÉ PAR LE PRÉSENT CONTRAT, VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON « REFUSER ». SI VOUS N'ACCEPTÉZ PAS LE PRÉSENT CONTRAT, VOUS N'AUREZ PAS LE DROIT D'UTILISER CE LOGICIEL OU D'Y ACCÉDER.

1. DEFINITIONS

- 1.1 « **Documentation** » désigne les guides de l'utilisateur et manuels d'installation et d'utilisation du Logiciel.
- 1.2 « **Produit** » désigne la tablette Wacom en elle-même qui vous a été fournie avec le Logiciel.
- 1.3 « **Logiciel** » désigne le pilote et le micrologiciel de la tablette ainsi que la documentation qui vous ont été fournis avec le Produit, mais aussi toute mise à jour des programmes susmentionnés qui vous a été fournie par Wacom conformément au présent Contrat.

2. LICENCE DE LOGICIEL

- 2.1 **Octroi de licence.** Sous réserve des termes et dispositions du présent Contrat, Wacom vous octroie par la présente une licence limitée et non exclusive pour : (a) installer et utiliser une copie unique du Logiciel, uniquement sous forme lisible par ordinateur, sur un seul ordinateur ou autre appareil similaire, et à l'utiliser uniquement en lien avec ce Produit ; (b) utiliser la Documentation fournie avec le Logiciel en appui à votre utilisation autorisée du Logiciel ; et (c) à réaliser une seule copie de sauvegarde du Logiciel, à utiliser exclusivement à des fins de sauvegarde, à condition que les notes, légendes et symboles de marques déposées, copyrights et autres droits de propriété intellectuelle et droits restreints inclus dans la version originale du Logiciel soient reproduits sur cette copie de sauvegarde. Nonobstant ce qui précède, si vous avez moins de 18 ans, vous acceptez qu'aucune licence du Logiciel ne soit offerte ou fournie sans qu'un parent ou un tuteur légal n'accepte le présent Contrat.
- 2.2 **Restrictions.** Vous ne copierez pas et n'utiliserez pas le Logiciel (Documentation comprise) à l'exception de ce qui est expressément permis par ce Contrat ou en cas de reprise après sinistre, de vérification d'erreurs de programmation ou de sauvegarde. Vous ne devez pas modifier, traduire ou distribuer le Logiciel, ni créer des œuvres basées sur celui-ci, ni le mettre en gage, le concéder sous licence, en octroyer des sous-licences, le prêter, le louer, le louer à bail, ni utiliser le Logiciel pour la formation de tierces parties, dans le cadre d'une exploitation commerciale partagée ou de l'utilisation de services de bureau. De même, vous n'autoriserez et n'encouragerez pas à une tierce partie à faire ce qui précède. Vous ne devez pas faire de l'ingénierie inverse, désassembler ou décompiler le Logiciel, ou chercher à en déterminer le code source, les algorithmes, méthodes ou techniques utilisés ou incorporés dans le Logiciel, à l'exception de ce qui est expressément permis par la loi applicable. De même, vous n'autoriserez, n'encouragerez ou ne permettrez pas à une tierce partie de faire ce qui précède. Vous ne devez pas utiliser le Logiciel avec des produits fournis par des tiers, mais vous ne l'utiliserez qu'avec le présent Produit. De même, vous n'autoriserez, n'encouragerez ou ne permettrez pas à une tierce partie de faire ce qui précède. Vous ne devez enlever ou modifier aucune des notes, légendes et aucun des symboles de marque déposée, copyright et autres droits de propriété intellectuelle ou droits restreints figurant dans ou sur le Logiciel.
- 2.3 **Restrictions à l'exportation.** Toute utilisation ou autre exportation ou réexportation du Logiciel est interdite, à l'exception de ce qui est expressément permis par les lois de la juridiction à partir de laquelle ou dans laquelle vous avez obtenu licitement le Logiciel. Si vous avez obtenu le Logiciel dans ou à partir des États-Unis, il est interdit d'exporter ou de réexporter le Logiciel (a) vers un pays sujet à un embargo décrété par les États-Unis ou (b) à qui que ce soit se trouvant sur la liste des « Ressortissants spécifiquement désignés » du ministère des Finances des États-Unis ou sur la liste de personnes ou d'entités refusées, ou autrement désignées comme interdites par le ministère du Commerce des États-Unis. En utilisant le Logiciel, vous déclarez et garantissez ne pas vous trouver dans un tel pays ni sur une telle liste. Vous acceptez également de ne pas utiliser ces produits à des fins interdites par les lois des États-Unis, comprenant, sans toutefois s'y limiter, le développement, la conception, la fabrication ou la production de missiles ou d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques.
- 2.4 **Aucune cession.** Vous ne devez pas transférer, céder ou déléguer le Logiciel ni vos droits et obligations spécifiés dans le présent Contrat,

par effet de loi ou autre, sans le consentement écrit préalable de Wacom, consentement qui ne sera pas refusé sans raison valable. Vous pouvez néanmoins procéder à un transfert unique et permanent du Logiciel et de l'ensemble de vos droits spécifiés dans le présent Contrat à un tiers en lien avec le transfert du présent Produit si et seulement si toutes les conditions suivantes ont été remplies : (a) le transfert comprend tous les composants et éléments du Produit, tous les documents imprimés, toutes les autres garanties applicables au Produit et l'ensemble de vos droits et obligations selon le présent Contrat, (b) aucune copie du Logiciel ou de parties de celui-ci ne reste en votre possession sur quelque média ou ordinateur que ce soit et (c) la partie qui reçoit le Logiciel lit, comprend et déclare consentir aux termes du présent Contrat. Tout transfert, cession ou délégation de l'un de vos droits ou obligations spécifiés dans le présent Contrat en violation du paragraphe qui précède sera déclaré nul et sans effet.

- 2.5 **Propriété.** Wacom et ses donneurs de licence conserveront tout droit, titre et intérêt dans et sur le Logiciel, ce qui comprend tout brevet, copyright, marque déposée, secret commercial et tout droit de propriété intellectuelle ou industrielle dans et sur le Logiciel, de même que toute amélioration, mise à jour et œuvre dérivée de celui-ci. Wacom se réserve tout droit et intérêt dans et sur le Logiciel. Vous n'acquerez aucun droit, explicite ou implicite, sur le Logiciel autre que les droits explicitement octroyés en vertu du présent Contrat.
- 2.6 **Aucune assistance.** Wacom n'a nulle obligation de fournir assistance technique, maintenance, mises à niveau, modifications ou nouvelles versions en vertu du présent Contrat.
- 2.7 **Mises à jour.** Wacom, à sa discrétion, peut mettre à votre disposition des mises à jour ou mises à niveau du Logiciel. Les dispositions du présent Contrat s'appliqueront à toute mise à jour ou mise à niveau qui vous est fournie par Wacom et remplace, complète, modifie ou améliore le Logiciel, sauf si une telle mise à jour ou mise à niveau est accompagnée de conditions distinctes, lesquelles seront applicables dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent Contrat, ou si elles s'ajoutent aux dispositions existantes.

3. GARANTIES ET RECOURS

- 3.1 **Garanties limitées.** Wacom garantit que le Logiciel, s'il est utilisé conformément à la Documentation et aux modalités et dispositions du présent Contrat, fonctionnera matériellement en conformité avec la Documentation pour une durée de (a) 2 ans si vous résidez en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient, ou (b) quatre-vingt-dix (90) jours si vous résidez ailleurs, à compter de la date de votre première installation ou activation, ou de votre premier téléchargement du Logiciel (« **Période de garantie** »). Dans le cas où le Logiciel ne serait pas conforme à la garantie précitée pendant la Période de garantie, Wacom fera tous les efforts commerciaux raisonnables pour corriger cette non-conformité en réparant ou en remplaçant le Logiciel sans frais supplémentaires pour vous. Si Wacom venait à déterminer qu'une réparation ou un remplacement du Logiciel n'est pas réalisable, serait disproportionné, ne pourrait pas être effectué en un temps raisonnable ou entraînerait un inconvénient déraisonnable, Wacom pourrait proposer une réduction appropriée ou un remboursement de vos frais au lieu d'une réparation ou d'un remplacement.

Le Logiciel n'est pas de tolérance aux pannes et n'est pas conçu, autorisé ni prévu pour des utilisations en lien avec des activités à haut risque. Aucune information orale ou écrite fournie par Wacom ou ses agents, ou des distributeurs ou revendeurs du Produit ne peut avoir pour effet de créer des garanties ou d'augmenter en aucune manière l'étendue des garanties expressément accordées par Wacom en vertu du présent contrat. Ce paragraphe établit la totalité des responsabilités et obligations incombant à Wacom, et votre recours unique et exclusif dans le cas où le Logiciel ne serait pas conforme à la garantie précitée.

Wacom ne garantit pas que : (a) le Logiciel répondra à vos exigences, (b) le Logiciel sera compatible avec, ou fonctionnera sur l'ordinateur ou sur tout autre appareil sur lequel vous l'installerez, ou (c) que tous les défauts du Logiciel seront corrigés, ou que le logiciel fonctionnera de manière ininterrompue ou sans erreur. Le présent Contrat ne comporte aucune garantie de Wacom quant aux Produits, qui sont sujets à la garantie standard de Wacom relative aux périphériques (si jamais) applicable. Wacom n'aura aucune obligation de garantie en vertu de ce paragraphe si la non-conformité est causée par une utilisation non-autorisée du Logiciel, une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, une altération, une négligence ou un dommage accidentel du Logiciel ou encore par une réparation ou une modification du Logiciel qui n'aura pas été effectuée par Wacom. La réparation ou le remplacement du Logiciel ne prolonge pas sa garantie au-delà de la Période de garantie initiale.

- 3.2 **Clauses de non-responsabilité.** Hormis les garanties explicites comprises dans le présent Contrat, WACOM N'APPORTE AUCUNE GARANTIE ET NE FAIT AUCUNE AUTRE DÉCLARATION ET NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT LE LOGICIEL. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, WACOM NE FAIT AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LE LOGICIEL DE QUELQUE NATURE, IMPLICITE OU EXPLICITE, QUE CE SOIT QUANT À LA VALEUR MARCHANDE, L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, UNE QUALITÉ SATISFAISANTE, L'EXACTITUDE, LE TITRE ET LA NON-VIOLATION, ET N'APPORTE AUCUNE GARANTIE QUI POURRAIT DÉCOULER DE PRESTATIONS, DE RAPPORTS D'AFFAIRES OU DE PRATIQUES COMMERCIALES. SI VOUS ÊTES CONSOMMATEUR (UTILISATEUR DU LOGICIEL À DES FINS PERSONNELLES ET NON PAS À DES FINS COMMERCIALES OU

PROFESSIONNELLES), LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS EN RAISON DU DROIT APPLICABLE DANS LA JURIDICTION OÙ VOUS RÉSIDEZ.

4. RESILIATION

Le présent Contrat reste en vigueur jusqu'à sa résiliation. En outre, les droits et licences qui vous sont octroyés par le présent Contrat seront résiliés automatiquement et cesseront d'être en vigueur, sans avertissement ou action de la part de Wacom, dans le cas où vous ne respecteriez pas l'une des clauses du présent Contrat. Après résiliation du présent Contrat, vous cesserez toute utilisation du Logiciel et vous effacerez de manière permanente et rendrez impossible à récupérer le Logiciel et toutes ses copies (y compris votre copie de sauvegarde et toute la Documentation) sur votre ordinateur ou tous les appareils similaires sur lequel il était installé. Après résiliation du présent Contrat, les articles 1, 2.2, 2.5, 3.2, 4 et 5 demeurent en vigueur.

5. DISPOSITIONS GENERALES

- 5.1 Droit applicable.** Le présent Contrat et toutes les questions y afférentes sont régies par le droit japonais, sans donner lieu à un quelconque choix de règle de droit. Le présent Contrat ne sont pas régies par la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont l'application est formellement exclue. En cas de différend, plainte ou litige entre les parties en relation avec le présent Contrat ou le Logiciel, le différend, la plainte ou le litige seront exclusivement traités devant le Tribunal de district de Tokyo, situé au Japon, et Wacom et vous-même consentez irrévocablement par la présente à reconnaître la juridiction et le siège de ce tribunal.
- 5.2 Limitation de responsabilité.** L'une ou l'autre des parties ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable de dommages indirects, accidentels, spéciaux, consécutifs ou punitifs, ou de dommages pour perte de bénéfices, de revenus, d'activités, d'économies, de données, d'utilisation ou de frais de remplacement de service subis par l'une des deux parties ou une tierce partie, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle ou délictuelle, même si l'autre partie a été informée de la possibilité de tels dommages ou que ces dommages étaient prévisibles. La responsabilité de Wacom pour les dommages susmentionnés ne peut en aucun cas dépasser les montants que vous avez réellement versés pour le présent Produit. Les parties reconnaissent que les limitations de responsabilités stipulées dans la Section 5.2 et dans les autres dispositions du présent Contrat et l'attribution des risques telle que spécifiée par la présente constituent un élément primordial de la négociation de l'accord entre les parties, sans lequel Wacom n'aurait pas conclu le présent Contrat. Le prix fixé par Wacom pour les Produits reflète cette répartition des risques et la limite de responsabilité stipulée dans la présente. Nonobstant les dispositions ci-dessus, aucun élément du présent Contrat ne limite la responsabilité de Wacom envers vous en cas de : (i) décès ou blessure corporelle dans la mesure où ceux-ci résulteraient directement d'une négligence de Wacom, de ses employés ou de ses représentants ; ou (ii) d'acte frauduleux ou d'omission de la part de Wacom, de ses employés ou de ses représentants ; ou (iii) en cas de faute intentionnelle ou négligence grave de la part de Wacom.
- 5.3 Clause de divisibilité.** Si une clause du présent Contrat est réputée illégale, invalide ou inapplicable, cette clause sera appliquée dans la limite du possible en conformité avec l'intention déclarée des parties ou, si son application s'avère impossible, elle sera considérée comme dissociée et effacée du présent Contrat, tandis que le reste du Contrat resteront en vigueur et de plein effet.
- 5.4 Conformité avec les lois.** Vous êtes tenu de vous conformer aux lois et réglementations en vigueur, y compris aux lois sur les exportations et lois locales du pays ou de la région où vous résidez, ou où vous avez téléchargé ou utilisez le Logiciel. Sans limiter la généralité des dispositions ci-dessus, vous ne devez pas, et vous devez demander à vos représentants de ne pas exporter, envoyer ou transférer le Logiciel ou tout produit direct de celui-ci vers une destination, une personne ou une entité sujettes à une restriction ou une interdiction en vertu de la loi en vigueur.
- 5.5 Intégralité du Contrat, dispositions générales.** Le présent Contrat constituent l'ensemble de l'accord conclu entre les parties et abroge tous les autres contrats ou déclarations préalables ou contemporains, oraux ou écrits, relatifs à leur objet. Elles ne créent pas, et doivent pas être interprétées comme ayant pour objet de créer une relation de partenariat, coentreprise, employeur-employé, de représentation ou de franchiseur-franchisé entre vous et Wacom. Tout en-tête, chapeau ou titre de section contenu dans le présent document n'est inséré que par commodité et ne définit ou n'explique en aucune manière la section ou la clause. L'exemption d'une partie en cas de manquement ou d'infraction au présent Contrat requiert la forme écrite et ne constitue pas une exemption d'autres manquements ou infractions ultérieurs.

EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « ACCEPTER » CI-DESSOUS, VOUS RECONNAISSEZ (1) AVOIR LU ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DANS SA TOTALITÉ, (2) ACCEPTER D'ÊTRE LIÉ PAR CE CONTRAT, (3) QUE LA PERSONNE QUI CLIQUE A LE POUVOIR, LA QUALITÉ ET LE DROIT LÉGAL DE CONCLURE LE PRÉSENT CONTRAT EN VOTRE NOM ET QUE (4) EN CLIQUANT, CE CONTRAT CONSTITUE UNE OBLIGATION VALIDE ET EXÉCUTOIRE DANS VOTRE CHEF.

FIN.

PILOTE DE LA TABLETTE – DECLARATION DE PROTECTION DES DONNEES

La présente Déclaration de protection des données s'applique au pilote de la tablette (« Pilote de la tablette ») fourni par Wacom Co., Ltd. et ses filiales (dénommés ensemble le « Groupe Wacom »). La présente Déclaration de protection des données s'applique à votre utilisation du Pilote de la tablette. Veuillez prendre connaissance de la présente Déclaration de protection des données avant d'utiliser le Pilote de la tablette.

1. DEFINITIONS

- 1.1 « Données personnelles » désigne toutes les informations qui, que ce soit seules ou combinées à d'autres informations auxquelles nous pouvons accéder, vous concernent en tant qu'individu identifié ou identifiable.
- 1.2 « Utilisateur » désigne une personne qui utilise le Pilote de la tablette.
- 1.3 « Wacom », « nous », « notre » ou « nos » désigne l'entreprise concernée du Groupe Wacom responsable du traitement de vos données personnelles. Vous trouvez la liste des entreprises formant le Groupe Wacom à l'adresse <https://www.wacom.com/about-wacom/our-passion/our-company>

2. POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES ET AVIS DE COOKIE DE WACOM

- 2.1 Wacom respecte votre vie privée et prend au sérieux sa responsabilité de protéger votre vie privée. L'entreprise traite vos données personnelles conformément à la politique de protection des données de Wacom et à l'avis de cookie Wacom, ainsi qu'à la législation en vigueur.
- La Politique de protection des données de Wacom est disponible à l'adresse** <https://www.wacom.com/privacy>
- L'Avis de cookie Wacom est disponible à l'adresse** <https://www.wacom.com/cookie-notice>
- 2.2 Si vous consultez un site Internet, utilisez des services en ligne ou vous inscrivez à un service dans le cloud offerts par Wacom, alors certaines informations sont collectées. Nous traiterons vos informations conformément à la Politique de protection des données correspondante de Wacom.
- 2.3 Le Pilote de la tablette offre la possibilité de vous inscrire et d'utiliser le cloud et d'autres services en ligne de Wacom (« Services de Wacom »). Cette inscription est facultative. Si vous vous inscrivez, il vous sera demandé de fournir certaines données personnelles, dont la collecte, le traitement et l'utilisation sont régis par la Politique de protection des données correspondante de Wacom.
- Vos contenus sont enregistrés dans la mémoire locale du dispositif matériel avec lequel vous utilisez le Pilote de la tablette. Si vous vous êtes inscrit aux services Wacom et que vous avez activé la fonction correspondante, les contenus (y compris, le cas échéant, des données personnelles) sont alors synchronisés avec les services Wacom.
- 2.4 À cause de la nature internationale des opérations du Groupe Wacom, vos données personnelles peuvent être traitées hors de votre juridiction locale. Toutefois, tout transfert ou enregistrement de vos données personnelles vers un lieu situé hors de votre juridiction restera en conformité avec les lois régissant la protection des données. Veuillez consulter la Politique de protection des données de Wacom pour obtenir plus de détails.

3. INFORMATIONS COLLECTEES AUTOMATIQUEMENT – GOOGLE ANALYTICS

Lorsque vous utilisez le Pilote de la tablette, il se peut que certaines informations telles que décrites plus bas soient collectées automatiquement afin d'améliorer le Pilote de la tablette, d'apporter une solution à des problèmes, d'assurer les fonctionnalités du Pilote de la tablette, de gérer les services et d'améliorer la performance générale du Pilote de la tablette. Ces informations comprennent des données groupées d'utilisation, des informations techniques de session et des informations sur votre dispositif matériel.

- 3.1 **Google Analytics.** En cliquant sur le bouton « Accepter » accompagnant cette Politique de protection des données, vous avez accepté l'utilisation de Google Analytics, un service d'analyse de site Internet fourni par Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ci-après dénommé « Google »). Google Analytics nous aide à analyser la façon dont le Pilote de la tablette est utilisé. Vous pouvez en savoir plus sur cet outil d'analyse populaire en consultant : <http://www.google.com/analytics/index.html>. Google Analytics analyse les interactions des visiteurs ; par exemple quelles fonctions du Pilote de la tablette nos utilisateurs utilisent, lesquelles sont les plus populaires, à quelle heure de la journée le Pilote de la tablette est utilisé, si les visiteurs avaient utilisé le Pilote de la tablette auparavant et d'autres informations similaires. Les informations concernant votre utilisation du Pilote de la tablette sont normalement transférées à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. Étant donné que la fonction d'anonymisation de l'adresse IP est activée dans le Pilote de la tablette, votre adresse IP sera raccourcie par Google dans les États membres de l'Union européenne et dans les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans des cas exceptionnels seulement, Google transférera l'adresse IP

complète à un serveur Google aux États Unis, et la raccourcira sur place. Toutes ces informations sont anonymisées. Google prend au sérieux la confidentialité et la sécurité de vos données Google Analytics. Pour de plus amples informations sur la façon dont Google protège vos données, veuillez consulter le site suivant : <http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html>.

Vous pouvez vous y opposer à tout moment en désactivant l'utilisation de Google Analytics. L'option de désactivation est disponible dans le menu / Plus / Paramètres de protection des données dans le Wacom Desktop Center.

4. INTERLOCUTEUR

Si vous avez des questions, des demandes ou des remarques concernant la présente Déclaration de protection des données ou vos données personnelles, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail indiquée dans la Politique de protection des données de Wacom concernée ou à privacy-eula@wacom.com

5. MODIFICATIONS ET MISES A JOUR DE LA PRESENTE DECLARATION DE PROTECTION DES DONNEES

La présente Déclaration de protection des données est susceptible d'être révisée périodiquement. Ces révisions entreront en vigueur dès que Wacom les publiera et les mettra à disposition via le Pilote de la tablette.

En cliquant sur le bouton « Accepter », vous acceptez la présente Déclaration de protection des données.

FIN.

© 2018 WACOM CO., LTD. TOUS DROITS RESERVES.

GARANTIE MATÉRIELLE LIMITÉE

(AMÉRIQUE)

Wacom Co.,Ltd. (« Wacom ») garantit le matériel du produit Wacom MobileStudio Pro (« Produit(s) Wacom ») à l'acheteur d'origine, à l'exception des consommables tels que les cartouches de remplacement, la feuille transparente de la tablette et les pointes de stylet, contre toute défectuosité des composants et de la fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, pour une période de un (1) an (« Période de garantie ») à compter de la date d'achat, d'après copie de la facture et enregistrement auprès de Wacom dans les 30 jours suivant l'achat.

Si vous avez acheté un Produit Wacom qui comprend une batterie rechargeable, Wacom garantit la batterie, à l'acheteur d'origine, contre toute défectuosité de matériel et de fabrication, pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat du Produit Wacom avec cette batterie. Comme pour toutes les batteries, la capacité maximale de la batterie incluse dans le Produit Wacom diminuera avec le temps et/ou l'utilisation. Cette garantie de la batterie ne couvre pas les modifications de la capacité de la batterie sauf si elles sont causées par une défectuosité de matériel ou de fabrication ou si la capacité de la batterie diminue à moins de 50 % de sa capacité d'origine. Pour déterminer si une panne garantie est survenue sur votre batterie, il peut vous être demandé d'exécuter un test de diagnostic Wacom. Cette garantie limitée ne couvre pas la batterie si (i) la batterie a été chargée par un chargeur de batterie non spécifié ou approuvé par Wacom pour la charge de la batterie ; (ii) la batterie a été excessivement déchargée et le circuit de protection interne a été activé ; (iii) l'un des joints de la batterie est cassé ou présente des signes d'altération ; ou (iv) la batterie a été utilisée dans des équipements autres que le Produit Wacom pour lequel elle est spécifiée. La durée de vie de la batterie n'est pas garantie et varie selon la configuration du produit et son utilisation, y compris, mais sans s'y limiter, le modèle de produit, les applications en cours d'utilisation, les paramètres de gestion de l'alimentation et les fonctionnalités du produit.

IMPORTANT : Les piles des produits Wacom MobileStudio Pro ne sont pas remplaçables par le client. Vous devez retourner le Produit Wacom à Wacom ou à un site d'entretien agréé pour tout remplacement de la batterie, qu'il soit couvert ou non par la garantie.

En cas de découverte d'une défectuosité dans le Produit Wacom, à l'exception du Logiciel, pendant la Période de garantie, contactez le service d'assistance technique de Wacom par téléphone, e-mail ou fax pour obtenir un numéro d'ARM (Autorisation de retour de marchandise) et des instructions d'envoi du produit à un site d'entretien désigné par Wacom. Vous devez envoyer le produit, en payant à l'avance les frais d'expédition, au site d'entretien indiqué, en y joignant le numéro d'autorisation de retour, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone, la date de la preuve d'achat et une description de la défectuosité. Wacom prend à sa charge l'expédition en retour par le biais de United Parcel Service ou par un service équivalent de son choix.

IMPORTANT : VOUS DEVEZ SAUVEGARDER TOUTES VOS DONNÉES ET TOUS VOS DOCUMENTS NUMÉRIQUES AVANT DE RENDRE VOTRE MOBILESTUDIO PRO À WACOM POUR UNE QUELCONQUE RAISON. POUR PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES ET INFORMATIONS PERSONNELLES, WACOM EFFACERA TOUTES LES DONNÉES ET INSTALLERA UNE NOUVELLE IMAGE DU SYSTÈME D'EXPLOITATION SUR CHAQUE MOBILESTUDIO PRO RETOURNÉ À WACOM, AVANT DE REMPLACER LA BATTERIE OU D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN COUVERT PAR LA GARANTIE OU TOUTE AUTRE RÉPARATION.

La seule obligation de Wacom et sa responsabilité aux termes de la présente garantie consiste, au choix de Wacom, à réparer ou à remplacer le Produit Wacom défectueux ou des composants de celui-ci si Wacom en est averti pendant la Période de garantie ; ceci, toutefois, pour autant que vous assumiez la responsabilité (i) des frais de transport du Produit Wacom vers le site d'entretien indiqué et (ii) de toute perte ou tout dommage subi par le Produit Wacom pendant ce transport. Wacom ne sera pas tenu de réparer ou de remplacer le Produit Wacom si sa défaillance résulte d'un accident, d'une utilisation abusive ou incorrecte, d'une négligence ou d'une modification ou réparation non autorisée, ou s'il a été manipulé ou stocké contrairement aux instructions de Wacom en matière de stockage.

Tous les Produits réparés/remplacés seront garantis pour une période égale à la période restante de la garantie limitée d'origine du Produit original ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, la période la plus longue prévalant.

Les descriptions, dessins, caractéristiques, échantillons, modèles, bulletins ou autres matériels utilisés dans le cadre de la vente du Produit Wacom ne constituent pas une garantie explicite de la conformité du Produit Wacom à vos exigences.

À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-DESSUS, AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST ACCORDÉE PAR WACOM AU SUJET DE CE PRODUIT. AUCUN CONSEIL NI RENSEIGNEMENT, ORAL OU ÉCRIT, FOURNI PAR WACOM, SES REVENDEURS, DISTRIBUTEURS, REPRÉSENTANTS OU EMPLOYÉS NE FERA OFFICE DE GARANTIE NI N'ÉTENDRA LA PORTÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ET VOUS NE POUVEZ PAS VOUS BASER SUR DE TELS CONSEILS OU RENSEIGNEMENTS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS OCTROIE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS, ET ÉVENTUELLEMENT D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À UN AUTRE ET D'UN PAYS À UN AUTRE. WACOM LIMITE LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE LÉGALE, NOTAMMENT DES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE DE WACOM.

CERTAINS ÉTATS OU PAYS N'AUTORISENT PAS DE LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, PAR CONSÉQUENT, IL SE PEUT QUE LA RESTRICTION SUSMENTIONNÉE NE VOUS SOIT PAS APPLICABLE. NI WACOM NI TOUTE AUTRE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS LA CRÉATION, LA PRODUCTION OU LA LIVRAISON DE CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU ACCESSOIRE (Y COMPRIS LA PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ COMMERCIALE, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES, ETC.) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE PRODUIT, MÊME SI WACOM A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, IL SE PEUT QUE LA RESTRICTION OU L'EXCLUSION SUSMENTIONNÉE NE VOUS SOIT PAS APPLICABLE.

Dans l'éventualité où une partie des limitations mentionnées ci-dessus sont tenues comme non applicables, la responsabilité de Wacom pour tout dommage qui vous incombe ou à toute autre parti, n'excédera pas le prix que vous avez payé, quelle que soit la forme du jugement.

La présente Garantie limitée est régie par les lois des États-Unis d'Amérique et de l'État de l'Oregon.

Cette garantie limitée n'est valable et applicable que pour les Produits Wacom achetés et utilisés en Amérique, c'est-à-dire aux États-Unis (et dans leurs territoires ou possessions), au Canada, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud ou aux Caraïbes.

SERVICE DE GARANTIE

Pour obtenir un service de garantie aux États-Unis ou au Canada, contactez :

Centre de support client Wacom
Téléphone 1.503.525.3100
Formulaire de demande par e-mail : www.wacom.com

Pour obtenir un service de garantie en Amérique centrale, en Amérique du sud et aux Caraïbes, contactez votre revendeur ou votre distributeur local.

Centre de support client Wacom

Espagnol : <http://www.wacom.com/sp/productsupport/email.cfm>
Portugais : <http://www.wacom.com/pr/productsupport/email.cfm>

Pour toute question concernant cet Accord ou si vous désirez contacter Wacom pour quelque raison que ce soit, veuillez envoyer un courrier écrit à l'une des adresses suivantes :

Wacom Technology Corporation
1455 NW Irving Street Suite 800
Portland OR 97209
États-Unis

GARANTIE MATÉRIELLE LIMITÉE

(EUROPE, AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT)

Wacom Co.,Ltd. (ci-après dénommé « Wacom ») vous garantit, en tant qu'acheteur initial, (« vous » ou « le client ») que le matériel du produit Wacom MobileStudio Pro (« Produit(s) Wacom ») restera exempt de défauts matériels et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales pendant une période de garantie de DEUX (2) ANS à compter de la date d'achat, sous réserve que le Produit Wacom ait été inutilisé au moment de l'achat. Les défauts sur les pièces d'usure (pointes de stylet, surface de la tablette et batteries par exemple) liés à une usure normale sont exclus de cette garantie. En outre, Wacom garantit que les supports de données fournis avec le Produit Wacom sont exempts de tout défaut matériel ou de fabrication dans des conditions d'utilisation normales, pendant une durée de SIX (6) MOIS à compter de la date d'achat.

Si vous avez acheté un Produit Wacom qui comprend une batterie rechargeable, Wacom garantit la batterie, à l'acheteur d'origine, contre toute défectuosité de matériel et de fabrication, pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat du Produit Wacom avec cette batterie. Comme pour toutes les batteries, la capacité maximale de la batterie incluse dans le Produit Wacom diminuera avec le temps et/ou l'utilisation. Cette garantie de la batterie ne couvre pas les modifications de la capacité de la batterie sauf si elles sont causées par une défectuosité de matériel ou de fabrication ou si la capacité de la batterie diminue à moins de 50 % de sa capacité d'origine. Pour déterminer si une panne garantie est survenue sur votre batterie, il peut vous être demandé d'exécuter un test de diagnostic Wacom. Cette garantie limitée ne couvre pas la batterie si (i) la batterie a été chargée par un chargeur de batterie non spécifié ou approuvé par Wacom pour la charge de la batterie ; (ii) la batterie a été excessivement déchargée et le circuit de protection interne a été activé ; (iii) l'un des joints de la batterie est cassé ou présente des signes d'altération ; ou (iv) la batterie a été utilisée dans des équipements autres que le Produit Wacom pour lequel elle est spécifiée. La durée de vie de la batterie n'est pas garantie et varie selon la configuration du produit et son utilisation, y compris, mais sans s'y limiter, le modèle de produit, les applications en cours d'utilisation, les paramètres de

gestion de l'alimentation et les fonctionnalités du produit.

IMPORTANT : Les piles des produits Wacom MobileStudio Pro ne sont pas remplaçables par le client. Vous devez retourner le Produit Wacom à Wacom ou à un site d'entretien agréé pour tout remplacement de la batterie, qu'il soit couvert ou non par la garantie.

Si, durant la période de garantie applicable, le Produit Wacom, à l'exclusion de tout logiciel, est reconnu défectueux, il doit être immédiatement renvoyé sur le lieu d'achat dans son emballage d'origine, avec vos nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi qu'un descriptif du problème et une copie du reçu original. Le client est responsable de tout dommage ou toute perte pendant le transport du Produit Wacom vers le lieu d'achat à cette fin.

IMPORTANT : VOUS DEVEZ SAUVEGARDER TOUTES VOS DONNÉES ET TOUS VOS DOCUMENTS NUMÉRIQUES AVANT DE RENVOYER VOTRE MOBILESTUDIO PRO À WACOM POUR UNE QUELCONQUE RAISON. POUR PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES ET INFORMATIONS PERSONNELLES, WACOM EFFACERA TOUTES LES DONNÉES ET INSTALLERA UNE NOUVELLE IMAGE DU SYSTÈME D'EXPLOITATION SUR CHAQUE MOBILESTUDIO PRO RETOURNÉ À WACOM, AVANT DE REMPLACER LA BATTERIE OU D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN COUVERT PAR LA GARANTIE OU TOUTE AUTRE RÉPARATION.

La seule obligation et responsabilité de Wacom consistera, à la discrétion de Wacom, soit à remplacer, soit à réparer les pièces ou le Produit Wacom défectueux renvoyés au cours de la période de garantie. Wacom n'est en aucun cas tenu de réparer ou remplacer le produit Wacom dans les cas suivants : (a) le produit Wacom est endommagé à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un usage inapproprié, d'une négligence ou d'une modification ou réparation non autorisée ; (b) le produit Wacom n'a pas été manipulé ou stocké conformément aux instructions fournies par Wacom ; (c) l'endommagement est le résultat d'une usure normale des pièces du produit ; ou d) le numéro de série apposé par Wacom a été retiré ou est devenu illisible.

Tous les Produits réparés ou remplacés seront garantis pour une période égale à la période restante de la garantie limitée d'origine du produit original ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, la durée la plus longue prévalant.

Les descriptions, dessins, caractéristiques, échantillons, modèles, notifications ou support similaire fournis lors de l'achat du Produit Wacom ne peuvent être considérés comme une garantie explicite de la correspondance du Produit Wacom à vos exigences.

La garantie assurée par la loi reste valable. Vous pouvez faire valoir tout défaut du Produit Wacom conformément aux dispositions juridiques applicables. La responsabilité de Wacom engage l'entreprise elle-même et ses agents d'exécution, dans le cas du manquement à une obligation matérielle contractuelle portant atteinte aux fins du Contrat ou d'un dommage dû à des actes intentionnels, des omissions ou à une grande négligence. Une obligation matérielle contractuelle est une obligation essentielle à la bonne exécution du contrat, sur lequel compte normalement l'autre partie. En cas de violation à une telle obligation matérielle contractuelle non intentionnelle ou non due à une grande négligence, la responsabilité d'une partie doit être restreinte aux dommages habituels pour le contrat, objectivement prévisibles au moment de la conclusion du contrat. L'annulation ou la restriction de responsabilité prévue dans le cadre des présentes Termes et Conditions s'applique également à la responsabilité des dirigeants de la partie concernée, ses employés, agents et sous-traitants. Les dispositions relatives à la loi sur la responsabilité du produit (Produkthaftungsgesetz) demeurent valables.

Si, au cours de la vérification d'une réclamation au titre de la présente garantie, il apparaît que cette réclamation dépasse la période autorisée ou n'est pas couverte par la garantie, ou encore que le Produit Wacom n'est pas défectueux, les frais engagés par Wacom devront être remboursés par le client.

Cette garantie limitée s'applique si le siège social du fabricant est situé en UE ou en Islande, Norvège, Jersey, Suisse, Russie, Ukraine, Croatie, Serbie, Tunisie, Turquie, Syrie, Liban, Jordanie, Israël, Égypte, Émirats Arabes Unis, Iran ou Afrique du Sud.

Cette garantie est soumise à la législation allemande. L'applicabilité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est explicitement exclue. La cour de Düsseldorf en Allemagne est le seul tribunal compétent pour toutes les réclamations émanant de cette relation contractuelle et pour tous les litiges entre les parties résultant de la formation, du traitement ou de la résiliation de la relation contractuelle, à condition que le client soit un négociant, une entité légale ou un fonds relevant de la loi publique. L'accord de compétence s'applique également aux clients dont la juridiction compétente n'est pas située en Allemagne. L'accord de compétence ne s'applique pas si, pour des raisons légales, une autre juridiction compétente doit être déterminée pour un cas particulier. En outre, Wacom est autorisé à engager des poursuites judiciaires à l'encontre du siège social du client.

L'invalidation d'une des dispositions de la présente garantie limitée ne saura en aucun cas affecter la validité des autres dispositions, en tout ou partie. Dans l'éventualité où une disposition serait invalide, la réglementation légale la plus proche doit s'appliquer en lieu et place de cette dernière. Pour toute question concernant cet accord, ou si vous souhaitez contacter Wacom pour toute autre raison, veuillez nous écrire à l'adresse suivante :

Wacom Europe GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Allemagne

CARE PACK

(EUROPE, AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT)

Rendez-vous sur l'eStore à l'adresse : <http://fr.shop.wacom.eu> pour acheter le Care Pack (extension de garantie).

INFORMATION DE CONFORMITÉ

Cet équipement satisfait les exigences européennes relatives à l'exposition aux fréquences radio.

Valeur DAS-10g testée à 0mm sur la partie la plus haute du corps :

- 13" (DTH-W1320), 16" (DTH-W1620): 0,749 W/kg

Informations importantes sur le produit

Version 1.2 G1020

Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle du présent document est interdite, sauf pour votre usage personnel.

Wacom se réserve le droit de modifier la présente publication sans avertissement préalable.

Wacom tente, dans la mesure du possible, de fournir des informations à jour et précises dans le présent document. Toutefois, Wacom se réserve le droit de modifier toute caractéristique et configuration du produit, sans avertissement préalable et sans obligation d'intégrer ces modifications dans le présent document.

L'année indiquée ci-dessus est l'année au cours de laquelle ce document a été élaboré. Cependant, la diffusion du « document » auprès des utilisateurs interviendra à la même date que la mise sur le marché du produit Wacom correspondant.

© 2019 Wacom Co., Ltd. Tous droits réservés. Wacom, MobileStudio et leurs logos respectifs sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Wacom Co., Ltd. Tous les autres noms de sociétés et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.