

HyperX Pulsefire FPS Mouse

Find the language and latest documentation for your HyperX Pulsefire FPS Mouse here.

HyperX Pulsefire FPS Mouse Installation Guide

-  For instructions in English
-  Para instrucciones en Español
-  Für Anleitungen in Deutsch
-  Pour des instructions en Français
-  Per le istruzioni in Italiano
-  Por as instruções em Português
-  Instrukcje w języku Polskim
-  Для инструкции на Русском
-  Turkce talimatlar icin
-  Japanese
-  Korean
-  Thai
-  Vietnamese
- Simplified Chinese 中文说明
- Traditional Chinese 中文說明



HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse



| Part Numbers |
|---------------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




What's included:

- HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse






Mouse Overview:



- A- Left click button.
- B- Right click button.
- C- Mouse wheel.
- D- DPI button.
- E- Forward click button.
- F- Back click button.
- G- Mouse skates.
- H- Optical sensor.



Mouse Installation:



- 1- Connect the USB connector to the computer.



DPI presets selection:

| Colour | DPI preset |
|---------------|-------------------|
| White | 400 DPI |
| Red | 800 DPI |
| Blue | 1600 DPI |
| Yellow | 3200 DPI |

The mouse needs to be on a flat surface to change the DPI settings.



HyperX Pulsefire FPS Ratón para juegos



| Números de referencia |
|------------------------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




Elementos incluidos:

- Ratón para juegos HyperX Pulsefire FPS






Información general del ratón:



- A- Botón de clic izquierdo.
- B- Botón de clic derecho.
- C- Rueda del ratón.
- D- Botón DPI.
- E- Botón de clic de avance.
- F- Botón de clic de retroceso.
- G- Partes traseras del ratón.
- H- Sensor óptico.



Instalación del ratón:



- 1- Conecta el conector USB al ordenador.

**Selección de preajustes de DPI:**

| Color | Preajuste DPI |
|--------------|----------------------|
| Blanco | 400 DPI |
| Rojo | 800 DPI |
| Azul | 1600 DPI |
| Amarillo | 3200 DPI |

El ratón debe estar en una superficie plana para cambiar la configuración de DPI.



HyperX Pulsefire FPS Gaming-Maus



| Artikelnummern |
|-----------------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




Im Lieferumfang:

- HyperX Pulsefire FPS Gaming-Maus






Infos zur Maus:



- A- Linke Maustaste.
- B- Rechte Maustaste.
- C- Mousrad.
- D- DPI-Taste.
- E- Weiter-Maustaste.
- F- Zurück-Maustaste.
- G- Maus-Schienen
- H- Optischer Sensor

**Installation der Maus:**

1- Verbinde den USB-Stecker mit dem Computer.

**DPI-Voreinstellungen:**

| Farbe | DPI-Voreinstellungen |
|--------------|-----------------------------|
| Weiß | 400 DPI |
| Rot | 800 DPI |
| Blau | 1600 DPI |
| Gelb | 3200 DPI |

Die Maus muss auf einer flachen Oberfläche aufliegen, um die DPI-Einstellungen zu ändern.



HyperX Pulsefire FPS

Souris de jeu



| Références produits |
|----------------------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




Le produit inclut :

- Souris de jeu FPS HyperX Pulsefire






Présentation de la souris :



- A- Bouton gauche.
- B- Bouton droit.
- C- Roulette.
- D- Bouton PPP.
- E- Bouton Avance.
- F- Bouton Retour.
- G- Patins de souris.
- H- Capteur optique.

**Installation de la souris :**

- 1- Connectez la prise USB à l'ordinateur.

**Sélection des paramètres PPP :**

| Couleur | Paramètre PPP |
|----------------|----------------------|
| Blanc | 400 DPI |
| Rouge | 800 DPI |
| Bleu | 1600 DPI |
| Jaune | 3200 DPI |

La souris doit être sur une surface plate pour changer les paramètres PPP.



HyperX Pulsefire FPS Mouse per il gaming



| Numeri di parte |
|------------------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




Contenuto della confezione:

- Mouse per il gaming HyperX Pulsefire FPS






Panoramica sul mouse:



- A- Tasto clic sinistro.
- B- Tasto clic destro.
- C- Rotellina del mouse.
- D- Pulsante DPI.
- E- Tasto clic avanti.
- F- Tasto clic indietro.
- G- Pattini del mouse.
- H- Sensore ottico.

**Installazione mouse:**

- 1- Collegare il connettore USB al computer.

**Scelta pre-impostazioni DPI:**

| Colore | Ripristina DPI |
|---------------|-----------------------|
| Bianco | 400 DPI |
| Rosso | 800 DPI |
| Blu | 1600 DPI |
| Giallo | 3200 DPI |

Per modificare le impostazioni DPI, è necessario che il mouse si trovi su una superficie piana.



HyperX Pulsefire FPS Mouse para jogos




| Códigos dos Produtos |
|-----------------------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |



O que está incluído:

- Mouse para jogos HyperX Pulsefire FPS




**Visão geral do mouse:**

- A- Botão esquerdo.
- B- Botão direito.
- C- Roda do mouse.
- D- Botão DPI.
- E- Botão avançar.
- F- Botão retroceder.
- G- Skates do mouse.
- H- Sensor óptico.



Instalação do mouse:



- 1- Conecte o conector USB ao computador.

**Seleção DPI predefinida:**

| Cor | DPI predefinido |
|------------|------------------------|
| Branco | 400 DPI |
| Vermelho | 800 DPI |
| Azul | 1600 DPI |
| Amarelo | 3200 DPI |

O mouse deve estar sobre uma superfície plana para se alterar as configurações DPI.



HyperX Pulsefire FPS Mysz gamingowa



| Numery katalogowe |
|--------------------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




Zawartość zestawu:

- Mysz gamingowa HyperX Pulsefire FPS






Ogólna prezentacja:



- A- Lewy przycisk myszy.
- B- Prawy przycisk myszy.
- C- Kółko myszy.
- D- Przycisk regulacji DPI.
- E- Przycisk Dalej.
- F- Przycisk Wstecz.
- G- Podkładki ślizgowe myszy.
- H- Czujnik optyczny.



Instalacja myszy:



- 1- Podłączyć wtyk USB do komputera.

**Wybór ustawienia DPI:**

| Kolor | Ustawienie DPI |
|--------------|-----------------------|
| Biały | 400 DPI |
| Czerwony | 800 DPI |
| Niebieski | 1600 DPI |
| Żółty | 3200 DPI |

Zmiana ustawień DPI jest możliwa tylko w przypadku, gdy mysz znajduje się na płaskim podłożu.



HyperX Pulsefire FPS Геймерская мышь



| Артикулы |
|-----------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




Комплект поставки:

- Геймерская мышь HyperX Pulsefire FPS






Обзор мыши:



- A- Левая кнопка мыши.
- B- Правая кнопка мыши.
- C- Колесико мыши.
- D- Кнопка DPI.
- E- Передняя кнопка мыши.
- F- Задняя кнопка мыши.
- G- Наклейки на мышь.
- H- Оптический датчик.

**Установка мыши:**

- 1- Подсоедините USB-разъем к компьютеру.

**Выбор предустановок DPI:**

| Цвет | Предустановка DPI |
|-------------|--------------------------|
| Белый | 400 DPI |
| Красный | 800 DPI |
| Синий | 1600 DPI |
| Желтый | 3200 DPI |

Для изменения настроек DPI мышь должна находиться на плоской поверхности.



HyperX Pulsefire FPS Oyun Mouse'u



Parça Numaraları

HX-MC001A/AM

HX-MC001A/AS

HX-MC001A/EE


HX-MC001A/EM



Kutunun iindekiler:

- HyperX Pulsefire FPS Oyun Mouse'u



**Genel Özellikler:**

A- Sol tıklama düğmesi.

B- Sağ tıklama düğmesi.

C- Mouse tekerleği.


D- DPI düğmesi.

E- İleri tıklama düğmesi.

F- Geri tıklama düğmesi.

G- Mouse kaydırma.

H- Optik sensör.

**Mouse Kurulumu:**

- 1- USB konnektörünü bilgisayara bağlayın.

**DPI önayar seçimi:**

| Renk | DPI önayarı |
|-------------|--------------------|
| Beyaz | 400 DPI |
| Kırmızı | 800 DPI |
| Mavi | 1600 DPI |
| Sarı | 3200 DPI |

DPI ayarlarını deęiřtirmek için, mouse'un düz bir yüzey üzerinde olması gerekir.



HyperX Pulsefire FPS ゲーミングマウス



| 製品番号 |
|--------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




製品内容:

- HyperX Pulsefire FPS ゲーミングマウス






マウスの概要:



- A- 左クリックボタン。
- B- 右クリックボタン。
- C- マウスホイール。
- D- DPI ボタン。
- E- 進むボタン。
- F- 戻るボタン。
- G- マウススケート。
- H- 光学式センサー。



マウスの取り付け:



- 1- コンピューターの USB コネクタに接続します。

**DPI プリセットの選択:**

| カラー | DPI プリセット |
|------|-----------|
| ホワイト | 400 DPI |
| レッド | 800 DPI |
| ブルー | 1600 DPI |
| イエロー | 3200 DPI |

DPI 設定の変更は、マウスを水平な場所に置いて行う必要があります。



HyperX Pulsefire FPS 게임용 마우스



| 부품 번호 |
|--------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




구성품:

- HyperX Pulsefire FPS 게임용 마우스






마우스 개요:



- A- 왼쪽 클릭 버튼.
- B- 오른쪽 클릭 버튼.
- C- 마우스 휠.
- D- DPI 버튼.
- E- 앞쪽 클릭 버튼.
- F- 뒤쪽 클릭 버튼.
- G- 마우스 스케이트.
- H- 광센서.



마우스 설치:



- 1- 컴퓨터에 USB 커넥터를 연결합니다.



DPI 기본 설정 선택:

| 색상 | DPI 기본 설정 |
|-----|-----------|
| 흰색 | 400 DPI |
| 레드 | 800 DPI |
| 파랑 | 1600 DPI |
| 노란색 | 3200 DPI |

DPI 설정을 변경하려면 마우스를 평평한 표면에 두어야 합니다.



HyperX Pulsefire FPS

เมาส์เกมมิ่ง



| หมายเลขชิ้นส่วน |
|-----------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




สิ่งที่ให้มาในกล่อง:

- เมาส์เกมมิ่ง HyperX Pulsefire FPS






ภาพรวมเมาส์: or Overview:



- A- ปุ่มคลิกซ้าย
- B- ปุ่มคลิกขวา
- C- ล้อเลื่อนเมาส์
- D- ปุ่ม DPI
- E- ปุ่มคลิกเดินหน้า
- F- ปุ่มคลิกถอยหลัง
- G- แผ่นหุ้มท้องเมาส์
- H- ออฟติคอล เซ็นเซอร์



การติดตั้งเมาส์:



- 1- เชื่อมต่อUSBเข้ากับคอมพิวเตอร์



ตัวเลือกค่า DPI สำเร็จ:

| สี | ค่า DPI สำเร็จ |
|---------|----------------|
| ขาว | 400 DPI |
| แดง | 800 DPI |
| น้ำเงิน | 1600 DPI |
| เหลือง | 3200 DPI |

เมาส์ต้องอยู่บนพื้นที่เรียบเพื่อปรับค่า DPI



HyperX Pulsefire FPS

Chuột chơi game



| Mã sản phẩm |
|--------------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




Bộ sản phẩm gồm có:

- Chuột chơi game HyperX Pulsefire FPS






Tổng quan về chuột:



- A- Nút bấm trái.
- B- Nút bấm phải.
- C- Nút cuộn chuột.
- D- Nút DPI.
- E- Nút bấm tới.
- F- Nút bấm lùi.
- G- Đế chuột.
- H- Cảm biến quang.



Cách lắp chuột:



- 1- Cắm đầu nối USB vào máy tính.



Chọn thiết lập DPI:

| Màu sắc | Thiết lập DPI |
|----------------|----------------------|
| Trắng | 400 DPI |
| Đỏ | 800 DPI |
| Xanh lam | 1600 DPI |
| Vàng | 3200 DPI |

Để đổi thiết lập DPI, cần đặt chuột trên một mặt phẳng.



HyperX Pulsefire FPS 游戏鼠标



| 产品型号 |
|--------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




包含内容：

- HyperX Pulsefire FPS 游戏鼠标






鼠标概述：



- A- 左键单击按钮。
- B- 右键单击按钮。
- C- 鼠标滚轮。
- D- DPI 按钮。
- E- 前进单击按钮。
- F- 后退单击按钮。
- G- 鼠标脚贴。
- H- 光学传感器。



鼠标安装：



1- 将 USB 连接器连接到电脑。



DPI 预先设置选择：

| 颜色 | DPI 预先设置 |
|----|----------|
| 白色 | 400 DPI |
| 红色 | 800 DPI |
| 蓝色 | 1600 DPI |
| 黄色 | 3200 DPI |

鼠标必须置于平整的表面上才能更改 DPI 设置。



HyperX Pulsefire FPS 電競滑鼠



| 產品型號 |
|--------------|
| HX-MC001A/AM |
| HX-MC001A/AS |
| HX-MC001A/EE |
| HX-MC001A/EM |




內容物：

- HyperX Pulsefire FPS 電競滑鼠






滑鼠概觀：



- A- 左鍵。
- B- 右鍵。
- C- 滑鼠滾輪。
- D- DPI 鍵。
- E- 前進鍵。
- F- 後退鍵。
- G- 滑鼠鼠腳。
- H- 光學感應器。



滑鼠安裝：



1- 連接 USB 至電腦。



DPI 預設值選擇：

| 顏色 | DPI 預設值 |
|----|----------|
| 白 | 400 DPI |
| 紅 | 800 DPI |
| 藍 | 1600 DPI |
| 黃 | 3200 DPI |

變更 DPI 設定時，請將滑鼠放置於平整的表面。