


# Passionate and Dedicated to your Needs



**TAT Technologies**  
**Capabilities**



# TAT – Key Facts



7 Decades within the  
A&D Industry



> 500 customers.  
LTA worth \$220M



107 M\$  
Annual Turnover in 2017



600 Employees



5 Production Sites

# TAT Technologies Group

TAT Technologies Group is a strategic global partner to leading players in the aerospace industry, specializing in innovative commercial, defense, OEM and MRO solutions

Established in 1969, TAT provides design, development, manufacturing and service in 2 main areas:

- » Thermal Management Solutions
- » Power & Actuation Services

Our services are customized, cost effective and delivered within a short turnaround time. Some of the world's leading OEMs, airlines, air forces and defense organizations rely on us to ensure effective operation of their fleets and mission critical systems.





# TAT Technologies Products and services samples

Design, manufacturing and MRO services for Thermal Management solutions



Heat Exchangers



Oil Coolers



Fuel submerged HX



Electronic devices cooling system



ECU

MRO services for Power and Actuation solutions




APU



Landing Gear



Fuel System Accessories




Blades

# Global Presence



# New Strategy & Growth Drivers



# Capabilities

707	787	A380	Saab 340	DC-10	Fokker 50	F-16	UH-60	F100 Engine
717	A300	ATR 42	CRJ200	Dornier	Fokker 100	A-10	F-18	F110 Engine
727	A310	ATR 72	CRJ700	EMB-110	Global Exp	A-4	H-1	T56 Engine
737	A319	BAe 146	CRJ900	EMB-120	MD-11	C-130	H60	T64 Engine
747	A320	B-D 100	Dash 7	EMB-135	MD-80	E-3B	KC-135	J52 Engine
757	A321	Beech 1900	Dash 8	EMB-145	MD-90	E-4A	AH-64	J79 Engine
767	A330	Cessna	DC-8	ERJ170	PC-12	F-5	CH-47	
777	A340	CRJ100	DC-9	ERJ190	Saab 2000	F-15	P-3	

# 707



Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
170220	21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
171010	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y

# 717



Part No.	Alt. Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
168661-3	10525000	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	APS2000
179757-1	10603000	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	APS1000
9560160700	10735000	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	APS2000



# 727

Model – 727-100, 727-200

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
380678-1-4	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-98CK	Y	Y	Y	85-98CK
380678-1-5	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-98CK	Y	Y	Y	85-98CK
380678-1-6	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-98CK	Y	Y	Y	85-98CK
380678-1-7	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-98CK	Y	Y	Y	85-98CK
380678-1-8	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-98CK	Y	Y	Y	85-98CK
380678-1-9	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-98CK	Y	Y	Y	85-98CK
380678-1-10	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-98CK	Y	Y	Y	85-98CK
380678-1-11	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-98CK	Y	Y	Y	85-98CK
380678-1-12	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-98CK	Y	Y	Y	85-98CK
892291-1	OIL TANK ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98C/CK
380678-1-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-98CK	Y	Y	Y	85-98CK



# 737

Part No.		ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
152050		49	Oil Cooler	737-100/200/300/400/500	Y	Y	Y	Y	GTCP85 129[A/B/C/D/E/F/G], GTCP85-98DHF[A/B/C]
152050-1		49	Oil Cooler	737-100/200/300/400/500	Y	Y	Y	Y	GTCP85 129[A/B/C/D/E/F/G], GTCP85-98DHF[A/B/C]
152050-2-1		49	Oil Cooler	737-100/200/300/400/500	Y	Y	Y	Y	GTCP85 129[A/B/C/D/E/F/G], GTCP85-98DHF[A/B/C]
152050-3-1		49	Oil Cooler	737-100/200/300/400/500	Y	Y	Y	Y	GTCP85 129[A/B/C/D/E/F/G], GTCP85-98DHF[A/B/C]
152050-4-1		49	Oil Cooler	737-100/200/300/400/500	Y	Y	Y	Y	GTCP85 129[A/B/C/D/E/F/G], GTCP85-98DHF[A/B/C]
152050-5-1		49	Oil Cooler	737-100/200/300/400/500	Y	Y	Y	Y	GTCP85 129[A/B/C/D/E/F/G], GTCP85-98DHF[A/B/C]
152050-6-1		49	Oil Cooler	737-100/200/300/400/500	Y	Y	Y	Y	GTCP85 129[A/B/C/D/E/F/G], GTCP85-98DHF[A/B/C]
160564-1		49	Oil Cooler	737-600/700/800	Y	Y	Y	N	131-9[B], 331-600[A]
160564-2		49	Oil Cooler	737-600/700/800	Y	Y	Y	N	131-9[B], 331-600[A]
168661-3	10525000	49	Oil Cooler	737	Y	Y	Y	Y	APS2000
179757-1	10603000	49	Oil Cooler	737	Y	Y	Y	Y	APS1000

# 737

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
179757-1	10603000	49	Oil Cooler	737	Y	Y	Y	Y	APS1000
182400-1-1		21	Precooler Heat Exchanger	737, 737-200	Y	Y	Y	Y	JT8
182820-1-1		21	Heat Exchanger	737, 737-200	Y	Y	Y	Y	
182820-2		21	Heat Exchanger	737, 737-200	Y	Y	Y	Y	
182820-3	L8602315-1	21	Heat Exchanger	737-300/400/500/600/700/800/900	Y	Y	Y	Y	
194792-1		21	Bleed Air Precooler	737-300/400/500	Y	Y	Y	Y	CFM56
194792-2		21	Bleed Air Precooler	737-300/400/500	Y	Y	Y	Y	CFM56
194792-3		21	Bleed Air Precooler	737-300/400/500	Y	Y	Y	Y	CFM56
194792-4		21	Bleed Air Precooler	737-300/400/500	Y	Y	Y	Y	CFM56
2340402-1		21	Reheater Heat Exchanger	737-100/400/800	Y	Y	Y	Y	
2340402-2		21	Reheater Heat Exchanger	737-100/400/800	Y	Y	Y	Y	
2340404-1		21	Condenser Heat Exchanger	737-100/400/800	Y	Y	Y	Y	
2341178-1		36	Bleed Air Precooler	737-600/700/800	Y	Y	Y	Y	
2341178-2		36	Bleed Air Precooler	737-600/700/800	Y	Y	Y	Y	
2341924-2		47	NGS Heat Exchanger	737	Y	Y	Y	Y	

# 737

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
2341926-1		21	Ozone Converter	737	Y	Y	Y	N	
2341926-2		21	Ozone Converter	737	Y	Y	Y	N	
3880799-1	8533C000	49	Oil Cooler	737-100/200	Y	Y	Y	Y	GTCP85 129[A/B/C/D/E/F/G], GTCP85-98DHF[A/B/C]
43885001		21	Ozone Converter	737	Y	Y	Y	N	
522649		73	Fuel Heater	737-200	Y	Y	Y	N	JT8D-1, -11, -15, -15A, -17, -17A, -17AR, -17R, -1A, -1B, -209, -217, -217A, -217C, -219, -7, -7A, -7B, -9, -9A
6A47-000	10-61233-1	24	CSD Oil Cooler	737-100/200	Y	Y	Y	Y	
6C47-000	10-61233-9	24	CSD Oil Cooler	737-100/200	Y	Y	Y	Y	
87521-1		49	Air to Oil Cooler	737	Y	Y	Y	Y	
87521-2		49	Air to Oil Cooler	737	Y	Y	Y	Y	
87521-3		49	Air to Oil Cooler	737-100/200/300/400/500	Y	Y	Y	Y	
9560160700	10735000	49	Oil Cooler	737	Y	Y	Y	Y	
UA538551-2	10-61233-11 L8602419-2	24	Oil Cooler	737	Y	Y	Y	N	CFM56



# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
129552-1-1	THERMOSTAT - LOAD	Y	Y	Y	85-90/98/98C/CK/D/DCK/DHF
108032-3	AIR PRESSURE REGULATOR	Y	Y	Y	85-98/98C/CK/98D/98DHF/129/184
108032-8	AIR PRESSURE REGULATOR	Y	Y	Y	85-98/98C/CK/98D/98DHF/129/184
109486-1-1	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	85-98/C/CK/129
109486-4-1	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	85-98/C/CK/129
109486-5-1	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	85-98/C/CK/129
109486-6-1	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	85-98/C/CK/129
109486-7	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	85-98/C/CK/129
372697-13	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-129/A/B/D
372697-22	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-129/A/B/D
3609150-1-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-129
692546-1	SOLENOID VALVE - (NC	Y	Y	Y	85-129 / 85-184
3876259-2	3 SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129 Series
3876259-4	3 SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129 Series
3876259-6	3 SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129 Series
109486-8-1	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-280B

# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
160186-1	SURGE VALVE - CONTROL	Y	Y	Y	331-250F/ H
3290050-1	SURGE VALVE - CONTROL	Y	Y	Y	36-280B /85-129/ 85D/DHF
3290050-2	SURGE VALVE - CONTROL	Y	Y	Y	36-280B /85-129/ 85D/DHF
3290050-3	SURGE VALVE - CONTROL	Y	Y	Y	36-280B /85-129/ 85D/DHF
3290050-4	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-280B /85-129/ 85D/DHF
3617750-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3617750-2	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3617750-3	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3617750-4	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
305593-2	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
305593-3	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
305593-4	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
305593-5	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
305593-6	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
305593-7	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
305593-8	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series

# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
693657-14	SPEED SWITCH ASSEMBL	Y	Y	Y	85-98/98D/129
693657-5	SPEED SWITCH ASSEMBL	Y	Y	Y	85-98/98D/129
693657-8	SPEED SWITCH ASSEMBL	Y	Y	Y	85-98/98D/129
693657-9	SPEED SWITCH ASSEMBL	Y	Y	Y	85-98/98D/129
976150-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
976150-1-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
976150-1-171	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
976150-2	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
976150-5	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
305993-2	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
305993-3	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
305993-4	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
305993-5	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
305993-6	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
305993-7	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
305993-8	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	

# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
899981-1	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-10	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-2	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-3	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-5	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-6	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-7	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-9	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3608000-10	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-12	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-13	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-14	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-2	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-4	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-6	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-10	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series



# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3609480-11	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-13	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-2	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-3	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-5	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-6	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-9	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3601030-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-10	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-10-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-1-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-11-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-13-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-2-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-5	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series

# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3601030-5-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-9-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-1	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-2	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-3	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-4	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-5	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-6	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-7	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-8	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-9	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-2	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-3	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-4	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-5	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series

# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3602310-6	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-7	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-8	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-13	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-14	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-15	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-16	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-17	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-18	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-19	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-20	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-21	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-22	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-23	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-24	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-25	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series

# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3602310-26	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-27	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-28	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-29	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-30	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-31	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-32	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-33	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-34	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-35	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-36	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-37	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3615700-5	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3615700-10	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3615700-13	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
373048-1	VALVE - OIL PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	85-98CK/DHF/180L/184



# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
373048-3	VALVE - OIL PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	85-98CK/DHF/180L/184
373048-8	VALVE - OIL PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	85-98CK/DHF/180L/184
107996-20-1	THERMOSTAT - PNEUMATIC	Y	Y	Y	85-129 Series
107996-40-1	THERMOSTAT - PNEUMATIC	Y	Y	Y	85-129 Series
107996-72-1	THERMOSTAT - PNEUMATIC	Y	Y	Y	85-129 Series
124536-23-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	GTCP85-129
369259-32	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	85-129 Series
397868-1-1	SURGE VALVE - PNEUMATIC	Y	Y	Y	85-129 Series
698404-1	OIL TANK ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
75076-18	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-21	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-22	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-26	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-28	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-32	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-39	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series

# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
75076-40	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-7	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3603281-4	IGNITION UNIT	Y	Y	Y	85-129/A/B/D, 85-184
380368-1-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-3	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-4	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-5	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-6	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-7	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-8	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-9	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-10	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-11	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-12	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-13	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129

# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
380428-1-14	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-1-15	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
380428-2-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129A	Y	Y	Y	85-129A
380428-2-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129A	Y	Y	Y	85-129A
380428-3-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129B	Y	Y	Y	85-129B
380428-3-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129B	Y	Y	Y	85-129B
380428-5-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129D	Y	Y	Y	85-129D
380428-5-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129D	Y	Y	Y	85-129D
3605812-1	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-129 / 129A
380428-1-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129	Y	Y	Y	85-129
3605812-9	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-129/A/B/D/CKA
3605812-13-1	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-129 Series
3605812-16	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-129 Series
3605812-19	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-129 Series
3605812-22	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-129 Series
124536-34-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-129

# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
124536-38-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-129
124536-39-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-129
152050	OIL COOLER ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
152050-1	OIL COOLER ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
380428-6-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129E	Y	Y	Y	85-129E
380428-6-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129E	Y	Y	Y	85-129E
698427-10	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-11	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-12	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-13	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-14	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-16	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-17	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-18	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-22	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-25	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129

# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
698427-4	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-5	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-6	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-7	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-8	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
698427-9	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129
3604524-1	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-11	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-13	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-14	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-15	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-16	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-19	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-2	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-20	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-21	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK

# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3604524-22	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-23	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-27	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-29	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-3	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-4	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-41	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-44	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-45	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-47	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-48	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-50	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-53	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-54	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-55	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
3604524-6	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK



# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3604524-7	COMBUSTOR ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129C, E, F, G, CK
380428-4-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129C	Y	Y	Y	85-129C
380428-4-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129C	Y	Y	Y	85-129C
380428-7-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129F	Y	Y	Y	85-129F
380428-7-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129F	Y	Y	Y	85-129F
380428-8-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129G	Y	Y	Y	85-129G
380428-8-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129G	Y	Y	Y	85-129G
380428-9-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129CK	Y	Y	Y	85-129CK
380428-11-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129J	Y	Y	Y	85-129J
380428-12-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129K	Y	Y	Y	85-129K
152050-2-1	OIL COOLER ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129 Series
380428-10-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129H	Y	Y	Y	85-129H
380428-13	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129CKA	Y	Y	Y	85-129CKA
380428-14-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-129CKB	Y	Y	Y	85-129CKB
976036-1	OIL TANK ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129 series
976036-2	OIL TANK ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129 series

# 737

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
976036-3	OIL TANK ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129 series
976036-4	OIL TANK ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129 series
3882825-5	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	129 & 85 series
3882825-6	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	130 & 85 series
3882825-8	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	131 & 85 series
3882825-9	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	132 & 85 series
152050-3-1	OIL COOLER ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-129 Series



# 747



Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
792940-5	36	Air Supply Precooler	Y	Y	Y	Y	PW4000
968874-1	49	Oil Cooler Assembly	Y	Y	Y	Y	
968874-2	49	Oil Cooler Assembly	Y	Y	Y	Y	
968874-3	49	Oil Cooler Assembly	Y	Y	Y	Y	
968874-4	49	Oil Cooler Assembly	Y	Y	Y	Y	
968874-5	49	Oil Cooler Assembly	Y	Y	Y	Y	
968874-6	49	Oil Cooler Assembly	Y	Y	Y	Y	
B63D89	24	CSD Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	CF6-80C2
D19333-2	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	
D19333-3	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	
D19333-4	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	
D19333-5	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	
D1979-200A	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	PW901A

# 757

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
160126-2	49	Oil Temperature Regulator	Y	Y	Y	Y	GTCP331-200[A], GTCP331-200[AC], GTCP331-200[ER], GTCP331-200P
160176-1	49	Air to Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP331-200[A]
194270-1	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
194270-2	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
194270-3	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
194270-4	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
194270-31	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	N	
194272-1	21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
194272-2	21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
194272-3	21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
194272-31	21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
194274-3	21	Reheater Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
194274-4	21	Reheater Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
194276-1	21	Condenser Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
194276-2	21	Condenser Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	



# 757

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
194276-3		21	Condenser Heat Exchanger		Y	Y	Y	Y	
194276-4		21	Condenser Heat Exchanger		Y	Y	Y	Y	
194276-5		21	Condenser Heat Exchanger		Y	Y	Y	Y	
194402-3	S212N101-22	36	Bleed Air Precooler		Y	Y	Y	Y	PW2000
194402-4	S212N101-23	36	Bleed Air Precooler		Y	Y	Y	Y	PW2000
D19811-1	S210T123-1	21	Ozone Converter		Y	Y	Y	Y	
D19811-2	S210T123-2	21	Ozone Converter		Y	Y	Y	Y	
D19811-3	S210T123-3	21	Ozone Converter		Y	Y	Y	Y	
D3292-4000A		75	IDG Oil Cooler	757-200/300	Y	Y	Y	N	RB211
361400-1			TRANSDUCER ASSEMBLY		Y	Y	Y		331-200
361400-7			TRANSDUCER ASSEMBLY		Y	Y	Y		331-200
3616959-6			FAN ASSEMBLY		Y	Y	Y		331-200
3800298-1			AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER		Y	Y	Y		331-200
3800298-1-1			AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER		Y	Y	Y		331-200
3800298-1-2			AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER		Y	Y	Y		331-200

# 757

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3800298-1-3	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
3800298-1-4	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
3800298-1-5	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
3800298-1-6	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
3800298-1-7	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
381326-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (A)	Y	Y	Y	331-200
381326-2-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (A)	Y	Y	Y	331-200
381326-2-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (A)	Y	Y	Y	331-200
381326-2-3	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (A)	Y	Y	Y	331-200
381326-2-4	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (A)	Y	Y	Y	331-200
381364-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (AC)	Y	Y	Y	331-200
381364-1-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (AC)	Y	Y	Y	331-200
381364-1-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (AC)	Y	Y	Y	331-200
381364-1-3	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (AC)	Y	Y	Y	331-200
3886167-4	IGV ACTUATOR	Y	Y	Y	331-200
3882491-1	FUEL NOZZLE & MANIFOLD ASSY	Y	Y	Y	331-200



# 757

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3882491-2	FUEL NOZZLE & MANIFOLD ASSY	Y	Y	Y	331-200
3882491-3	FUEL NOZZLE & MANIFOLD ASSY	Y	Y	Y	331-200
3882500-6	FUEL CONTROL ASSY	Y	Y	Y	331-200
3882500-7	FUEL CONTROL ASSY	Y	Y	Y	331-200
3882500-8	FUEL CONTROL ASSY	Y	Y	Y	331-200
3882500-9	FUEL CONTROL ASSY	Y	Y	Y	331-200
3614416-1	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
160126-2	OIL TEMP REGULATOR	Y	Y	Y	331-200
160176-1	OIL COOLER	Y	Y	Y	331-200
3862160-10	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
3862160-3	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
3862160-4	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
3862160-5	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
3862160-7	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
3862160-8	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
3862160-9	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200

# 757

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3876047-4	DE-OIL SOLENOID VALVE	Y	Y	Y	331-200
3876166-1	DE-OIL SOLENOID VALVE	Y	Y	Y	331-200
3880140-1	PRESSURE REGULATOR VALVE	Y	Y	Y	331-200
3880140-2	PRESSURE REGULATOR VALVE	Y	Y	Y	331-200
3880140-3	PRESSURE REGULATOR VALVE	Y	Y	Y	331-200
3880140-4	PRESSURE REGULATOR VALVE	Y	Y	Y	331-200
3880200-3	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	331-200
3880200-4	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	331-200
3880200-5	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	331-200
3880200-6	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	331-200
3882550-1	FLOW DIVIDER & DRAIN VALVE	Y	Y	Y	331-200
3882550-3	FLOW DIVIDER & DRAIN VALVE	Y	Y	Y	331-200
3882639-1	FUEL CHECK (RUN) VALVE	Y	Y	Y	331-200
3882639-2	FUEL CHECK (RUN) VALVE	Y	Y	Y	331-200
3888058-4	IGNITION UNIT / EXCITER	Y	Y	Y	331-200
3888058-6	IGNITION UNIT / EXCITER	Y	Y	Y	331-200

# 757

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3888076-1	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	331-200
3888076-2	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	331-200
3888076-3	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	331-200
519858-1	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-2	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-3	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-4	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-5	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-6	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-7	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-8	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
3880190-10	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-200
3880190-3	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-200
3880190-4	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-200
3880190-5	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-200
3880190-8	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-200

# 767

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
12698-000	S271T121-6	29	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
13622-000	50G076	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
11698-000	50G479	24	Air/Oil Heat Exchanger (IDGS)	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4062(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
12622-000	50G812	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)

# 767

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
12698-000	50G479	24	Air/Oil Heat Exchanger (IDGS)	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4062(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
13622-000	51G823	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
14A630-101	S210T123-4	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	
14A630-201		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	
15622-000	51G859	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)

# 767

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
160126-2	49	Oil Temperature Regulator	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	GTCP331-200[A], GTCP331-200[AC], GTCP331-200[ER], GTCP331-200P
160176-1	49	Air to Oil Cooler	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	GTCP331-200[A]
194270-1	21	Primary Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194270-2	21	Primary Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194270-3	21	Primary Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194270-4	21	Primary Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194270-31	21	Primary Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194272-1	21	Secondary Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194272-2	21	Secondary Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194272-3	21	Secondary Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194272-31	21	Secondary Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194274-3	21	Reheater Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194274-4	21	Reheater Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194276-1	21	Condenser Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194276-2	21	Condenser Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	



# 767

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
194276-3		21	Condenser Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194276-4		21	Condenser Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
194276-5		21	Condenser Heat Exchanger	767, 767-300	Y	Y	Y	Y	
20E39-1	S332T007-1	24	Heat Exchanger	767	Y	Y	Y	N	JT9
20E39-2	S332T007-1	24	Heat Exchanger	767	Y	Y	Y	N	JT9
35E38-5	9377M64P05	24	Air/Oil IDG Cooler Assembly	767	Y	Y	Y	N	CF6-80C2A1/A2/A3/A5/A8, CF6-80C2B1/B2/B4/B6, CF6-80C2B1F/B2F/B4F/B6F/B7F
773287-3		36	Air Supply Precooler	767	Y	Y	Y	Y	JT9D
773287-5		36	Air Supply Precooler	767	Y	Y	Y	Y	JT9D
775516-2		36	Air Supply Precooler	767	Y	Y	Y	Y	CF6-80A
775516-3		36	Air Supply Precooler	767	Y	Y	Y	Y	CF6-80A
790487		24	CSD Oil Cooler	767-200, 767-200ER, 767-300	Y	Y	Y	N	JT9D-7R4E, -7R4E1, -7R4H1
792930-3		36	Air Supply Precooler	767	Y	Y	Y	Y	CF6-80C2
792930-4		36	Air Supply Precooler	767	Y	Y	Y	Y	CF6-80C2
792930-5		36	Air Supply Precooler	767	Y	Y	Y	Y	CF6-80C2

# 767

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
792940-3		36	Air Supply Precooler	767	Y	Y	Y	Y	PW4000
792940-4		36	Air Supply Precooler	767	Y	Y	Y	Y	PW4000
792940-5		36	Air Supply Precooler	767	Y	Y	Y	Y	PW4000
825208-1		21	Dual Heat Exchanger	767-400	Y	Y	Y	Y	
825210-1		21	Condenser/Reheater Heat Exchanger	767-400	Y	Y	Y	Y	
825210-2		21	Condenser/Reheater Heat Exchanger	767-400	Y	Y	Y	Y	
825210-3		21	Condenser/Reheater Heat Exchanger	767-400	Y	Y	Y	Y	
90P0418-101		21	Ozone Converter	767	Y	Y	Y	Y	
D19811-1	S210T123-1	21	Ozone Converter	767	Y	Y	Y	Y	
D19811-2	S210T123-2	21	Ozone Converter	767	Y	Y	Y	Y	
D19811-3	S210T123-3	21	Ozone Converter	767	Y	Y	Y	Y	
361400-1			TRANSDUCER ASSEMBLY	767	Y	Y	Y		331-200
361400-7			TRANSDUCER ASSEMBLY	767	Y	Y	Y		331-200
3616959-6			FAN ASSEMBLY	767	Y	Y	Y		331-200

# 767

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3800298-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
3800298-1-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
3800298-1-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
3800298-1-3	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
3800298-1-4	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
3800298-1-5	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
3800298-1-6	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
3800298-1-7	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200ER	Y	Y	Y	331-200
381326-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (A)	Y	Y	Y	331-200
381326-2-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (A)	Y	Y	Y	331-200
381326-2-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (A)	Y	Y	Y	331-200
381326-2-3	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (A)	Y	Y	Y	331-200
381326-2-4	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (A)	Y	Y	Y	331-200
381364-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (AC)	Y	Y	Y	331-200
381364-1-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (AC)	Y	Y	Y	331-200

# 767

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
381364-1-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (AC)	Y	Y	Y	331-200
381364-1-3	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-200 (AC)	Y	Y	Y	331-200
3886167-4	IGV ACTUATOR	Y	Y	Y	331-200
3882491-1	FUEL NOZZLE & MANIFOLD ASSY	Y	Y	Y	331-200
3882491-2	FUEL NOZZLE & MANIFOLD ASSY	Y	Y	Y	331-200
3882491-3	FUEL NOZZLE & MANIFOLD ASSY	Y	Y	Y	331-200
3882500-6	FUEL CONTROL ASSY	Y	Y	Y	331-200
3882500-7	FUEL CONTROL ASSY	Y	Y	Y	331-200
3882500-8	FUEL CONTROL ASSY	Y	Y	Y	331-200
3882500-9	FUEL CONTROL ASSY	Y	Y	Y	331-200
3614416-1	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
160126-2	OIL TEMP REGULATOR	Y	Y	Y	331-200
160176-1	OIL COOLER	Y	Y	Y	331-200
3862160-10	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
3862160-3	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200

# 767

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3862160-4	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
3862160-5	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
3862160-7	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
3862160-8	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
3862160-9	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-200
3876047-4	DE-OIL SOLENOID VALVE	Y	Y	Y	331-200
3876166-1	DE-OIL SOLENOID VALVE	Y	Y	Y	331-200
3880140-1	PRESSURE REGULATOR VALVE	Y	Y	Y	331-200
3880140-2	PRESSURE REGULATOR VALVE	Y	Y	Y	331-200
3880140-3	PRESSURE REGULATOR VALVE	Y	Y	Y	331-200
3880140-4	PRESSURE REGULATOR VALVE	Y	Y	Y	331-200
3880200-3	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	331-200
3880200-4	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	331-200
3880200-5	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	331-200
3880200-6	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	331-200

# 767

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3882550-1	FLOW DIVIDER & DRAIN VALVE	Y	Y	Y	331-200
3882550-3	FLOW DIVIDER & DRAIN VALVE	Y	Y	Y	331-200
3882639-1	FUEL CHECK (RUN) VALVE	Y	Y	Y	331-200
3882639-2	FUEL CHECK (RUN) VALVE	Y	Y	Y	331-200
3888058-4	IGNITION UNIT / EXCITER	Y	Y	Y	331-200
3888058-6	IGNITION UNIT / EXCITER	Y	Y	Y	331-200
3888076-1	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	331-200
3888076-2	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	331-200
3888076-3	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	331-200
519858-1	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-2	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-3	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-4	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-5	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-6	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200



# 767

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
519858-7	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
519858-8	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-200
3880190-10	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-200
3880190-3	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-200
3880190-4	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-200
3880190-5	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-200
3880190-8	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-200



# 777

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
11622-000	50G076	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
11698-000	50G479	24	Air/Oil Heat Exchanger (IDGS)	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4062(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
12622-000	50G812	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)

# 777

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
12698-000	50G479	24	Air/Oil Heat Exchanger (IDGS)	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4062(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
13622-000	51G823	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
15622-000	51G859	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)

# 777

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore
160488-2		49	Air/Oil Cooler	777-200	Y	Y	Y	Y
2214750-1	S213W291-1	21	Ozone Converter	777-200, 777-300	Y	Y	Y	N
2214750-2	S213W291-2	21	Ozone Converter	777-200, 777-300	Y	Y	Y	N
2214750-3		21	Ozone Converter	777-200, 777-300	Y	Y	Y	N
2214750-4		21	Ozone Converter	777-200, 777-300	Y	Y	Y	N
2341590-1	S213W291-4	21	Ozone Converter	777-200, 777-300	Y	Y	Y	N
2341830-1		47	NGS Ozone Converter	777	Y	Y	Y	N
2341830-2		47	NGS Ozone Converter	777	Y	Y	Y	N
2342176-1		47	NGS Regen Heat Exchanger Assembly	777	Y	Y	Y	N
810208-1		21	Heat Exchanger	777	Y	Y	Y	Y
810208-2		21	Heat Exchanger	777	Y	Y	Y	Y
810208-4		21	Heat Exchanger	777	Y	Y	Y	Y
810208-5		21	Heat Exchanger	777	Y	Y	Y	Y
810208-6		21	Heat Exchanger	777	Y	Y	Y	Y
810208-7		21	Heat Exchanger	777	Y	Y	Y	Y
810208-9		21	Heat Exchanger	777	Y	Y	Y	Y

# 777

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
810208-102	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
810208-104	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
810208-105	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
810208-114	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
810208-115	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
810208-117	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
810210-2	21	Condenser Reheater Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y



# 787

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
7010106H02	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N



# A300

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
3880200-6	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3882550-1	FLOW DIVIDER & DRAIN VALVE	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3882550-3	FLOW DIVIDER & DRAIN VALVE	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3882639-1	FUEL CHECK (RUN) VALVE	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3882639-2	FUEL CHECK (RUN) VALVE	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3888058-4	IGNITION UNIT / EXCITER	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3888058-6	IGNITION UNIT / EXCITER	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3888076-1	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3888076-2	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3888076-3	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-1	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-2	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-3	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H



# A300

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
519858-4	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-5	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-6	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-7	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-8	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880190-10	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880190-3	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880190-4	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880190-5	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880190-8	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	Y	331-250F/ H

# A310

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
11622-000	50G076	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
11698-000	50G479	24	Air/Oil Heat Exchanger (IDGS)	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4062(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
12622-000	50G812	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)

# A310

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
12698-000	50G479	24	Air/Oil Heat Exchanger (IDGS)	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4062(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
13622-000	51G823	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
15622-000	51G859	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)

# A310

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
160186-1		49	Oil Temperature Regulator	Y	Y	Y	Y	GTCP331-250[F], GTCP331-250[H], GTCP331-250P
160192-1		49	Air to Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP331-250[F], GTCP331-250[H], GTCP331-250P
187900-6		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
187900-7		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
187900-8		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
187900-9	L8602365-2	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
187900-10		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
189120-1		36	Bleed Air Precooler	Y	Y	Y	Y	
189120-2		36	Bleed Air Precooler	Y	Y	Y	Y	
189120-3		36	Bleed Air Precooler	Y	Y	Y	Y	
194478-1		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	N	
1P01100-11		21	Cooling Air Plenum Assembly	Y	Y	Y	Y	CFM56
1P01300-1		21	Cooling Air Plenum Assembly	Y	Y	Y	Y	CFM56
790487		24	CSD Oil Cooler	Y	Y	Y	N	JT9D-7R4E, -7R4E1, -7R4H1
B63D89		24	CSD Oil Cooler	Y	Y	Y	N	CF6-80C2

# A310

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
D19772-001	19772-001	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	
160186-1			OIL TEP REGULATOR	Y	Y	Y		331-250F/ H
160192-1			OIL COOLER	Y	Y	Y		331-250F/ H
381336-1			AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-250 (F)	Y	Y	Y		331-250F/ H
381388-1			AUXILIARY POWER UNIT - GTCP331-250 (H)	Y	Y	Y		331-250F/ H
3616959-7			FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y		331-250F/ H
3882492-1			FUEL NOZZLE & MANIFOLD ASSY	Y	Y	Y		331-250F/ H
3882492-2			FUEL NOZZLE & MANIFOLD ASSY	Y	Y	Y		331-250F/ H
3882492-5			FUEL NOZZLE & MANIFOLD ASSY	Y	Y	Y		331-250F/ H
3882500-15			FUEL CONTROL ASSY	Y	Y	Y		331-250F/ H
3882500-16			FUEL CONTROL ASSY	Y	Y	Y		331-250F/ H
3882500-17			FUEL CONTROL ASSY	Y	Y	Y		331-250F/ H
361400-2			TRANSDUCER ASSEMBLY	Y	Y	Y		331-250F/ H
361400-4			TRANSDUCER ASSEMBLY	Y	Y	Y		331-250F/ H
361400-6			TRANSDUCER ASSEMBLY	Y	Y	Y		331-250F/ H
361400-8			TRANSDUCER ASSEMBLY	Y	Y	Y		331-250F/ H

# A310

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3614416-2	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-250F/ H
979786-1	4.5"DIA SHUTOFF (LOAD VALVE)	Y	Y	Y	331-250F/ H
979786-2	4.5"DIA SHUTOFF (LOAD VALVE)	Y	Y	Y	331-250F/ H
979786-4	4.5"DIA SHUTOFF (LOAD VALVE)	Y	Y	Y	331-250F/ H
979786-6	4.5"DIA SHUTOFF (LOAD VALVE)	Y	Y	Y	331-250F/ H
3290050-1	SURGE VALVE - CONTROL	Y	Y	Y	331-250F/ H
3290050-2	SURGE VALVE - CONTROL	Y	Y	Y	331-250F/ H
3290050-3	SURGE VALVE - CONTROL	Y	Y	Y	331-250F/ H
3290050-4	SURGE VALVE - CONTROL	Y	Y	Y	331-250F/ H
160126-2	OIL TEMP REGULATOR	Y	Y	Y	331-250F/ H
160176-1	OIL COOLER	Y	Y	Y	331-250F/ H
3862160-10	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-250F/ H
3862160-3	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-250F/ H
3862160-4	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-250F/ H
3862160-5	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-250F/ H
3862160-7	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-250F/ H

# A310

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3862160-8	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-250F/ H
3862160-9	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	331-250F/ H
3876047-4	DE-OIL SOLENOID VALVE	Y	Y	Y	331-250F/ H
3876166-1	DE-OIL SOLENOID VALVE	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880140-1	PRESSURE REGULATOR VALVE	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880140-2	PRESSURE REGULATOR VALVE	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880140-3	PRESSURE REGULATOR VALVE	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880140-4	PRESSURE REGULATOR VALVE	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880200-3	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880200-4	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880200-5	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880200-6	GENERATOR SCAVENGE PUMP	Y	Y	Y	331-250F/ H
3882550-1	FLOW DIVIDER & DRAIN VALVE	Y	Y	Y	331-250F/ H
3882550-3	FLOW DIVIDER & DRAIN VALVE	Y	Y	Y	331-250F/ H
3882639-1	FUEL CHECK (RUN) VALVE	Y	Y	Y	331-250F/ H
3882639-2	FUEL CHECK (RUN) VALVE	Y	Y	Y	331-250F/ H



# A310

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3888058-4	IGNITION UNIT / EXCITER	Y	Y	Y	331-250F/ H
3888058-6	IGNITION UNIT / EXCITER	Y	Y	Y	331-250F/ H
3888076-1	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	331-250F/ H
3888076-2	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	331-250F/ H
3888076-3	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-1	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-2	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-3	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-4	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-5	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-6	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-7	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-250F/ H
519858-8	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880190-10	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880190-3	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880190-4	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-250F/ H

# A310

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3880190-5	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-250F/ H
3880190-8	LUBE PUMP ASSY	Y	Y	Y	331-250F/ H



# A319


Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
11-851154		36	Precooler Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
11-851154 Amdt A		36	Precooler Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
11-851154-5		36	Precooler Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
11-851154-6		36	Precooler Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
160494-1		49	Oil Cooler	Y	Y	Y	N	131-9[A]
20499001		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
20499002		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
20499003		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	CFM56-56B
20499004		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	CFM56-56B
20499005		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	CFM56-56B
20499006		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	CFM56-56B
3880799-1	8533C000	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A/B/C/D/E/F/G], GTCP85-98DHF[A/B/C]
44018003		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	CFM56-56B
44018004		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	CFM56-56B
44018005		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	CFM56-56B

# A319

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
4950242	10635000	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	APS 3200
4950862	10721000	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	APS 3200
4950882	10719000	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	APS 3200
4951093	10742000	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	APS 3200
4951652		49	Oil Cooler	Y	Y	Y	N	APS 3200
50026001-1		79	Air Cooled Oil Cooler	Y	Y	Y	N	CFM56-56B
52A582-101		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753A0000-03		21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753A0000-03 Amdt A		21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753A0000-04		21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753B0000-02		21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753B0000-02 Amdt A		21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753B0000-03		21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753C0000-01		21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753C0000-02		21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B

# A319

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
754A0000-03	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
754A0000-03 Amdt A	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
754B0000-02	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
754B0000-02 Amdt A	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
754C0000-01	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755A0000-04	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755A0000-04 Amdt A	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755B0000-02	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755B0000-02 Amdt A	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755C0000-01	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
756A0000-05	21	Condenser	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
756A0000-05 Amdt A	21	Condenser	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
756A0000-05 Amdt B	21	Condenser	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
756A0000-06	21	Condenser	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B



# A320



Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
747C0000-01	21	Water Extractor	Y	Y	Y	N	CFM56-56B
753A0000-03	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753A0000-03 Amdt A	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753A0000-04	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753B0000-02	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753B0000-02 Amdt A	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753B0000-03	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753C0000-01	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
753C0000-02	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
754A0000-03	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
754A0000-03 Amdt A	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
754B0000-02	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
754B0000-02 Amdt A	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B

# A320

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
754C0000-01	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	N	CFM56-56B
755A0000-04	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755A0000-04 Amdt A	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755B0000-02	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755B0000-02 Amdt A	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755C0000-01	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
756A0000-05	21	Condenser	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
756A0000-05 Amdt A	21	Condenser	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
756A0000-05 Amdt B	21	Condenser	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
756A0000-06	21	Condenser	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B



# A321



Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
754B0000-02	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
754B0000-02 Amdt A	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
754C0000-01	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755A0000-04	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755A0000-04 Amdt A	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755B0000-02	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755B0000-02 Amdt A	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
755C0000-01	21	Reheater	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
756A0000-05	21	Condenser	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
756A0000-05 Amdt A	21	Condenser	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
756A0000-05 Amdt B	21	Condenser	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B
756A0000-06	21	Condenser	Y	Y	Y	Y	CFM56-56B

# A330

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
11622-000	50G076	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
11698-000	50G479	24	Air/Oil Heat Exchanger (IDGS)	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4062(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
11-811538		36	Bleed Air Precooler	Y	Y	Y	Y	
11-811538 Amdt A		36	Bleed Air Precooler	Y	Y	Y	Y	
11-811538-1		36	Bleed Air Precooler	Y	Y	Y	Y	

# A330


Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
12622-000	50G812	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
12698-000	50G479	24	Air/Oil Heat Exchanger (IDGS)	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4062(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
13622-000	51G823	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)

# A330

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
15622-000	51G859	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
160424-2		49	Oil Temperature Regulator	Y	Y	Y	Y	GTCP331-350C
160424-2		49	Air to Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP331-350C
2130161-101	94A13805-101	47	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	
40997002		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	
40997003		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	
40997004		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	
44142002		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	
966A0000-01	2340628-1	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
966A0000-02	2340628-2	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
966A0000-03	2340628-3	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	

# A330

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
967A0000-01	2340630-1	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
967A0000-02	2340630-2	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
967A0000-03	2340630-3	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
968A0000-03	2340632	21	Reheater	Y	Y	Y	Y
968A0000-03 Amdt A	2340632	21	Reheater	Y	Y	Y	Y
968B0000-01	2340632	21	Reheater	Y	Y	Y	N
968B0000-01 Amdt A	2340632	21	Reheater	Y	Y	Y	N
969A0000-01	2340634	21	Condenser	Y	Y	Y	Y
969A0000-01 Amdt B	2340634	21	Condenser	Y	Y	Y	Y
969A0000-02	2340634	21	Condenser	Y	Y	Y	Y
969A0000-02 Amdt B	2340634	21	Condenser	Y	Y	Y	Y
970A0000-02		21	Water Extractor	Y	Y	Y	N
970A0000-03		21	Water Extractor	Y	Y	Y	N



# A340



Part No.	Alt. Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
11-851433		36	Precooler Exchanger	Y	Y	Y	Y	
11-851433 Amdt A		36	Precooler Exchanger	Y	Y	Y	Y	
160424-2		49	Oil Temperature Regulator	Y	Y	Y	Y	GTCP331-350C
160426-2		49	Air to Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP331-350C
160564-1		49	Oil Cooler	Y	Y	Y	N	131-9[B], 331-600[A]
160564-2		49	Oil Cooler	Y	Y	Y	N	131-9[B], 331-600[A]
3735A010000	8260-1		Precooler	Y	Y	Y	Y	
3735B010000	8261-1		Precooler	Y	Y	Y	Y	
3735C020000	8260-4		Precooler	Y	Y	Y	Y	
40997001		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	
40997002		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	
40997003		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	
40997004		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	
44142002		21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	

# A340

Part No.	Alt. Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
966A0000-01	2340628-1	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
966A0000-02	2340628-2	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
966A0000-03	2340628-3	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
967A0000-01	2340630-1	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
967A0000-02	2340630-2	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
967A0000-03	2340630-3	21	Main Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
968A0000-03	2340632	21	Reheater	Y	Y	Y	Y
968A0000-03 Amdt A	2340632	21	Reheater	Y	Y	Y	Y
968B0000-01	2340632	21	Reheater	Y	Y	Y	N
968B0000-01 Amdt A	2340632	21	Reheater	Y	Y	Y	N
969A0000-01	2340634	21	Condenser	Y	Y	Y	Y
969A0000-01 Amdt B	2340634	21	Condenser	Y	Y	Y	Y
969A0000-02	2340634	21	Condenser	Y	Y	Y	Y
969A0000-02 Amdt B	2340634	21	Condenser	Y	Y	Y	Y
970A0000-02		21	Water Extractor	Y	Y	Y	N
970A0000-03		21	Water Extractor	Y	Y	Y	N



# A380



Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
1380207-1	21	Dual Heat Exchanger-Right	Y	Y	Y	N
1380208-1	21	Dual Heat Exchanger-Left	Y	Y	Y	N

# ATR 42

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
194776-2	21	Heat Exchanger	ATR 42	Y	Y	Y	Y	
48114-1029	79	Air Cooled Engine Oil Cooler	ATR 42	Y	Y	Y	Y	PW120, 121
D22708500	32	UNLOCK ACTUATOR	ATR 42	Y	Y	Y		
D22709000-1	32	NLG ACTUATOR ASSY	ATR 42	Y	Y	Y		
D22709000-2	32	NLG ACTUATOR ASSY	ATR 42	Y	Y	Y		
D22709000-3	32	NLG ACTUATOR ASSY	ATR 42	Y	Y	Y		
D22709000-4	32	NLG ACTUATOR ASSY	ATR 42	Y	Y	Y		
D22709500	32	NLG ACTUATOR ASSY	ATR 42	Y	Y	Y		
D22715500	32	UNLOCK ACTUATOR	ATR 42	Y	Y	Y		
D22745000	32	ANTI SHIMMY VALVE (NLG)	ATR 42	Y	Y	Y		
D22685040-1	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y		
D22685040-10	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y		
D22685040-11	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y		
D22685040-12	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y		
D22685040-13	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y		
D22685040-14	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y		

# ATR 42

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D22685040-15	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685040-16	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685040-17	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685040-18	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685040-2	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685040-3	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685040-4	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685040-5	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685040-6	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685040-7	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685040-8	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685040-9	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-1	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-10	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-11	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-12	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y

# ATR 42

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D22686040-13	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-14	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-15	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-16	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-17	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-18	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-2	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-3	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-4	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-5	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-6	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-7	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-8	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686040-9	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22691000	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR42-320	Y	Y	Y
D22691000-1	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR42-320	Y	Y	Y

# ATR 42

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D22691000-2	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR42-320	Y	Y	Y
D22691000-3	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR42-320	Y	Y	Y
D22691000-4	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR42-320	Y	Y	Y
D22691000-5	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698042	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698042-1	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698042-2	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698042-3	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698042-4	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698042-5	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698100-1	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698100-2	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698100-3	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698100-4	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698100-5	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22703000-1	32	NOSE DRAG BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y

# ATR 42

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D22703000-2	32	NOSE DRAG BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22703000-3	32	NOSE DRAG BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22703000-4	32	NOSE DRAG BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22703000-5	32	NOSE DRAG BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22703000-6	32	NOSE DRAG BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22703000-7	32	NOSE DRAG BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22708000	32	UNLOCK ACTUATOR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22710000	32	MAIN SIDE BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22710000-1	32	MAIN SIDE BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22710000-2	32	MAIN SIDE BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22710000-3	32	MAIN SIDE BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22710000-4	32	MAIN SIDE BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22710000-5	32	MAIN SIDE BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22710000-6	32	MAIN SIDE BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22710000-7	32	MAIN SIDE BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22710000-8	32	MAIN SIDE BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y

# ATR 42

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D22710000-9	32	MAIN SIDE BRACE	ATR42-320	Y	Y	Y
D22715000	32	UNLOCK ACTUATOR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22897000	32	MLG ACTUATOR ASSY, LH	ATR42-320	Y	Y	Y
D22897000-1	32	MLG ACTUATOR ASSY, LH	ATR42-320	Y	Y	Y
D22897000-2	32	MLG ACTUATOR ASSY, LH	ATR42-320	Y	Y	Y
D22897000-3	32	MLG ACTUATOR ASSY, LH	ATR42-320	Y	Y	Y
D22897000-4	32	MLG ACTUATOR ASSY, LH	ATR42-320	Y	Y	Y
D22898000	32	MLG ACTUATOR ASSY, RH	ATR42-320	Y	Y	Y
D22898000-1	32	MLG ACTUATOR ASSY, RH	ATR42-320	Y	Y	Y
D22898000-2	32	MLG ACTUATOR ASSY, RH	ATR42-320	Y	Y	Y
D22898000-3	32	MLG ACTUATOR ASSY, RH	ATR42-320	Y	Y	Y
D22898000-4	32	MLG ACTUATOR ASSY, RH	ATR42-320	Y	Y	Y
D22716000	32	FREE FALL ASSISTER (MLG)	ATR42-320 / 500	Y	Y	Y
D22716000-1	32	FREE FALL ASSISTER (MLG)	ATR42-320 / 500	Y	Y	Y
D22716000-2	32	FREE FALL ASSISTER (MLG)	ATR42-320 / 500	Y	Y	Y
D22716000-100	32	FREE FALL ASSISTER (MLG)	ATR42-320 / 500	Y	Y	Y



# ATR 42

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D22716000-101	32	FREE FALL ASSISTER (MLG)	ATR42-320 / 500	Y	Y	Y
D22716000-102	32	FREE FALL ASSISTER (MLG)	ATR42-320 / 500	Y	Y	Y
D22698000-1	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698000-102	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698000-103	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698000-104	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698000-105	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698000-2	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698000-3	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698000-4	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698000-5	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698000-6	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22698000-7	32	NLG LEG ASSY	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685500	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-500	Y	Y	Y
D22685500-1	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-500	Y	Y	Y
D22685500-2	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-500	Y	Y	Y

# ATR 42

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D22685500-3	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320 / 500	Y	Y	Y
D22685500-4	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320 / 500	Y	Y	Y
D22685500-5	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685500-6	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685500-7	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22685500-8	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686500	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686500-1	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686500-2	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686500-3	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686500-4	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686500-5	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686500-6	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-320	Y	Y	Y
D22686500-7	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-500	Y	Y	Y
D22686500-8	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR42-500	Y	Y	Y
D22691500	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR42-500	Y	Y	Y

# ATR 42

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D22691500-1	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR42-500	Y	Y	Y
D22897500	32	MLG ACTUATOR ASSY, LH	ATR42-500	Y	Y	Y
D22898500	32	MLG ACTUATOR ASSY, RH	ATR42-500	Y	Y	Y
D23557000	32	LH MLG SIDE BRACE ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D23557000-1	32	LH MLG SIDE BRACE ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D23557000-2	32	LH MLG SIDE BRACE ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D23557000-3	32	LH MLG SIDE BRACE ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D23558000	32	RH MLG SIDE BRACE ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D23558000-1	32	RH MLG SIDE BRACE ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D23558000-2	32	RH MLG SIDE BRACE ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D23558000-3	32	RH MLG SIDE BRACE ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D22698500	32	NLG LEG ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D22698500-1	32	NLG LEG ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D22698500-2	32	NLG LEG ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D22698500-3	32	NLG LEG ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D22698500-4	32	NLG LEG ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y

# ATR 42

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D22698500-5	32	NLG LEG ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D22698500-6	32	NLG LEG ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D22698500-7	32	NLG LEG ASSY	ATR42-500	Y	Y	Y
D22703500	32	NOSE DRAG BRACE	ATR42-500	Y	Y	Y
D22703500-1	32	NOSE DRAG BRACE	ATR42-500	Y	Y	Y
D22703500-2	32	NOSE DRAG BRACE	ATR42-500	Y	Y	Y
D22703500-3	32	NOSE DRAG BRACE	ATR42-500	Y	Y	Y



# ATR 72

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
2340356-1	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	N
2340356-3SRI	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	N
D22708500	32	UNLOCK ACTUATOR	Y	Y	Y	
D22709000-1	32	NLG ACTUATOR ASSY	Y	Y	Y	
D22709000-2	32	NLG ACTUATOR ASSY	Y	Y	Y	
D22709000-3	32	NLG ACTUATOR ASSY	Y	Y	Y	
D22709000-4	32	NLG ACTUATOR ASSY	Y	Y	Y	
D22709500	32	NLG ACTUATOR ASSY	Y	Y	Y	
D22715500	32	UNLOCK ACTUATOR	Y	Y	Y	
D22745000	32	ANTI SHIMMY VALVE (NLG)	Y	Y	Y	
D22698000-1	32	NLG LEG ASSY	Y	Y	Y	
D22698000-102	32	NLG LEG ASSY	Y	Y	Y	
D22698000-103	32	NLG LEG ASSY	Y	Y	Y	
D22698000-104	32	NLG LEG ASSY	Y	Y	Y	
D22698000-105	32	NLG LEG ASSY	Y	Y	Y	
D22698000-2	32	NLG LEG ASSY	Y	Y	Y	

# ATR 72

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D22698000-3	32	NLG LEG ASSY	ATR72	Y	Y	Y
D22698000-4	32	NLG LEG ASSY	ATR72	Y	Y	Y
D22698000-5	32	NLG LEG ASSY	ATR72	Y	Y	Y
D22698000-6	32	NLG LEG ASSY	ATR72	Y	Y	Y
D22698000-7	32	NLG LEG ASSY	ATR72	Y	Y	Y
D22698500	32	NLG LEG ASSY	ATR72-500	Y	Y	Y
D22698500-1	32	NLG LEG ASSY	ATR72-500	Y	Y	Y
D22698500-2	32	NLG LEG ASSY	ATR72-500	Y	Y	Y
D22698500-3	32	NLG LEG ASSY	ATR72-500	Y	Y	Y
D22698500-4	32	NLG LEG ASSY	ATR72-500	Y	Y	Y
D22698500-5	32	NLG LEG ASSY	ATR72-500	Y	Y	Y
D22698500-6	32	NLG LEG ASSY	ATR72-500	Y	Y	Y
D22698500-7	32	NLG LEG ASSY	ATR72-500	Y	Y	Y
D22703500	32	NOSE DRAG BRACE	ATR72-500	Y	Y	Y
D22703500-1	32	NOSE DRAG BRACE	ATR72-500	Y	Y	Y
D22703500-2	32	NOSE DRAG BRACE	ATR72-500	Y	Y	Y

# ATR 72

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D22703500-3	32	NOSE DRAG BRACE	ATR72-500	Y	Y	Y
D22698072	32	NLG LEG ASSY	ATR72-200	Y	Y	Y
D22698100-6	32	NLG LEG ASSY	ATR72-200	Y	Y	Y
D22698172	32	NLG LEG ASSY	ATR72-200	Y	Y	Y
D22698172-1	32	NLG LEG ASSY	ATR72-200	Y	Y	Y
D22698172-2	32	NLG LEG ASSY	ATR72-200	Y	Y	Y
D22698172-3	32	NLG LEG ASSY	ATR72-200	Y	Y	Y
D22698172-4	32	NLG LEG ASSY	ATR72-200	Y	Y	Y
D22698172-5	32	NLG LEG ASSY	ATR72-200	Y	Y	Y
D22703072	32	NOSE DRAG BRACE	ATR72-200	Y	Y	Y
D22703072-1	32	NOSE DRAG BRACE	ATR72-200	Y	Y	Y
D22703072-2	32	NOSE DRAG BRACE	ATR72-200	Y	Y	Y
D23188000-1	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23188000-2	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23188000-3	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23188000-4	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y



# ATR 72

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D23188000-5	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23188000-6	32	MLG SHOCK ABSORBER	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-10	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-11	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-12	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-13	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-14	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-15	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-16	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-17	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-18	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-19	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-20	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-21	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-22	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-23	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y

# ATR 72

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D23189000-24	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-4	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-5	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-6	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-7	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-8	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189000-9	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23189100-00	32	LH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-10	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-11	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-12	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-13	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-14	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-15	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-16	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-17	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y

# ATR 72

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D23190000-18	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-19	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-20	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-21	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-22	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-23	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-24	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-4	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-5	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-6	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-7	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-8	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190000-9	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23190100-00	32	RH MAIN LANDING GEAR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23213000-1	32	MLG ACTUATOR ASSY, LH	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23214000-1	32	MLG ACTUATOR ASSY, RH	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y

# ATR 72

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
D23215000	32	FREE FALL ASSISTER (MLG)	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23215000-1	32	FREE FALL ASSISTER (MLG)	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23219000-1	32	MLG SIDE STAY	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23219000-2	32	MLG SIDE STAY	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23219000-3	32	MLG SIDE STAY	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23219000-4	32	MLG SIDE STAY	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23219000-5	32	MLG SIDE STAY	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23219100-00	32	MLG SIDE STAY	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23220000-1	32	MLG SIDE STAY	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23220000-2	32	MLG SIDE STAY	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23220000-3	32	MLG SIDE STAY	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23220000-4	32	MLG SIDE STAY	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23220000-5	32	MLG SIDE STAY	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23220100-00	32	MLG SIDE STAY	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23221000	32	UNLOCK ACTUATOR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y
D23222000	32	UNLOCK ACTUATOR	ATR72-200 / 500	Y	Y	Y

# BAe 146

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
3888000-3	IGNITION UNIT / EXCITER	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
3888000-4	IGNITION UNIT / EXCITER	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
3888000-5	IGNITION UNIT / EXCITER	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
3800086-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-100M	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
3800086-4	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-100M	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
3800086-5	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-100M	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
3862200-1	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
3862200-2	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
3862200-3	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
3610004-3	FUEL NOZZLE ASSY	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
3610004-4	FUEL NOZZLE ASSY	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
109812-1	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
109812-9	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
109812-3	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M

# BAe 146

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
109812-10	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
3800216-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-150M	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M
3800216-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-150M	Y	Y	Y	Y	36-100M/150M



# B-D 100

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
3737A020000	8276-2	36	Precooler	Y	Y	Y	N
3739A010000	8229-1	21	Reheater/Condenser	Y	Y	Y	N





# Beech 1900

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
775624-1	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y



# Cessna

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
31A435-1	21	Ozone Converter	Cessna 680	Y	Y	Y	N	
31A437-1	21	Ozone Converter	Cessna 750	Y	Y	Y	N	
735506	21	Heat Exchanger	Citation 650	Y	Y	Y	N	
744205-502	21	Heat Exchanger	Citation X	Y	Y	Y	N	C500
750458-1	21	Precooler	Citation II	Y	Y	Y	N	
750458-2	21	Precooler	Citation II	Y	Y	Y	N	
750458-3	21	Precooler	Citation II	Y	Y	Y	N	
750458-4	21	Precooler	Citation II	Y	Y	Y	N	
775602-1	21	Heat Exchanger	Citation II	Y	Y	Y	N	
775602-2	21	Heat Exchanger	Citation II	Y	Y	Y	N	
775602-4	21	Heat Exchanger	Citation II	Y	Y	Y	N	
790298-1	21	Heat Exchanger	Citation III	Y	Y	Y	N	
790298-2	21	Heat Exchanger	Citation III	Y	Y	Y	N	
790298-4	21	Heat Exchanger	Citation III	Y	Y	Y	N	

# Cessna

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore
815160-1	21	Heat Exchanger	Citation X	Y	Y	Y	N
815160-2	21	Heat Exchanger	Citation X	Y	Y	Y	N
815160-3	21	Heat Exchanger	Citation X	Y	Y	Y	N



# CRJ100

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
17100-105	32	SHOCK ABSORBER	Y	Y	Y	
17319-103	32	MLG AUXILIARY ACTUATOR	Y	Y	Y	
17319-105	32	MLG AUXILIARY ACTUATOR	Y	Y	Y	
2704458-1		STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	36-150RJ
109804-3-1		LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-150RJ
109804-4-1		LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-150RJ
109804-6-1		LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-150RJ
109804-7-1		LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-150RJ
126842-2-1		VDG ACTUATOR	Y	Y	Y	36-150RJ
160366-2		OIL TEP REGULATOR	Y	Y	Y	36-150RJ
3876129-1		IGNITION UNIT	Y	Y	Y	36-150RJ
3881120-1		OIL PUMP - LUBE	Y	Y	Y	36-150RJ
3881120-2		OIL PUMP - LUBE	Y	Y	Y	36-150RJ
3884629-1		COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	36-150RJ

# CRJ100

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3884629-2	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	36-150RJ
3884629-3	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	36-150RJ
3884629-4	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	36-150RJ
3882730-10	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150RJ
3882730-11	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150RJ
3610004-5	FUEL NOZZLE ASSY	Y	Y	Y	36-150RJ
3610004-6	FUEL NOZZLE ASSY	Y	Y	Y	36-150RJ



# CRJ200

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
17100-101	32	SHOCK ABSORBER	Y	Y	Y	
17100-103	32	SHOCK ABSORBER	Y	Y	Y	
17100-105	32	SHOCK ABSORBER	Y	Y	Y	
17319-103	32	MLG AUXILIARY ACTUATOR	Y	Y	Y	
17319-105	32	MLG AUXILIARY ACTUATOR	Y	Y	Y	
2704458-1		STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	36-150RJ
109804-3-1		LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-150RJ
109804-4-1		LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-150RJ
109804-6-1		LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-150RJ
109804-7-1		LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-150RJ
126842-2-1		VDG ACTUATOR	Y	Y	Y	36-150RJ
160366-2		OIL TEP REGULATOR	Y	Y	Y	36-150RJ
3876129-1		IGNITION UNIT	Y	Y	Y	36-150RJ
3881120-1		OIL PUMP - LUBE	Y	Y	Y	36-150RJ



# CRJ200

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3881120-2	OIL PUMP - LUBE	Y	Y	Y	36-150RJ
3884629-1	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	36-150RJ
3884629-2	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	36-150RJ
3884629-3	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	36-150RJ
3884629-4	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	36-150RJ
3882730-10	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150RJ
3882730-11	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150RJ
3610004-5	FUEL NOZZLE ASSY	Y	Y	Y	36-150RJ
3610004-6	FUEL NOZZLE ASSY	Y	Y	Y	36-150RJ



# CRJ700

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
GG474-2053-3	8229-2	21	Reheater/Condenser	Y	Y	Y	Y
GG670-95001-1	8258-1	36	Precooler	Y	Y	Y	Y
GG670-95001-3	8258-1	36	Precooler	Y	Y	Y	Y
GG670-95001-5	8258-1	36	Precooler	Y	Y	Y	Y
GG670-95008-3	8217-3	21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
GG670-95048-1	8267-1	36	Precooler Assy Left	Y	Y	Y	Y
GG670-95048-2	8267-2	36	Precooler Assy Right	Y	Y	Y	Y
GG670-95048-3	8267-3	36	Precooler Assy Left	Y	Y	Y	Y
GG670-95048-4	8267-4	36	Precooler Assy Right	Y	Y	Y	Y
GG670-95048-5	8267-5	36	Precooler Assy Left	Y	Y	Y	Y
GG670-95048-6	8267-6	36	Precooler Assy Right	Y	Y	Y	Y
GG670-95048-7	8267-7	36	Precooler Assy Left	Y	Y	Y	Y
GG670-95048-8	8267-8	36	Precooler Assy Right	Y	Y	Y	Y
GG670-95048-9	8267-9	36	Precooler Assy Left	Y	Y	Y	Y

# CRJ700

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
GG670-95048-10	8267-10	36	Precooler Assy Right	Y	Y	Y	Y
GG670-95048-11	8267-11	36	Precooler Assy Left	Y	Y	Y	Y
GG670-95048-12	8267-12	36	Precooler Assy Right	Y	Y	Y	Y



# CRJ900

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
GG670-95008-3	8217-3	21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
GG690-95048-1		36	Precooler Assy L/H	Y	Y	Y	Y
GG690-95048-2		36	Precooler Assy R/H	Y	Y	Y	Y
GG690-95048-3		36	Precooler Assy L/H	Y	Y	Y	Y
GG690-95048-4		36	Precooler Assy R/H	Y	Y	Y	Y
GG690-95048-5		36	Precooler Assy L/H	Y	Y	Y	Y
GG690-95048-6		36	Precooler Assy R/H	Y	Y	Y	Y
GG690-95048-7		36	Precooler Assy L/H	Y	Y	Y	Y
GG690-95048-8		36	Precooler Assy R/H	Y	Y	Y	Y
GG690-95048-9		36	Precooler Assy L/H	Y	Y	Y	Y
GG690-95048-10		36	Precooler Assy R/H	Y	Y	Y	Y
GG690-95048-11		36	Precooler Assy L/H	Y	Y	Y	Y
GG690-95048-12		36	Precooler Assy R/H	Y	Y	Y	Y



# Dash 7

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
750458-1	21	Precooler	Y	Y	Y	N
750458-2	21	Precooler	Y	Y	Y	N
750458-3	21	Precooler	Y	Y	Y	N
750458-4	21	Precooler	Y	Y	Y	N
753355-1	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
753355-2	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
753355-3	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
753355-6	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
753355-7	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y



# Dash 8

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
10558000	36	Precooler	Dash 8-300	Y	Y	Y	Y	
28E99-3	79	Oil Cooler	Dash 8	Y	Y	Y	Y	
28E99-4	79	Oil Cooler	Dash 8	Y	Y	Y	Y	
28E99-6	79	Oil Cooler	Dash 8	Y	Y	Y	Y	
28E99-7	79	Oil Cooler	Dash 8	Y	Y	Y	Y	
28E99-8	79	Oil Cooler	Dash 8	Y	Y	Y	Y	
48114-1029	79	Air Cooled Engine Oil Cooler	Dash 8-100	Y	Y	Y	Y	PW120, 121
778683-2	21	Dual Heat Exchanger	Dash 8-100 / 200 / 300	Y	Y	Y	Y	
778683-4	21	Dual Heat Exchanger	Dash 8-100 / 200 / 300	Y	Y	Y	Y	
778683-5	21	Dual Heat Exchanger	Dash 8-100 / 200 / 300	Y	Y	Y	Y	
778684-3	21	Condenser and Mixer	Dash 8-100 / 200 / 300	Y	Y	Y	N	
778684-4	21	Condenser and Mixer	Dash 8-100 / 200 / 300	Y	Y	Y	N	
778684-5	21	Condenser and Mixer	Dash 8-100 / 200 / 300	Y	Y	Y	N	
778684-6	21	Condenser and Mixer	Dash 8-100 / 200 / 300	Y	Y	Y	N	

# Dash 8

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore
778684-7	21	Condenser and Mixer	Dash 8-100 / 200 / 300	Y	Y	Y	N
778684-8	21	Condenser and Mixer	Dash 8-100 / 200 / 300	Y	Y	Y	N
778684-9	21	Condenser and Mixer	Dash 8-100 / 200 / 300	Y	Y	Y	N
820905-1	21	Heat Exchanger	Dash 8-400	Y	Y	Y	Y
820905-2	21	Heat Exchanger	Dash 8-400	Y	Y	Y	Y
820905-3	21	Heat Exchanger	Dash 8-400	Y	Y	Y	Y
820905-5	21	Heat Exchanger	Dash 8-400	Y	Y	Y	Y
820912-3	21	Condensing Heat Exchanger	Dash 8-400	Y	Y	Y	N
820972-2	36	Precooler Heat Exchanger	Dash 8-400	Y	Y	Y	N
820972-3	36	Precooler Heat Exchanger	Dash 8-400	Y	Y	Y	N
82110730-007	36	Precooler	Dash 8-400	Y	Y	Y	Y



# DC-8

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
184360-1	10-61426-7	21	Primary & Secondary Heat Exchanger	DC-8-70	Y	Y	Y	Y	
194430-1		21	Air-to-Air Precooler	DC-8	Y	Y	Y	Y	CFM56
194430-2		21	Air-to-Air Precooler	DC-8	Y	Y	Y	Y	CFM56
87521-1		49	Air to Oil Cooler	DC-8	Y	Y	Y	Y	GTCP
87521-2		49	Air to Oil Cooler	DC-8	Y	Y	Y	Y	GTCP
A35D95		36	Heat Exchanger, Engine Bleed Air	DC-8	Y	Y	Y	Y	JT3D
10100-105		32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y		
10100-107		32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y		
10100-109		32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y		
10100-111		32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y		
10100-113		32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y		
10100-115		32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y		
10100-117		32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y		
10100-119		32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y		



# DC-8

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
10100-121	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y
10100-123	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y
10100-125	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y
10100-127	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y
10200-11	32	MLG DRAG STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y
10200-5	32	MLG DRAG STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y
10200-7	32	MLG DRAG STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y
10200-9	32	MLG DRAG STRUT	DHC8-100	Y	Y	Y
10300-1	32	MLG YOKE	DHC8-100	Y	Y	Y
10300-3	32	MLG YOKE	DHC8-100	Y	Y	Y
10300-5	32	MLG YOKE	DHC8-100	Y	Y	Y
10300-7	32	MLG YOKE	DHC8-100	Y	Y	Y
10400-101	32	MLG STABILIZER STAY	DHC8-100	Y	Y	Y
10400-103	32	MLG STABILIZER STAY	DHC8-100	Y	Y	Y
10400-105	32	MLG STABILIZER STAY	DHC8-100	Y	Y	Y
10400-107	32	MLG STABILIZER STAY	DHC8-100	Y	Y	Y

# DC-8

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
10400-109	32	MLG STABILIZER STAY	DHC8-100	Y	Y	Y
10500-101	32	MLG RETRACT ACTUATOR	DHC8-100	Y	Y	Y
10500-103	32	MLG RETRACT ACTUATOR	DHC8-100	Y	Y	Y
10500-105	32	MLG RETRACT ACTUATOR	DHC8-100	Y	Y	Y
10600-1	32	MLG AUXILLIARY ACTUATOR	DHC8-100	Y	Y	Y
10700-105	32	MLG STABILIZER ACTUATOR	DHC8-100	Y	Y	Y
10700-551	32	MLG STABILIZER ACTUATOR	DHC8-100	Y	Y	Y
11300-103	32	MLG UPLOCK ASSY	DHC8-100	Y	Y	Y
11300-105	32	MLG UPLOCK ASSY	DHC8-100	Y	Y	Y
11300-107	32	MLG UPLOCK ASSY	DHC8-100	Y	Y	Y
8200-103	32	NLG DRAG STRUT	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8200-105	32	NLG DRAG STRUT	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8300-101	32	NLG RETRACT ACTUATOR	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8400-103	32	NLG DRAG STRUT ACTUATOR	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8400-105	32	NLG DRAG STRUT ACTUATOR	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8800-121	32	NLG SHOCK STRUT	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y

# DC-8

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
8800-123	32	NLG SHOCK STRUT	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8800-125	32	NLG SHOCK STRUT	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8800-127	32	NLG SHOCK STRUT	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8800-129	32	NLG SHOCK STRUT	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8800-131	32	NLG SHOCK STRUT	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8800-133	32	NLG SHOCK STRUT	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8800-135	32	NLG SHOCK STRUT	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8800-137	32	NLG SHOCK STRUT	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8900-105	32	STEERING ACTUATOR	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8900-107	32	STEERING ACTUATOR	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8900-109	32	STEERING ACTUATOR	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8900-111	32	STEERING ACTUATOR	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8900-113	32	STEERING ACTUATOR	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8900-115	32	STEERING ACTUATOR	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8900-117	32	STEERING ACTUATOR	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
8900-119	32	STEERING ACTUATOR	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y

# DC-8

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
8900-121	32	STEERING ACTUATOR	DHC8-100/200/300	Y	Y	Y
14100-105	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14100-107	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14100-109	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14100-111	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14100-113	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14100-115	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14100-117	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14100-119	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14100-121	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14100-123	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14100-125	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14100-127	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14200-105	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14200-107	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14200-109	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y

# DC-8

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
14200-111	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14200-113	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14200-115	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14200-117	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14200-119	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14200-121	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14200-123	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14200-125	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
14200-127	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-200	Y	Y	Y
10100-505	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-301	Y	Y	Y
10100-507	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-301	Y	Y	Y
10100-509	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-301	Y	Y	Y
10100-511	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-301	Y	Y	Y
10100-513	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-301	Y	Y	Y
10100-515	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-301	Y	Y	Y
10100-517	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-301	Y	Y	Y

# DC-8

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
10200-501	32	MLG DRAG STRUT	DHC8-301	Y	Y	Y
10200-503	32	MLG DRAG STRUT	DHC8-301	Y	Y	Y
10200-505	32	MLG DRAG STRUT	DHC8-301	Y	Y	Y
10200-551	32	MLG DRAG STRUT	DHC8-301	Y	Y	Y
10200-553	32	MLG DRAG STRUT	DHC8-301	Y	Y	Y
10500-501	32	MLG RETRACT ACTUATOR	DHC8-301	Y	Y	Y
10500-503	32	MLG RETRACT ACTUATOR	DHC8-301	Y	Y	Y
10190-101	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-311	Y	Y	Y
10190-103	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-311	Y	Y	Y
10190-105	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-311	Y	Y	Y
10190-107	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-311	Y	Y	Y
10190-108	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-311	Y	Y	Y
10190-111	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-311	Y	Y	Y
10190-113	32	MLG SHOCK STRUT	DHC8-311	Y	Y	Y
10300-551	32	MLG YOKE	DHC8-311	Y	Y	Y
10300-553	32	MLG YOKE	DHC8-311	Y	Y	Y

# DC-8

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul
10300-555	32	MLG YOKE	DHC8-311	Y	Y	Y
10400-551	32	MLG STABILIZER STAY	DHC8-311	Y	Y	Y
10400-553	32	MLG STABILIZER STAY	DHC8-311	Y	Y	Y
10400-555	32	MLG STABILIZER STAY	DHC8-311	Y	Y	Y
10400-557	32	MLG STABILIZER STAY	DHC8-311	Y	Y	Y
10500-551	32	MLG RETRACT ACTUATOR	DHC8-311	Y	Y	Y
10500-553	32	MLG RETRACT ACTUATOR	DHC8-311	Y	Y	Y
10500-555	32	MLG RETRACT ACTUATOR	DHC8-311	Y	Y	Y





# DC-9

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
152050	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
152050-1	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
152050-2-1	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
152050-3-1	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
152050-4-1	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]

# DC-9

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
152050-5-1	49	Oil Cooler	DC-9	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
152050-6-1	49	Oil Cooler	DC-9	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
179450-2-1	21	Heat Exchanger	DC-9-10, DC-9-30	Y	Y	Y	Y	
179450-2-2	21	Heat Exchanger	DC-9-10, DC-9-30	Y	Y	Y	Y	
184060-1-1	21	Secondary Heat Exchanger	DC-9, DC-9-30, DC-9-50	Y	Y	Y	Y	
184060-2-1	21	Secondary Heat Exchanger	DC-9, DC-9-30, DC-9-50	Y	Y	Y	Y	
184060-3-1	21	Secondary Heat Exchanger	DC-9, DC-9-30, DC-9-50	Y	Y	Y	Y	
184060-3-2	21	Secondary Heat Exchanger	DC-9, DC-9-30, DC-9-50	Y	Y	Y	Y	
194110-1	21	Primary Heat Exchanger	DC-9	Y	Y	Y	Y	

# DC-9

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
3880799-1	8533C000	49	Oil Cooler	DC-9-30, DC-9-40, DC-9-50	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
522649		73	Fuel Heater	DC-9	Y	Y	Y	N	JT8D-1, -11, -15, -15A, -17, -17A, -17AR, -17R, -1A, -1B, -209, -217, -217A, -217C, -219, -7, -7A, -7B, -9, -9A
87521-1		49	Air to Oil Cooler	DC-9	Y	Y	Y	Y	GTCP
87521-2		49	Air to Oil Cooler	DC-9	Y	Y	Y	Y	GTCP
87521-3		49	Air to Oil Cooler	DC-9	Y	Y	Y	Y	GTCP
B18D18		24	Oil Cooler	DC-9	Y	Y	Y	N	JT8
3617750-1			FUEL CONTROL UNIT	DC-9	Y	Y	Y		85 -98 & 95-129 Series
3617750-2			FUEL CONTROL UNIT	DC-9	Y	Y	Y		85 -98 & 95-129 Series
3617750-3			FUEL CONTROL UNIT	DC-9	Y	Y	Y		85 -98 & 95-129 Series

# DC-9

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3617750-4	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3605812-14-1	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-98 Series
3605812-17	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-98 Series
305593-2	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
305593-3	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
305593-4	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
305593-5	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
305593-6	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
305593-7	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
305593-8	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D,129 series
693657-14	SPEED SWITCH ASSEMBL	Y	Y	Y	85-98/98D/129
693657-5	SPEED SWITCH ASSEMBL	Y	Y	Y	85-98/98D/129
693657-8	SPEED SWITCH ASSEMBL	Y	Y	Y	85-98/98D/129
693657-9	SPEED SWITCH ASSEMBL	Y	Y	Y	85-98/98D/129
976150-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
976150-1-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129

# DC-9

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
976150-1-171	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
976150-2	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
976150-5	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
305993-2	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
305993-3	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
305993-4	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
305993-5	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
305993-6	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
305993-7	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
305993-8	SPEED SWITCH - ELECT	Y	Y	Y	
372697-21-1	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-98/D/DCK/DHFC/CK/CKA/CKB
899981-1	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-10	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-2	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-3	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-5	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series

# DC-9

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
899981-6	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-7	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
899981-9	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3608000-10	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-12	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-13	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-14	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-2	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-4	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-6	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-10	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-11	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-13	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-2	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-3	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series

# DC-9

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3609480-5	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-6	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-9	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3601030-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-10	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-10-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-1-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-11-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-13-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-2-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-5	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-5-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-9-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-1	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-2	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-3	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series



# DC-9

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3601193-4	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-5	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-6	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-7	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-8	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-9	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-2	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-3	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-4	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-5	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-6	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-7	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-8	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-13	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-14	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series

# DC-9

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3602310-15	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-16	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-17	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-18	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-19	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-20	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-21	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-22	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-23	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-24	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-25	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-26	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-27	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-28	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-29	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-30	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series

# DC-9

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3602310-31	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-32	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-33	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-34	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-35	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-36	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-37	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3615700-5	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3615700-10	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3615700-13	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
107996-12-1	THERMOSTAT - PNEUMATIC	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D
107996-63-1	THERMOSTAT - PNEUMATIC	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D
107996-66-1	THERMOSTAT - PNEUMATIC	Y	Y	Y	85-98C/CK/98D/ 85-71A
124536-18-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98C/CK/D
3605812-10-1	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-98/C/CK/CK(B)/98D/98DHF
75076-18	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series

# DC-9

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
75076-21	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-22	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-26	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-28	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-32	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-39	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-40	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
75076-7	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series



# DC-10

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
158440-3		49	Air/Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP-700
187900-6		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
187900-7		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
187900-8		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
187900-9	L8602365-2	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
187900-10		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
189740-2		36	Bleed Air Precooler	Y	Y	Y	Y	
189740-3		36	Bleed Air Precooler	Y	Y	Y	Y	
1P01100-11		21	Cooling Air Plenum Assembly	Y	Y	Y	Y	CFM56
1P01300-1		21	Cooling Air Plenum Assembly	Y	Y	Y	Y	CFM56
26A604-101	AAM7524-01	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	
B63D89		24	CSD Oil Cooler	Y	Y	Y	N	CF6-80C2
D19563-1	AAM7524-1	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	
D19563-2	AAM7524-2	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	



# Dornier

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
8321C000	21	Heat Exchanger	Dornier 228	Y	Y	Y	N	
3882730-9		FUEL CONTROL UNIT	Do-328	Y	Y	Y		36-150DD
3610004-3		FUEL NOZZLE ASSY	Do-328	Y	Y	Y		36-150DD
3610004-4		FUEL NOZZLE ASSY	Do-328	Y	Y	Y		36-150DD



# EMB-110

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore
753355-1	21	Heat Exchanger	EMB-110P	Y	Y	Y	Y
753355-2	21	Heat Exchanger	EMB-110P	Y	Y	Y	Y
753355-3	21	Heat Exchanger	EMB-110P	Y	Y	Y	Y





# EMB-120

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
160282-1	79	Air/Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	
160282-2	79	Air/Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	
160282-3	79	Air/Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	
160282-4	79	Air/Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	
160282-5	79	Air/Oil Cooler	Y	Y	Y	N	
160282-6	79	Air/Oil Cooler	Y	Y	Y	N	
194546-3	21	Primary/Secondary Air/Air Heat Exchanger	Y	Y	Y	N	
753355-1	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
753355-2	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
753355-3	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
753355-6	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
753355-7	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
3610004-3		FUEL NOZZLE ASSY	Y	Y	Y		36-150M, AA
3610004-4		FUEL NOZZLE ASSY	Y	Y	Y		36-150M, AA
109812-1		LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y		36-150M, AA
109812-9		LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y		36-150M, AA


# EMB-120

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
109804-2-1	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-150M, AA
3610004-1	FUEL NOZZLE ASSY	Y	Y	Y	36-150M, AA
3610004-2	FUEL NOZZLE ASSY	Y	Y	Y	36-150M, AA
3882730-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150M, AA
3882730-2	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150M, AA
3882730-3	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150M, AA
3800148-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-150A	Y	Y	Y	36-150M, AA
3800148-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-150A	Y	Y	Y	36-150M, AA
3800376-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-150AA	Y	Y	Y	36-150M, AA
3800376-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-150AA	Y	Y	Y	36-150M, AA



# EMB-135

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
60A523-101	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N



# EMB-145

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Recore
816630-1		21	Dual Heat Exchanger	EMB-145, ERJ145	Y	Y	Y	Y
816630-2		21	Dual Heat Exchanger	EMB-145, ERJ145	Y	Y	Y	Y
816650-1		21	Condenser Mixer	EMB-145, ERJ145	Y	Y	Y	Y
816650-2		21	Condenser Mixer	EMB-145, ERJ145	Y	Y	Y	Y
8583C000-002	145-30609-401	36	Pre-cooler	EMB-145, ERJ145	Y	Y	Y	N



# ERJ-170

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
170-70745-409	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
170-70745-411	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
170-70745-413	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
170-70745-601	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
170-70745-603	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
170-70745-605	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
170-70745-607	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
170-70745-609	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
170-70745-611	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
170-70745-613	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
170-70745-615	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
170-70745-617	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
170-70745-619	32	NLG SHOCK STRUT	E-170 / 175	Y	Y	Y	
4505001B		APU - APS2300	E-170 / 175	Y	Y	Y	APS2300
4505008-X		FUEL MODULE ASSY	E-170 / 175	Y	Y	Y	APS2300
4505113B		ENGINE HARNESS ASSY	E-170 / 175	Y	Y	Y	APS2300

# ERJ-170

Part No.	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
4505576-X	DATA MEMORY MODULE (DMM)	E-170 / 175	Y	Y	Y	APS2300
4951700	OIL COOLER	E-170 / 175	Y	Y	Y	APS2300
4951948	FUEL INJECTOR SIMPLEX	E-170 / 175	Y	Y	Y	APS2300
4951949	FUEL INJECTOR DUPLEX	E-170 / 175	Y	Y	Y	APS2300



# ERJ-190

Part No.	ATA	Description	Model	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
2822A0000-03	32	MLG SHOCK STRUT (RH) E-190	E-190 / 195	Y	Y	Y	
2822A0000-04	32	MLG SHOCK STRUT (RH) E-190	E-190 / 195	Y	Y	Y	
4259A0000-01	32	MLG SHOCK STRUT (LH) E-190	E-190 / 195	Y	Y	Y	
4259A0000-02	32	MLG SHOCK STRUT (LH) E-190	E-190 / 195	Y	Y	Y	
4260A0000-01	32	MLG SHOCK STRUT (RH) E-190	E-190 / 195	Y	Y	Y	
4260A0000-02	32	MLG SHOCK STRUT (RH) E-190	E-190 / 195	Y	Y	Y	
4505001B		APU - APS2300	E-190 / 195	Y	Y	Y	APS2300
4505008-X		FUEL MODULE ASSY	E-190 / 195	Y	Y	Y	APS2300
4505113B		ENGINE HARNESS ASSY	E-190 / 195	Y	Y	Y	APS2300
4505576-X		DATA MEMORY MODULE (DMM)	E-190 / 195	Y	Y	Y	APS2300
4951700		OIL COOLER	E-190 / 195	Y	Y	Y	APS2300
4951948		FUEL INJECTOR SIMPLEX	E-190 / 195	Y	Y	Y	APS2300
4951949		FUEL INJECTOR DUPLEX	E-190 / 195	Y	Y	Y	APS2300



# Fokker 50

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
168661-3	10525000	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	APS2000
179757-1	10603000	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	APS2000
778683-3		21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
785810-1		21	Condenser and Mixer	Y	Y	Y	N	
785810-2		21	Condenser and Mixer	Y	Y	Y	N	
9560160700	10735000	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	APS2000





# Fokker 100

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
109812-6	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-150RR
109812-11	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-150RR
109812-12	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-150RR
160366-1	OIL TEP REGULATOR	Y	Y	Y	36-150R/RR
3882840-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150RR
3882840-2	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150RR
3882840-3	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150RR
3882840-4	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150RR
3882840-5	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150RR
3882840-6	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	36-150RR
3884310-2	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	36-150RR
3884310-3	FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	36-150RR
160382-1	OIL COOLER	Y	Y	Y	36-150R/RR/RJ
518954-1	STARTER MOTOR	Y	Y	Y	36-150R/RR
3800514-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-150RR	Y	Y	Y	36-150RR
3800514-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-150RR	Y	Y	Y	36-150RR

# Fokker 100

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3800270-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-150R	Y	Y	Y	36-150R
3800270-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-150R	Y	Y	Y	36-150R
3800270-3	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-150R	Y	Y	Y	36-150R
3800270-4	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP36-150R	Y	Y	Y	36-150R



# Global Exp

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
GG474-1004-5	8218-1	36	Global Exp	Y	Y	Y	N
GG474-2009-1	8217-1	21	Global Exp	Y	Y	Y	Y

# MD-11

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
11622-000	50G076	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
11698-000	50G479	24	Air/Oil Heat Exchanger (IDGS)	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4062(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
12622-000	50G812	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)

# MD-11

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
12698-000	50G479	24	Air/Oil Heat Exchanger (IDGS)	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4062(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
13622-000	51G823	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4062(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)
15622-000	51G859	79	Air/Oil Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	PW4052, PW4052(-3), PW4056, PW4056(-3), PW4060, PW4060(-3), PW4060A, PW4060A(-3), PW4060C, PW4060C(-3), PW4074, PW4074D, PW4077, PW4077D, PW4084D, PW4090, PW4090-3, PW4090D, PW4098, PW4152, PW4152(-3), PW4156, PW4156(-3), PW4156A, PW4156A(-3), PW4158, PW4158(-3), PW4164, PW4168, PW4168A, PW4460, PW4460(-3), PW4462, PW4462(-3)

# MD-11

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
158440-3		49	Air/Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP-700
187900-6		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
187900-7		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
187900-8		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
187900-9	L8602365-2	21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
187900-10		21	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
189740-2		36	Bleed Air Precooler	Y	Y	Y	Y	
189740-3		36	Bleed Air Precooler	Y	Y	Y	Y	
1P01100-11		21	Cooling Air Plenum Assembly	Y	Y	Y	Y	CFM56
1P01300-1		21	Cooling Air Plenum Assembly	Y	Y	Y	Y	CFM56
26A604-101	AAM7524-01	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	
B63D89		24	CSD Oil Cooler	Y	Y	Y	N	CF6-80C2
D19563-1	AAM7524-1	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	Y	
D19563-2	AAM7524-2	21	Ozone Converter	Y	Y	Y	N	



# MD-80

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
152050	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
152050-1	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
152050-2-1	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
152050-3-1	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
152050-4-1	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
152050-5-1	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
152050-6-1	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]



# MD-80

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
184060-1-1		21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
184060-2-1		21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
184060-3-1		21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
184060-3-2		21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
194110-1		21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	
3880799-1	8533C000	49	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP85-129[A], GTCP85-129[B], GTCP85-129[C], GTCP85-129[D], GTCP85-129[E], GTCP85-129[F], GTCP85-129[G], GTCP85-98DHF[A], GTCP85-98DHF[B], GTCP85-98DHF[C]
522649		73	Fuel Heater	Y	Y	Y	N	JT8D-1, -11, -15, -15A, -17, -17A, -17AR, -17R, -1A, -1B, -209, -217, -217A, -217C, -219, -7, -7A, -7B, -9, -9A
87521-1		49	Air to Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP
87521-2		49	Air to Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP
87521-3		49	Air to Oil Cooler	Y	Y	Y	Y	GTCP
B18D18		24	Oil Cooler	Y	Y	Y		JT8

# MD-80

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
108032-6	AIR PRESSURE REGULATOR	Y	Y	Y	85-98C/CK/DHF
108032-9	AIR PRESSURE REGULATOR	Y	Y	Y	85-98C/CK/DHF
129552-1-1	THERMOSTAT - LOAD	Y	Y	Y	85-90/98/98C/CK/D/DCK/DHF
108032-3	AIR PRESSURE REGULATOR	Y	Y	Y	85-98/98C/CK/98D/98DHF/129/184
108032-8	AIR PRESSURE REGULATOR	Y	Y	Y	85-98/98C/CK/98D/98DHF/129/184
3609150-2	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98C/CK/D/DHF
3617750-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3617750-2	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3617750-3	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3617750-4	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3605812-14-1	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-98 Series
3605812-17	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-98 Series
372697-21-1	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-98/D/DCK/DHFC/CK/CKA/CKB
695227-10	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
695227-12	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
695227-15	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129

# MD-80

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
695227-16	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
695227-18	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
695227-19	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
695227-20	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
695227-22	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
695227-24	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
695227-25	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
695227-26	COOLING FAN ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98/C/CK//98D/129
3608000-10	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-12	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-13	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-14	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-2	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-4	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3608000-6	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-10	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series

# MD-80

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3609480-11	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-13	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-2	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-3	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-5	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-6	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3609480-9	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D Series / 85-129 Series
3601030-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-10	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-10-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-1-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-11-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-13-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-2-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-5	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series

# MD-80

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3601030-5-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601030-9-1	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-1	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-2	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-3	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-4	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-5	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-6	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-7	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-8	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3601193-9	ATOMIZER ASSEMBLY- FUEL	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-2	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-3	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-4	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-5	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series

# MD-80

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3602310-6	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-7	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-8	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-13	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-14	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-15	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-16	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-17	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-18	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-19	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-20	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-21	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-22	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-23	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-24	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-25	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series

# MD-80

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3602310-26	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-27	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-28	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-29	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-30	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-31	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-32	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-33	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-34	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-35	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-36	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3602310-37	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98 & 129 series
3615700-5	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3615700-10	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
3615700-13	SPEED SWITCH ASSEMBLY	Y	Y	Y	85 -98 & 95-129 Series
373048-1	VALVE - OIL PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	85-98CK/DHF/180L/184



# MD-80

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
373048-3	VALVE - OIL PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	85-98CK/DHF/180L/184
373048-8	VALVE - OIL PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	85-98CK/DHF/180L/184
3605812-10-1	STARTER - ELECTRICAL	Y	Y	Y	85-98/C/CK/CK(B)/98D/98DHF
3882825-5	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	129 & 85 series
3882825-6	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	130 & 85 series
3882825-8	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	131 & 85 series
3882825-9	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	132 & 85 series
109382-32-1	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	85-98D/DHF
3603281-3	IGNITION UNIT	Y	Y	Y	85-98D/DCK/DHF/DCA/DCB
369259-20	IGNITER PLUG LEAD	Y	Y	Y	85-98DC(A)/DC(B)/DCK/DHF
152050-6-1	OIL COOLER ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D/DHF
899320-1	OIL TANK ASSEMBLY	Y	Y	Y	85-98D/DHF/180L/185L
109382-33-1	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-280 (D)
109382-34-1	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-280 (D)
109382-35-1	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	85-98DHF
109382-36-1	LOAD CONTROL VALVE	Y	Y	Y	36-280 (D)

# MD-80

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3609150-3-1	FUEL CONTROL UNIT	Y	Y	Y	85-98DHF
3800362-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP85-98DC(A)	Y	Y	Y	85-98DC(A)
3800368-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP89-98DC(B)	Y	Y	Y	85-98DC(B)
3800440-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP89-98DC(C)	Y	Y	Y	85-98DC(C)
381276-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP98-98DHF	Y	Y	Y	85-98DHF
381276-1-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP98-98DHF	Y	Y	Y	85-98DHF
381276-2	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP98-98DHF	Y	Y	Y	85-98DHF
381276-2-1	AUXILIARY POWER UNIT - GTCP98-98DHF	Y	Y	Y	85-98DHF
968214-3	VALVE ASSEMBLY PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	
968214-5	VALVE ASSEMBLY PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	
968214-7	VALVE ASSEMBLY PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	
968214-9	VALVE ASSEMBLY PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	
968214-11	VALVE ASSEMBLY PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	
968214-13	VALVE ASSEMBLY PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	
968214-15	VALVE ASSEMBLY PRESSURE RELIEF	Y	Y	Y	



# MD-90

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
184060-1-1	21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
184060-2-1	21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
184060-3-1	21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
184060-3-2	21	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
194110-1	21	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y



# PC-12

Part No.	Alt. Part Number	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
968.32.14.102	8180-2	Oil Cooler	Y	Y	Y	Y



# Saab 2000

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
806177-3	21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	N
806177-4	21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	N
806177-5	21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	N
806177-6	21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	N



# Saab 340

Part No.	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
776916-2	21	Condenser & Mixer	Y	Y	Y	N
779215-1	21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
779215-2	21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
782779-1	21	Precooler Heat Exchanger	Y	Y	Y	N
806177-3	21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	N
806177-4	21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	N
806177-5	21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	N
806177-6	21	Dual Heat Exchanger	Y	Y	Y	N



# A-10

Part No.	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
744205-6	Heat Exchanger	Y	Y	Y	N	C500



# A-4

Part No.	Alt. Part Number	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
579020	1660-00-960-9097	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y



# AH-64

Part No.	Alt. Part Number	Description	Test	Repair	Overhaul
7-211310111-3	2520-01-159-4482	Transmission Cooler Heat Exchanger	Y	Y	Y





# C-130

Part No.	NSN	ATA	Description	Make/Model	Test	Repair	Overhaul	Recore
188440-2-1	1660-00-385-2834	21	Heat Exchanger		Y	Y	Y	Y
188440-2-2	1660-00-385-2834	21	Heat Exchanger		Y	Y	Y	Y
191390-2-1	1660-01-150-9084	21	Heat Exchanger		Y	Y	Y	Y
191390-2-2	1660-01-150-9084	21	Heat Exchanger		Y	Y	Y	Y
39606	2935-01-244-1475	79	Oil Cooler		Y	Y	Y	N
39623		79	Oil Cooler		Y	Y	Y	N
5A527	2935-00-966-3321	79	Oil Cooler		Y	Y	Y	N
5A835	2935-00-999-5673	79	Oil Cooler		Y	Y	Y	N
83832-1	1660-00-870-9373	12	Heat Exchanger		Y	Y	Y	Y
85027-1	1660-00-339-2195	12	Heat Exchanger		Y	Y	Y	Y
86250-1	2935-00-159-9039	79	Oil Cooler		Y	Y	Y	Y
86250-2	2935-00-288-3603	79	Oil Cooler		Y	Y	Y	Y
87445-160-1	2935-00-159-9040	79	Oil Cooler		Y	Y	Y	Y
381116-1-1	2835-01-056-6467		APU	Honeywell GTCP85-180L	Y	Y	Y	
381116-1-2	2835-01-056-6467		APU	Honeywell GTCP85-180L	Y	Y	Y	
381116-1-3	2835-01-056-6467		APU	Honeywell GTCP85-180L	Y	Y	Y	

# C-130

Part No.	NSN	ATA	Description	Make/Model	Test	Repair	Overhaul
381116-1-4	2835-01-056-6467		APU	Honeywell GTCP85-180L	Y	Y	Y
381116-1-5	2835-01-056-6467		APU	Honeywell GTCP85-180L	Y	Y	Y
381116-1-6	2835-01-056-6467		APU	Honeywell GTCP85-180L	Y	Y	Y
381116-1-7	2835-01-056-6467		APU	Honeywell GTCP85-180L	Y	Y	Y
381116-1-8	2835-01-437-1578		APU	Honeywell GTCP85-180L	Y	Y	Y
381116-1-9	2835-01-566-2836		APU	Honeywell GTCP85-180L	Y	Y	Y
43964-1	2835-01-027-4309	49	Wiring Harness	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
107996-66		49	Thermostat	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
129552-1		49	Thermostat	381116-1-8 and 381116-1-9	Y	Y	Y
129552-1-1		49	Thermostat	381116-1-8 and 381116-1-9	Y	Y	Y
3605812-18	2925-01-221-3247	49	Starter	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
3605812-18-1	2925-01-221-3247	49	Starter	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
372697-18	2925-01-013-9867	49	Starter	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
372697-18-1	2920-01-359-9819	49	Starter	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
3603100-1	2910-01-013-2741	49	Fuel Control Unit	381116-1-1 thru 381116-1-7	Y	Y	Y
3609150-8	2910-01-329-3239	49	Fuel Control Unit	381116-1-8 and 381116-1-9	Y	Y	Y

# C-130

Part No.	NSN	ATA	Description	Make/Model	Test	Repair	Overhaul
371976-18		49	Oil Pump	381116-1-1 thru 381116-1-7	Y	Y	Y
371976-24		49	Oil Pump	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
152050-4	2930-00-469-7582	49	Oil Cooler Assembly	381116-1-8 and 381116-1-9	Y	Y	Y
87520-3	2930-00-608-6308	49	Oil Cooler Regulator Assembly	381116-1-1 thru 381116-1-7	Y	Y	Y
3604174-1	5930-01-019-5594	49	Speed Switch	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
3604174-1-1	5930-01-019-5594	49	Speed Switch	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
3604524-X			Combustor		Y	Y	Y
375645-32	2835-01-016-3048	49	Gas Turbine Accessory Assembly	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
899981-2	2910-00-492-9419	49	Atomizer	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
108032-3	2835-00-681-9955	49	Air Pressure Regulator	381116-1-1 thru 381116-1-7	Y	Y	Y
108032-8	4820-01-201-5308	49	Air Pressure Regulator	381116-1-8 and 381116-1-9	Y	Y	Y
108033-3		49	Air Pressure Regulator Assembly	381116-1-1 thru 381116-1-7	Y	Y	Y
109710-9	4810-01-573-4147	49	Load Control Valve	381116-1-8 and 381116-1-9	Y	Y	Y
109710-9-1	4810-01-393-3991	49	Load Control Valve	381116-1-8 and 381116-1-9	Y	Y	Y
109710-2	4810-01-014-2632	49	Load Control Valve	381116-1-1 thru 381116-1-7	Y	Y	Y
109710-2-1	4810-01-014-2632	49	Load Control Valve	381116-1-1 thru 381116-1-7	Y	Y	Y

# C-130

Part No.	NSN	ATA	Description	Make/Model	Test	Repair	Overhaul
109710-2	4810-01-014-2632	49	Load Control Valve	381116-1-1 thru 381116-1-7	Y	Y	Y
109710-2-1	4810-01-014-2632	49	Load Control Valve	381116-1-1 thru 381116-1-7	Y	Y	Y
10-381175-X			Ignition Unit		Y	Y	Y
369259-15	2920-01-013-1927	49	Ignition Lead	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
692993	4810-00-315-9544	49	Shutdown Valve	381116-1-8 and 381116-1-9	Y	Y	Y
MS25038-4		49	Tach	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
692525	5930-00-732-2509	49	Oil Pressure Switch	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
373205-4	5930-01-030-5430	49	Low OP Switch	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
968214-1	4820-00-438-5010	49	Pressure Relief Valve	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
968214-11	4820-00-438-5010	49	Pressure Relief Valve	381116-1-1 thru 381116-1-9	Y	Y	Y
376730-0-18		49	APU	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
376730-0-24		49	APU	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
375764	5995-00-707-8267		Wiring Harness Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
87520-3	2930-00-608-6308		Oil Cooler Regulator Assembly	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
87520-1	2930-00-608-6308		Oil Cooler Regulator Assembly	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
371688-101	2910-00-907-7481		Fuel Control Unit	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y

# C-130

Part No.	NSN	Description	Make/Model	Test	Repair	Overhaul
76067-13	2835-00-909-6868	Multi Centrifugal Switch Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
373027-2		Oil Pump Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
375322-9	2920-00-060-0057	Starter Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
109016-7	4810-00-797-3261	Shutoff Valve	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
108032-3	2835-00-861-9955	Regulator Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
108032-0-39	2835-00-091-6349	Regulator Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
107658-3		Thermostat	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
107996-66		Thermostat	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
75076-32	2910-00-758-2431	Atomizer Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
369339-1	2835-00-572-4304	Liner Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
6923269-6		Turbine Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
694938-10	2835-00-949-0524	Drive Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
693272-2		Compressor Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
373614-3	2835-00-908-7556	Fan Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
87521-2	2930-00-492-9461	Oil Cooler Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
87521	2930-00-337-4818	Oil Cooler Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y

# C-130

Part No.	NSN	Description	Make/Model	Test	Repair	Overhaul
87521-3	2930-00-492-9461	Oil Cooler Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
87521-9	2935-01-478-0131	Oil Cooler Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
692545-2	4810-00-689-9920	Fuel Solenoid Valve	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
V5000-41	4810-00-689-9920	Fuel Solenoid Valve	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
V5000-49	4810-00-689-9920	Fuel Solenoid Valve	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
370759-2	2835-00-783-0214	Oil Pump Valve Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
375738	6150-00-707-8266	Wiring Harness Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
3603281-5	2925-01-351-9748	Ignition Unit	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
3603281-1	2920-01-114-1644	Ignition Unit	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
99518-3	4820-00-085-5288	Safety Relief Valve	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
369646-75	4820-00-758-1155	Flow Divider Valve	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
370315	2920-00-547-4388	Harness Assy	Honeywell GTCP85-71A, GPU	Y	Y	Y
3303583-5		COLLAR, ASSEMBLY		Y	Y	Y
3303589-5		CYLINDER		Y	Y	Y
352604		COLLAR ASSY		Y	Y	Y
355845-2		BRACKET		Y	Y	Y

# C-130

Part No.	Description	Make/Model	Test	Repair	Overhaul
371674-1	PIN, DRAG BRACE	Nose Landing Gear	Y	Y	Y
373517-3	GLAND NUT ASSEMBLY	Nose Landing Gear	Y	Y	Y
380233-3	NUT, CYLINDER MOUNTING PLATE, NLG STEERING	Nose Landing Gear	Y	Y	Y
388028-21	PISTON, NLG C-130	Nose Landing Gear	Y	Y	Y
337259-3	NUT PLAIN ROUND	Main Landing Gear	Y	Y	Y
388046-9	CYLINDER	Main Landing Gear	Y	Y	Y
388059-11	PISTON, LANDING GEAR STRUT	Main Landing Gear	Y	Y	Y





# CH-47

Part No.	NSN	Description	Overhaul
114R2172-1	5315-00-984-5550	Hollow Pin	Y



# E-3B

Part No.	NSN	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
753332-1	1660-01-005-5885	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y





# E-4A

Part No.	NSN	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
10245000	60B90020-2	Oil Cooler	Y	Y	Y	N



# F-5

Part No.	NSN	Description	Make/Model	Test	Repair	Overhaul	Recore
750508-1	1660-00-317-5546	Heat Exchanger	F-5E	Y	Y	Y	N
751864-2	1660-01-019-8663	Heat Exchanger	F-5E/F	Y	Y	Y	Y
751864-3		Heat Exchanger	F-5E/F	Y	Y	Y	Y



# F-15

Part No.	NSN	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
159490-3-1	2930-01-004-3866	Air-Oil Cooler	Y	Y	Y	Y
159490-3-2	2930-01-163-8153	Air-Oil Cooler	Y	Y	Y	Y
159490-3-3		Air-Oil Cooler	Y	Y	Y	Y
189320-3-1	1660-00-273-8669	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
189340-4-3	1660-00-544-4334	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	N
8140-1	1660-01-341-7295	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
60518-1	2915-00-494-4023	VALVE FUEL PILOT	Y	Y	Y	
60517-2	2915-01-009-7932	VALVE FUEL SHUT OFF	Y	Y	Y	
60702	4810-01-004-9186	VALVE' SOLENOID	Y	Y	Y	



# F-16

Part No.	NSN	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
16VH003002-5	1560-01-102-6385	H-70 HYDRAZINE TANK				
764967-5, 16VY002-5	1660-01-046-0943	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
764962-2, 16VY003-2	1660-01-050-5847	Regenerative Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
764967-7, 16VY002-6	1660-01-331-0068	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y
16VH003005-1	2835-01-062-4699	H.X FUEL / OIL	Y	Y	Y	
581970-6-1	2835-01-073-8989	GAS GENERATOR	Y	Y	Y	
16VH003001-10	2835-01-116-0006	TURBINE EPU	Y	Y	Y	
16VH003001-11	2835-01-263-9440	TURBINE EPU	Y	Y	Y	
16VP031-6	4730-01-083-7426	FUEL DISCONNECT	Y	Y	Y	
(50295-2)	4810-01-058-3481	SOLENOID, VALVE	Y	Y	Y	
979290-4-1	4810-01-073-3810	VALVE' MODE (EPU)	Y	Y	Y	
	4810-01-084-5981	VALVE' SHUT OFF	Y	Y	Y	
581760-2-1	4810-01-116-3360	Valve Flow CON' EPU	Y	Y	Y	
16VY101004-1	4820-01-046-5706	CHK VALVE, WARM AIR	Y	Y	Y	
16VY101003-1	4820-01-049-7560	CHECK VALVE – EPU	Y	Y	Y	
16VY101002-1	4820-01-049-7566	VALVE GROUND SERV	Y	Y	Y	

# F-16

Part No.	NSN	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
16VY101001-1	4820-01-058-3205	CHK VALVE BLEED AIR	Y	Y	Y	
583R626H01	4820-01-059-3525	VALVE PRESSURE	Y	Y	Y	
16VP016-4	4820-01-060-2543	VALVE, FLOAT	Y	Y	Y	
C7877-3	4820-01-061-9038	VALVE CABIN COLD AIR	Y	Y	Y	
50286	4820-01-073-1799	VALVE PILOT	Y	Y	Y	
16VY101001-1	4820-01-268-5707	CHK VALVE, BLEED AIR	Y	Y	Y	
4201112-2	4820-01-281-2830	Flapper (Valve Disk)	Y	Y	Y	
16VY101002-2	4820-01-282-4099	GRD. SERV	Y	Y	Y	
16VY101002-3	4820-01-338-3887	CHECK VALVE	Y	Y	Y	
16VY101001-2	4820-01-339-2121	CHECK VALVE	Y	Y	Y	
1001910-1		Regenerative Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y



# F-18

Part No.	Alt. Part Number	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
194198-2-1	1660-01-348-5148	Condenser/vent suit/Reheater	Y	Y	Y	Y	F404/F414
194198-3-1	1660-01-145-2668	Condenser/vent suit/Reheater	Y	Y	Y	Y	F404/F414
194220-2-1	1660-01-115-5528	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	F404/F414
194220-2-2	1660-01-330-3616	Primary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	F404/F414
194222-2-1	1660-01-145-2669	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	F404/F414
194222-2-2	1660-01-492-6134	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	F404/F414
2340472-3-1	1660-01-350-1156	Secondary Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y	F404/F414
232445	2915-01-231-7736	FLOAT VALVE	Y	Y	Y		F404/F414
(234165-5)	4810-01-223-8040	VALVE SOLENOID S.O.V	Y	Y	Y		F404/F414
	4820-01-127-8204	MAN. PRE-CHECK	Y	Y	Y		F404/F414
60235-6	4820-01-223-8097	Fluid Pressure Regulating Valve	Y	Y	Y		F404/F414



# UH-60

Part No.	Alt. Part Number	Description	Test	Repair	Overhaul	Engine or APU
3505300-2-1	2995-01-097-9748	AIR STARTERS	Y	Y	Y	T-700
3505300-6-1	2995-01-208-7809	AIR STARTERS	Y	Y	Y	T-700
5066T38G04	2995-01-305-6942	ANTI ICING VALVE	Y	Y	Y	T-700
5066T38G07	2995-01-460-1334	ANTI ICING VALVE	Y	Y	Y	T-700
5066T38G08	2995-01-460-1334	ANTI ICING VALVE	Y	Y	Y	T-700
6064T56P04/(07)/(08)	2840-01-514-1104	Anti ice & Bleed valve	Y	Y	Y	T-700
3214072-4	4810-01-116-7091	Anti Ice Modulating Valve	Y	Y	Y	T-700



# H-1

Part No.	Alt. Part Number	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
184382-1-1	1660-01-104-6489	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y

# H60

Part No.	Alt. Part Number	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore
753355-5	70309-23810-101	Heat Exchanger	Y	Y	Y	Y



# KC-135

Part No.	Alt. Part Number	ATA	Description	Test	Repair	Overhaul	Recore	Engine or APU
184380-3-2	1660-01-140-1976	21	Precooler	Y	Y	Y	Y	CFM56



# P-3

Part No.	Effective Use Code	Description	Make/Model
380258-1-16	A	APU	NAVAIR GTCP95-2
381250-1	B	APU	NAVAIR GTCP95-3
3800730-1	C	APU	NAVAIR GTCP95-10
109382-23	A, B, C	VALVE, Butterfly Shutoff	GTCP95-2, -3, -10
109382-5	A	VALVE, Butterfly Shutoff	GTCP95-2
3603281-3	A, B, C	IGNITION UNIT, High Voltage	GTCP95-2, -3, -10
976099-1	A	IGNITION UNIT, High Voltage	GTCP95-2
124536-31	A	FUEL CONTROL UNIT	GTCP95-2
3602310-9	B	FUEL CONTROL UNIT	GTCP95-3
3617750-5	C	FUEL CONTROL UNIT	GTCP95-10
108032-8	A, B, C	REGULATOR, Pressure differential	GTCP95-2, -3, -10
108032-3	A	REGULATOR, Pressure differential	GTCP95-2
3605812-18	A, B, C	STARTER	GTCP95-2, -3, -10
372697-10	A	STARTER	GTCP95-2
976087-1	A	VALVE, Solenoid	GTCP95-2

# P-3

Part No.	Effective Use Code	Description	Make/Model
152050	A, B, C	COOLER ASSY, Oil	GTCP95-2, -3, -10
152050-3-1	A, B, C	COOLER ASSY, Oil	GTCP95-2, -3, -10
695055-1	A	SWITCH ASSY, Multiple Centrifugal	GTCP95-2
3603617-1	B, C	SWITCH ASSY, Multiple Centrifugal	GTCP95-3, -10
371976-24	A, B, C	PUMP ASSY, Oil	GTCP95-2
371976-15	A	PUMP ASSY, Oil	GTCP95-2, -3, -10
107996-66	A	THERMOSTAT, Pneumatic	GTCP95-2
107996-9	A	THERMOSTAT, Pneumatic	GTCP95-2
129552-1	B, C	THERMOSTAT, Pneumatic	GTCP95-3, -10
692523-1	A, B, C	THERMOCOUPLE, Immersion	GTCP95-2, -3, -10
968214-11	A, B, C	VALVE ASSY, Pressure Relief	GTCP95-2, -3, -10
75076-39	A	ATOMIZER ASSY, Fuel	GTCP95-2
3601193-3	B	ATOMIZER ASSY, Fuel	GTCP95-3
3601193-8	C	ATOMIZER ASSY, Fuel	GTCP95-10
695323-1	A, B, C	PLENUM ASSY, Turbine	GTCP95-2, -3, -10
379509-2	A, B, C	NOZZLE, Turbine	GTCP95-2, -3, -10

# P-3

Part No.	Effective Use Code	Description	Make/Model
694040	A, B, C	TUBE ASSY, Oil Pressure	GTCP95-2, -3, -10
694020-10	A, B, C	COMPRESSOR AND TURBINE ASSY	GTCP95-2, -3, -10
694020-2	A, B, C	COMPRESSOR AND TURBINE ASSY	GTCP95-2, -3, -10
694020-5	A, B, C	COMPRESSOR AND TURBINE ASSY	GTCP95-2, -3, -10
3601835-27	B	COMPRESSOR AND TURBINE ASSY	GTCP95-3
3801119-1	C	COMPRESSOR AND TURBINE ASSY	GTCP95-10
3846484-7	A, B, C	NOZZLE, Segmented Turbine	GTCP95-2, -3, -10
3601669-7	B	NOZZLE, Segmented Turbine	GTCP95-3
3846484-8	A, B, C	NOZZLE, Segmented Turbine	GTCP95-2, -3, -10
3601669-8	B	NOZZLE, Segmented Turbine	GTCP95-3
75973	A, B, C	FAN ASSY	GTCP95-2, -3, -10
75976-3	A, B, C	ROTATING ASSY, Fan	GTCP95-2, -3, -10
379870	A, B, C	NOZZLE ASSY, Oil Jet	GTCP95-2, -3, -10
696817-1	A	WIRING HARNESS ASSY	GTCP95-2
695643-1	A, B, C	HARNESS ASSY, Thermocouple	GTCP95-2, -3, -10
43347-1	B, C	HARNESS ASSY, Branched	GTCP95-3, -10

# P-3

Part No.	Effective Use Code	Description	Make/Model
369259-21	A, B, C	LEAD, Ignition	GTCP95-2, -3, -10
320362-2	B, C	VALVE, Solenoid shutoff	GTCP95-3, -10
372697-10	A	STARTER, Electrical	GTCP95-2
3605812-18	A, B, C	STARTER, Electrical	GTCP95-2, -3, -10
369162	A, B	IGNITER PLUG	GTCP95-2, -3
3888210-1	C	IGNITER PLUG	GTCP95-10
899155-2	A	LINER ASSY, Combustion	GTCP95-2
899155-5	A	LINER ASSY, Combustion	GTCP95-2
3605384-3	B	LINER ASSY, Combustion	GTCP95-3
3605384-8	C	LINER ASSY, Combustion	GTCP95-10
108033-8	A, B, C	REGULATOR ASSY, Pressure	GTCP95-2, -3, -10
129553-1	B, C	THERMOSTAT ASSY, Pneumatic	GTCP95-3, -10
977355-1	B	VALVE, Flow Divider	GTCP95-3
695322-1	A, B, C	TANK ASSY, OIL	GTCP95-2, -3, -10
695339-1	A, B, C	TANK ASSY, Oil	GTCP95-2, -3, -10
371976-15	A	PUMP ASSY, Oil	GTCP95-2

# P-3

Part No.	Effective Use Code	Description	Make/Model
373048-1	A, B, C	VALVE ASSY, Pressure Relief	GTCP95-2, -3, -10
124537-29	A, B, C	FUEL CONTROL UNIT ASSY	GTCP95-2, -3, -10
3888134-1	A, B, C	VALVE, Solenoid	GTCP95-2, -3, -10
692545-1	A, B, C	VALVE, Solenoid	GTCP95-2, -3, -10
692545-3	A, B, C	VALVE, Solenoid	GTCP95-2, -3, -10
901022-1		PISTON, MLG	P-3
901021-1		CYLINDER, MLG	P-3
803740-1		PIN, TRUNNION ARM ATTACHMENT	P-3
800830-1		PIN, UPPER SIDE BRACE	P-3
800813-1		PIN, TORQUE ARM	P-3
800831-1		PIN, LOWER SIDE BRACE	P-3
901541-1		ARM ASSEMBLY, SHOCK STRUT	P-3
901541-2		ARM ASSEMBLY, SHOCK STRUT	P-3
901023-3		ARM, TORQUE MLG	P-3
901023-1		ARM, TORQUE MLG	P-3
901028-1		BRACE ASSEMBLY, SIDE SHOCK STRUT	P-3

# P-3

Part No.	Description	Make/Model
901028-3	BRACE ASSEMBLY, SIDE SHOCK STRUT	P-3
840444-1	DIAPHRAGM, PISTON	P-3
800819-1	Bracket Assembly	P-3
812134-1	Nut , Plain Extended	P-3
803779-3	Pin, Lock	P-3
AN320-16	Nut, Plain, Slotted Hexagon	P-3
901536-1	Pin Torque Arm	P-3
801433-1	Nut, plain, Castellat	P-3
801419-3	Arm, Lever, Downlock	P-3
901535-1	Pin, Torque Arm	P-3
969108-101	PISTON, MLG	P-3
901918-5	Landing Gear Assy, Nose	P-3
901918-105	Landing Gear Assy, Nose	P-3
924512-1	Harness Assy, NLG	P-3
962720-101	Harness Assy, NLG	P-3
924514-1	Harness Assy, NLG Taxi Light	P-3

# P-3

Part No.	Description	Make/Model
833175-1	Arm, NLG Taxi Light LH	P-3
833175-103	Arm, NLG Taxi Light LH	P-3
833175-2	Arm, NLG Taxi Light RH	P-3
833175-104	Arm, NLG Taxi Light RH	P-3
901918-3	Shock Strut Assy	P-3
901918-103	Shock Strut Assy	P-3
902389-1	Strut Assy, Lower Drag NLG	P-3
902387-1	Strut Assy, Lower Drag NLG	P-3
805859-3	Arm, Downlock Switch	P-3
802335-1	Lever Assy, Actuator, NLG	P-3
802368-1	Latch Assy, Downlock, NLG	P-3
802340-1	Pin, Dowlock Latch, NLG	P-3
830449-1	Lever Assy, Downlock, NLG	P-3
802333-1	Pin, Downlock Lever Spring, NLG	P-3
805839-1	Pin, Downlock Lever Spring	P-3
962720-101	Harness Assy, NLG Downlock	P-3



# P-3

Part No.	Description	Make/Model
902623-1	Pin, Lower Drag Strut, NLG	P-3
937849-101	Pin Assy, Drag Strut Pivot, NLG	P-3
902389-3	Strut, Lower Drag, NLG	P-3
902387-3	Strut, Upper Drag, NLG	P-3
803746-1	Pin, Actuating Lever Pivot, NLG	P-3
803733-1	Pin, Universal, Actuating Lever, NLG	P-3
901917-1	Strut Assy, Shock, NLG	P-3
901917-101	Strut Assy, Shock, NLG	P-3
901917-3	Strut Assy, Shock, NLG	P-3
901917-103	Strut Assy, Shock, NLG	P-3
901960-1	Strut Assy, Side	P-3
830439-1	Pin, Side Strut, Shock Strut	P-3
800869-1	Arm Assy, Torque, NLG	P-3
800874-1	Pin, Torque Arm, NLG	P-3
833600-1	Lever Assy, Dowlock Torque Arm, NLG	P-3
901542-1	Piston Assy, Shock Strut, NLG	P-3

# P-3

Part No.	Description	Make/Model
978534-101	Piston Assy, Shock Strut, NLG	P-3
800869-1	Torque Arm Assy	P-3
800869-3	Arm, Torque, NLG	P-3
901542-3	Piston, Shock Strut, NLG	P-3
978534-103	Piston, Shock Strut, NLG	P-3
800885-15	Collar Assy, Steering, NLG	P-3
800885-101	Collar Assy, Steering, NLG	P-3
901960-3	Strut, Side	P-3
901670-1	Cylinder Assy	P-3
901670-3	Cylinder, Shock Strut, NLG	P-3



# F-100 Engine


Typical P/N	NSN	Model	Part Description	Repair Type	Aircraft
4079428	2840013323439NZ	100/200/220/220/E	Augmentor Balance	T.O Repair	F15 & F16
4082989	2840014548449NZ	100/200/220/220/E	Augmentor Balance	T.O Repair	F15 & F16
4076459	2840012543054NZ	100/200/220/220/E	Seal Assembly	T.O Repair	F15 & F16
4038450	2840003479491NZ	100/200/220/220/E	C.I.V.V	T.O Repair	F15 & F16
4038550	2840003479575NZ	100/200/220/220/E	C.I.V.V	T.O Repair	F15 & F16
4084243	2840014477793NZ	100/200/220/220/E	Vane Stg-3 FTIT	T.O Repair & Extended Repair	F15 & F16
4084183	2840014455773NZ	100/200/220/220/E	Vane Stg-3 Vented	T.O Repair & Extended Repair	F15 & F16
4084233	2840014558431NZ	100/200/220/220/E	Vane Stg-3 Boroscope	T.O Repair & Extended Repair	F15 & F16
4066654	2840012413118NZ	100/200/220/220/E	Vane Stg-4	T.O Repair & Extended Repair	F15 & F16
4075974	2840013172242NZ	229	Comp. Stator Vane Stg-4	T.O Repair	F15
4075854	2840013172242NZ	229	Comp. Stator Vane Stg-4	T.O Repair	F15
4075984	2840013172242NZ	229	Comp. Stator Vane Stg-4	T.O Repair	F15
4076394	2840013172242NZ	229	Comp. Stator Vane Stg-4	T.O Repair	F15
4080325	2840013650119NZ	229	Comp. Stator Vane Stg-5	T.O Repair	F15
4080345	2840013650119NZ	229	Comp. Stator Vane Stg-5	T.O Repair	F15
4080355	2840013650119NZ	229	Comp. Stator Vane Stg-5	T.O Repair	F15

# F-100 Engine

Typical P/N	NSN	Model	Part Description	Repair Type	Aircraft
4079696	2840013449149NZ	229	Comp. Stator Vane Stg-6	T.O Repair	F15
4080156	2840013449149NZ	229	Comp. Stator Vane Stg-6	T.O Repair	F15
4080256	2840013449149NZ	229	Comp. Stator Vane Stg-6	T.O Repair	F15
4077250	2840013214455NZ	229	R.C.V.V	T.O Repair	F15
4077434-02	2840013214454NZ	229	Shroud Segment Stg-4	T.O Repair	F15
4077434-01	2840013214453NZ	229	Shroud Segment Stg-4	T.O Repair	F15
4076475-02	2840013187541NZ	229	Shroud Segment Stg-5	T.O Repair	F15
4076475-01	2840013091177NZ	229	Shroud Segment Stg-5	T.O Repair	F15
4076826-02	2840013122267NZ	229	Shroud Segment Stg-6	T.O Repair	F15
4076826-01	2840013091178NZ	229	Shroud Segment Stg-6	T.O Repair	F15
4077723	2840013224761NZ	229	Comp. Exit Stator	T.O Repair	F15
4076459	2840013206432NZ	229	Seal Assembly	T.O Repair	F15
4070067	2840013084466NZ	229	Augmentor Balance	T.O Repair	F15
4083033	2840015453269NZ	229	Vane Stg-3	T.O Repair & Extended Repair	F15
4077443	2840015453269NZ	229	Vane Stg-3	T.O Repair & Extended Repair	F15
4088323	2840015453269NZ	229	Vane Stg-3	T.O Repair & Extended Repair	F15

# F-100 Engine

Typical P/N	NSN	Model	Part Description	Repair Type	Aircraft
4088313	2840015453270NZ	229	Vane Stg-3	T.O Repair & Extended Repair	F15
4083023	2840015453270NZ	229	Vane Stg-3	T.O Repair & Extended Repair	F15
4088333	2840014427527NZ	229	Vane Stg-3	T.O Repair & Extended Repair	F15
4083213	2840014427527NZ	229	Vane Stg-3	T.O Repair & Extended Repair	F15
4075254	2840013184801NZ	229	Vane Stg-4	T.O Repair & Extended Repair	F15



# F-110 Engine

Typical P/N	NSN	Model	Part Description	Repair Type	Aircraft
5051M72G05	2840014996524PR	100/100B/100C	Divergent Flap	T.O Repair & Extended Repair	F16
5051M72G02	2840013126039PR	100/100B/100C	Divergent Flap	T.O Repair & Extended Repair	F16
1276M30G02	2840014472846PR	100/100B/100C	HPT Cover	T.O Repair	F16
9521M27G02	2840013119960PR	100/100B/100C	HPT Shroud	T.O Repair	F16
2214M67G01	2840015275184PR	100/100B/100C	HPT Shroud	T.O Repair	F16
1276M96 P02	2840011911936PR	100/100B/100C	Segment Stg-2	T.O Repair & Extended Repair	F16
9531M23P03	2840011911896PR	100/100B/100C	Fan Blade Stg-2	T.O Repair	F16
9531M23P04	2840011920855PR	100/100B/100C	Fan Blade Stg-3	T.O Repair	F16






# J-52 Engine

Typical P/N	Model	Part Description	Repair Type	Aircraft
714551	P-408	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	Skyhawk
740552	P-408	Vane Stg-2	T.O Repair	Skyhawk
715251	P -8	Vane Stg-1	T.O Repair	Skyhawk
740852	P -8	Vane Stg-2	T.O Repair	Skyhawk



# J-79 Engine

Typical P/N	NSN	Model	Part Description	Repair Type	Aircraft
110R342P02		J79-GE-15/15A/15E	Blade Stg-1	T.O Repair	F-4 Phantom
110R343P03	2840004183038	J79-GE-15/15A/15E	Blade Stg-1	T.O Repair	F-4 Phantom
111R303P01	2840010088800	J79-GE-17A/17C/17E/17F/17G	Blade Stg-2	T.O Repair	F-4 Phantom
111R304P01	28400100754429B	J79-GE-17A/17C/17E/17F/17G	Blade Stg-2	T.O Repair	F-4 Phantom
1319M46G01		J79-GE-17A/17C/17E/17F/17G	Vane Stg-2	T.O Repair	F-4 Phantom






# T-56 Engine

Typical P/N	NSN	Model	Part Description	Repair Type	Aircraft
23031745	28400125574980J	A-15 / A-7B	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	C-130
23031746	28400124702631R	A-15 / A-7B	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	C-130
23031747	28400124702661R	A-15 / A-7B	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	C-130
23031748	28400124702641R	A-15 / A-7B	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	C-130
6896896	28400125574980J	A-15 / A-7B	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	C-130
6896897	28400124702631R	A-15 / A-7B	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	C-130
6896898	28400124702661R	A-15 / A-7B	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	C-130
23031780	2840015091990	A-15 / A-7B	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	C-130
23031781	2840015091985	A-15 / A-7B	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	C-130
23031782	2840015091960	A-15 / A-7B	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	C-130
23031783	2840015094413	A-15 / A-7B	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	C-130
6847347		A-15 / A-7B	Vane Stg-2	T.O Repair & Extended Repair	C-130
6848799		A-15 / A-7B	Vane Stg-2	T.O Repair & Extended Repair	C-130

# T-56 Engine

Typical P/N	NSN	Model	Part Description	Repair Type	Aircraft
6896017	28400106680710J	A-15 / A-7B	Vane Stg-2	T.O Repair & Extended Repair	C-130
23008760		A-15 / A-7B	Vane Stg-2	T.O Repair & Extended Repair	C-130
23031736		A-15 / A-7B	Vane Stg-2	T.O Repair & Extended Repair	C-130
23031738		A-15 / A-7B	Vane Stg-2	T.O Repair & Extended Repair	C-130
23009988	28400155477180J	A-15 / A-7B	Vane Stg-2	T.O Repair & Extended Repair	C-130



# T-64 Engine

Typical P/N	NSN	Model	Part Description	Repair Type	Aircraft
6051T72G02	28400152443329B	100/413/416/416A/419	Blade Stg-1	T.O Repair	CH-53
6029T82P01	2840012452905PL	100/413/416/416A/419	Blade Stg-2	T.O Repair	CH-53
6041T55P02	2840012452925PL	100/413/416/416A/419	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	CH-53
6041T55P03	2840012699331PL	100/413/416/416A/419	Vane Stg-1	T.O Repair & Extended Repair	CH-53
6051T26G01	2840012452926PL	100/413/416/416A/419	Vane Stg-2	T.O Repair & Extended Repair	CH-53
6051T26G02	2840012699332PL	100/413/416/416A/419	Vane Stg-2	T.O Repair & Extended Repair	CH-53
6011T24G04	28400135148507R	100/413/416/416A/419	Nozzle Stg-3	T.O Repair & Extended Repair	CH-53
3013T48G03	28400135148517R	100/413/416/416A/419	Nozzle Stg-4	T.O Repair & Extended Repair	CH-53



A hand is shown from the bottom left, holding a brown paper airplane. The airplane is pointed towards the upper right. The background is a bright, hazy sky with soft, white clouds, suggesting a sunset or sunrise. The sun is partially visible behind the airplane, creating a lens flare effect. On the left side of the image, there are several overlapping, semi-transparent white curved shapes that look like stylized paper or fabric. The text "Thank You" is written in a bold, blue, sans-serif font, slanted upwards, and positioned across the middle of the airplane's body.

**Thank You**