

SonicWall® NSa 2700 Power Supply Installation and Replacement

This document provides instructions for installing or removing a power supply in your NSa 2700 network security appliance.

Review the *Safety, Regulatory and Legal Information* document provided with the NSa 2700 appliance.

Rear view of NSa 2700 appliance showing power supply locations:





Installing the Power Supply into the Appliance

WARNING: Do not install anything except the NSa 2700 Power Supply into the NSa 2700 appliance.

To install a new NSa 2700 Power Supply:

- 1 Using a Phillips screwdriver, remove the screw securing the top to the power supply compartment.
- 2 Slide the top toward the back of the appliance and then lift to remove, exposing the power supply compartment.
- 3 Remove the thumbscrew holding the bracket and remove the bracket from the compartment.
- 4 Plug the cord from the power supply into the matching interface in the back corner.
- 5 Place the power supply in the compartment.



- 6 Secure the bracket with the thumbscrew.



- 7 Wrap the cord so it lies in the space beside the power supply.
- 8 Place the top over the compartment, ensuring that the hook on the side goes into the matching slot, and slide into place. Secure the cover with the screw.
- 9 Connect the external power cord to the power supply.
- 10 Connect the other end of the cord to a power source.

Removing the Power Supply from the Appliance

WARNING: Power supply surfaces can be hot. Handle and store with care until the surfaces are cool.

- 1 Remove the screw from the power supply compartment cover and slide the cover off.
- 2 Remove the thumbscrew holding the bracket against the power supply.
- 3 Remove the bracket.
- 4 Unwrap the cable ties, if present.
- 5 Unplug the internal power connector.
- 6 Remove the power supply.



Installation et remplacement du bloc d'alimentation

Ce document indique la marche à suivre pour retirer et installer un bloc d'alimentation dans votre appareil de sécurité réseau NSa 2700.

Consultez les consignes de sécurité et les informations sur la réglementation en vigueur décrites dans le *Guide de prise en main* ou le *Guide de démarrage rapide* fourni avec l'appareil NSa 2700.

Installation du bloc d'alimentation dans l'appareil

AVERTISSEMENT : N'INSTALLEZ AUCUN autre équipement que le NSa 2700 Power Supply dans l'appareil NSa 2700.

Pour installer un nouveau bloc d'alimentation pour l'appareil NSa 2700 :

- 1 À l'aide d'un tournevis cruciforme, enlevez la vis de fixation du couvercle du compartiment du bloc d'alimentation.
- 2 Faites glisser le panneau supérieur vers l'arrière de l'appareil, puis soulevez-le pour l'enlever et ainsi exposer le compartiment du bloc d'alimentation.
- 3 Enlevez la vis de fixation moletée du support et retirez ce dernier du compartiment.
- 4 Branchez le cordon du bloc d'alimentation sur l'interface correspondante dans le coin arrière.
- 5 Placez le bloc d'alimentation dans le compartiment.
- 6 Fixez le support en place avec la vis moletée.
- 7 Enroulez le cordon pour le placer entièrement dans l'espace situé à côté du bloc d'alimentation.
- 8 Placez le panneau supérieur sur le compartiment en veillant à insérer les crochets latéraux dans les fentes correspondantes et glissez-le en place.
- 9 Fixez le panneau supérieur en place avec la vis.
- 10 Branchez le cordon d'alimentation externe sur le bloc d'alimentation.
- 11 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une source électrique.

Retrait du bloc d'alimentation de l'appareil

AVERTISSEMENT : Les surfaces du bloc d'alimentation peuvent être chaudes. Manipulez et entreposez l'appareil avec soin jusqu'à ce que les surfaces soient froides.

- 1 Enlevez la vis du couvercle du compartiment du bloc d'alimentation et faites glisser le couvercle pour l'enlever.
- 2 Enlevez la vis moletée qui maintient le support contre le bloc d'alimentation.
- 3 Enlevez le support.
- 4 Enlevez les serre-câbles, le cas échéant.
- 5 Débranchez le connecteur de l'alimentation interne.
- 6 Retirez le bloc d'alimentation.

Netzteil-Installation und Austausch

Dieses Dokument enthält Anweisungen für die Installation und Entfernung eines Netzteils in Ihrer NSa 2700 Network Security Appliance.

Lesen Sie alle Sicherheits- und Regulierungsinformationen im Installationshandbuch, das Ihrem NSa 2700-Gerät beiliegt.

Installieren eines Netzteils in der Appliance

WARNUNG: Setzen Sie nichts außer dem NSa 2700-Netzteil in die NSa 2700 Appliance ein.

So installieren Sie ein neues NSa 2700-Netzteil:

- 1 Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schraube zu entfernen, die die Abdeckung des Netzteilfachs sichert.
- 2 Schieben Sie die Abdeckung in Richtung der Geräterückseite und heben Sie sie an, um sie zu entfernen. Dadurch wird das Netzteilfach geöffnet.
- 3 Entfernen Sie die Rändelschraube der Halterung. Entfernen Sie anschließend die Halterung aus dem Fach.
- 4 Stecken Sie das Kabel des Netzteils in die entsprechende Schnittstelle an der hinteren Ecke.
- 5 Platzieren Sie das Netzteil im Fach.
- 6 Sichern Sie die Halterung mit der Rändelschraube.
- 7 Wickeln Sie das Kabel so, dass es in das Fach neben dem Netzteil gelegt werden kann.
- 8 Platzieren Sie die Abdeckung auf dem Fach. Stellen Sie dabei sicher, dass der seitliche Haken im entsprechenden Schlitz sitzt. Schieben Sie die Abdeckung an ihren Platz.
- 9 Sichern Sie die Abdeckung mit der Schraube.
- 10 Verbinden Sie das externe Stromkabel mit dem Netzteil.
- 11 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einer Stromquelle.

Entfernen des Netzteils aus der Appliance

⚠️ WARNUNG: Die Oberflächen von Netzteilen können heiß sein. Gehen Sie vorsichtig vor, bis die Oberflächen abgekühlt sind.

- 1 Entfernen Sie die Schraube von der Abdeckung des Netzteilfachs, und schieben Sie die Abdeckung auf.
- 2 Entfernen Sie die Rändelschraube der Halterung, die das Netzteil sichert.
- 3 Entfernen Sie die Halterung.
- 4 Entfernen Sie ggf. die Kabelbinder.
- 5 Trennen Sie den internen Stromstecker.
- 6 Entfernen Sie das Netzteil.

電源供應器安裝和更換

本文件提供有關在您的 NSa 2700 網路安全裝置中安裝或拆卸電源供應器的相關說明。

檢閱隨 NSa 2700 設備提供的快速入門指南中的安全須知與規範資訊。

將電源供應器安裝到設備中

⚠️ 警告: 請勿安裝除 NSa 2700 電源供應器以外的任何物件至 NSa 2700 設備中。

若要安裝新的 NSa 2700 電源供應器：

- 1 使用十字頭螺絲起子，將用於將頂蓋固定到電源供應器隔室的螺絲拆卸下來。
- 2 將頂蓋滑向設備的背面，抬起後卸下，暴露出電源供應器隔間。
- 3 拆下用於固定支架的指旋螺絲，再將支架從供電隔間拆開。
- 4 將電源供應器的電源線插入背面的相符介面。
- 5 將電源供應器放置在隔室。

- 6 用指旋螺絲鎖定。
- 7 將纜繩捲起，整齊地放在電源供應器旁的空間。
- 8 將頂蓋放在隔室上方，確保側邊的卡榫滑入相符插槽，並勾入定位。
- 9 用螺絲鎖緊外蓋。
- 10 將外接電源線接到電源供應器。
- 11 將電源線另一端連接到電源。

從設備拆卸電源供應器

⚠️ 警告: 電源供應器表面會變熱。小心地處理及存放，直到表面冷卻下來。

- 1 將螺釘從電源供應器隔室外蓋卸下，將蓋子滑開。
- 2 拆下用於將支架固定到電源供應器的指旋螺絲。
- 3 拆卸支架。
- 4 如果有纜線，將纜線捆紮好。
- 5 拔掉內部電源接頭。
- 6 拆卸電源供應器。

This power supply module is for use with SonicWall appliances indicated below. Use of this module with a SonicWall appliance that is not approved will void the warranty for that appliance. This module is provided as a replacement power supply, and is provided on an "as is" basis without warranty of any kind.

This power supply, 02-SSC-3078 SONICWALL NSA2700 / TZ670 / TZ570 SERIES FRU POWER SUPPLY, is approved for use with:

02-SSC-4324 SONICWALL NSA 2700

For information and related documents, see the following web site:

<https://www.sonicwall.com/support>

Copyright © 2021 SonicWall Inc. All rights reserved.

SonicWall is a trademark or registered trademark of SonicWall Inc. and/or its affiliates in the U.S.A. and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

The information in this document is provided in connection with SonicWall Inc. and/or its affiliates' products. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property right is granted by this document. SonicWall Inc. and/or its affiliates do not make any commitment to update the information contained in this document. For more information, visit <http://www.sonicwall.com/legal>.

Legend

- ⚠️** **WARNING:** A WARNING icon indicates a potential for property damage, personal injury, or death.
- i** **IMPORTANT, NOTE, TIP, MOBILE, or VIDEO:** An information icon indicates supporting information.

NSa 2700 Power Supply Installation Guide
Updated - January 2021
232-005575-50 Rev A



SonicWall® NSa 2700 Power Supply Installation Guide