

ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛЯХ



Мобільна Медіа-станція IVE-W530BT



- **КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**
Прочитайте цей посібник перед початком використання обладнання.

UA

ALPINE UKRAINE: <http://www.alpine.ua>
FACEBOOK ALPINE UKRAINE: [http://www.facebook.com/pages/
Alpine-Ukraine/175150055908275](http://www.facebook.com/pages/Alpine-Ukraine/175150055908275)

Зміст

Інструкція з експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	6
УВАГА	6
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ	7

Диски, що відтворюються на даному пристрої	8
--	---

Приступаючи до роботи

Комплектація	12
Розташування елементів управління.	12
Включення і виключення живлення	13
Налаштування рівня гучності	13
Швидке зменшення рівня гучності	13
Що означає інформація на дисплеї	13
Робота з сенсорною панеллю	13
Вибір джерела	13
Відображення екрану введення з цифрової клавіатури	14

Радіо

Прослуховування радіо	15
Попереднє налаштування станцій вручну	15
Автоматичне попереднє налаштування станцій	15
Виклик заздалегідь налагоджених станцій	15

Робота RDS

Включення і виключення режиму AF (альтернативних частот)	16
Прийом інформації про ситуацію на дорогах	16
Налаштування типу програми (PTY)	16
Прийом інформації про ситуацію на дорогах під час відтворення компакт-диску або прослуховування радіо	17

Режим пріоритетного прийому новин	17
Відображення відображеного радіостанцією тексту	17

CD/MP3/WMA/AAC

Відтворення	18
Повторне відтворення	18
M.I.X. (відтворення у випадковій послідовності)	19
Вибір тек (тільки для MP3/WMA/AAC)	19
Інформація про формати MP3/WMA/AAC	19

DVD

Відтворення диску	21
Відображення екрану режиму DVD.	21
У разі відображення екрану меню	22
Відображення екрану головного меню	23
Відображення екрану меню	23
Відображення екрану режиму роботи меню	23
Операції введення з цифрової клавіатури	23
Вибір доріжки/файлу/розділу	23
Вибір теки/назви	23
Призупинення відтворення (Pre Stop)	24
Зупинка відтворення	24
Перемотування вперед/назад	24
Пошук початку розділів/файлів.	24
Відтворення нерухомого стоп-кадру (пауза)	24
Уповільнене відтворення	24
Вибір теки	25
Повторне відтворення	25
Пошук за назвою/номером теки	25
Прямий пошук за номером розділу або файлом	25
Перемикання кута перегляду	26
Вибір мови звукової доріжки	26
Перемикання субтитрів (мови субтитрів)	26
Перемикання з меню диска	26
Інформація про диски DivX	27

Інші корисні функції

Налаштування звуку	27
Функція пошуку	29
Функція одночасного відтворення двох джерел “Rear Select”	29
Вибір режиму відображення малюнку	30
Перемикання тільки візуального джерела (Синхронна робота)	30
Відміна функції “Simultaneous”	30
Режим затемнення дисплею (Blackout)	30

Налаштування

Налаштування DVD-програвача

Операція налаштування DVD- програвача	31
Зміна налаштувань мови	31
Налаштування мови меню	31
Налаштування мови звукового супроводу	31
Налаштування мови субтитрів	32
Встановлення режиму зведення звукового сигналу (Downmix)	32
Зміна налаштувань екрану ТБ	32
Налаштування динамічного діапазону DOLBY	32
Відображення інформації про диск DivX®	32

Налаштування джерела

Виконання налаштування джерела	33
Налаштування радіо	33

Налаштування дисплею

Операції по зміні налаштувань дисплею	34
Налаштування підсвічування дисплею	34
Налаштування мінімального рівня підсвічування дисплею	34
Включення і виключення рядка функцій (ON/OFF) (Function Guide Fade)	35
Вибір кольору підсвічування шрифту	35
Налаштування сенсорної панелі	35
Вибір встановлення для кнопки VISUAL	35

Visual EQ™

Виконання налаштування Visual EQ	35
Вибір режиму Visual EQ (заводське налаштування)	36

Налаштування яскравості	36
Налаштування колірності зображення	36
Налаштування відтінку кольору зображення	36
Налаштування контрастності зображення	36
Налаштування якості зображення	36
Збереження налаштування Visual EQ	36

Загальні налаштування

Операції по зміні основних налаштувань	37
Відображення часу	37
Налаштування відображення годинника	37
Налаштування часу	37
Налаштування літнього часу	37
Демонстраційний режим	37
Функція звукового супроводу (Beep)	37
Налаштування рівня звукового сигналу	38
Прокручування на дисплеї текстової інформації	38
Перемикання на російський шрифт	38
Налаштування яскравості підсвічування кнопок в нічний час	38
Налаштування коду безпеки	38

Системні налаштування

Операції з системними налаштуваннями	39
Налаштування входу режиму камери заднього виду	39
Налаштування режиму навігації	40
Налаштування переривання навігації	40
Налаштування режиму AUX	40
Налаштування режиму переднього AUX	41
Налаштування вихідного сигналу зображення/звуку	41
Налаштування з'єднання BLUETOOTH (BLUETOOTH IN)	41
Зміна кольору підсвічування кнопок	41

Дзвінки Hands-Free BT

Налаштування перед використанням	42
ПРО BLUETOOTH	42
Перед використанням функції “Вільні руки”	42
Підключення пристрою з підтримкою BLUETOOTH (узгодження)	42
Налаштування BLUETOOTH	43
Операція налаштування BLUETOOTH	43
Функція телефону “Вільні руки”	44

Про функцію телефону “Вільні руки”	44
Приєм виклику	45
Завершення виклику	45
Налаштування гучності в час прийому виклику	45
Функція повторного набору	45
Функція очікування виклику	45
Операція перемикання викликів	46
Журнал викликів	46
Повторний набір номеру з журналу вихідних дзвінків	46
Набір номера з журналу прийнятих викликів	46
Набір номера з журналу пропущених викликів	46
Набір номера з телефонної книги (Phone Book)	47
Набір номера шляхом прямого введення цифр	48
Голосовий набір номеру	48
Функція BLUETOOTH Audio	48
Використання BLUETOOTH Audio	48
Робота камери заднього виду (купується додатково)	
Включення екрану камери заднього виду (купується додатково)	49
Відтворення відеозображення з камери зад- нього виду при русі заднім ходом	49
Ручна активація відтворення зображення з камери заднього виду	49
Навігаційна система (купується додатково)	
Перемикання на екран навігаційної системи (купується додатково)	49
Додатковий пристрій (купується додатково)	
Робота з додатковим пристроєм (купується додатково)	50
Робота з TUE-T200DVB (купується додатково)	
Робота з TUE - T200DVB (купується додатково)	50

USB- накопичувач (отримується додатково)

Функція розділення.....	51
Відтворення	52
Повторне відтворення	52
Відтворення у випадковому порядку (M.I.X.)	52
Пошук потрібної композиції	53
Пошук за назвою списку відтворення	53
Вибір необхідного списку відтворення	53
Вибір потрібної теки	53
iPod/iPhone (купується додатково)	
Під'єднування iPod/iPhone	54
Налаштування управління iPod	54
Відтворення	54
Пошук потрібної композиції	55
Пошук за іменем виконавця	55
Вибір списку відтворення/виконавця/ альбому/жанру/ композитора/епізоду/ категорії	55
Відтворення у випадковому порядку (M.I.X.)	56
Повторне відтворення	56

Інформація

Про диски DVD	56
Список кодів мов і їх розшифрування.....	57
Можливі неполадки і способи їх усунення	58
Технічні характеристики	62

Встановлення і з'єднання

Попередження	63
Увага!	63
Запобіжні заходи	63
Встановлення	64
Встановлення мікрофону	65
З'єднання	67
Приклад системи	69

Посібник з експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей символ означає важливі інструкції. Їх недотримання може призвести до серйозного тілесного пошкодження або смерті.

ВСТАНОВЛЮЙТЕ ДАНИЙ ПРОДУКТ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ ВОДІЙ НЕ МІГ БАЧИТИ ЕКРАН, ЯКЩО АВТОМОБІЛЬ НЕ ЗУПИНЕНИЙ.

Перегляд водієм телепередач або відео в процесі водіння небезпечний. Неправильне встановлення цього продукту дозволяє водію переглядати телепередачі або відео в процесі водіння. Це може відвернути увагу водія від управління автомобілем і призвести до нещасного випадку. Водій або пасажирки можуть одержати серйозні травми.

НЕ ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ ВІДЕО ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ.

Перегляд відео може відвернути увагу водія від управління автомобілем і привести до нещасного випадку.

НЕ РОБІТЬ НІЯКИХ ДІЙ, ЯКІ МОЖУТЬ ВІДВЕРНУТИ ВАШУ УВАГУ ВІД БЕЗПЕЧНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ.

Будь-які дії, що відволікають увагу на тривалий термін, повинні виконуватися тільки після повної зупинки. Перед виконанням таких дій завжди зупиняйте автомобіль в безпечному місці. Недотримання цієї вимоги може привести до аварії.

ПІДТРИМУЙТЕ ГУЧНІСТЬ НА РІВНІ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЧУТИ ЗОВНІШНІ ЗВУКИ ПІД ЧАС РУХУ.

Надмірно високий рівень гучності, що заглушає такі звуки, як сирени автомобілів аварійної служби і дорожні попереджувальні сигнали (при перетині ж/д шляхів і т.д.), може бути небезпечним і призвести до аварії.

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ГУЧНОСТІ В АВТОМОБІЛІ МОЖЕ ТАКОЖ ВИКЛИКАТИ ДЕФЕКТ СЛУХУ.

ЯКОМОГА МЕНШЕ ВІДВОЛІКАЙТЕСЯ НА ПЕРЕГЛЯД ДИСПЛЕЮ ПІД ЧАС ВОДІННЯ.

Перегляд екрану може відвернути увагу водія від управління автомобілем і привести до нещасного випадку.

НЕ РОЗБИРАТИ І НЕ ЗМІНЮВАТИ.

Це може викликати аварійну ситуацію, займання або ураження електричним струмом.

ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ В АВТОМОБІЛЯХ ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ НЕГАТИВНОГО ПОЛЮСУ НА 12 ВОЛЬТ.

(У разі сумнівів проконсультуйтеся у свого дилера.)
Недотримання цієї вимоги може привести до виникнення вогню і т.п.

БЕРЕЖІТЬ НЕВЕЛИКІ ОБ'ЄКТИ, ТАКІ ЯК БОЛТИ АБО ГАЙКИ, В НЕ ДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦЯХ.

Ковтання таких об'єктів може завдати серйозної травми. Якщо дитина проковтнула подібний об'єкт, негайно зверніться до лікаря.

ПРИ ЗАМІНІ ЗАПОБІЖНИКІВ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ АНАЛОГІЧНІ ЗА НОМІНАЛОМ.

Недотримання цієї вимоги може привести до займання і ураження електричним струмом.

НЕ ЗАКРИВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ АБО ПАНЕЛІ РАДІАТОРА.

Інакше можливе нагрівання внутрішніх деталей, яке може призвести до займання.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕЙ ПРОДУКТ ТІЛЬКИ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ З БОРТОВОЮ МЕРЕЖЕВОЮ НАПРУГОЮ 12 В.

Неправильне використання може привести до займання, ураження електричним струмом або інших травм.

НЕ ПОМІЩАЙТЕ РУКИ, ПАЛЬЦІ АБО СТОРОННІ ОБ'ЄКТИ У ВХІДНІ РОЗ'ЄМИ.

Це може призвести до отримання травми або пошкодження продукту.



УВАГА!

Цей символ означає важливі інструкції. Їх недотримання може привести до травми або пошкодження матеріальної власності.

ПРИ ВИНИКНЕННІ ПРОБЛЕМ, НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ.

Інакше це може привести до отримання травми або пошкодження продукту. Поверніть продукт своєму авторизованому дилеру Alpine або в найближчий сервісний центр Alpine для ремонту.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Чищення пристрою

Використовуйте м'яку суху ганчірку для періодичного чищення даного пристрою. Для видалення серйозніших плям намочіть ганчірку, використовуючи тільки воду. При використанні інших засобів можна розчинити фарбу або пошкодити пластик.

Температура

Перш ніж включати пристрій, переконайтеся, що усередині автомобіля температура знаходиться в діапазоні від 0°C до +45°C.

Конденсація вологи

При відтворенні дисків можна помітити тремтіння звуку через конденсацію. Якщо це відбулося, витягніть диск з програвача і почекайте близько години, щоб дати волозі випаруватися.

Пошкоджений диск

Не намагайтеся відтворювати тріснуті, деформовані або пошкоджені диски. При відтворенні дефектного диска можна серйозно пошкодити механізм відтворення.

Технічне обслуговування

При виникненні проблем не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно. Поверніть продукт своєму дилеру Alpine або в найближчий сервісний центр Alpine для ремонту.

Ніколи не намагайтеся виконати наступні дії

Не намагайтеся утримувати або вилучати диск, коли він затягується в програвач механізмом автоматичного завантаження.

Не намагайтеся вставити диск в пристрій при вимкненому живленні.



Завантаження дисків

За один раз програвач може прийняти для відтворення тільки один диск. Не намагайтеся завантажити декілька дисків.

Вставляйте диск лицьовою стороною вгору. Якщо вставити диск неправильно, на екрані програвача з'явиться повідомлення "DISC ERROR". Якщо повідомлення "DISC ERROR" продовжує відображатися навіть після правильного встановлення диска, натисніть перемикач RESET за допомогою загостреного предмету, наприклад кулькової ручки. Відтворення диску на сильно розбитій дорозі може призвести до пропусків відтворення, але це не викликає шкрябання диску або пошкодження програвача.

Диски неправильної форми

У даному пристрої використовуйте диски тільки круглої форми і ніколи не використовуйте диски незвичайної форми. Використання дисків незвичайної форми може призвести до пошкодження механізму.



Нові диски

Щоб запобігти затисканню компакт-диску, при вставленні дисків з нерегулярною поверхнею відображається повідомлення "DISC ERROR". Коли новий диск вилучається відразу після завантаження, проведіть пальцями по кромці центрального отвору і зовнішнього краю диска. Будь-які виявлені невеликі вибоїни і нерівності могли перешкодити правильному завантаженню диску. Щоб усунути нерівності, потріть внутрішню і зовнішню кромки диску кульковою ручкою або іншим подібним інструментом, а потім вставте диск знову.



Місце встановлення

Переконайтеся в тому, що в місці встановлення пристрій IVA-W520R не буде піддаватися наступним діям:

- прямі сонячні промені і тепло;
- висока вологість і вода;
- надмірна запиленість;
- надмірна вібрація.

Належне поводження

При поводженні з диском постарайтеся його не упустити. Тримайте диск так, щоб не залишати на робочій поверхні відбитків пальців. Не наклеюйте на диск стрічки, папір або клейкі етикетки. Не робіть на диску написів.




Очищення диску

Відбитки пальців, пил або бруд на поверхні диска можуть викликати пропуски відтворення. При регулярному очищенні протирайте робочу поверхню чистою, м'якою ганчіркою в напрямі від центру диска до зовнішнього краю. Якщо поверхня диска сильно забруднена, перед її очищенням змочіть чисту м'яку ганчірку в слабкому розчині нейтрального миючого засобу.




Прилади для дисків

На ринку доступні різні прилади для захисту поверхні дисків і поліпшення якості звучання. Проте більшість з них впливає на товщину і/або діаметр диска. Використання таких приладів може призвести до проблем з експлуатацією. Не рекомендується використовувати такі прилади на дисках, що відтворюються на програвачах DVD-дисків Alpine.



Прозорий шар



Дисковий стабілізатор

Поводження зі зйомною передньою панеллю

- Не піддавайте панель дії дощу або вологи.
 - Не упускайте і не піддавайте ударами панель.
-
- Після вимкнення системи на екрані тимчасово залишиться ореол зображення. Цей ефект властивий технології LCD і не є несправністю.
 - При низькій температурі екран може тимчасово мати знижену контрастність. Після короткого розігрівання контрастність екрану відновиться.

Управління деякими функціями цього пристрою представляє певну складність. Тому такі функції були поміщені на окремий екран. Це дозволить використовувати такі функції тільки під час стоянки автомобіля. Таким чином водій буде зосереджений на управлінні автомобілем, а не пристроєм IVE-W530BT. Це було зроблено для забезпечення безпеки водія і пасажирів.

Під час руху не вдається налаштувати параметри аудіопроцесора. Процедури, описані в керівництві користувача, стають доступні тільки після зупинки автомобіля і включення гальма стоянки. При будь-яких спробах виконання цих операцій під час руху на екрані відобразиться попередження "CAN'T OPERATE WHILE DRIVING".

- IVE-W530BT споживає невеликий струм навіть у вимкненому стані. Якщо червоний дріт переривання живлення (запалення) IVE - W530BT безпосередньо підключений до плюсової клеми(+) автомобільного акумулятора, останній може розрядитися. Для спрощення цієї процедури можна використати однополюсний вимикач SPST (продається окремо). Тоді, покидаючи автомобіль, ви можете перевести його в положення OFF (вимк.). Перед використанням IVE -W530BT переведіть перемикач SPST в положення ON (вкл). Опис підключення вимикача SPST див. в "Схема підключення однополюсного вимикача (купується додатково)" (стор. 66). У разі відсутності можливості відключення дроту переривника живлення (запалення) необхідно відключити його від клеми автомобільного акумулятора, якщо ви не припускаєте використати авто-мобіль впродовж тривалого часу.

Диски, що відтворюються на цьому пристрої

Диски, що відтворюються

На цьому пристрої можна відтворювати вказані нижче диски.

	Позначення (логотип)	Вміст диску	Розмір диску
DVD Video		Звук + відео	12 см*
Music CD		Звук	12 см
DivX®		Звук + відео	12 см

* DVD-диски, що підтримуються

На цьому пристрої можна відтворювати диски з вказаними нижче форматами запису.

	CD-R/ CD-RW	DVD-R/ DVD-RW	DVD+R/ DVD+RW
Формат CD	<input type="radio"/>		
Формат MP3 ("mp3")	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Формат WMA ("wma")	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Формат AAC ("mp4", "m4a")	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Формат DVD Video		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Формат DivX ("avi", "div", "divx")	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Відтворення мультисесійних (нефіналізованих) дисків не підтримується.

Диски, відтворення яких не підтримується

DVD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM (за виключенням файлів MP3/WMA/AAC), фото CD і т. д.

DualDisc

Цей пристрій не підтримує стандарт DualDisc. Використання дисків стандарту DualDisc може пошкодити пристрій і привести до пошкодження самого диска при його встановленні і вилученні

Номер регіону DVD (номер регіону відтворених дисків)

Цей програвач DVD-дисків підтримує відтворення дисків з номером регіону 2 (або з підтримкою всіх регіонів). DVD-диски з іншими номерами регіонів не вдається відтворити на цьому програвачі DVD-дисків.



Використання компакт-дисків (CD/CD-R/CD-RW)

При використанні неспецифікованих компакт-дисків не може бути гарантована коректна працездатність. Можна відтворювати диски CD-R (CD-Recordable)/ CD-RW (CD-ReWritable), які були записані тільки на одному пристрої звукозапису. Крім того, можна програвати диски CD-R/ CDRW з аудіофайлами у форматах MP3/WMA/AAC.

- Деякі з описаних нижче дисків не можна відтворити на цьому пристрої. Дефектні диски; диски з відбитками пальців; диски, піддані екстремальним температурам або дії прямих сонячних променів (наприклад, залишені в автомобілі або в даному пристрої); диски, записані в нестабільних умовах; диски із збоєм запису або які намагалися перезаписати; диски із захистом від копіювання, не відповідним галузевому стандарту звукових компакт-дисків.
- Використовуйте диски з файлами MP3/WMA/AAC, записаними у форматі, сумісному з даним пристроєм. Докладну інформацію див. на стор. 21 - 22.

Для клієнтів, що використовують диски CD-R/CD-RW

- Якщо не вдається відтворити диск CD-R/CD-RW, переконайтеся в тому, останній сеанс запису закритий (завершений).
- При необхідності завершіть останній сеанс запису на диск CD-R/CD-RW і повторіть спробу відтворення.

Поради із створення власних компакт-дисків

IVE-W530BT підтримує відтворення дисків DVD Video, Audio CD і має вбудований декодер MP3/WMA/ AAC.

Наступна інформація приведена для допомоги в створенні власних звукових компакт-дисків (Audio CD або із зашифрованими файлами MP3/WMA/AAC на дисках CD-R/RW).

Які існують відмінності між Audio CD і дисками з файлами MP3/WMA/AAC?

Audio CD відповідає формату комерційних звукових компакт-дисків, які продаються в магазинах (також відомий як CD-DA). MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)/WMA (Windows Media Audio) /AAC (Advanced Audio Coding) є файли з даними, що використовують схеми стиснення для зменшення розміру музичних файлів*.

Диски Hybrid Audio CD і диски CD-R/RW з даними (MP3/WMA/AAC):

IVE-W530BT підтримує прочитування будь-якого розділу диску. Виберіть CD-DA для відтворення розділу CD audio, або MP3/WMA/AAC для відтворення розділу MP3/WMA/ AAC*.

Диски CD-R/CD-RW з декількома сеансами запису:

Кожне завершення запису на диск вважається одним сеансом. Якщо диск не закритий (фіналізований), на нього можна записати додаткову інформацію. Після запису додаткової інформації диск вважається диском "з декількома сеансами запису". IVE-W530BT підтримує читання дисків з декількома сеансами запису тільки з ДАНИМИ (з файлами MP3/WMA/ AAC, а не дисків Audio CD).

Підтримувані диски MP3/WMA/AAC:

Використовуйте форматування ISO9660 для забезпечення відтворення. Можна використовувати стандартні імена файлів ISO рівня 1 (стандарт DOS 8.3), рівня 2 (32 символи) або Joliet (довгі імена Windows або Macintosh)*.

*Додаткову інформацію див. в керівництві користувача.

Про поводження з компакт-дисками (CD/CD-R/CD-RW)

- Не торкайтеся поверхні.
- Не піддавайте диск дії прямих сонячних променів.
- Не наклеюйте наклейки або ярлики.
- Чистіть диск у разі його запиленія
- Переконайтеся, що диск рівний і плаский.
- Не використовуйте приналежності, що є на ринку, для дисків.

Не залишайте диск надовго в машині або програвачі. Ніколи не піддавайте диск дії прямих сонячних променів.

Спека і вологість можуть пошкодити компакт-диск настільки, що його не можна буде відтворювати.

Використання дисків DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

- Цей пристрій підтримує відтворення дисків, записаних в стандартному форматі DVD-Video.
- Зверніть увагу, що диски з відкритим останнім сеансом запису (створені для відтворення на програвачах DVD-дисків тільки з функцією читання) не вдасться відтворити на цьому програвачі DVD-дисків.
- Залежно від пристрою запису і використовуваного формату деякі диски можуть не відтворюватися.
- Диски або файли, для яких використовувався захист від копіювання, можуть не відтворюватися. Деякі системи запису невірно форматують копіювані файли, що пере-шкоджає їх нормальному відтворенню.
- У вказаних нижче випадках диски можуть не відтворюватися на цьому пристрої.

Диски, записані на деяких записуючих пристроях DVD, деякі нестандартні диски, диски з пошкодженнями, забруднені диски, при забрудненні лінзи цього програвача або при конденсації вологи усередині пристрою.

- Слідуйте всім запобіжним заходам, вказаним для дисків DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW.
- Не використовуйте наклейки або стрічку на лицьовій стороні дисків DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW.
- В порівнянні із звичайними дисками, диски DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW більш схильні до дії тепла, вологості і прямих сонячних променів. Якщо залишити диски на тривалий час в автомобілі, це може привести до їх пошкодження, після чого їх не можна буде відтворити на цьому пристрої.
- Нижче вказаний діапазон робочих температур для відтворення дисків. DVD-R/DVD-RW: -25 ~ +70°C DVD+R/DVD+RW: +5 ~+55°C

Термінологія, що використовується при описі дисків

Заголовок

Якщо для DVD-диску запрограмовані заголовки, вони стають найкрупнішими одиницями ділення записаної на диску інформації.

Епізод

Кожна назва може підрозділятися на дрібніші частини, звані фрагментами. Фрагменти можуть містити окремі сцени або музичні композиції.

Захист USB-роз'єму

- До USB-роз'єму пристрою можна підключити тільки iPod/ iPhone, USB-накопичувач або портативний аудіоплеєр. Коректна робота інших USB-пристроїв не може бути гарантована.
- При використанні USB-роз'єму необхідно використовувати тільки той сполучний кабель, який додається до пристрою, що підключається. USB-концентратор не підтримується.
- При підключенні USB-накопичувачів деяких типів пристрій може не працювати, або деякі функції можуть бути недоступні.
- Цей пристрій може відтворювати аудіофайли форматів MP3/WMA/AAC.
- При цьому найменування виконавців/композицій можуть відображатися некоректно.



УВАГА!

Компанія Alpine не несе відповідальності за втрату даних і т.п., навіть якщо дані були втрачені при експлуатації цього виробу.

Поводження з USB-накопичувачами


- За допомогою цього пристрою можна управляти USB-накопичувачем, що підтримує протокол класу масової пам'яті USB (MSC). Можливо відтворення форматів аудіофайлів MP3, WMA і AAC.
- Коректна робота USB-накопичувача не гарантується. Використовуйте USB-накопичувач відповідно до умов ліцензійної угоди. Уважно ознайомтеся з інструкцією по використанню USB-накопичувача.
- Не допускайте використання або зберігання пристрою за наступних умов:
 - при дії прямих сонячних променів або підвищеної температури;
 - при дії середовища з підвищеною вологістю або роз'їдаючими речовинами.
- Підключайте USB-накопичувач так, щоб він не заважав водінню.
- USB-накопичувач може працювати некоректно в умовах високих або низьких температур.
- Використовуйте тільки сертифіковані USB-накопичувачі. Пам'ятайте, що навіть сертифіковані USB-накопичувачі залежно від типу або стану можуть працювати некоректно.
- Пристрій може некоректно відображати або відтворювати композиції, записані на USB-накопичувачах із спеціальними параметрами або в деяких станах пам'яті або при використанні деяких програм кодування даних.
- Файли, захищені за допомогою технології цифрового управління правами DRM (Digital Rights Management), не можна відтворювати на цьому пристрої. До них відносяться файли у форматі AAC, придбані в магазині iTunes, а також файли WMA або інші файли з таким же типом захисту авторських прав.
- Запуск відтворення файлів з USB-накопичувача відбувається з деякою затримкою. Якщо на USB-накопичувачі записаний файл незвукових форматів, то для запуску його відтворення або пошуку може знадобитися значний час.
- Цей пристрій може відтворювати файли з розширеннями "mp3", "wma" или "m4a".
- Не привласнюйте файлам аудіоданих розширення, не відповідні звуковим форматам. Цей пристрій не зможе розпізнати дані незвукових форматів. При відтворенні таких файлів в динаміках може бути присутнім шум, який може привести до несправності динаміків і/або підсилувачів.
- Рекомендується зберігати резервні копії важливих даних на жорсткому диску комп'ютера.
- Не витягуйте USB-пристрій з роз'єму під час відтворення записаних на ньому файлів. Перш ніж витягнути USB-пристрій з роз'єму, виберіть джерело іншого типа за допомогою селектора SOURCE.

- У цьому пристрої застосовується технологія захисту від копіювання, захищена патентами США і іншими правами на інтелектуальну власність корпорації Rovi. Відновлення алгоритму роботи і розбирання пристрою заборонені.
- Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. "Dolby" і подвійний символ "D" є товарними знаками Dolby Laboratories.
- Windows Media і логотип "Windows" є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Microsoft в США і/або інших країнах.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano і iPod touch є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими в США і інших країнах.
- "Made for iPod" і "Made for iPhone" означають, що електронний аксесуар розроблений спеціально для підключення до обладнання iPod або iPhone, відповідно, і сертифікований розробником як що задовольняє експлуатаційним стандартам Apple. Корпорація Apple не несе відповідальність за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки і регулятивним нормам. Зверніть увагу, що використання цієї приналежності разом з iPod або iPhone може негативно відбитися на роботі безпроводних пристроїв.
- Словесний знак і логотипи BLUETOOTH® є товарними знаками корпорації Bluetooth SIG, Inc. і використовуються корпорацією Alpine Electronics, Inc. за ліцензією.
- "Ліцензія на технологію кодування звуку MPEG Layer - 3 отримана від Fraunhofer IIS і Thomson"
- "При постачанні цього продукту надається ліцензія на частку, некомерційне використання і не надається ліцензія і не мають на увазі які або права на використання цього продукту в цілях комерційного (тобто для отримання прибутку) радіомовлення в реальному часі, широкомовлення або потокової передачі даних через Інтернет, інтрамережі і/або інші мережі або інші мережі розподілу електронного змісту, такі як додатки звуковідтворення за плату чи на вимогу. Для такого використання потрібно окрему ліцензію. Для отримання додаткової інформації перейдіть на веб-сайт <http://www.mp3licensing.com>"
- DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її дочірніх компаній і використовуються за ліцензією.

Пристаюючи до роботи

Список компонентів

- Головний пристрій.....1
- Дріт живлення.....1
- Монтажный кошик.....1
- Ключ для кронштейну.....2
- Гвинт з плоскою голівкою (M5 × 8).....6
- Гвинт (M5 × 8).....8
- Гумова заглушка.....1
- Болт з шестигранною голівкою.....1
- Передня панель.....1
- Подовжувальний USB-кабель.....1
- Мікрофон.....1
- Керівництво з експлуатації.....1 комплект



Додатковий інтерфейсний блок дистанційного керування

Цим пристроєм можна керувати за допомогою додаткових органів управління радіо транспортного засобу. Необхідно використовувати інтерфейсний блок дистанційного керування Alpine (придбається додатково). Докладну інформацію можна одержати у дилера компанії Alpine.

Розташування елементів управління

- ① **Слот для диску**
 - ② **Кнопка ▲**
Використовується для вилучення диску.
 - ③ **Кнопка ↶ (Phone)**
 - Натисніть, щоб відкрити екран меню телефону.
 - Натисніть і утримуйте не менше 2 секунд, щоб активувати режим голосового набору номера. (Якщо для BLUETOOTH IN встановлено значення HFP або HFP+AUDIO (стор. 41).).
 - ④ **Кнопка налаштування доріжки**
Натисніть, щоб вибрати потрібну заздалегідь налагоджену радіостанцію/доріжку/файл/розділ.
 - ⑤ **Кнопка SOURCE/⏪**
 - Використовується для включення живлення.
 - Натисніть і утримуйте натиснутою цю кнопку не менше 3 секунд, щоб вимкнути живлення.
 - Відкривається екран вибору SOURCE.
 - ⑥ **Регулятор, що обертається/MUTE/TA**
 - Поверніть регулятор вліво і управо, щоб настроїти рівень гучності.
 - Натисніть, щоб включити/вимкнути режим відключення звуку.
 - Натисніть і утримуйте кнопку не менше 2 секунд, щоб включити/вимкнути режим прийому інформації про трафік.
 - ⑦ **Датчик дистанційного керування/підсвічування**
 - Направте передавач сигналів придбаного додатково пульта ДУ на цей датчик з відстані до 2 метрів.
 - ⑧ **Використовується для визначення міри освітленості салону автомобіля.**
- Передній вхідний роз'єм AUX**
Використовується для підключення переносного аудіоплеєра і так далі до системи. Для отримання додаткової інформації див. "Робота з додатковим пристроєм(отримується додатково)" (стор. 50).

• Кнопки, розташовані на лицьовій панелі цього пристрою, позначаються напівжирним шрифтом (наприклад, **SOURCE/⏪**). Сенсорні кнопки, які відображаються на екрані, позначаються напівжирним шрифтом в квадратних дужках [] (наприклад **[BAND]**).

Включення і вимкнення живлення

Під час руху автомобіля деякі функції пристрою недоступні. Перед виконанням цих операцій зупиніть автомобіль у безпечному місці і вклучіть гальмо стоянки.

1 Натисніть кнопку SOURCE/⏻, щоб вклучити живлення пристрою.

- Пристрій можна вклучити, натиснувши будь-яку іншу кнопку за виключенням ▲ (Eject).
- Якщо встановлений захисний код, необхідно ввести пароль при підключенні системи до батареї і першому вклученні. Додаткові відомості див. в розділі “Налаштування коду безпеки” на стор. 38.

2 Натисніть і утримуйте натиснутою кнопку SOURCE/⏻ не менше 3 секунд, щоб вимкнути пристрій.

Налаштування рівня гучності

Налаштуйте рівень гучності, повертаючи регулятор, що обертається.

Рівень гучності : 0 - 35

Швидке зменшення рівня гучності

Використовуйте цю функцію для миттєвого зниження рівня гучності на 20 дБ.

Натисніть регулятор (MUTE), що обертається.

Рівень звуку знизиться приблизно на 20 дБ.

Натисніть регулятор (MUTE), що обертається, повторно, щоб повернути колишній рівень гучності.

Що означає інформація на дисплеї

Робота з сенсорною панеллю

- Щоб захистити дисплей, торкайтеся сенсорних кнопок кінчиком пальця.
- Якщо при торканні сенсорної кнопки відсутня реакція, приберіть палець з панелі і спробуйте ще раз.
- Одночасне торкання двох сенсорних кнопок може пошкодити пристрій.

Сенсорні кнопки позначаються в цьому посібнику користувача таким чином.


- Сенсорні кнопки цього пристрою в керівництві позначаються напівжирним шрифтом в квадратних дужках [] (наприклад [BAND]).

Вибір джерела

В даному розділі процедура вибору джерела показана на прикладі дисплею режиму радіо.

1 Натисніть кнопку SOURCE/⏻ . Відкриється екран SOURCE для вибору джерела.

Приклад екрану SOURCE вибору джерела.



① Зміна елемента списку вибору джерела. (Залежно від кількості джерел ця кнопка може не відображатися.)

② Відображення доступних для вибору режимів джерел.

③ Кнопка [↔]: перехід до екрану навігації. (Доступно, тільки якщо для параметра “Налаштування режиму навігації” (стор. 40) встановлено значення ON (Вкл.), а для “Вибір налаштування для кнопки VISUAL” на стор. 35 вибрано “Navi”).

④ Кнопка [V.Sel]: перехід до екрану вибору VISUAL. (Якщо для “Вибір встановлення для кнопки VISUAL” на стор. 35 встановлено V.Sel.)

⑤ Перехід до основного екрану SETUP.

⑥ Перехід до основного екрану навігації. (Якщо для “Налаштування режиму навігації” (стор. 40) встановлено “ON”).

⑦ Використовується для відкриття екрану меню телефону. (Якщо для параметра “BLUETOOTH IN” вибраний параметр, відмінний від OFF (стор. 41).)

⑧ Активація відтворення зображення з камери заднього виду.

(Коли підключена додаткова камера заднього виду і для параметра Camera IN встановлено значення ON (стор. 39).)

⑨ Виключення екрану Source Select і повернення до екрану попереднього джерела.

⑩ Перехід до екрану вибору Rear (вибору джерела для монітора пасу), якщо в розділі “Налаштування вихідного сигналу зображення/звуку” (стор. 41) встановлено значення ON.

Використовується для повернення до попереднього екрану.

- Джерела, що відображаються на екрані, можуть змінюватися залежно від виконаних підключень і вибраних налаштувань.

2 Торкніться кнопки [Radio]. Активується режим радіо і відкриється екран режиму радіо.


Приклад основного екрану FM-радіо



- ① Тут відображається назва вибраного джерела, наприклад, радіочастотного діапазону. Відображається час, індикатор BLUETOOTH і так далі.
- ② Рядок функцій :
Зміст рядка функцій залежить від вибраного джерела.
- ③ Вміст рядка функцій змінюється при торканні кнопки [P1/2]* чи [P1/3]* у рядку функцій. При цьому можна виконати безліч інших операцій.
- ④ Відображення зображення поточного джерела.

* Вид екрану змінюється залежно від підключених пристроїв.

3 Натисніть SOURCE/ для переходу до іншого екрану джерела, виберіть необхідне джерело на екрані вибору SOURCE.


- Можна перейти до екрану вибору SETUP, торкнувшись кнопки .

Відображення екрану введення з цифрової клавіатури

Екран введення з цифрової клавіатури відображається у тому випадку, якщо для пошуку назви, глави або доріжки вибраний режим DVD або CD і так далі.

- 1 Натисніть кнопку [10KEY] на екрані основного джерела.
- 2 Натисніть необхідну цифрову кнопку.

Приклад екрану цифрової клавіатури (режим DVD)




- ① Змініть режим вибору (файл/розділ і так далі) або закрийте екран введення з цифрової клавіатури.
- ② Область відображення введення.
- ③ Цифрова клавіатура.
- ④ Використовується для підтвердження введення.
- ⑤ При торканні цієї області закриється екран введення з цифрової клавіатури.
- ⑥ Використовується для закриття екрану введення з цифрової клавіатури.
- ⑦ Використовується для видалення усіх введених знаків.

3 Торкніться кнопки [Enter], щоб підтвердити введення.

Радіо

Приклад основного екрану FM- радіо



- 1 Тут відображається номер попереднього налаштування і частота радіостанції
- 2 Кнопка [DX SEEK]*1: відображає список вибору режимів налаштування.
- 3 Кнопка [PTY SEARCH]*2: пошук станції по налаштуванню типу програми (PTY), див. "Налаштування типу програми (PTY)" (стор. 16).

*1 За допомогою цієї кнопки можна відобразити поточний режим налаштування.

*2 Використовувати цю кнопку можна тільки після вибору режиму налаштування PTY.

Прослуховування радіо

- 1 Натисніть кнопку SOURCE/ϕ.
Відкриється екран SOURCE для вибору джерела.
- 2 Торкніться кнопки [Radio].
Активується режим радіо і відкриється екран режиму радіо.
- 3 Натисніть кнопку [BAND], щоб вибрати необхідний діапазон частот.
При кожному натисненні діапазон частот змінюється таким чином:
FM-1 → FM-2 → FM-3 → MW → LW → FM-1
- 4 Торкніться кнопки [DX SEEK], щоб вибрати режим налаштування.



- Для автоматичного налаштування можна вибрати два режими, DX і Local :
- Режим DX(видалений); Налаштовуються станції з сильним і слабким сигналом.
- Локальний режим; Налаштовуються станції тільки з сильним сигналом. Спочатку встановлений режим DX.

- 5 Натисніть кнопки [◀◀], [▶▶] або [◀], [▶], щоб збільшити або зменшити радіочастоту, відповідно.
При тривалому торканні в ручному режимі призводить до постійної зміни частоти.

Попереднє налаштування станцій вручну

- 1 Налаштовуйте радіостанцію, яку вимагається зберегти в пам'яті, в ручному або автоматичному режимі.
- 2 Натисніть кнопку [P1/2], щоб змінити рядок функцій.
- 3 Натисніть і утримуйте натиснутою одну з кнопок попереднього налаштування від [P.SET 1] до [P.SET 6] не менше 2 секунд.
Частота вибраної станції зберігається..
- 4 Повторіть ці дії, щоб додатково зберегти до її інших радіостанцій в одному діапазоні частот. Щоб зберегти станції в іншому діапазоні, просто виберіть необхідний діапазон частот і повторіть процедуру.

У пам'яті попереднього налаштування може зберігатися до 30 станцій (по 6 станцій для кожного діапазону; FM1, FM2, FM3, MW і LW).

- Якщо для вибраного номера попереднього налаштування вже було встановлено значення, воно віддаляється і замінюється новим значенням.

Автоматичне попереднє налаштування станцій

Тюнер може автоматично виконати пошук і зберегти з вибраного діапазону 6 станцій з найсильнішим сигналом.

Після вибору необхідного діапазону торкніться і утримуйте кнопку [A.MEMO] не менше 2 секунд.

Тюнер автоматично виконає пошук і збереже 6 станцій з сильним сигналом в попередні налаштування від [P.SET 1] до [P.SET 6] в порядку послаблення сили їх сигналу.

Після завершення процесу автоматичного збереження в пам'ять тюнер переходить до станції, закріпленої за кнопкою попереднього налаштування [P.SET 1].

- Якщо не була збережена жодна станція, тюнер повертається до початкової станції, яка прослуховувалася до початку процедури автоматичного збереження в пам'яті.

Виклик заздалегідь налагоджених станцій

За допомогою номера попереднього налаштування можна вибрати будь-яку станцію, збережену в пам'яті для різних діапазонів частот.

- 1 Виберіть необхідний діапазон частот і натисніть кнопку [P1/2], щоб змінити рядок функцій.
- 2 Торкніться однієї з кнопок попереднього налаштування від [P.SET 1] до [P.SET 6] зі збереженою станцією.
Почнеться прийом заздалегідь збереженої станції.

Робота RDS

Включення і виключення режиму AF (альтернативних частот)

RDS (Radio Data System) - це система радіоінформації, що використовує частоту, що піднесе, 57 кГц звичайного FM-радіомовлення. Функція RDS дозволяє приймати різну інформацію, наприклад, зведення об ситуації на дорогах, назви станцій, і автоматично підлаштовуватися до сильнішого радіопередавача, що підтримує радіомовлення тієї ж програми.

1 Торкніться кнопки [M] на основному екрані.
Відкриється екран SETUP для вибору налаштувань.

2 Торкніться рядка заголовку Source Setup.
Відкриється екран Source Setup.

3 Торкніться рядка заголовку RDS Setup.
Відкриється екран RDS Setup.

4 Натисніть кнопку [AF], щоб ON або OFF режим альтернативних частот (AF).

- Режим RDS SETUP не відображатиметься, коли для радіодіапазону задано значення MW або LW.
- При виборі режиму AF ON пристрій автоматично налаштується на станцію зі списку альтернативних частот (AF) з найсильнішим сигналом.
- Використовуйте режим AF OFF, якщо автоматичний пошук альтернативних частот не потрібно.

5 Торкніться кнопки [↩], щоб повернутися до попереднього екрану.

- Якщо торкнутися кнопки [Exit], екран налаштування вимкнеться і буде виконаний перехід до попереднього основного екрану.

Поради

- Якщо пристрій приймає сигнал PTY31 (екстреної радіопередачі), то на дисплеї автоматично відобразиться індикація "Alarm", якщо включена функція PTY31. Для отримання інформації про роботу функції см "Налаштування прийому в режимі PTY31(екстрена радіопередача)" (стор. 33).
- Цифрові дані RDS включають наступне:

PI	Ідентифікація програм
PS	Сервісна назва програми
AF	Список альтернативних частот
TR	Програма про ситуацію на дорогах
TA	Дорожні повідомлення
PTY	Тип програми
EON	Радіомережі з розширеними сервісними можливостями
- Пункти стор. 33, "Налаштування PI Seek", "Прийом регіональних (місцевих) RDS- станцій" і "Вибір мови екрану типу програми (PTY)" див. на "Налаштування прийому в режимі PTY31 (екстрена радіопередача)".

Прийом інформації про ситуацію на дорогах

Натисніть і утримуйте регулятор (TA), що обертається, не менше 2 секунд, щоб включити режим прийому інформації про трафік.

Якщо приймач налаштований на станцію, передавальну інформацію про ситуацію на дорогах, спалахує індикатор TA.

Інформацію про ситуацію на дорогах можна отримати, тільки якщо вона транслюється в ефір. Якщо інформація про ситуацію на дорогах не транслюється в ефір, то пристрій працює в режимі очікування.

Коли починається трансляція інформації про ситуацію на дорогах, пристрій автоматично приймає відповідний сигнал і на екрані відображається напис "T. Info".

Після завершення трансляції інформації про ситуацію на дорогах пристрій автоматично перемкнеться в режим очікування.

- Якщо рівень сигналу, що передає інформацію про ситуацію на дорогах падає нижче певного рівня, пристрій продовжує працювати в режимі прийому ще впродовж 1 хвилини. Якщо рівень сигналу залишається нижче певного рівня більше 70 секунд, індикатор "TA" починає блимати.
- Щоб відмовитися від прослуховування інформації, що приймається, про трафік, злегка натисніть кнопку SOURCE/ [M] або натисніть [↩]/[PTY]/[NEWS]/[I] [L] [R] [V.Sel], щоб пропустити поточне повідомлення про трафік. Режим T. INFO залишається включеним(ON), щоб прийняти наступне повідомлення про ситуацію на дорогах.
- Якщо під час прийому змінити рівень гучності, нове значення рівня запам'ятає. При наступному прийомі інформації про ситуацію на дорогах рівень гучності автоматично буде налагоджений відповідно до збереженого значення.

Налаштування типу програми (PTY)

Режим RDS SETUP

1 Торкніться кнопки [PTY] на екрані.

Режим FM-радіо

1 Торкніться кнопки [DX SEEK]*, щоб вибрати режим налаштування PTY.

Буде активований режим PTY. Відобразиться інформація про тип програми, що приймається в даний момент.

2 Натисніть кнопку [◀] чи [▶] після активації режиму PTY, щоб вибрати тип програми при відображенні індикації "PTY" (тип програми).

При кожному натисненні значення типу програми змінюється на один крок.

Режим RDS SETUP

- 3 Натисніть кнопку [PTY] після вибору типу програми, щоб розпочати пошук станції з вибраного типу програми.

Режим FM-радіо

- 3 Торкніться кнопки [PTY SEARCH] після вибору типу програми, щоб розпочати пошук станції з вибраного типу програми.

Якщо не знайдено жодної станції з вибраним типом, спалахне індикатор "NO PTY".

* За допомогою цієї кнопки можна відобразити поточний режим налаштування.

Приєм інформації про ситуацію на дорогах під час відтворення компакт-диску або прослуховування радіо

Нижче наведений приклад отримання трансляції інформації про ситуацію на дорогах під час відтворення компакт-диска.

- 1 У режимі CD натисніть і утримуйте регулятор (TA), що обертається, не менше 2 секунд, щоб включити режим прийому інформації про трафік.

Пристрій автоматично почне пошук доступних трансляцій інформації про ситуацію на дорогах.

Після знаходження трансляції інформації про ситуацію на дорогах відбувається перехід з режиму відтворення компакт-диску в режим радіо і прийом трансляції інформації про ситуацію на дорогах.

- У разі початку трансляції інформації про ситуацію на дорогах пристрій автоматично відключає звук відтворення компакт-диска.
- По закінченні трансляції інформації про ситуацію на дорогах пристрій автоматично повертається до відтворення початкового джерела сигналу до початку трансляції.
- Приймач оснащений функцією EON (радіомережі з розширеними сервісними можливостями) : якщо станція, що приймається, не передає інформацію про ситуацію на дорогах, приймач автоматично налаштовується на відповідну станцію, що транслює інформацію про ситуацію на дорогах.

- 2 Після закінчення трансляції інформації про трафік пристрій повертається в режим відтворення компакт-диску.

Режим пріоритетного прийому новин

За допомогою цієї функції можна задавати режим пріоритетного прийому новин. Ви ніколи не пропустите потрібну програму новин - пристрій автоматично призначить їй пріоритет початку трансляції і перерве трансляцію поточної програми. Ця функція працює у будь-якому діапазоні, окрім довгих (LW) і середніх хвиль (MW).

- 1 Натисніть кнопку [NEWS], щоб включити режим PRIORITY NEWS.

На екрані відображається індикатор "NEWS". Торкніться кнопки [NEWS] ще раз, щоб відключити режим пріоритету трансляції новин і повернутися до прийому попередньої програми.

- 2 Торкніться кнопки [↩], щоб повернутися до попереднього екрану.

Відображення передаваного радіостанцією тексту

Пристрій дозволяє відображати текстові повідомлення, що передаються радіостанцією.

- 1 Налаштуйтеся на станцію, передавальну текстові повідомлення.
- 2 Натисніть кнопку [INFO.] у режимі прийому FM-радіосигналів, щоб перейти в режим відображення радіотексту.


На екрані на декілька секунд з'явиться напис "WAIT" (Почекайте).

- 3 Щоб змінити функцію відображення радіотексту, торкніться кнопки [INFO.].

- Якщо немає прийому текстових повідомлень або пристрій не може коректно прийняти текстове повідомлення, на екрані відображається повідомлення "NO TEXT".

CD/MP3/WMA/AAC

Приклад основного екрану MP3/WMA/AAC



① Кнопка [Q]: Див. стор. 29

Ⓐ CD:

Тут відображається текст доріжки*/текст диску*.

- Якщо інформація про доріжку і диск відсутня, тут відображається повідомлення "NO TEXT":

MP3/WMA/AAC:

У разі наявності інформації ID3- тегу після відображення імені файлу у верхньому рядку відображається ім'я доріжки.

У разі наявності інформації ID3- тега після відображення імені теки в нижньому рядку відображається назва альбому і ім'я виконавця. CD:

Тут відображається стан відтворення/номер доріжки/рядок виконання/минулий час/ час, що залишився.

Ⓑ MP3/WMA/AAC:

Тут відображається стан відтворення/номер теки/номер доріжки/рядок виконання/минулий час відтворення/час, що залишився.

* Відображається за наявності CD- тексту.

Відтворення

1 Натисніть кнопку SOURCE/ϕ.

Відкриється екран SOURCE для вибору джерела.

2 Торкніться кнопки [Disc].

З'явиться екран Disc.

Після встановлення диска CD/MP3/WMA/AAC в слот для дисків обладнання IVE - W530BT лицьовою стороною вгору почнеться відтворення цього диска.

3 Натисніть кнопку [◀◀] або [▶▶], щоб вибрати необхідну звукову доріжку (файл).

Повернення до початку поточного фрагменту (файлу):

Торкніться кнопки [◀◀].

Перемотування назад:

Натисніть і утримуйте кнопку [◀◀].

Перехід до початку наступного фрагменту (файлу):

Торкніться кнопки [▶▶].

Перемування вперед:

Натисніть і утримуйте кнопку [▶▶].

Призупинення відтворення

Торкніться кнопки [▶/||].

Щоб відновити відтворення, натисніть кнопку [▶/||] ще раз.

Вилучення диску

Натисніть ▲.

- Якщо диск не вилучається, натисніть і утримуйте кнопку ▲ не менше 3 секунд.
- В моделях IVE - W530BT вбудований блок відтворення MP3/WMA/AAC. На цьому пристрої можна відтворювати диски CD - ROM, CD - R і CD - RW з аудіофайлами у форматах MP3/WMA/AAC. Використайте формат, сумісний з цим пристроєм. Перед використанням обладнання див. додаткову інформацію про відтворення або збереження файлів MP3/WMA/AAC на стор. 19 і 20.
- Файли, захищені за допомогою технології цифрового управління правами DRM (Digital Rights Management), не можна відтворювати на цьому пристрої.
- Пристрій може відтворювати диски, що містять звукові дані і дані MP3/WMA/AAC.
- При відтворенні звукових компакт-дисків на екрані відображаються записані на диску номери доріжок.
- Не підтримується відтворення компакт-дисків розміру 8 см.
- При відтворенні диска MP3/WMA/AAC з численними файлами і теками до початку відтворення проходить трохи більше часу чим зазвичай.
- Натисніть кнопку [Q], щоб перейти в режим пошуку. Для отримання інформації про роботу див. "Функція пошуку" на стор. 29.
- Натисніть кнопку [10KEY] для ввіключення прямого режиму пошуку. Для отримання інформації про роботу див. "Операції введення з цифрової клавіатури" на стор. 23.
- При відтворенні файлу, записаного зі змінним бітрейтом (VBR), може відобразитися неправильний час відтворення.
- Якщо після натиснення кнопки ▲ диск не вилучити з пристрою, він автоматично втягується в пристрій і переходить в режим паузи. В цьому випадку можна почати відтворення, натиснувши кнопку [▶/||], чи знову витягнути диск впродовж 15 секунд.

Повторне відтворення

Натисніть кнопку [↺], для повторного відтворення поточної звукової доріжки.

Поточна звукова доріжка (файл) постійно відтворюватиметься.

Знову натисніть кнопку [↺] і виберіть значення OFF, щоб відключити повторне відтворення.

CD: [↺] → (вимк.) → [↺]

(Повторне відтворення однієї доріжки)

MP3/WMA/AAC:

1 Натисніть кнопку [P1/2]*¹, щоб змінити рядок функцій.

2 Торкніться кнопки [↺] і виберіть потрібний режим повторного відтворення.

[↺] → [↺]■*² → (вимк.) → [↺]

(Повторне відтворення однієї доріжки) (Повторне відтворення теки)

*¹ Вигляд екрану змінюється залежно від підключених пристроїв.

*² Багаторазово відтворюються тільки файли з вибраної теки.

М.І.Х. (відтворення у випадковій послідовності)

Натисніть кнопку [⌘] під час відтворення.

Доріжки (файли) диска відтворюватимуться у випадковій послідовності.

Щоб відмінити відтворення М.І.Х., торкніться кнопки [⌘].

CD: ⌘ → (вимк) → ⌘

MP3/WMA/AAC:

- 1 Натисніть кнопку [P1/2]^{*1}, щоб змінити рядок функцій.
- 2 Натисніть кнопку [⌘], щоб вибрати необхідний режим М.І.Х.

⌘ ■ ^{*2} → ⌘ ^{*3} → (вимк) → ⌘ ■ ^{*2}

^{*1} Вигляд екрану змінюється залежно від підключених пристроїв.

^{*2} В режимі М.І.Х. Folder у випадковому порядку відтворюються тільки файли однієї теки.

^{*3} У випадковому порядку відтворюються тільки файли певного диска.

- Якщо активований режим пошуку (стор. 29), режим відтворення М.І.Х. буде скасований.

Вибір папок (тільки для MP3/WMA/AAC)

Торкніться кнопки [■ / ▼] чи [▲], щоб вибрати теку.

Інформація про формати MP3/WMA/AAC

УВАГА

За винятком особистого користування перезапис аудіо інформації (включаючи дані MP3/WMA/AAC) або її поширення, пересилка або копіювання як безкоштовно, так і за плату без дозволу власника авторського права суворо заборонено законом про авторське право і міжнародними договорами.

Що таке MP3?

MP3, офіційна назва якого "MPEG Audio Layer 3", є стандартом стиснення, описаним міжнародною організацією по стандартизації (ISO), і групи MPEG, продукту спільної діяльності ISO і IEC (Міжнародній електротехнічній комісії).

MP3- файли містять стислі звукові дані. MP3- кодування дозволяє стискати звукові дані при надзвичайно високій швидкості передачі даних, зменшуючи розмір файлу з музикою до одного до десяти по відношенню і початковому розміру. При цьому якість запису залишається близькою до якості запису на компакт-дисках. MP3- формат реалізує такий коефіцієнт стискування за рахунок видалення звуків, які або не чутні для людського слуху, або маскуються іншими звуками).

Що таке WMA?

WMA або "Windows Media™ Audio" - це формат стислих аудіоданих.

Аудіодані WMA схожі з аудіоданими MP3.

Що таке AAC?

AAC - аббревіатура від "Advanced Audio Coding", це основний формат стиснення звукових даних, використовуваних в MPEG2 або MPEG4.

Метод створення файлів MP3/WMA/AAC

Звукові дані стискаються за допомогою програмного забезпечення, що підтримує кодеки MP3/WMA/AAC. Для отримання додаткової інформації про створення файлів MP3/WMA/AAC див. посібник користувача відповідного програмного забезпечення. Файли MP3/WMA/AAC, які можна відтворити на цьому пристрої, мають наступні розширення:

MP3: "mp3"

WMA: "wma" (підтримуються версії 2, 8, 9)

AAC: "m4a", "mp4"

Формат WMA не підтримується наступними файлами: Windows Media Audio Professional або Windows Media Audio 9 Pro Lossless.

Існує декілька різних версій формату AAC. Переконайтеся, що використовуване програмне забезпечення підтримує вищеперелічені формати. Файли цього формату, можливо, не відтворюватимуться, навіть якщо мають правильне розширення. Підтримується відтворення файлів AAC, кодованих iTunes.

Підтримувана частота дискретизації і швидкість передачі (бітрейт) при відтворенні

MP3

Частота

дискретизації: 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц, 24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц, 12 кГц, 11,025 кГц, 8 кГц

Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с

WMA

Частота

дискретизації: 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц

Бітрейт: 48 - 320 кбіт/с

AAC

Частота

дискретизації: 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц

Бітрейт:

Залежно від частоти дискретизації пристрій може неправильно відтворювати музичний фрагмент

ID3-теги/WMA-теги

Цей пристрій підтримує ID3- теги версії 1 (v1) і

2 (v2), а також WMA- теги.

Якщо у файлі MP3/WMA/AAC містяться теги, цей пристрій може відобразити на екрані назву (назва фрагмента), ім'я виконавця і назву альбому за допомогою тегів ID3/WMA(до 64 символів).

Пристрій може показувати однобайтові буквено-цифрові знаки і символ підкреслення. У разі непідтримуваних символів на екрані відображається повідомлення "No Support".

Залежно від інформації тега кількість символів може бути обмежена, або інформація може відображатися неправильно.

Створення дисків MP3/WMA/AAC

Після підготовки файлу MP3/WMA/AAC записуються на диски CD - R або CD - RW(DVD - R/DVD - RW) за допомогою програмного забезпечення для запису дисків CD - R. Диск може містити до 1000 файлів/255 тек (включаючи кореневі теки), а максимальне число тек дорівнює 255. Відтворення може виявитися неможливим, якщо вміст диска не відповідає описаним вище обмеженням.

Підтримувані носії

Цей пристрій підтримує відтворення дисків CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R и DVD-RW.

Підтримувані файлові системи

Цей пристрій підтримує диски, що відформатовані під файлові системи ISO9660 Level 1 або Level 2.

У рамках стандарту ISO9660 існують деякі обмеження, про які слід пам'ятати. Максимальна глибина вкладення тек дорівнює 8 (включаючи кореневий каталог). Число символів в імені файлу/теки обмежене. Допустимими символами для імен тек/файлів є букви A - Z (заголовні), цифри 0-9 і символ нижнього підкреслення “_”.


Пристрій також підтримує відтворення дисків стандарту Joliet і інших стандартів, що відповідають вимогам ISO9660. Проте іноді імена файлів і тек відображаються неправильно.

Підтримувані формати

Цей пристрій може виконати прочитування розділу CD - DA з Mixed Mode CD або Enhanced CD(CD - Extra). Пристрій не може правильно відтворювати диски, записані методом Track At Once (по одному фрагменту) або пакетному запису.

Порядок слідування файлів

Файли відтворюються в порядку їх запису на диск відповідним програмним забезпеченням. Тому порядок відтворення файлів може не відповідати очікуваному. Про порядок запису див. документацію до відповідного програмного забезпечення. Нижче представлений порядок відтворення тек і файлів. (Наступні номери можуть відрізнятися від реальних номерів.)



Терминологія

Бітрейт (Bit rate)

Є швидкістю передачі даних при кодуванні. Чим вище бітрейт, тим вище якість звуку, але в той же час збільшується об'єм файлів.

Частота дискретизації

Це значення показує, скільки разів в секунду потік даних семпліюється (записується). Наприклад, частота дискретизації звукового компакт-диска дорівнює 44,1 кГц, тому вибірка (запис) звуку робиться 44100 разів в секунду. Більш висока частота дискретизації означає більш високу якість звуку, але так само і більший об'єм даних.

Кодування

Перетворення музичних компакт-дисків, файлів WAVE (AIFF) і інших звукових файлів у вказаний формат стискування звуку.

Тег (Tag)


Інформація про композиції, наприклад, назви звукової доріжки, імена виконавців, назви альбомів і тому подібне, записана у файлах MP3/WMA/AAC.

Коренева тека

Коренева тека (чи кореневий каталог) знаходиться нагорі файлової системи. У кореневій теці містяться усі інші теки і файли. Вона створюється автоматично для усіх записуваних дисків.

DVD

Приклад основного екрану DVD Video



- ① Кнопка [↔]: перехід до екрану навігації.
 - ② Кнопка [⚙]: відображення екрану вибору SETUP.
 - ③ Кнопка [⏏]: перехід в повноекранний режим.
 - Ⓐ Відображається тип відтворюваного диску (DVD VIDEO). Тут відображається інформація DivX®.
- При натисненні кнопки [🔍] на екрані режиму DivX® відкриється екран пошуку списку. Див. "Функція пошуку" (стор. 29).
 - В залежності від диска або екрану відтворення деякі операції виконати не вдасться.
 - Вид рядки функцій [P1/2] і т. д. може мінятися залежно від підключених пристроїв.

Типи дисків, які можна використати для кожного заголовка, відзначаються наступними логотипами.

DVD-V

Можна використати комерційні диски DVD Video (що використовуються для поширення фільмів і т. д.) або диски DVD - R/ DVD - RW, DVD+R/DVD+RW, записані в режимі відео.

DivX

Можна використати диски CD - R/CD - RW/ DVD - R/DVD - RW/DVD+R/DVD+RW і USB- носії, записані в режимі DivX®.

Відтворення диску

DVD-V

DivX

У обладнання IVE - W530BT вбудований програвач дисків DVD. Коли до облаштування IVE - W530BT підключений додатковий програвач Alpine DVD/CD, їм можна управляти за допомогою IVE - W530BT (за винятком деяких операцій).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перегляд водієм телепередач, фільмів DVD або відео в процесі водіння небезпечно. Перегляд екрану може відвернути увагу водія від управління ав-тономобілем і призвести до нещасного випадку.

Встановлюйте обладнання IVE - W530BT так, щоб водій не міг переглядати телепередачі, фільми DVD і відео, якщо автомобіль не зупинений і не задіяне гальмо стоянки.

Якщо обладнання IVE - W530BT встановлене неправильно, водій отримує можливість переглядати телепередачі, фільми DVD або відео в процесі водіння і може відволікатися від управління автомобілем, що може стати причиною нещасного випадку. Водій або пасажери можуть отримати серйозні травми.

Відображення екрану режиму DVD

DVD-V

DivX

- При спробі активувати додатковий пристрій під час руху на екрані відобразиться попередження- Picture off for your safety.

⚠ Увага!

- Для деяких дисків DVD підтримуються не усі функції. Для отримання додаткової інформації про підтримувані функції див. інструкції, що додаються до диску DVD.
- Відбитки пальців на поверхні диска можуть негативно позначатися на відтворенні. У разі виникнення проблем витягніть диск і перевірте його поверхню на наявність відбитків пальців. При необхідності очистіть диск.
- Якщо під час відтворення вимкнути живлення пристрою, вимкнути запалення або перемкнути джерело, відтворення продовжиться з того місця, де воно було перерване.
- При спробі виконати неприпустиму операцію (з урахуванням відтворного типу диску) на екрані відображається наступний значок: Ⓞ

- Функція запам'ятовування положення відтворення. Навіть якщо під час відтворення вимкнути живлення пристрою, вимкнути запалення або перемкнути джерело, при включенні живлення відтворення продовжиться з того місця, де воно було перерване.

1 Натисніть кнопку SOURCE/⏻.
Відкриється екран SOURCE для вибору джерела.

2 Торкніться [Disc]*.
З'явиться екран Disc.
Вставте диск лицьовою стороною вгору. Почнеться відтворення диску.

Після підключення оптичного програвача Alpine DVD вставте диск в програвач DVD/CD, після цього почнеться відтворення.

* Якщо необхідно відтворити файл DivX з обладнання USB, торкніться [USB].

• Через 5 секунд після виконання операції відкриється візуальний екран візуальних параметрів в режимі DVD. Торкніться екрану ще раз, для повернення до операційного екрану.

• Режим дисплею можна змінити торканням кнопки [WIDE]. Для отримання інформації про роботу див. "Вибір режиму відображення картинки" на стор. 30.

Вилучення диску

Натисніть ▲.

- У цьому пристрої не підтримується автоматичне відтворення зворотної сторони двостороннього диску DVD. Витягніть диск, переверніть його і вставте в пристрій.
- Якщо диск не витягається, натисніть і утримуйте кнопку ▲ не менше 3 секунд.
- Не вставляйте в пристрій диски, що містять мапи для системи навігації. Це може привести до ушкодження пристрою.
- Підключіть вхід дистанційного керування до відповідного виходу цього пристрою при підключенні програвача дисків DVD. У разі неправильного підключення не вдасться управляти підключеними пристроями.
- Див. також розділ "Налаштування DVD-програвача" (стор. 31 - 32).
- Якщо після натиснення кнопки ▲ диск не вилучається з пристрою, він автоматично втягується в пристрій і переходить в режим зупинки. В цьому випадку можна почати відтворення, натиснувши кнопку [▶/||], чи знову витягнути диск впродовж 15 секунд.
- Во час відображення повідомлення "Index reading" системи DivX® не вдасться використати функції швидкого перемотування диска вперед і назад, а також повторного відтворення і так далі.

У разі відображення екрану меню

При використанні дисків DVD екранні меню можуть відкриватися автоматично. В цьому випадку для початку відтворення виконаєте наступні дії.

Пряме управління меню (DVD-V)

1. Безпосередньо торкніться меню DVD


- Залежно від диску деякі операції виконати не вдасться.

Управління меню (DVD-V)

1 Торкніться екрану, щоб відобразити кнопки управління.



2 Торкніться кнопки [Key].
Відкриється режим управління меню.



Торкніться кнопки [↶], щоб повернутися до попереднього екрану. (Залежно від диска деякі операції виконати не вдасться.)

3 Виберіть необхідний елемент меню, натиснувши кнопку [▲],

[▼], [◀] або [▶].

4 Торкніться кнопки [Enter], щоб підтвердити вибір.

Операції введення з цифрової клавіатури (DVD-V)

1 Торкніться екрану, щоб відобразити кнопки управління.




2 Торкніться кнопки [Key].

Відкриється режим управління меню.

3 Торкніться кнопки [Key] ще раз.

Відкриється екран введення з цифрової клавіатури.



При торканні цієї області закриється екран введення з цифрової клавіатури.

Торкніться кнопки [↶], щоб закрити екран введення з цифрової клавіатури.

4 Торкніться необхідної цифри.

5 Торкніться кнопки [Enter] на екрані режиму цифрової клавіатури, щоб підтвердити введення.

Відображення екрану головного меню

DVD-V

Якщо диск DVD містить два або більше за епізод, відкривається екран головного меню.

Торкніться кнопки [TOP MENU] на основному екрані режиму DVD.

Відкриється екран головного меню.

- Для отримання відомостей про виконання необхідних операцій див. "У разі відображення екрану меню" на стор. 22.

Відображення екрану меню

DVD-V

Якщо диск DVD містить два або більше за меню, відкриється екран меню для доступних програм, а також для основних програм.

Натисніть кнопку [MENU] на основному екрані режиму DVD.

Відкриється екран меню.

- Для отримання відомостей про виконання необхідних операцій див. "У разі відображення екрану меню" на стор. 22.

Відображення екрану режиму роботи меню

DVD-V

1 Натисніть кнопку [P1/2]* на основному екрані режиму DVD.

Рядок функцій зміниться відповідним чином.

- * Вид екрану може відрізнятись відповідно до диску (режимом).

2 Натисніть кнопку [MENU CONT].

Відкриється екран режиму роботи меню.

- Для отримання додаткових відомостей про роботу див. "У разі відображення екрану меню" на стор. 22.

Операції введення з цифрової клавіатури

Можна виконати швидкий пошук необхідної доріжки/файлу або теки, вказавши номер доріжки/файлу або теки в цьому режимі.

Вибір доріжки/файлу/розділу

1 Натисніть кнопку [P1/2]* у режимі CD/MP3/WMA/AAC/DVD (за винятком режиму зупинки), щоб змінити рядок функцій.

- * Вид екрану може відрізнятись відповідно до джерела (режимом).

2 Натисніть кнопку [10KEY].

Відкриється екран введення з цифрової клавіатури.

3 Введіть необхідне число торканням цифрових кнопок.

4 Торкніться кнопки [Enter] для підтвердження.

Буде вибрана необхідна доріжка/файл/розділ.

- При використанні CD в режимі вибору доріжки торкніться [▶] і так далі для виходу.
- При використанні MP3/WMA/AAC/DVD в режимі вибору файлу/глави торкніться [▶] ще раз для переходу в режим вибору теки/назви.

Вибір теки/назви

1 Натисніть кнопку [P1/2]* у режимі зупинки MP3/WMA/AAC/DVD, щоб змінити рядок функцій.

- * Вид екрану може відрізнятись відповідно до джерела (режимом).

2 Натисніть кнопку [10KEY].

Відкриється екран введення з цифрової клавіатури.

3 Введіть необхідне число торканням цифрових кнопок.

4 Торкніться кнопки [Enter] для підтвердження.

Почнеться відтворення першого файлу/розділу у вибраній теці/назви.

- У режимі вибору файлу/глави торкніться [▶] ще раз для переходу в режим вибору теки/назви.
- В режимі вибору теки/назви торкніться [▶] і так далі для виходу.

Призупинення відтворення (Pre Stop)

Для призупинення відтворення натисніть кнопку зупинки. Позиція, в якій сталася зупинка, буде збережена в пам'яті.

- 1 Натисніть кнопку [■] один раз під час відтворення..**
Відобразиться повідомлення "Pre Stop".
- 2 Торкніться кнопки [▶/||] у режимі Pre Stop.**
Відтворення продовжиться з того місця, де воно було перерване.

- Для деяких дисків позиція, в якій сталася зупинка, може визначатися неточно.

Зупинка відтворення

Двічі торкніться кнопки [■] під час відтворення.

Відобразиться повідомлення "Stop", і відтворення зупиниться.

- Якщо після зупинки відтворення буде натиснута кнопка [▶/||], відтворення стартує спочатку.

Перемотування вперед/назад

DVD-Video, DivX®:

- 1 Під час відтворення натисніть і утримуйте кнопку [◀◀] (для перемотування назад) або [▶▶] (для перемотування вперед).**
При натисненні і утримуванні кнопки не менше 0,5 секунди перемотування вперед або назад здійснюється з подвоєною швидкістю. При торканні і утримуванні кнопки не менше 5 секунд перемотування вперед або назад здійснюється зі швидкістю, в 10 разів що перевищує нормальну швидкість. При торканні і утримуванні кнопки не менше 10 секунд перемотування вперед або назад здійснюється зі швидкістю, в 20 разів що перевищує нормальну швидкість.
- 2 Відпустіть кнопку [◀◀] або [▶▶], щоб повернутися до нормального відтворення.**

- Під час перемотування вперед або назад звук не відтворюється.
- При використанні дисків DVD під час перемотування вперед або назад може відкритися екранне меню.
- В залежності від диску деякі операції виконати не вдасться.

Пошук початку розділів/файлів

Під час відтворення натисніть кнопку [◀◀] або [▶▶].

Кожного разу при натисненні кнопки відбувається перехід до наступного розділу/доріжки/файлу і починається відтворення.

▶▶: Торкніться цієї кнопки для початку відтворення такої глави, доріжки або файлу.

◀◀: Торкніться цієї кнопки для початку відтворення поточної глави, доріжки або файлу.

- Деякі диски DVD не містять глав.

Додаткові пояснення

"Розділи" є частинами фільмів або музичних композицій на дисках DVD.

"Доріжки" є частинами музичних композицій на музичних компакт-дисках.

Відтворення нерухомого стоп-кадру (пауза)

- 1 Під час відтворення натисніть кнопку [▶/||].**
- 2 Щоб відновити відтворення, натисніть кнопку [▶/||].**

- Під час відображення нерухомого кадру звук не відтворюється.
- При запуску відтворення з режиму паузи можлива короткочасна відсутність звуку або зображення. Це не є несправністю.

Уповільнене відтворення

- 1 При торканні та утримуванні кнопки [▶▶] у режимі паузи відбувається перехід в режим відтворення зі швидкістю, в 3 рази меншу звичайну.**
- 2 Відпустіть кнопку [▶▶] для переходу в режим паузи і натисніть кнопку [▶/||], щоб почати відтворення.**

- Під час уповільненого відтворення звук не виводиться.
- Значення швидкості 1/3 вказано приблизно. Фактична швидкість залежить від диску.

Вибір теки

DivX

Торкніться кнопки **■ [▼]** або **[▲]**, щоб обрати теку.

Повторне відтворення

DVD-V


DivX

Використайте цю функцію для повторного відтворення епізодів і доріжок диска.

DVD Video

1 Торкніться кнопки [↺].

Режим повтору міняється при кожному натисненні кнопки.




- Вид екрану змінюється залежно від підключених пристроїв.

DivX®

1 Натисніть кнопку [↺] після натиснення [P1/2]*.

Режим повтору міняється при кожному натисненні кнопки.

- * Натисніть [P1/3] при відтворенні DivX з USB-накопичувача.



- Режим REPEAT завжди відключається при натисненні і утримуванні кнопки [↺] не менше 2 секунд.

Пошук за назвою/номером

теки

DVD-V

DivX

Використайте цю функцію для швидкого пошуку положень диска DVD за допомогою епізодів DVD.

1 Натисніть кнопку [P1/2]*1/*2 в режимі зупинки відтворення.

Відкриється рядок функцій.

- *1 Вид екрану може відрізнятись відповідно до диска режимом).

- *2 Натисніть [P1/3] при відтворенні DivX з USB-накопичувача.

2 Натисніть кнопку [10KEY].

Відкриється екран введення з цифрової клавіатури.

3 Введіть необхідну назву, натиснувши його номер.

Додаткову інформацію про роботу з цифровою клавіатурою див. на стор. 22.

4 Торкніться кнопки [Enter], щоб підтвердити вибір.

Почнеться відтворення з вибраного номера епізоду.

- Цю функцію не вдасться використати для дисків, на яких відсутні записані номери епізодів.
- Відтворення почнеться з початку епізоду/треку в режимі Pre Stop.
- Деякі диски не підтримують ці операції.

Прямий пошук за номером розділу або файлу

DVD-V

DivX

Використайте цю функцію для швидкого переходу до початку розділу або файлу на диску.

1 Натисніть кнопку [P1/2]*1/*2 у будь-якому режимі, окрім режиму зупинки.

Відкриється рядок функцій.

- *1 Вид екрану може відрізнятись відповідно до диска (режимом).

- *2 Натисніть [P1/3] при відтворенні DivX з USB-накопичувача.

2 Натисніть кнопку [10KEY].

Відкриється екран введення з цифрової клавіатури.

3 Введіть номер розділу або доріжки, яку вимагається відтворити.

Додаткову інформацію про роботу з цифровою клавіатурою див. на стор. 22.

4 Торкніться кнопки [Enter], щоб підтвердити вибір.

Почнеться відтворення з вибраного розділу або доріжки.

- Цю функцію не вдасться використати для дисків, на яких відсутні записані епізоди або треки.

Перемикання кута перегляду

DVD-V

Якщо диск DVD містить сцени, зняті з різних кутів, необхідний кут можна вибрати під час відтворення.

1 Під час відтворення натисніть кнопку [P1/2]*.

Рядок функцій зміниться відповідним чином.

* *Вигляд екрану може відрізнятися відповідно до диску (режимом).*

2 Натисніть кнопку [ANGLE].

Записані на диск кути перегляду змінюються при кожному натисненні кнопки.

- Для зміни кута перегляду може знадобитися деякий час.
- В залежності від диску кут перегляду може змінюватися одним з двох способів.
- Плавний: кут перегляду змінюється плавно.
- Різкий: при зміні кута перегляду спочатку відображається нерухомий кадр, потім починається відтворення зміненого кута перегляду.

Вибір мови звукової доріжки

DVD-V

DivX

При використанні дисків DVD з декількома звуковими доріжками або мовами звукового супроводу можна перемикати звук під час відтворення.

1 Під час відтворення натисніть кнопку [P1/2]*1/*2.

*1 *Вид екрану може відрізнятися відповідно до диску (режимом).*

*2 *Натисніть [P2/3] при відтворенні DivX з USB-накопичувача.*

2 Натисніть кнопку [AUDIO].

Записані на диск звукові доріжки змінюються при кожному натисненні кнопки.

- Вибрана звукова доріжка відтворюється за замовчуванням при кожному вклученні живлення або заміні диска. Якщо на диску відсутня ця доріжка, вибирається мова диска за замовчуванням.
- Вибір мови звукової доріжки під час відтворення підтримується не усіма дисками. В цьому випадку звукову доріжку можна вибрати в меню диска DVD.
- Відтворення вибраної звукової доріжки може починатися із затримкою.

Перемикання субтитрів (мови субтитрів)

DVD-V

DivX

Якщо диск DVD утримує субтитри на декількох мовах, їх можна перемкнути під час відтворення; окрім цього, субтитри можна сховати.

1 Під час відтворення натисніть кнопку [P1/2]*1/*2.

Рядок функцій зміниться відповідним чином.

*1 *Вид екрану може відрізнятися відповідно до диску (режимом).*

*2 *Натисніть [P2/3] при відтворенні DivX з USB-накопичувача.*

2 Натисніть кнопку [SUBT.].

При повторному торканні кнопки послідовно змінюйте мову записаних на диску субтитрів, а потім субтитри відключаються (OFF).

- Відображення субтитрів на вибраній мові може починатися із затримкою.
- Переключення субтитрів під час відтворення підтримується не усіма дисками. В цьому випадку субтитри можна вибрати в меню диска DVD.
- Вибрані субтитри відтворюються за замовчуванням при кожному вклученні живлення або заміні диска. Якщо на диску відсутні ці субтитри, вибираються субтитри на мові диска за замовчуванням. Проте, мова субтитрів може відрізнятися для різних дисків.
- Для деяких дисків субтитри відображаються навіть при виборі значення OFF. Проте мова субтитрів може відрізнятися для різних дисків.

Перемикання з меню диску

DVD-V

Для деяких дисків можна змінити мову звукової доріжки, субтитрів, а також кут перегляду за допомогою меню диска.

1 Натисніть кнопку [MENU] або [TOP MENU], щоб відкрити меню.

2 Виберіть елемент меню для його підтвердження. Див. "У разі відображення екрану меню" на стор. 22.

Інформація про диски DivX

DivX® є (програмний) кодек для стискування зображень, що рухаються, зі збереженням якості з використанням високої міри кодування.

- Офіційний сертифікований продукт DivX®.
- Воспроизводить усі версії відео DivX® (включаючи DivX® 5) із стандартним відтворенням файлів DivX®.
- DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її дочірніх компаній і використовуються за ліцензією.

Пристрій сертифікований DivX Certified® для відтворення відеофайлів DivX®, включаючи утримуваної високої якості.

Пристрій підтримує відтворення дисків CD - R/ CD - RW/DVD - R/DVD - RW/DVD+R/DVD+RW і файлів з пам'яті USB, записаних в режимі DivX® з розширенням "avi", "divx" або "div".

Оптимальний розмір відтворення дисків DivX®:

При використанні пропорцій екрану, відмінних від 16 : 9, ліворуч і праворуч або згори і знизу екрану можуть відобразитися чорні смуги.

Розмір екрану: 32 – 720 пікселів (по горизонталі) × 32 – 576 пікселів (по вертикалі)

Бітрейт відео: підтримується профіль домашнього кінотеатру, максимум 8 Мбіт/сек

Підтримуються наступні системи запису звуку :

MPEG1 Layer III от 32 до 320 кбіт/сек
MPEG2 Layer III от 8 до 160 кбіт/сек
MPEG2.5 Layer III от 8 до 160 кбіт/сек

ПРО ВІДЕОФАЙЛИ ФОРМАТУ DIVX:

DivX® - це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Цей пристрій є офіційним обладнанням DivX Certified®, яке відтворює відеофайли формату DivX. Для отримання додаткової інформації і програмних засобів для перетворення файлів у відеоформат DivX відвідає сайт divx.com.

ПРО ВІДЕО ЗА ЗАПИТОМ DIVX:

Для відтворення відеофрагментів за запитом (VOD) формату DivX необхідно зареєструвати це обладнання DivX Certified®. Щоб отримати реєстраційний код, знайдіть розділ DivX VOD в меню налаштування цього пристрою. Перейдіть на веб-сайт vod.divx.com для отримання додаткової інформації про виконання реєстрації.

Інші корисні функції


Налаштування звуку

1 Торкніться кнопки [↵] на основному екрані.

Відкриється екран SETUP для вибору налаштувань.

2 Торкніться рядка заголовка Audio Setup. Відкриється екран Audio Setup.

Приклад екрану налаштування звуку



- Торкніться кнопки [↵], щоб повернутися до попереднього екрану.
- Щоб прокрутити список по одному рядку, торкніться кнопки [▲] чи [▼].
- Щоб прокрутити список по одній сторінці, торкніться кнопки [▲] чи [▼].

Налаштування регулювання нижніх частот

Можна змінити характер виділення низьких частот, щоб сформувати переважну тональність. Торкніться рядка заголовка Bass для відображення екрану налаштування низьких частот.

- Налаштування буде неможливе, якщо для параметра Defeat встановлено значення ON.

Налаштування рівня низьких частот

Рівень низьких частот можна посилити або послабити. За допомогою кнопок [◀] і [▶] для параметра Level виберіть необхідний рівень низьких частот. Діапазон значень : від -7 до +7

Вибір середньої частоти регулювання низькочастотного діапазону

Діапазон низьких частот, що відображається, буде посилений. За допомогою кнопок [◀] і [▶] для параметра Freq. виберіть необхідну центральну частоту посилення низьких частот.

Діапазон значень: 60 Гц, 80 Гц, 100 Гц, 200 Гц

Налаштування ширини діапазону регулювання низьких частот

Змінюється діапазон регулювання низьких частот, від широкого до вузького. Більш високе значення відповідає регулюванню розширеного діапазону частот вище і нижче центральної частоти. Мінімальне значення означає регулювання тільки частот, найближчих до центральної частоти. За допомогою кнопок [◀] і [▶] розділу Q виберіть необхідний діапазон низьких частот.

Діапазон значень: 1; 1,25; 1,5; 2

- *Налаштування рівня низьких частот запам'ятовуються для кожного джерела (FM, MW, LW, CD і так далі), поки вони не будуть змінені. Налаштування низьких частот і діапазону низьких частот, налагоджені для одного джерела, діють для усіх інших джерел (FM, MW, LW, CD і так далі)*
- *Ця функція не працює, якщо включений (ON) режим Defeat.*

Налаштування регулювання високих частот (Treble Control)

Можна змінити характер виділення високих частот, щоб сформувані переважну тональність. Торкніться рядка заголовку Treble для відображення екрану налаштування високих частот.

- *Налаштування буде неможливе, якщо для параметра Defeat встановлено значення ON.*

Налаштування рівня високих частот (Treble)

Рівень високих частот можна виділити.

За допомогою кнопок [◀] і [▶] для параметра Level виберіть необхідний рівень високих частот.

Діапазон значень: від -7 до +7

Налаштування центральної високої частоти

Діапазон високих частот, що відображається, буде посилений. За допомогою кнопок [◀] і [▶] для параметра Freq. виберіть необхідну центральну частоту посилення високих частот.


Діапазон значень: 10 кГц, 12,5 кГц, 15 кГц, 17,5 кГц

- *Налаштування рівня високих частот запам'ятовуються для кожного джерела (FM, MW, LW, CD і так далі), поки вони не будуть змінені. Налаштування високих частот, налагоджені для одного джерела, діють для усіх інших джерел (FM, MW, LW, CD і так далі)*
- *Ця функція не працює, якщо включений (ON) режим Defeat.*

Налаштування Balance/Fader

Торкніться рядка заголовку Balance/Fader. Відкриється екран налаштувань Balance/Fader.

Приклад екрану Balance/Fader



Ⓐ Налаштування фейдера

З допомогою [F] і [R] налаштуйте рівень гучності передніх і задніх динаміків.

Діапазон значень: F15 – R15

Ⓑ Налаштування балансу

З допомогою [L] і [R] налаштуйте рівень гучності лівих і правих динаміків.

Діапазон значень: L15 – R15

Ⓒ Пряме налаштування балансу/міксування

Торкніться і перемістіть [○] на потрібне налаштування.

Або торкніться необхідного діапазону налаштувань, і [○] переміститься в це місце.

Для точного налаштування торкніться [L] чи [R] розділу Balance і [F] чи [R] розділу Fader.

Включення і виключення сабвуфера

Торкніться кнопки [◀] чи [▶] Subwoofer, щоб задати значення ON або OFF.

OFF: Відключення сабвуфера.

ON: Включення сабвуфера.

Налаштування рівня сабвуфера

Цей пункт відображається, якщо в розділі "Включення і виключення сабвуфера" встановлене значення ON.

1 Торкніться рядка заголовку Subwoofer.

Відкриється екран налаштувань сабвуфера.

2 С допомогою кнопок [◀] і [▶] Level налаштуйте виведення сабвуфера.

Діапазон значень : 0 - 15

Налаштування системи сабвуфера

Цей пункт відображається, якщо в розділі "Включення і виключення сабвуфера" встановлене значення ON.

1 Торкніться рядка заголовка Subwoofer. Відкриється екран налаштувань сабвуфера.

2 Торкніться кнопки [◀] чи [▶] System, щоб вибрати System 1 або System 2.

System 1 : рівень сабвуфера змінюється відповідно до головного налаштування рівня гучності.

System 2 : рівень сабвуфера не відповідає головному налаштуванню рівня гучності. Наприклад, навіть при низьких значеннях рівня гучності можна чути сигнал сабвуфера.

Налаштування Nav. Mix Level

За допомогою кнопок [◀] і [▶] Nav. Mix Level налаштуйте рівень гучності переривання навігації.

Діапазон значень : 0 - 15

- Це налаштування можливе, якщо для параметра Nav. Mix встановлене значення ON в розділі "Налаштування переривання навігації" (стор. 40).
- Налаштування буде неможливим, якщо для параметра Defeat встановлено значення ON.

Налаштування фільтру високих частот

Якщо для параметра Defeat встановлено значення OFF, торкніться рядка заголовку H.P.F., щоб налаштувати екран.

С допомогою кнопок [◀] і [▶] Front H.P.F. настройте передні динаміки.

Діапазон значень : OFF, 60 Гц, 80 Гц, 100 Гц

С допомогою кнопок [◀] і [▶] Rear H.P.F. налаштуйте задні динаміки.


Діапазон значень : OFF, 60 Гц, 80 Гц, 100 Гц

- За відсутності необхідності налаштування встановіть значення OFF.

Встановлення значення ON або OFF для параметра Defeat


Торкніться кнопки [◀] чи [▶] Defeat, щоб задати значення ON або OFF.

Функція пошуку


1 Натисніть кнопку  на рядку функцій в режимі CD, MP3/WMA/AAC або DivX®. Відкриється екран пошуку списку.








Виберіть необхідну звукову доріжку або теку

Натисніть кнопку  для безпосереднього відтворення.

Після підготовки ієрархічного списку відобразиться значок . Торкніться рядка заголовка, щоб відобразити відповідні екрани ієрархічних списків.


Приклад екрану пошуку



- 1 Торкніться кнопки , щоб почати відтворення відповідної доріжки (чи теки/файлу).
- 2  Значок відображається, якщо є ієрархічний список.
- 3 Щоб прокрутити список по одному рядку, торкніться кнопки  чи .
- 4 Щоб прокрутити список по одній сторінці, торкніться кнопки  чи .
- 5 Торкніться кнопки , щоб повернутися до попереднього екрану списку.
- 6 Якщо торкнутися кнопки [Exit], екран пошуку вимкнеться і буде виконаний перехід до попереднього основного екрану.

Режим штатного CD-програвача

1 Відкриється екран зі списком звукових доріжок*.

2 Натисніть кнопку  у текстовому блоці вибраної звукової доріжки*. Почнеться відтворення вибраної доріжки.


* Тільки якщо компакт-диск підтримує текст.



- Якщо на диску відсутній CD-текст, на дисплеї замість назви трека відображається напис "TRACK"

Режим внутрішнього програвача MP3/WMA/AAC/DivX®

1 Відкриється екран списку тек.

Виберіть необхідну теку, а потім торкніться рядка заголовка.

(Значок  відображається тільки у тому випадку, якщо у вибраній теці є файл.) Відкриється екран списку файлів.

- 1 Натисніть кнопку , щоб почати відтворення вибраної теки.
- 2 Натисніть кнопку  необхідного імені файлу. Почнеться відтворення вибраного файлу.

Функція одночасного відтворення двох джерел "Rear Select"

Функція виведення зображення на задній монітор дозволяє вивести різні джерела на передній і задній монітори в автомобілі. Наприклад, спереду можна прослуховувати радіо або інше аудіоджерело, а на додатковий задній монітор і навушники вивести DVD.

1 Натисніть SOURCE/⏻.

Відкриється екран SOURCE для вибору джерела.

2 Торкніться кнопки [Rear].

Відкриється екран вибору зображення на задньому моніторі.

- Цю функцію не вдасться використати, якщо для параметра "Налаштування вихідного сигналу зображення/звук" (стор. 41) в налаштуваннях системи встановлено значення OFF.
- Якщо торкнутися кнопки [Main] на екрані вибору зображення на задньому моніторі, відкриється екран головного джерела.

3 Торкніться необхідного візуального джерела (додатковий вхід, вбудований програвач DVD і т. д.), щоб вибрати його.


- Торкніться кнопки [Off], щоб відмінити виведення зображення на задній монітор.
- Якщо для параметра AUX1 IN встановити значення OFF, а для AUX2 IN задати iPod Video, джерело AUX відобразиться не буде. Див. "Налаштування режиму AUX" (стор. 40).
- Зображення з деяких джерел, наприклад DVB - T (TUE - T250DV) і так далі, можуть нормально відобразитися на задньому моніторі тільки у тому випадку, коли вони відповідають головному джерелу.

Вибір режиму відображення картини

Коли автомобіль припаркований, торкніться кнопки [WIDE] на екрані візуального джерела.

При кожному торканні режим міняється таким чином:

Режим 1 → Режим 2 → Режим 3 → Режим 1
(WIDE) (CINEMA) (NORMAL) (WIDE)



У режимі 1 (Широкоекранний) зображення на екрані відображається ширшим для повнішого використання широкоекранного екрану за допомогою розтягування по горизонталі.



У режимі 2 (Кіно) на екрані відображається звичайне зображення, розтягнуте по вертикалі і горизонталі. Цей режим підходить для відображення фільмів із співвідношенням сторін 16: 9.



У режимі 3 (Звичайний) в центрі екрану відображається звичайне зображення з чорними смугами з боків.

Перемикання тільки візуального джерела (Синхронна робота)

Можна переглядати відеосигнал, що поступає від одного джерела, одночасно прослуховуючи аудіосигнал, що поступає від іншого джерела.

1 Торкніться [V.Sel].

Відкриється екран вибору VISUAL.

2 Торкніться необхідного відео джерела.

Включається вибране візуальне джерело.

Відміна функції "Simultaneous"

1 Торкніться [V.Sel].

2 Торкніться кнопки [Normal].

Синхронна робота відмінюється.

- Щоб застосувати налаштування, встановіть значення V.Sel в розділі "Вибір встановлення для кнопки VISUAL" (стор. 35).
- Синхронну роботу не вдасться використати, якщо джерело звуку знаходиться в режимі навігації. При встановленні значення Navi в розділі "Вибір встановлення для кнопки VISUAL" (стор. 35) вдасться відкрити тільки екран навігації.
- Якщо для параметра AUX1 IN встановити значення OFF, а для AUX2 IN задати iPod Video, джерело AUX відобразиться не буде. Див. "Налаштування режиму AUX" (стор. 40).

Режим затемнення дисплею (Blackout)

Якщо включений режим гасіння (Blackout), екран пристрою будуть відключений в цілях економії енергії.

Економія енергоспоживання дозволяє поліпшити якість звучання.

1 Торкніться [V.Sel].

Відкриється екран вибору VISUAL.

2 Торкніться кнопки [Off].

Підсвічування екрану відключиться.

3 Торкніться кнопки [Off] ще раз, щоб відмінити підсвічування екрану.

- Щоб застосувати налаштування, встановіть значення V.Sel в розділі "Вибір встановлення для кнопки VISUAL" (стор. 35).
- Якщо в режимі затемнення екрану натиснути будь-яку кнопку пристрою або торкнутися основного екрану, індикація функції відобразиться впродовж 5 секунд. Це дозволяє підтвердити виконання операції, а також скористатися додатковими функціями до повернення в режим затемнення екрану.

Налаштування

Налаштування DVD-програвача

Операція налаштування DVD-програвача

Для доступу до екрану налаштувань режиму DVD-програвача має бути задіяне гальмо стоянки. При спробі доступу до цього екрану під час руху відобразиться попередження - "Can't operate while driving".


Наступні кроки з 1 по 5 є загальними для кожного "Елементу налаштування" DVD. Додаткову інформацію див. у відповідних розділах.

- 1 Торкніться кнопки [↵] на основному екрані. Відкриється екран SETUP для вибору налаштувань.
- 2 Торкніться рядка заголовку Source Setup. Відкриється екран Source Setup.
- 3 Торкніться рядка заголовку DVD Setup. Відкриється екран DVD Setup.
- 4 Натисніть кнопку [◀] чи [▶] і т. д., щоб змінити налаштування необхідного елемента.

Налаштування:

Menu Language / Audio Language / SUBT. Language / Downmix Mode / TV Screen / DOLBY / DivX Info.

Приклад екрану налаштування DVD



- 1 Торкніться кнопки [Code], щоб відкрити екран введення з цифрової клавіатури.
- 2 Натисніть кнопку [◀] чи [▶], щоб встановити необхідну мову/елемент.
- 3 Торкніться кнопки [▲] чи [▼], щоб виконати відрядкове прокручування списку елементів налаштування.
- 4 Торкніться кнопки [▲] чи [▼], щоб виконати посторінкове прокручування списку елементів налаштування.

- 5 Торкніться кнопки [↵], щоб повернутися до попереднього екрану.

- Якщо торкнутися кнопки [Exit], екран DVD Setup вимкнеться і буде виконаний перехід до попереднього основного екрану.
- Не повертайте ключ запалення в положення OFF відразу після зміни налаштувань режиму DVD (під час автоматичного збереження даних в системі). Інакше налаштування можуть не зберегтися.
- В залежності від диска DVD цей параметр активується після витягання і повторного завантаження диска.

Зміна налаштувань мови

Мову звукового супроводу, мову субтитрів і мову меню можна встановити на власний вибір.

Після встановлення значень вони стають значеннями за замовчуванням. Ця функція зручна для установки російської мови в якості мови за умовчанням. (Налаштування мови відмінюється для деяких дисків. В цьому випадку використовується мова за умовчанням, встановлений на заводі-виробнику.)

- При збереженні налаштувань старі значення перезаписуються. Запам'ятайте точні налаштування перед внесенням змін. Налаштування віддаляються при від'єднанні акумулятора автомобіля.
- Для тимчасової зміни мови поточного диску можна або вибрати його в меню DVD, або встановити за допомогою операції, описаної в розділі "Вибір мови звукової доріжки" (стор. 26).
- Якщо на диску відсутня ця мова, вибирається мова диску за замовчуванням.

Налаштування мови меню

Використовується для вибору мови відображення меню (меню епізодів і т. д.).

Елемент налаштування : Menu Language

Значення: Auto / EN / JP / DE / ES / FR / IT / SE / RU / CN

- При встановленні значення "Auto" використовується перший із записаних мов меню.

Елемент налаштування : Menu Language

Налаштування мови звукового супроводу

Використовується для вибору мови звукового супроводу, що виводиться через динаміки.

Елемент налаштування: Audio Language

Значення: Auto / EN / JP / DE / ES / FR / IT / SE / RU / CN

- При встановленні значення "Auto" використовується перший із записаних мов звукового супроводу.

Налаштування мови субтитрів

Використовується для вибору мови субтитрів, що відображаються на екрані.

Елемент налаштування: *SUBT. Language*

Значення: *Auto / EN / JP / DE / ES / FR / IT / SE / RU / CN*

- При встановленні значення "Auto" використовується перший із записаних мов субтитрів.

Відтворення на мові, що не входить в список мов, що відображаються

1 Торкніться кнопки [Code].

Відкриється екран цифрової клавіатури.

2 Введіть 4-значний код мови.

Список кодів мов див. в розділі "Список кодів мов і їх розшифрування" (стор. 57).

3 Торкніться кнопки [Enter], щоб запам'ятати код.

Встановлення режиму зведення звукового сигналу (Downmix)

Ця функція застосовується до форматів звуку Dolby Digital.

Елемент налаштування: *Downmix Mode*

Значення: *Surround / Stereo*

Surround: Зведення сигналу з підтримкою об'ємного звучання

Stereo: Зведення сигналу в режимі стерео.

Зміна налаштувань екрану ТВ

Використайте описану нижче процедуру для налаштування екрану з урахуванням використовуваного монітора ТВ (заднього монітора).

Це налаштування можна також застосувати до обладнання IVE - W530BT.

Якщо задній монітор не підключений, встановлюється значення 16: 9.

Елемент налаштування: *TV Screen*

Значення: *4:3 LB / 4:3 PS / 16:9*

- Для деяких дисків не вдасться встановити певний розмір екрану. (Для отримання додаткової інформації див. коробку диску.)

4:3 LETTER BOX:

Виберіть це значення при підключенні монітора із співвідношенням сторін 4: 3 (звичайний розмір ТВ). При відтворенні фільму із співвідношенням сторін 16: 9 можлива поява чорних смуг згори і знизу екрану. Ширина цих смуг залежить від початкового співвідношення сторін фільму.



4:3 PAN-SCAN:

Виберіть це значення при підключенні монітора із співвідношенням сторін 4: 3. Зображення займатиме усю площу екрану ТВ. Проте через невідповідність співвідношення сторін, ліва і права частини зображення будуть приховані (при відтворенні фільму із співвідношенням сторін 16: 9).



16:9 WIDE:

Виберіть це значення при підключенні широкоекранного монітору ТВ. Це значення є заводським налаштуванням за замовчуванням.



Налаштування динамічного діапазону DOLBY

Можна вибрати динамічний діапазон DOLBY.

Елемент налаштування: *DOLBY*

Значення: *RF / Line / OFF*

Відображення інформації про диск DivX®

Елемент налаштування: *DivX Info.*

Якщо торкнутися рядка заголовку DivX Info., відобразиться зареєстрований код або код відключення файлу DivX®.

- При використанні режиму відтворення DISC/USB/ iPod вказана вище інформація відобразиться не буде.

Налаштування джерела

Виконання налаштування джерела

Для доступу до екрану режиму джерела має бути задіяне гальмо стоянки. При спробі доступу до цього екрану під час руху відобразиться попередження-"Can't operate while driving".

Наступні кроки з 1 по 5 є загальними для кожного "Елементу налаштування" Source. Додаткову інформацію див. у відповідних розділах.

- 1 Торкніться кнопки [↵] на основному екрані.**
Відкриється екран SETUP для вибору налаштувань.
- 2 Торкніться рядка заголовка Source Setup.**
Відкриється екран Source Setup.
- 3 Торкніться рядка заголовку потрібного режиму налаштування.**
DVD Setup^{*1} / Radio Setup / BLUETOOTH Setup^{*2} / RDS Setup^{*3}
^{*1} Див. "Налаштування DVD-програвача" на стор. 31.
^{*2} Відображається, якщо для параметра "BLUETOOTH IN" вибрано значення, відмінне "OFF" (стор. 41).
^{*3} Див.Робота RDS" на стор. 16.
- 4 Торкніться кнопки [◀], [▶] чи рядка заголовку і так далі потрібного елементу, щоб змінити його налаштування.**
Radio Setup:
RDS Clock DISP / FM Level / PI Seek / RDS Regional / PTY Language / PTY31
BLUETOOTH Setup:
Paired Devices / Device Search / Clear Device / Service Provider / Visible Mode / Auto Answer / Speaker Select / MIC Input / Firmware Version / Firmware Update / BT Menu Language / Shortcut Memory
 - Для отримання додаткової інформації про налаштування BLUETOOTH див. "Налаштування BLUETOOTH" (стор. 43).
- 5 Торкніться кнопки [↶], щоб повернутися до попереднього екрану.**

Налаштування радіо

Параметр "Radio Setup" вибирається в кроці 3 головні меню налаштування джерела.

Відображення часу RDS

При виборі значення ON годинник автоматично синхронізується відповідно до трансляції RDS.

Елемент налаштування: RDS Clock DISP

Значення: OFF / ON

OFF: Для ручного налаштування

ON: Годинник автоматично синхронізується у відповідності з отриманими даними. В цьому випадку не вдасться налаштувати годинник вручну.

Для ручного налаштування годинника встановіть значення OFF.

Регулювання рівнів сигналів джерел

Якщо відмінність в рівнях гучності CD і FM- радіо занадто велика, налаштуйте рівень FM- сигналу таким чином.

Елемент налаштування: FM Level

Значення: Low / High

Налаштування PI Seek

Елемент налаштування: PI Seek

Значення: OFF / Auto

Прийм регіональних (місцевих) RDS- станцій

При виборі значення OFF пристрій автоматично продовжує приймати сигнал відповідної місцевої RDS- станції.

Елемент налаштування : RDS Regional

Значення: OFF / ON

Вибір мови екрану типу програми (PTY)

Можна вибрати один з шаблонів мов, що відображаються.

Елемент налаштування: PTY Language

Значення: GB / NL / F / D / I / E

Налаштування прийому в режимі PTY31 екстрена радіопередача)

Для режиму PTY31 (екстреної радіопередачі) можна встановити значення ON або OFF.

Елемент налаштування: PTY31

Значення: OFF / ON

- Пристрій автоматично віддає пріоритет екстреній радіопередачі при її початку і перериває поточну радіопрограму, якщо для параметра PTY31 встановлено значення ON.
- Під час прийому PTY31 на екрані пристрою відобразиться повідомлення "Alarm".

Налаштування дисплею

Операції по зміні налаштувань дисплею

Для доступу до екрану режиму дисплею має бути задіяне гальмо стоянки. При спробі доступу до цього екрану під час руху відобразиться попередження -"Can't operate while driving".

Наступні кроки з 1 по 4 є загальними для кожного "Елементу налаштування" Display. Додаткову інформацію див. у відповідних розділах.

- 1 Торкніться кнопки [↵] на основному екрані. Відкриється екран SETUP для вибору налаштувань.
- 2 Торкніться рядка заголовку Display Setup. Відкриється екран налаштування дисплею.
- 3 Натисніть кнопку [◀] чи [▶] і т. д., щоб змінити налаштування необхідного елементу.

Налаштування:

Visual EQ*¹ / Dimmer / Screen Dimmer Level*² / Function Guide Fade / Base Color / Screen Alignment / Visual Key

*¹ Для отримання додаткової інформації див.

"Виконання налаштування Visual EQ" на стор. 35.

*² Не відображається, якщо для параметра "Dimmer" (підсвічування) встановлено значення "OFF".

- 4 Торкніться кнопки [↶], щоб повернутися до попереднього екрану.

- Якщо торкнутися кнопки [Exit], екран налаштування дисплею вимкнеться і буде виконаний перехід до попереднього основного екрану.
- Не повертайте ключ запалення в положення OFF відразу після зміни налаштувань дисплею (під час автоматичного збереження даних в системі). Інакше налаштування можуть не зберегтися.

Налаштування підсвічування дисплею

Заднє підсвічування забезпечується вбудованою в жк-панель флуоресцентною лампою. Управління освітленням регулює яскравість підсвічування дисплею залежно від освітленості салону автомобіля для забезпечення комфортного перегляду.

Елемент налаштування: Dimmer

Значення: Auto / ON / OFF

- Auto: Регулює яскравість підсвічування монітора залежно від освітленості салону автомобіля.
- ON: Зберігає низьку яскравість підсвічування монітора.
- OFF: Відключає автоматичне регулювання яскравості і зберігає високу яскравість підсвічування монітора.

- При встановленні значення ON або Auto це налаштування також застосовуватиметься до підсвічування кнопок в "Налаштування яскравості підсвічування кнопок в нічний час" (стор. 38).

Налаштування мінімального рівня підсвічування дисплею

Можна налаштувати мінімальну яскравість підсвічування дисплея (LOW). Цю функцію, наприклад, можна використати для зміни яскравості екрану вночі.

Елементи налаштування: Screen Dimmer Level

Значення: від -15 до +15

Для рівня яскравості можна встановити значення від MIN (- 15) до MAX (+15).

Досягши мінімального або максимального значення на дисплеї відображаються відповідно значення "MIN" або "MAX".

Включення і виключення рядка функцій (ON/OFF) (Function Guide Fade)

Якщо встановити значення ON, рядок функцій буде прихований, якщо впродовж 5 секунд не виконуються ніяких дій для джерела радіо, USB і так далі. Щоб відобразити рядок функцій, злегка торкніться екрану.

Елемент налаштування: *Function Guide Fade*

Значення: OFF / ON

- У режимі відтворення DVD рядок функцій буде прихований, якщо впродовж 5 секунд не виконуються ніяких дій, навіть якщо встановити значення

Вибір кольору підсвічування шрифту

Для кольору фону шрифту можна встановити один з 4 різних кольорів.

Елемент налаштування: *Base Color*




Значення: Blue / Red / Green / Amber

Налаштування сенсорної панелі

Це налаштування потрібне у разі неспівпадання положень символу, що відображається на ЖК-дисплеї, і сенсорної точки, що відповідає йому.

Елемент налаштування: *Screen Alignment*





Значення:  / Reset

- Торкніться рядка заголовка  Screen Alignment. Відкриється екран налаштування.
 - Торкніться значка , відображається в лівому нижньому куті екрану. Відкриється екран налаштувань.
 - Торкніться значка,  екрану, що відображається в правому верхньому кутку. Налаштування завершаться і відкриється екран режиму налаштування дисплея.
- Якщо виконано торкання положення, не співпадаючого зі значком, торкніться кнопки [Reset], щоб відкрити первинний екран налаштувань.
 - Якщо торкнутися кнопки [↵] на екрані налаштування, налаштувань виконаний не буде і відкриється екран налаштування дисплея.

Вибір встановлення для кнопки VISUAL

Елемент налаштування: *Visual Key*

Значення: Navi / V.Sel

- Navi: Якщо встановлено значення Navi, [ ↔ ] відобразиться на правому верхньому екрані. Торкніться [ ↔ ] для прямого переходу до екрану навігації. (Тільки коли підключена додаткова система Alpine RGB Navigation.)
- V.Sel: якщо встановлено значення V.Sel [V.Sel] відобразиться на правому верхньому екрані. При торканні [V.Sel] на екрані головного джерела відображається екран вибору VISUAL.

Visual EQ™

Виконання налаштування Visual EQ

Наступні кроки з 1 по 4 є загальними для кожного "Елементу налаштування" Visual EQ. Додаткову інформацію див. у відповідних розділах.

1 Після виконання кроків 1 і 2 в розділі

"Операції по зміні налаштувань дисплею" (стор. 34) торкніться рядка заголовку Visual EQ. Відкриється екран Visual EQ.

2 Виберіть необхідний елемент налаштування, натиснувши кнопки [▲] чи [▼].

Налаштування:

Visual EQ* ↔ Bright ↔ Color* ↔ Tint* ↔ Contrast ↔ Sharp* ↔ User Memory*

* Налаштування доступне в режимі візуального джерела. (за винятком екрану навігації)

3 Змініть налаштування необхідного елемента, натиснувши кнопки [◀] чи [▶].

4 Торкніться кнопки [↵], щоб повернутися до попереднього екрану.

- Якщо торкнутися кнопки [Exit], екран налаштування дисплея вимкнеться і буде виконаний перехід до попереднього основного екрану.
- На кожній сторінці може відобразитися тільки один елемент налаштування, на екрані, що відображається, можна вибрати необхідне значення яскравості, відтінку зображення і так далі.

Вибір режиму Visual EQ (заводське налаштування)

Можна вибрати режим, відповідний для певного зображення.

Елемент налаштування: Visual EQ

Значення: OFF (FLAT) / Night M. / Soft / Sharp / Contrast / P-1 / P-2

OFF (FLAT):	Первинне налаштування
Night M.:	Підходить для фільмів з великим числом темних сцен.
Soft:	Підходить для відображення комп'ютерної графіки і мультфільмів.
Sharp:	Підходить для старих фільмів з розмитим зображенням.
Contrast:	Підходить для нових фільмів.
P-1:	виклик режиму Visual EQ, збереженого в попередньому налаштуванні P, - 1 в розділі "Збереження налаштування Visual EQ" (стор. 36).
P-2:	виклик режиму Visual EQ, збереженого в попередньому налаштуванні P, - 2 в розділі "Збереження налаштування Visual EQ" (стор. 36).

- Щоб повернути первинне налаштування, після вибору одного з налаштувань (Night M. - Contrast) і встановлення необхідної яскравості, відтінку зображення і т.д., встановіть для цієї функції значення OFF.
- Якщо після вибору одного з налаштувань (Night M. - Contrast) виконане встановлення необхідної яскравості, відтінку зображення і т.д., відображається значення "Custom".

Налаштування яскравості

Елемент налаштування: Bright

Значення: від -15 до +15

Для параметра яскравості зображення можна встановити значення від MIN (-15) до MAX(+15). Досягши мінімального або максимального значення на дисплеї відображаються відповідно значення "MIN" або "MAX".

- При виборі будь-якого попереднього налаштування Visual EQ яскравість зображення автоматично регулюється з урахуванням освітленості салону автомобіля, якщо в розділі "Налаштування підсвічування дисплею" (стор. 34) встановлено значення Auto.

Налаштування колірності зображення

Елемент налаштування: Color

Значення: от -15 до +15

Для параметра колірності зображення можна встановити значення від MIN (-15) до MAX (+15). Досягши мінімального або максимального значення на дисплеї відображаються відповідно значення "MIN" або "MAX".

- Налаштування кольору можна робити тільки в режимі iPod video, DVD, USB Video, AUX.
- Налаштування кольору не вдасться зробити, якщо підключена навігаційна система з функцією RGB.

Налаштування відтінку кольору зображення

Елемент налаштування: Tint

Значення: G15 ~ R15

Встановіть для відтінку значення від G15 до R15. Для максимальних значень кожного кольору відображається значення "G MAX" або "R MAX".

- Налаштування відтінку можна робити тільки в режимі iPod video, DVD, USB Video, AUX.
- Відтінок не вдасться налаштувати, якщо зображення подається від зовнішнього джерела в режимі PAL.
- Налаштування відтінку не вдасться зробити, якщо підключена навігаційна система з функцією RGB.

Налаштування контрастності зображення

Елемент налаштування: Contrast

Значення: від -15 до +15

Налаштування контрастності робиться в діапазоні від -15 до +15. Для заданих максимального і мінімального значень відповідно відображаються значення "HIGH" і "LOW".

Налаштування яскравості зображення

Елемент налаштування: Sharp

Значення: від -5 до +5

Налаштування яскравості зображення відбувається в діапазоні від -5 до +5. Для заданих мінімального і максимального значень відповідно відображаються значення "SOFT" і "HARD".

- Налаштування яскравості зображення можна виконувати тільки в режимі iPod video, DVD, USB Video, AUX.
- Налаштування яскравості зображення не вдасться зробити, якщо підключена навігаційна система з функцією RGB.

Збереження налаштування Visual EQ

Можна зберегти налаштування, встановлені для параметрів яскравості, відтінку, глибини, якості і контрастності зображення.

Елемент налаштування: User Memory

Значення: P-1 / P-2

1 Після завершення налаштування яскравості, відтінку, кольору, різкості і контрастності зображення (стор. 36) торкніться кнопки [◀] чи [▶] у розділі User Memory, потім виберіть номер попереднього налаштування "P-1" або "P-2" для збереження вибраних значень.

2 Після вибору номеру попереднього налаштування торкніться кнопки [L - Memory].

Налагоджений режим Visual EQ збережеться в пам'яті.

- Можна відновити режим Visual EQ з налаштуваннями, збереженими в P, - 1 або P - 2 "Вибір режиму Visual EQ (заводське налаштування)" (стор. 36).

Загальні налаштування

Операції по зміні основних налаштувань

Для доступу до екрану загальних налаштувань має бути задіяне гальмо стоянки. При спробі доступу до цього екрану під час руху відобразиться попередження "Can't operate while driving".

Наступні кроки з 1 по 4 є загальними для кожного "Елементу налаштування" General. Додаткову інформацію див. у відповідних розділах.

- 1 Торкніться кнопки [↵] на основному екрані. Відкриється екран SETUP для вибору налаштувань
- 2 Торкніться рядка заголовка General Setup. Відкриється екран загальних налаштувань.
- 3 Торкніться кнопки [◀], [▶] чи рядки заголовка елементу налаштування, щоб змінити його налаштування.

Налаштування:

Clock / Clock Mode*¹ / Clock Adjust*¹ / Summer Time*¹ / Demonstration / Beep / Beep Level*² / Auto Scroll / Language Sel. / Dimmer Level*³ / Security Code

- *¹ Відображається, тільки якщо для параметра "Clock" (годинник) встановлено значення "ON".
- *² Цей елемент відображається, якщо для параметра Beep встановлено значення ON.
- *³ Не відображається, якщо в розділі "Налаштування підсвічування дисплею" встановлено значення "OFF" (стор. 34).

- 4 Торкніться кнопки [↵], щоб повернутися до попереднього екрану.
 - Якщо торкнутися кнопки [Exit], екран загального налаштування дисплею вимкнеться і буде виконаний перехід до попереднього основного екрану.
 - Не повертайте ключ запалення в положення OFF відразу після зміни загальних налаштувань (під час автоматичного збереження даних в системі).

Відображення часу

Використовується для включення і виключення відображення годинника на екрані монітора.

Елемент налаштування: Clock
Значення: OFF / ON

Налаштування відображення годинника

Можна вибрати 12-годинний або 24-годинний формат відображення часу за власним бажанням.

Елемент налаштування: Clock Mode
Значення: 24h / 12h

Налаштування часу

Елемент налаштування: Clock Adjust

Додаткові елемент налаштування: Hour / Minute / Time Adjust
Значення: 0-23 / 0-59 / Reset

Hour: Використовується для вибору години.
Minute: Використовується для вибору хвилин.
Reset: Якщо на годиннику менше 30 хвилин, хвилини обнуляються; якщо більше 30 - додається одну годину.

- Режим налаштування часу відмінюється при відключенні живлення і при торканні кнопки [↵] чи [Exit].
- Годинник можна налаштувати, коли в розділі "Відображення часу RDS" (стор. 33) встановлене значення OFF.

Налаштування літнього часу

Елемент налаштування: Summer Time

Значення: OFF / ON

ON: Включає (ON) перехід на літній час. Значення часу збільшується на одну годину.
OFF: Повернення до звичайного часу.

Демонстраційний режим

Цей пристрій оснащений функцією демонстрації, що дозволяє відображати основні операції відповідних джерел на екрані монітора.

Елемент налаштування: Demonstration

Значення: OFF / ON

ON: Включає (ON) режим демонстрації для огляду основних операцій.
OFF: Вимикає режим демонстрації.

- Робота функції демонстрації триває до її відключення.

Функція звукового супроводу (Веер)

Елемент налаштування: Веер

Значення: OFF / ON

ON: Включає режим звукового супроводу.
OFF: Вимикає режим звукового супроводу.
Звуковий сигнал не лунає при натисненні/торканні кнопки.

Налаштування рівня звукового сигналу

Це налаштування можна виконати, якщо для параметра "Setting the Beep" встановлено значення ON. Налаштування рівня звукового сигналу

Елемент налаштування: Beep Level

Значення: від 0 до +15

Прокручування на дисплеї текстової інформації

Функція прокручування працює у тому випадку, якщо введений текст компакт-диска, ім'я теки, ім'я файлу або інформація тега.

Елемент налаштування: Auto Scroll

Значення: OFF / ON

OFF: Використовується для відключення режиму прокручування. AUTO. Прокручування текстової інформації здійснюється один раз при зміні доріжки.

ON: Використовується режим прокручування AUTO. Прокручування екрану повторюється, доки включений цей режим.

- Прокручування тексту здійснюється при заповненні екрану пристрою.
- При підключенні iPod/iPhone виконується прокручування композиції, імені виконавця, назви альбому і так далі.

Переключення на російський шрифт

Можна обрати три шрифти.

Елемент налаштування: Language Sel.

Значення: Mode1 / Mode2 / Mode3

Mode1: Звичайний шрифт (ISO8859-1). Mode2: Російський шрифт(WINDOWS - 1251).

Цей шрифт не можна використати для відображення в режимі RDS, режимі тюнера.

Mode3: Європейський шрифт (WINDOWS-1252).

Налаштування яскравості підсвічування кнопок в нічний час

Можна налаштувати яскравість підсвічування кнопок в нічний час.

Елемент налаштування: Dimmer Level

Значення: від -2 до +2

Налаштування коду безпеки

Можна встановити, щоб системою не можна було користуватися без введення паролю. Якщо вибрати значення ON і встановити пароль, при підключенні системи до батареї і першому її включенні потрібно буде ввести пароль.

Елемент налаштування: Security Code

Значення: ON / OFF

Встановлення паролю

- 1 Торкніться [ON].
- 2 Відобразиться запит на підтвердження, натисніть [Yes].
Відобразиться екран налаштування пароля.
- 3 Введіть пароль, потім натисніть [OK].



- Введіть 6-значний пароль..
- Знаки, що вводяться, відображаються у вигляді символів "*" .

- 4 Введіть пароль ще раз, потім натисніть [OK].
Пароль встановлений, система повернеться на екран загального налаштування.

- Якщо забутий пароль, пристроєм не можна буде користуватися. В цьому випадку знадобиться техобслуговування.

Скидання паролю

- 1 Натисніть кнопку [OFF].
Відобразиться екран налаштування паролю.
 - 2 Введіть встановлений пароль, потім натисніть [OK].
Пароль буде скинуто, система повернеться на екран загального налаштування.
- Знаки, що вводяться, відображаються у вигляді символів "*" .

Системні налаштування

Операції з системними налаштуваннями

Для доступу до екрану режиму системи має бути задіяне гальмо стоянки. При спробі доступу до цього екрану під час руху відобразиться попередження - "Can't operate while driving".

Наступні кроки з 1 по 4 є загальними для кожного "Елементу налаштування" System. Додаткову інформацію див. у відповідних розділах.

- 1 Торкніться кнопки [↵] на основному екрані. Відкриється екран SETUP для вибору налаштувань.
- 2 Торкніться рядка заголовка System Setup. З'явиться екран налаштування системи.
- 3 Натисніть кнопку [◀] або [▶], щоб змінити налаштування необхідного елемента.

Налаштування:

Camera IN / Nav. IN / Nav. Mix* / AUX1 IN / AUX2 IN / AUX Front / AUX Out / BLUETOOTH IN / Illumi Color

* Цей елемент відображається, якщо в розділі "Налаштування режиму навігації" (стор. 40) задано значення ON.

- 4 Торкніться кнопки [↶], щоб повернутися до попереднього екрану.
- Якщо торкнутися кнопки [Exit], екран налаштування системи вимкнеться і буде виконаний перехід до попереднього основного екрану.
 - Не повертайте ключ запалення в положення OFF відразу після зміни налаштувань системи (під час автоматичного збереження даних в системі). Інакше налаштування можуть не зберегтися.

Налаштування входу режиму камери заднього виду

Якщо підключена придбава додатково камера заднього виду, зображення з неї можна виводити на монітор.

Елемент налаштування: Camera IN

Значення: OFF / ON

- OFF: Режим камери не відображається на екрані переключення режиму.
- ON: Використовується, якщо додаткова камера заднього виду підключена до вхідного роз'єму CAMERA.

- Зображення з задньої камери відображається при включенні заднього ходу (R). Ця функція діє при правильному підключенні дроту заднього ходу.

Встановивши значення ON для цього елемента, торкніться рядка заголовка Camera IN, після чого можна буде налаштувати наступні додаткові параметри.

Налаштування вхідного сигналу камери заднього виду

Можна вибрати тип вхідного відеосигналу.

Додатковий елемент налаштування: Camera Signal

Значення: NTSC/PAL / Auto

- NTSC/PAL: ручне встановлення типу сигналу відеовиходу.
- Auto: відповідний тип сигналу відеовиходу буде автоматично вибраний між NTSC і PAL.

- Якщо встановити значення Auto (Авто), при відтворенні відеосигналів чорно-білого зображення певного типу може виникати нестійке зображення. В цьому випадку вручну виберіть режим NTSC або PAL.

Налаштування відображення напрямляючої камери заднього виду

Можна вказати, чи треба відобразити напрямляючу камери заднього виду.

Додатковий елемент налаштування: Guide Line


Значення: OFF / ON

Налаштування направляючої камери заднього виду

Можна налаштувати положення направляючої камери заднього виду.

Додатковий елемент налаштування: Guide Line Adjustment

- 1 Торкніться рядка заголовку **Guide Line Adjustment**. З'явиться екран налаштування направляючої.
- 2 При торканні стойки направляючої, яку треба налаштувати, навколо стойки відобразиться рамка.



- 3 Для регулювання положення перетягніть вибрану стойку або центральну направляючу.
- 4 Після завершення налаштування торкніться кнопки [↩].
Можна торкнутися кнопки [Reset] під час налаштування, щоб повернутися до налаштувань за замовчуванням.

Налаштування відключення звуку камери

Можна налаштувати відключення звуку джерела гучності при відображенні відео камери.

Додатковий елемент налаштування: Camera Mute

Значення: OFF / ON

Налаштування режиму навігації

При підключенні додаткового навігаційного устаткування встановіть значення ON.

елемент налаштування: Nav. IN

Значення: OFF / ON

- ON: Відобразиться джерело навігації.
- OFF: Джерело навігації не відобразиться.
Налаштування, що відносяться до системи навігації, не вдається встановити за допомогою цього пристрою.

Налаштування переривання навігації

При підключенні системи навігації Alpine до обладнання IVE - W530BT голосові повідомлення системи навігації накладатимуться на відтворення радіотрансляції або компакт-диска.

Елемент налаштування: Nav. Mix

Значення: OFF / ON

- OFF: відключення режиму переривання навігації.
- ON: включення режиму переривання навігації.

Див. "Налаштування Nav. Mix Level" в розділі "Налаштування звуку" на стор. 29 для отримання інформації про встановлення рівня гучності переривання системи навігації.

- Гучність голосових повідомлень системи навігації можна встановити під час їх звучання. Після закінчення відтворення голосового повідомлення відновлюється звичайний рівень гучності і попередній екран аудіо. Голосові повідомлення завжди мають рівень гучності, рівний або менший за поточний рівень гучності. Якщо голосове повідомлення системи навігації відтворюється в процесі налаштування рівня гучності, його значення завжди скидається до поточного рівня незалежно від налаштування рівня звуку.
- Це налаштування активне, якщо для параметра Nav.IN екрану списку SYSTEM встановлене значення ON.

Налаштування режиму AUX

Елемент налаштування: AUX1 IN

Значення: OFF / ON

- OFF: Джерело AUX - 1 не відображається.
- ON: Джерело AUX - 1 відображається.

- Якщо вибрати значення OFF, налаштування, AUX, що стосуються, - 1, не вдається змінити за допомогою цього пристрою.

Після встановлення для цього елемента значення ON торкніться рядка заголовку AUX1 IN, після чого можна буде встановити значення для додаткових елементів налаштування.

Налаштування режиму імені AUX1

Додаткові елементи налаштування: Primary / Secondary*¹

Значення: OFF*² / AUX*³ / DVD / GAME / TV / DVB-T*³ / NAV.

- *¹ При підключенні TUE - T200DVB (продається окремо) цей пристрій можна використати для підключення додаткового зовнішнього обладнання входу. При налаштуванні імені Secondary може змінитися відображення імені джерела цього пристрою.
- *² Це налаштування доступне тільки для параметра Secondary.
- *³ Це налаштування доступне тільки для параметра Primary.
- Параметр "Secondary Name" можна задати тільки у тому випадку, якщо для параметра "Primary Name" задано значення DVB - T. Не вдається також задати ім'я, співпадаюче з Primary.
- При виборі значення OFF налаштування, AUX, що стосуються, не вдається змінити за допомогою цього пристрою.
- Вибране ім'я відображається на екранах вибору Visual і Rear.
- З допомогою цього пристрою рядком функцій, що відображається, можна управляти тільки при підключенні TV-тюнера Alpine.
- Замість імені джерела AUX відображається вибране ім'я джерела. Виберіть SOURCE, щоб перейти до рядка функцій кожного режиму.

iPod Video: задайте це значення, якщо iPhone або iPod з підтримкою відео підключений до вхідного роз'єму iPod (V) /AUX.

AUX: Задайте це значення, якщо підключений той, що придбався додатково інтерфейсний кабель AV/ RCA (4-полюсний мініроз'єм AV до роз'єму 3 - RCA). В якості джерела до пристрою можна підключити програвач дисків DVD і т. д. з аудіо-/відеовиходом RCA. В цьому випадку не відобразиться відео з iPod.

- Не можна змінити це налаштування, коли джерелом є iPod video або AUX - 2.

Після встановлення для цього елемента значення AUX торкніться рядка заголовка AUX2 IN, після чого можна буде встановити значення для додаткових елементів налаштування.

Налаштування режиму імені AUX2

Додаткові елементи налаштування: Primary
Значення: AUX / DVD / GAME / TV / DVB-T / NAV.

- *Вибране ім'я відображається на екранах вибору Visual і Rear.*
- *З допомогою цього пристрою рядом функцій, що відображаються, можна управляти тільки при підключенні TV- тюнера Alpine.*
- *Замість імені джерела AUX відображається вибране ім'я джерела. Виберіть SOURCE, щоб перейти до рядка функцій кожного режиму.*

Торкніться рядка заголовку AUX1 IN або AUX2 IN, щоб можна було налаштувати наступні додаткові елементи налаштування.

Налаштування рівня вхідного аудіосигналу від зовнішнього пристрою

Додаткові елементи налаштування: Level
Значення: Low / High

- Low: Знижує рівень вхідного аудіосигналу від зовнішнього пристрою.
- High: Підвищує рівень вхідного аудіосигналу від зовнішнього пристрою.

- *Для AUX1 цей елемент налаштування можна налаштувати тільки у тому випадку, якщо для параметра AUX1 IN задано значення ON.*
- *Для AUX2 цей елемент налаштування можна налаштувати тільки у тому випадку, якщо для параметра AUX2 IN задано значення AUX.*

Перемикання системи вхідного відеосигналу

Додаткові елементи налаштування: Signal
Значення: NTSC/PAL / Auto

- *Можна змінити тип вхідного відеосигналу.*
- *Якщо встановити значення Auto (Авто), при відтворенні відеосигналів чорно-білого зображення певного типу може виникати нестійке зображення. В цьому випадку вручну виберіть режим NTSC або PAL.*
- *Для AUX1 цей елемент налаштування можна налаштувати тільки у тому випадку, якщо для параметра AUX1 IN задано значення ON.*
- *Для AUX2 цей елемент налаштування можна налаштувати тільки у тому випадку, якщо для параметра AUX2 IN задано значення AUX.*

Налаштування режиму останнього AUX

Звуковий сигнал зовнішнього пристрою (наприклад, переносного аудіоплеєра) можна подати на роз'єм переднього вхідного інтерфейсу AUX цього пристрою.

Елемент налаштування: AUX Front
Значення: ON / OFF

- ON: Джерело переднього AUX відобразиться.
- OFF: Джерело переднього AUX не відобразиться.

- *При виборі значення OFF налаштування, що стосуються переднього AUX, не вдасться змінити за допомогою цього пристрою.*

Після встановлення для цього елемента значення ON торкніться рядка заголовку AUX Front, після чого можна буде встановити значення для додаткових елементів налаштування.

Налаштування рівня вхідного аудіосигналу Front AUX

Додаткові елементи налаштування: Level
Значення: Low / High

- Low: Знижує рівень вхідного аудіосигналу front aux.
- High: Підвищує рівень вхідного аудіосигналу front aux.

- *Цей елемент налаштування можна налаштувати тільки у тому випадку, якщо для параметра AUX Front встановлено значення ON.*

Налаштування вихідного сигналу зображення і звуку

Використовується для виведення зображень і звуку вибраного на обладнанні IVE - W530BT джерела при підключенні до заднього монітора.

Елемент налаштування: AUX Out
Значення: OFF / ON

- ON: Пункт "Rear" відображається на екрані вибору джерела. Торкніться кнопки [Rear], щоб відкрити екран вибору REAR, потім торкніться необхідного джерела. Зображення з вибраного джерела виводиться на задній монітор.
- OFF: Пункт "Rear" не відображається на екрані вибору SOURCE.

Налаштування з'єднання BLUETOOTH (BLUETOOTH IN)

Елемент налаштування: BLUETOOTH IN
Значення: OFF / HFP / HFP+Audio

- OFF: Використовується для ігнорування усіх зовнішніх переривань.
- HFP: Виберіть, якщо необхідно узгодити BLUETOOTH- сумісний телефон з пристроєм.
- HFP+Audio: Виберіть, чи слід використати функцію BLUETOOTH Audio.

- *Для отримання додаткової інформації про роботу BLUETOOTH див. "Дзвінки Hands - Free BT" на стор. 42.*

Зміна кольору підсвічування кнопок

Елемент налаштування: Illumi Color
Значення: Blue / Red / Green / Amber

- Blue: Кнопки управління підсвічуються синім.
- Red: Кнопки управління підсвічуються червоним.
- Green: Кнопки управління підсвічуються зеленим.
- Amber: Кнопки управління підсвічуються помаранчевим.

Дзвінки Hands-Free BT

Налаштування перед використанням

ПРО BLUETOOTH

BLUETOOTH - це безпроводна технологія, яка дозволяє встановлювати зв'язок між мобільним пристроєм або персональним комп'ютером на невеликих відстанях. За допомогою цієї технології можна здійснити виклик мобільним телефоном з використанням функції "Вільні руки" або здійснити передачу даних між пристроями з підтримкою BLUETOOTH. Передача BLUETOOTH доступна в неліцензованому діапазоні 2,4 ГГц, якщо відстань між пристроями складає не більше 10 метрів. Для отримання додаткової інформації відвідайте домашню сторінку BLUETOOTH (<http://www.BLUETOOTH.com/>).

- Деякі пристрої з підтримкою BLUETOOTH не вдається підключити до цього пристрою залежно від версії BLUETOOTH.
- Правильна робота цього пристрою з усіма пристроями з підтримкою BLUETOOTH не гарантується. Для отримання інформації про поводження з пристроєм з підтримкою Bluetooth зверніться до свого дилера ALPINE або відвідайте веб-сайт ALPINE.
- В деяких умовах безпроводне з'єднання BLUETOOTH може бути нестійким.
- Перед тим, як виконати телефонний дзвінок або операції налаштування обов'язково зупиніть машину у безпечному місці.
- Вид екрану розрізняється залежно від підключеного пристрою. Для отримання додаткової інформації див. посібник користувача підключених пристроїв.

Перед використанням функції "Вільні руки"

Перед використанням функції телефону "Вільні руки"/ аудіо необхідно виконати наступні налаштування.

Встановіть для параметра "BLUETOOTH IN" значення HFP або HFP+Audio (стор. 41).

- Перед використанням телефону з функцією "Вільні руки" його необхідно узгодити з цим пристроєм. Див. "Налаштування BLUETOOTH" (стор. 43-44).

Підключення пристрою з підтримкою BLUETOOTH (узгодження)

Для отримання додаткової інформації про управління з пристроєм з підтримкою BLUETOOTH див. посібник користувача пристрою з підтримкою BLUETOOTH.

- 1 Встановіть з'єднання BLUETOOTH з пристроєм з підтримкою BLUETOOTH.
- 2 На пристрої відобразиться PIN-код ("0000").
- 3 Введіть PIN-код ("0000") на пристрої з підтримкою BLUETOOTH.
- 4 При успішному підключенні цього пристрою до пристрою з підтримкою BLUETOOTH відобразиться повідомлення "Connected/ (Ім'я пристрою)", а потім пристрій повернеться в звичайний режим.

- При узгодженні BLUETOOTH- сумісного пристрою з SSP (Secure Simple Pairing) відобразиться повідомлення "Connect/#01/Yes/No", торкніться [Yes] для підключення.
- Встановіть в розділі "Налаштування режиму пошуку" (стор. 44) для параметра Visible Mode значення ON, щоб цей пристрій міг розпізнати мобільний телефон. Інформацію про операцію введення ключа доступу (пароллю) мобільного телефону посібник користувача мобільного телефону. Крім того, пошук мобільного телефону можна виконати безпосередньо з цього пристрою. Див. "Реєстрація обладнання BLUETOOTH" (стор. 43).
- Якщо пристрій з підтримкою BLUETOOTH успішно підключений, то при наступному вклученні запалення автомобілю апарат автоматично встановить з'єднання з пристроєм, підключеним раніше. Якщо стався збій при автоматичному з'єднанні, спробуйте встановити з'єднання з пристроєм вручну.




Налаштування BLUETOOTH

Операція налаштування BLUETOOTH

Кроки 1 - 5 є загальними для різних функцій BLUETOOTH. Для отримання додаткової інформації див. описання окремої функції.


- Не вдасться виконати операцію налаштування BLUETOOTH під час виклику або на аудіоджерелі BLUETOOTH.

- Коли параметр BLUETOOTH IN встановлений в значення, відмінне від OFF, можуть виконуватися наступні операції.

- 1 Торкніться кнопки [] на основному екрані.**
Відкриється екран SETUP для вибору налаштувань.
- 2 Торкніться рядка заголовку Source Setup.**
Відкриється екран налаштування джерела.
- 3 Торкніться рядка заголовку BLUETOOTH Setup.**
Відкриється екран налаштування BLUETOOTH.
- 4 Торкніться кнопки [], [] чи рядки заголовка потрібного елемента, щоб змінити його налаштування.**

Налаштування:

Paired Devices / Device Search / Clear Device / Service Provider / Visible Mode / Auto Answer / Speaker Select / MIC Input / Firmware Version / Firmware Update / BT Menu Language / Shortcut Memory

- 5 Торкніться кнопки [], щоб повернутися до попереднього екрану.**
Торкніться кнопки [Exit], щоб повернутися до екрану основного джерела, яке відображалось до початку налаштування.

Налаштування пристрою BLUETOOTH

Виберіть одно з 3 підключених пристроїв з підтримкою BLUETOOTH, які були заздалегідь зареєстровані.

Елемент налаштування: Paired Devices

Виберіть пристрій з підтримкою BLUETOOTH, який використовуватиметься (підключення якого вимагається змінити) в списку Paired Device.

- Якщо підключення було змінено успішно, впродовж 2 секунд відобразатиметься "Connected/ (Ім'я пристрою) ", після чого відобразиться екран налаштування.
- У випадку введення неправильного паролю або помилки з'єднання відобразиться "Failed".
- Якщо вимагається підключити інший пристрій з підтримкою BLUETOOTH, підключіть його після відключення поточного пристрою з підтримкою BLUETOOTH.
- Для цього пристрою можна зареєструвати до 3 сумісних обладнань BLUETOOTH. Якщо були зареєстровані усі 4 пристрої, шостий пристрій зареєструвати не вдасться. Щоб зареєструвати інший пристрій, спочатку видаліть одно з пристроїв з положення 1-3.

Регістрація пристрою BLUETOOTH

Обладнання BLUETOOTH використовується, якщо пристрій, що підключається, з підтримкою BLUETOOTH виявлений і підключений з цього пристрою або зареєстрований новий пристрій з підтримкою BLUETOOTH.

Елемент налаштування: Device Search

- 1 Якщо вибрати Device Search, відобразиться повідомлення "Now Searching", і почнеться пошук.**
- 2 Торкніться імені пристрою, який вимагається підключити в списку Device Search.**
- 3 При успішному підключенні цього пристрою до пристрою з підтримкою BLUETOOTH відобразиться повідомлення "Connected/ (Ім'я пристрою) ", а потім пристрій повернеться до звичайного режиму.**

- Якщо реєстрація мобільного телефону виконується вперше:
При відображенні екрану цифрової клавіатури введіть пароль, після чого для узгодження введіть той же пароль в пристрої з підтримкою BLUETOOTH. Або запит підтвердження (Connect(6-значний код)) відобразиться на цьому пристрої, потім торкніться [Yes]. Після завершення узгодження пристрій автоматично виконає підключення до пристрою з підтримкою BLUETOOTH.
- У разі введення неправильного паролю або помилки з'єднання відобразиться "Failed".
- Пароль, що вводиться на пристрої, може містити не більше 4 цифр. Якщо пароль для пристрою з підтримкою BLUETOOTH містить більше 4 цифр, скиньте його і виконайте це налаштування ще раз.

Видалення пристрою BLUETOOTH із списку

Можна видалити інформацію про раніше підключені пристрої з підтримкою BLUETOOTH.

Елемент налаштування: Clear Device

- 1 Натисніть пристрій з підтримкою BLUETOOTH, яке вимагається видалити зі списку Clear Device.**
Відобразиться повідомлення.
 - 2 Торкніться кнопки [Yes], щоб виконати видалення.**
- Якщо торкнутися кнопки [No], видалення не станеться.

Відображення назви постачальника послуг телефонному зв'язку

Елемент налаштування: Service Provider

Відобразиться назва постачальника послуг підключеного пристрою з підтримкою BLUETOOTH. Якщо пристрій з підтримкою BLUETOOTH не підключений, відобразиться повідомлення "ID UNSENT".

- Назви деяких постачальників послуг телефонному зв'язку відобразити не вдасться у зв'язку з особливостями типу послуг.

Налаштування режиму пошуку

Можна задати, чи буде цей пристрій розпізнаватися з пристрою з підтримкою BLUETOOTH або ні. За звичайних умов встановить для параметра Visible Mode значення ON.


Елемент налаштування: Visible Mode

- ON: Цей пристрій буде розпізнаватися з пристрою з підтримкою BLUETOOTH.
- OFF: Цей пристрій не розпізнаватиметься з пристрою з підтримкою BLUETOOTH.

Налаштування автоматичного прийому виклику (Auto Answer)

Можна включити або вимкнути автоматичний прийом виклику.

Елемент налаштування: Auto Answer

- ON: При поступанні виклику він буде прийнятий автоматично приблизно через 5 секунд.
- OFF: При поступанні виклику він не буде прийнятий автоматично. Якщо при прийомі виклику відобразилося повідомлення, натисніть [], щоб прийняти виклик.

- Якщо на мобільному телефоні встановлений прийом викликів, виклик буде прийнятий автоматично, навіть якщо для цього параметра встановлено значення OFF.

Вибір динаміка для виведення сигналу

Для виведення звукового сигналу телефону можна вибрати підключений в машині динамік.

Елемент налаштування: Speaker Select

- All: Звук виводитиметься через усі динаміки машини.
- F-L: Звук виводитиметься тільки через передній лівий динамік.
- F-R: Звук виводитиметься тільки через передній правий динамік.
- F-LR: Звук виводитиметься через передній правий і лівий динаміки.

- Це налаштування не вдасться виконати при виконанні телефонного виклику. Виконайте її перед виконанням виклику.

Налаштування гучності входу мікрофону

Рівень гучності входу можна збільшити або зменшити.

Елемент налаштування: MIC Input

З допомогою [◀] чи [▶] виберіть потрібний рівень гучності (0 ~15).

- Це налаштування не вдасться виконати при виконанні телефонного виклику. Виконайте її перед виконанням виклику.
- Зміна налаштування можлива тільки при підключенні пристроїв з підтримкою BLUETOOTH.

Відображення версії мікропрограмного забезпечення

Елемент налаштування: Firmware Version

Відображення версії поточного мікропрограмного забезпечення.

Оновлення мікропрограмного забезпечення Елемент

налаштування: Firmware Update

Для отримання інформації про оновлення мікропрограмного забезпечення BLUETOOTH відвідайте веб-сайт Alpine або виберіть країну проживання на головній сторінці Alpine Europe (<http://www.alpine-europe.com>).

Налаштування мови меню BLUETOOTH

Можна вибрати одну з 8 мов для меню BLUETOOTH (EN/DE/ES/FR/IT/NL/RU/TH).

Елемент налаштування: BT Menu Language

Наприклад, при необхідності вибору німецької мови для меню BLUETOOTH виберіть DE, як вказано вище.

Видалення заздалегідь встановленого номера з пам'яті швидкого виклику

Елемент налаштування: Shortcut Memory

Торкніться [Delete] у заздалегідь встановленого номера для видалення номера швидкого набору.

- Для отримання інформації про збереження телефонного номера для швидкого набору див. "Передвстановлення номера в телефонній книзі (швидкий набір)" на стор. 47.

Функція телефону "Вільні руки"

Про функцію телефону "Вільні руки"

Виклик по телефону з використанням функції "Вільні руки" можна здійснити при використанні з цим обладнанням мобільного телефону з підтримкою профілів HSP (профіль навушників) і HFP (профіль гарнітури).


- Не виконуйте виклики з використанням функції "Вільні руки" у разі інтенсивного дорожнього руху або при русі по звивистих вулицях.
- При виконанні виклику закрийте вікна, щоб знизити фоновий шум.
- Якщо обидва абоненти використовують пристрої з функцією "Вільні руки" або виклик здійснюється в шумних умовах, буде важко розчутити голос співрозмовника.
- В залежності від стану телефонної лінії або використовуваних мобільних обладнань голоси можуть звучати неприродно.
- При використанні мікрофону говоріть безпосередньо в мікрофон, щоб забезпечити максимально високу якість звучання.
- Окремі функції мобільного телефону залежать від характеристик і параметрів мережі конкретного постачальника послуг. Крім того, деякі функції можуть бути не активовані постачальником послуг і/або функціональність може бути обмежена налаштуваннями мережі постачальника. З питань доступності певних функцій і функціональності завжди звертайтеся до свого постачальника послуг. Інформація про усі функції, функціональність і інші технічні характеристики виробу, а також інформація, що міститься в посібнику користувача, ґрунтується на самих останніх даних і вважається достовірною на момент друку. Компанія Alpine залишає за собою право на внесення змін до будь-якої інформації або технічних характеристик без попереднього повідомлення або яких-небудь зобов'язань.

Прийом виклику

Вхідні дзвінки супроводжуються звуком вхідного дзвінка і відображенням повідомлення (ім'я абонента/ номер телефону).

Торкніться кнопки [].

Виклик буде прийнято.

- Індикатор  (сила сигналу):
Під час виклику цей індикатор показує рівень поточного сигналу мобільного телефону. Цей пристрій може точно визначити рівень сигналу, тільки якщо для нього встановлений режим виклику. В цьому випадку індикатор відображає рівень сигналу при останньому виклику.
- Якщо в розділі “Налаштування автоматичного прийому виклику (Auto Answer)” (стор. 44) встановлено значення ON, можна виконати автоматичний прийом виклику.
- Під час виклику звук від джерела на пристрої буде відключений. Після завершення виклику відтворення поновиться.

Завершення виклику

Торкніться кнопки [].

Виклик буде завершений.

Налаштування гучності під час прийому виклику


Під час виклику можна налаштувати рівень гучності. Налаштований рівень гучності буде збережений.

Відрегулюйте гучність, повертаючи регулятор, що обертається.

- Можливо, потрібно буде збільшити гучність вище за звичайний рівень при відтворенні аудіо. Проте значне збільшення гучності може привести до виникнення зворотного зв'язку. Якщо виникнення зворотного зв'язку пов'язані із збільшенням гучності, зменшіть гучність настільки, щоб зворотний зв'язок пропав. Збільшення відстані від мікрофону до головних динаміків машини (наприклад, установка мікрофону на сонцезахисний козырок) також допоможе ослабити зворотний зв'язок при високій гучності.

Функція повторного набору

Останній набраний номер можна набрати повторно.

Впродовж 5 секунд після завершення розмови торкніться кнопки [] на екрані.

Буде виконаний повторний набір номера.

Функція очікування виклику


При отриманні другого вхідного дзвінка під час поточного дзвінка можна на деякий час призупинити першу розмову і прийняти другий виклик. Після закінчення однієї розмови можна перемкнутися на інший.

- 1 При отриманні другого вхідного дзвінка під час поточного дзвінка (виклик 1), замість інформації поточного співрозмовника відобразиться інформація про другого викликаючого абонента (виклик 2).

Торкніться [], буде включений режим очікування виклику.

У цьому випадку виклик 1 буде утримано, доки виконується розмова виклик 2.



Приклад екрану 2 вхідні дзвінки



- Ⓐ Повідомлення про другий виклик
- ① Необхідно покласти трубку в першій розмові, буде виконана відповідь на другий вхідний виклик.
- ② Покладіть трубку в другій розмові





- Ⓑ Зворотний зв'язок з приєднаним другим викликом

- 2 Натиснувши [ → ] на екрані очікування виклику, можна перемкнутися між людиною, що дзвонить і людиною, що очікує на лінії.

Операція перемикання викликів

Ця функція дозволяє розпочати передачу звуку з мобільного телефону на динаміки машини при виконанні виклику.

Під час виклику торкніться кнопки [ ↔ ], щоб перемкнути звук виклику між пристроєм і мобільним телефоном.

- Залежно від мобільного телефону цю операцію, можливо, виконати не вдасться.

Журнал викликів

У журнал викликів записуються останні набрані/ прийняті/ пропущені виклики. Існує декілька способів здійснення виклику на основі "Журналу викликів". Описані нижче кроки 1 - 2 є загальними для різних способів здійснення викликів. Для отримання додаткової інформації див. окремі категорії здійснення викликів.

1 Переконайтеся, що для параметра "Налаштування з'єднання BLUETOOTH (BLUETOOTH IN)" (стор. 41) вибрано значення "HFP" або "HFP+Audio".

2 Натисніть  .
Відкриється екран меню телефону.

Приклад екрану меню телефону



- На екрані вибору SOURCE можна також перемкнутися на екран меню телефону, натиснувши значок [Phone].

3 Торкніться рядка заголовку потрібного елемента, щоб виконати виклик.

Налаштування:

Якщо для параметра "BT Menu Language" встановлено значення "EN", меню телефону відобразиться таким чином:
Dialed Numbers / Received Calls / Missed Calls / Phone Book / Dial Input / Voice Dial

Якщо для параметра "BT Menu Language" встановлено значення "DE", меню телефону відобразиться таким чином:
Gewählte Nummern / Angenommene Anrufe / Verpasste Anrufe / Telefonbuch / Nummer wählen / Sprachwahl

Якщо для параметра "BT Menu Language" встановлено значення "ES", меню телефону відобразиться таким чином:
Llamadas Realizadas / Llamadas Recibidas / Llamadas Perdidas / Agenda / Marcación Directa / Marcación por Voz

Якщо для параметра "BT Menu Language" встановлено значення "FR", меню телефону відобразиться таким чином:
Numéros composés / Appels reçus / Appels manqués / Répertoire / Clavier / Composition vocale

Якщо для параметра "BT Menu Language" встановлено значення "IT", меню телефону відобразиться таким чином:

Chiamate Effettuate / Chiamate Ricevute / Chiamate Perse / Rubrica / Tastiera / Chiamata Vocale

Якщо для параметра "BT Menu Language" встановлено значення "NL", меню телефону відобразиться таким чином:

Gekozen nummers / Ontvangen oproepen / Gemiste oproepen / Telefoonboek / Manuele ingave / Voice Dial

Якщо для параметра "BT Menu Language" встановлено значення "RU", меню телефону відобразиться таким чином:

Набрані номери / Прийняті виклики / Пропущені виклики / Телефонна книга / Набір номери / Голосовий набір

Якщо для параметра "BT Menu Language" встановлено значення "TH", меню телефону відобразиться таким чином:

รายการโทรออก / รายการรับสาย / สายที่ไม่ได้รับ / สมุดโทรศัพท์ / หมายเลข / โทรออกด้วยเสียง

- Додаткові відомості див. в розділі "Налаштування мови меню BLUETOOTH" на стор. 44.

- Для відображення списку може знадобитися деякий час, крім того, відразу після підключення список може не відповідати останнім даним.

4 Торкніться кнопки [], щоб повернутися до попереднього екрану.

Торкніться кнопки [Exit], щоб повернутися до екрану основного джерела, яке відображалось до початку налаштування.

- Якщо виклик виконується безпосередньо з узгодженого з пристроєм мобільного телефону, номер телефону не відображається; в цьому випадку не вдасться повторно набрати номер за допомогою пристрою.

Повторний набір номера з журналу вихідних дзвінків

Набрані телефонні номери зберігаються в журналі вихідних дзвінків. Можна знайти номер в журналі вихідних дзвінків і виконати його повторний набір.

Елемент налаштування: Dialed Numbers

Торкніться кнопки [Call] для імені або телефонного номеру, за яким необхідно зателефонувати, в списку Dialed Calls.

Буде виконаний виклик.

Набір номеру з журналу прийнятих викликів

Телефонні номери вхідних дзвінків зберігаються в журналі вхідних дзвінків. Можна знайти ці номери в цьому списку і набрати їх.

Елемент налаштування: Received Calls

Торкніться кнопки [Call] для імені або телефонного номеру, а яким необхідно зателефонувати, в списку Received Calls.

Буде виконаний виклик.

Набір номеру з журналу пропущених викликів

Телефонні номери пропущених вхідних дзвінків зберігаються в журналі пропущених викликів. Можна знайти ці номери в цьому списку і набрати їх.

Елемент налаштування: Missed Calls

Торкніться кнопки [Call] для імені або телефонного номеру, а яким необхідно зателефонувати, в списку Missed Calls.

Буде виконаний виклик.

Набір номера з телефонної книги (Phone Book)

З мобільного телефону на пристрій з підтримкою BLUETOOTH можна завантажити до 1000 телефонних номерів. Виберіть ім'я зі списку телефонної книги і виконайте виклик.

Елемент налаштування: **Phone Book**

Приклад екрану Phone book



- 1 Щоб прокрутити список по одному рядку, торкніться кнопки [▲] чи [▼]
- 2 Щоб прокрутити список по одній сторінці, торкніться кнопки [▲] чи [▼]
- 3

Включення функції пошуку за абеткою. Додаткові відомості див. в розділі "Функція пошуку за абеткою" на стор. 47.

Торкніться кнопки [Call] для імені або телефонного номера, за яким необхідно зателефонувати, в списку Phone Book.

Буде виконано виклик.

- Якщо в телефонній книзі для одного імені зареєстровані декілька номерів, торкніться імені, після чого торкніться кнопки [Call] для потрібного номера. Буде набраний вказаний номер. Якщо торкнутися безпосередньо кнопки [Call] для імені, буде набраний номер за умовчанням для цього імені. Для деяких підключених мобільних телефонів, можливо, цю функцію не вдасться використати.
- Якщо ім'я не міститься в телефонній книзі, відобразиться тільки телефонний номер (номер за умовчанням). Якщо відобразити ім'я і номер не вдасться, відобразиться "ID UNSENT".
- Якщо під час підключення мобільного телефону до пристрою в журнал викликів або телефонну книгу були додані нові записи (чи видалені), відображений на пристрої список, можливо, не відображатиме останні зміни. Якщо список не був оновлений, правильно здійснити виклик не вдасться.

Функція пошуку за абеткою

Можна виконати пошук необхідного імені в телефонній книзі з першої букви.

1 У режимі телефонної книги торкніться [ALPHABET].

Відкриється екран пошуку за абеткою.

Приклад екрану для екрану пошуку за абеткою



1 Якщо для параметра "Перемикач на російський шрифт" (стор. 38) встановлено значення Mode2, відобразиться кнопка [Cyrillic]. Торкніться [Cyrillic] для зміни шрифту екрану цифрової клавіатури на російський. Торкніться [ABC] для повернення до нормального екрану з буквено-цифровою клавіатурою.

2 Торкніться необхідної цифри або букви.

Буде виконаний пошук номерів/імен, збережених в телефонній книзі, які розпочинаються з вибраної цифри/букви.

- Ця функція також застосовна для режиму пошуку iPod/USB.

Передвстановлення номеру в телефонній книзі (швидкий набір)

В якості швидкого набору призначте номери, на які часто вирушають виклики.

1 Торкніться імені або номера, який буде передвстановлен, в списку телефонної книги.

2 Натисніть [Preset].

Відобразиться спливаючий екран "Зберегти в якості попереднього налаштування (Hi)". Вибраний номер буде збережений в передвстановленнях.

- Можна видалити заздалегідь встановлений номер швидкого набору. Додаткові відомості див. в розділі "Видалення заздалегідь встановленого номера з пам'яті швидкого виклику" на стор. 44.
- У пам'яті передвстановлень можна зберегти до 5 номерів для кожного мобільного телефону в списку погоджених пристроїв. Якщо мобільний телефон видалений зі списку погоджених пристроїв, збережені передвстановлені номери цього мобільного телефону будуть видалені, навіть при повторному узгодженні.

Набір заздалегідь встановленого номера
На екрані меню телефону торкніться однієї з кнопок попереднього налаштування (1-5), для якого встановлений телефонний номер в режимі телефонної книги.

Станеться набір заздалегідь встановленого номера.

Набір номера шляхом прямого введення цифр

Вчинити виклик можна, ввівши номер за допомогою екрану цифрової клавіатури пристрою.

Елемент налаштування: Dial Input

Приклад екрану Dial Input



Відкриється екран цифрової клавіатури. Наберіть (введіть) телефонний номер, а потім торкніться кнопки [Call].

Буде здійснено виклик.

- Про цифрову клавіатуру
- [↵]: використовується для закриття екрану введення з цифрової клавіатури.
- [Delete All]: використовується для видалення усіх введених цифр.
- [←]: видалення попередньої цифри.

Голосовий набір номера

Можна набрати номер, промовивши його.

Елемент налаштування: Voice Dial

- 1 Торкніться кнопки [▼], щоб відобразити елемент Voice Dial.
- 2 Торкніться рядка заголовку Voice Dial. Відобразиться повідомлення.
 - Можна також включити режим голосового набору, натиснувши і утримуючи кнопку [↵] протягом не менше 2 секунд.
- 3 Торкніться кнопки [Yes], щоб включити режим голосового набору номера. Активується режим голосового набору.
 - Щоб повернутися до екрану Telephone Menu, торкніться кнопки [No].
- 4 Вимовіть в мікрофон потрібний телефонний номер* і ім'я*.

* Номер і ім'я залежать від інформації голосового набору, збереженої в мобільному телефоні.

- Якщо режим голосового набору номера не спрацює, пристрій автоматично перемикається в звичайний режим через 30 секунд.
- Цю операцію можна виконати тільки у тому випадку, якщо підключений мобільний телефон з підтримкою функції голосового набору номера. Якщо мобільний телефон не підтримує цю функцію, впродовж 2 секунд відобразиться індикація "No Support".
- Робота функції голосового виклику залежить від рівня розпізнавання мобільного телефону і місця розташування мікрофону. Пам'ятайте, де розташований мікрофон.
- Виконання операції голосового набору номеру залежить від особливостей цієї функції конкретного мобільного телефону. Для отримання додаткової інформації див. посібник користувача мобільного телефону.

Функція BLUETOOTH Audio

Використання BLUETOOTH Audio

Звуковими функціями мобільного телефону з підтримкою BLUETOOTH, переносного плеєра і так далі можна управляти на відстані за допомогою цього пристрою без використання дротів*.

* Для відтворення звуку потрібно мобільний телефон або переносний плеєр з підтримкою A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - розширений профіль поширення аудіо) або AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - профіль дистанційного керування аудіо/відео).

На деяких пристроях працюють не всі функції.

- Під час виклику звук від аудіоджерела BLUETOOTH буде відключений.
- В деяких випадках не вдасться виконати управління за допомогою використання пристрою.

Повторний виклик джерела BLUETOOTH

- 1 Натисніть кнопку SOURCE/☺. Відкриється екран SOURCE для вибору джерела.
- 2 Торкніться значка [BT Audio]. Буде активовано джерело BT Audio і відкриється основний екран BT Audio.

Вибір потрібної композиції

Торкніться кнопки [◀◀]. Буде виконаний перехід до початку композиції, яка відтворюється зараз.

Торкніться кнопки [▶▶]. Буде виконаний перехід до наступної композиції. Для безперервного швидкого перемотування доріжки назад/вперед натисніть і утримуйте кнопку [◀◀] або [▶▶].

Пауза

Торкніться кнопки [▶/||]. Відтворення буде зупинено. Торкніться кнопки ще раз, щоб відновити відтворення.

Робота камери заднього виду (купується додатково)

При підключенні додаткової камери заднього виду зображення з неї можна виводити на монітор.

- *Обов'язково встановіть для параметра "Camera IN" значення "ON", перш ніж використати камеру заднього виду. Див. розділ "Налаштування входу режиму камери заднього виду" на стор. 39.*

Включення екрану камери заднього виду (купується додатково)

Зображення з камери заднього виду відтворюватиметься в двох описаних нижче випадках.

Відтворення відеозображення з камери заднього виду при русі заднім ходом

- 1 Перемістіть важіль перемикання передач в положення заднього ходу (R).**
Відтворення зображення з камери заднього виду при русі заднім ходом.
- 2 Якщо перемістити важіль перемикання передач в положення, відмінне від положення заднього ходу (R), відобразиться попередній екран.**
 - *Обов'язково контролюйте рух машини заднім ходом візуально. Використайте зображення камери як додаткове при русі заднім ходом.*
 - *Ця функція діє при правильному підключенні дроту заднього ходу.*
 - *Виведення звуку не здійснюватиметься при відображенні зображення камери, якщо для параметра "Налаштування відключення звуку камери" (стор. 40) встановлено значення ON.*

Ручна активація відтворення зображення з камери заднього виду

- 1 Натисніть кнопку SOURCE** .
Відкриється екран SOURCE для вибору джерела.
- 2 Торкніться кнопки [Camera].**
Включиться режим камери і відтворюватиметься зображення з камери заднього виду.
- 3 Торкніться кнопки [Guide ON] чи [Guide OFF] щоб вказати, чи треба відобразити направляючу камери заднього виду.**
- 4 Натисніть [↵] для переходу на екран вибору Visual, а потім натисніть [Normal] для повернення на попередній основний екран.**

Навігаційна система (купується додатково)

Переключення на екран навігаційної системи (купується додатково)

Якщо до обладнання IVE - W530BT підключена придбавалася додатково система навігації Alpine, екран навігації можна відобразити на цьому пристрої.

- 1 Натисніть кнопку SOURCE** .
Відкриється екран SOURCE для вибору джерела.
- 2 Торкніться кнопки [Nav].**
Відобразиться екран навігації.

Підтримується управління за допомогою дистанційного керування системою, що додається, навігації.

Для отримання додаткової інформації про систему навігації див. посібник користувача навігаційної системи.
 - *Торкніться [V.Sel] для відображення екрану Visual Sel., потім торкніться [Nav]. Режим навігації активується за допомогою кнопки режиму Visual Sel. без переривання відтворення аудіосигналу. Додаткові відомості див. в розділі "Перемикання тільки візуального джерела (Синхронна робота)" на стор. 30.*
 - *Можна також отримати прямий доступ до екрану навігації, натиснувши кнопку [↵] на екрані основного джерела. Додаткові відомості див. в розділі "Вибір джерела" на стор. 13.*
 - *Якщо меню режиму навігації не відображається на екрані головного меню, виберіть значення ON в розділі "Налаштування режиму навігації" (стор. 40).*
 - *При використанні голосових повідомлень системи навігації ці повідомлення і мапа навігації переривають відтворення поточного джерела звуку.*

Додатковий пристрій (купується додатково)

Робота з додатковим пристроєм (купується додатково)

Для управління пристроями, підключеними до роз'єму AUX1, AUX2 або передньому роз'єму AUX, виконайте описану нижче процедуру.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перегляд водієм телепередач чи відео в процесі водіння небезпечний. Перегляд екрану може відвернути увагу водія від управління автомобілем і привести до нещасного випадку.

Встановлюйте обладнання IVE - W530BT так, щоб водій не міг переглядати телепередачі і відео, якщо автомобіль не зупинений і не задіяне гальмо стоянки.

Якщо обладнання IVE - W530BT підключене неправильно, водій отримує можливість переглядати телепередачі і відео в процесі водіння і може відволікатися від управління автомобілем, що може стати причиною нещасного випадку. Водій або пасажери можуть отримати серйозні травми.

- При спробі активувати додатковий пристрій під час руху на екрані відобразиться предупреждение- Picture off for your safety.

- 1 Натисніть кнопку SOURCE/☐ . Відкриється екран SOURCE для вибору джерела.
- 2 Торкніться [Aux-1]*, [Aux-2] або [Front AUX]. Відкриється екран зовнішніх джерел.
- 3 Торкніться кнопки [NTSC/PAL], щоб змінити відеосистему сигналу. Ця дія не застосовна в режимі Front AUX.

* Відобразиться ім'я, задане в якості джерела в розділі "Налаштування режиму AUX" на стор. 40.

- Якщо в головному меню не відображається режим AUX, встановіть для параметра AUX1 IN значення ON або встановіть для параметра AUX2 IN значення AUX, як описано в розділі "Налаштування режиму AUX" (стор. 40). Або встановіть для параметра AUX Front значення ON, як описано в "Налаштування режиму переднього AUX" на стор. 41.
- Налаштування перемикачів режимів NTSC/PAL, заданих в цьому розділі, можна використати таким же способом в розділі "Налаштування режиму AUX" на стор. 40.
- Режим зображення міняється при торканні кнопки [WIDE]. Для отримання інформації про роботу функції див. "Вибір режиму відображення картинки" на стор. 30.

Робота з TUE - T200DVB (купується додатково)

Робота з TUE - T200DVB (купується додатково)

Застосовується при підключенні що придбавалося додатково обладнання TUE - T200DVB.

Якщо значення DVB - T вибрано в розділі "Налаштування режиму AUX" (стор. 40), джерело відображається на екрані SOURCE для вибору джерела.

- 1 Під час стоянки автомобіля торкніться кнопки SOURCE/☐ . Відкриється екран SOURCE для вибору джерела.
- 2 Натисніть кнопку [DVB-T]. Відкриється екран DVB-T.
- 3 Виконайте необхідні дії. **Пошук номера каналу або номера обраного каналу**

Торкніться кнопки [CH.]*, щоб змінити канал або обраний канал.

Торкніться кнопки CH. [◀] чи [▶], щоб змінити номер каналу у велику або меншу сторону.

Торкніться кнопки FAV [◀] чи [▶], щоб змінити номер обраного каналу у велику або меншу сторону.

* На кнопці відображається поточний змінюваний режим ([CH.] чи [FAV]).

Виклик екрану головного меню

Натисніть кнопку [MENU], щоб відкрити екран головного меню.

Виклик режиму роботи меню

Натисніть кнопку [MENU CONT], щоб відкрити режим роботи головного меню.

Переключення джерела

Торкніться кнопки [A/V].

З кожним натисненням кнопки перемикається джерело сигналу.

Виклик електронної програми передач (EPG)

Натисніть [EPG], щоб відкрити електронну програму передач.

Режим сканування

- 1 Натисніть кнопку [P1/3].
Відкриється рядок функцій.
 - 2 Торкніться кнопки [SCAN], щоб почати процедуру автоматичного сканування.
- Для отримання додаткової інформації див. посібник користувача пристрою TUE - T200DVB (продається окремо).

Робота меню відео пристрою TUE-T200DVB

- 1 Двічі торкніться кнопки [P1/3].
Відобразиться екран режиму прямого управління.
- Якщо підключене придбане додатково обладнання TUE - T200DVB, управління ним можна здійснювати за допомогою сенсорної кнопки (окрім кнопки [Control]) на екрані пристрою.
- 2 Торкніться кнопки [Control].
Відобразиться головний екран DVB-T.
- Якщо впродовж 5 секунд не буде виконуватися ніяких дій, автоматично вклучиться повноекранний режим відображення.

USB-накопичувач (купується до- датково)

До цього пристрою через USB- роз'єм можна підключити USB- накопичувач.

При підключенні до обладнання USB- накопичувача можливе відтворення MP3/WMA/AAC/DivX файлів з USB-накопичувача.

Функція розділення

Що таке розділ?

Розділ - це блок об'ємом до 1000 композицій, який зберігається в пам'яті. "Banking" означає об'єднання композицій на USB- накопичувачі в групи по 1000 композицій в кожному розділі.

Про створення розділів

В процесі створення розділу на екрані відображається індикація "Banking". Створення розділів відбувається автоматично при підключенні USB- накопичувача або при вклученні живлення головного блоку.

Створення розділу може зайняти від декількох секунд до декількох хвилин. Це залежить від кількості файлів і тек на USB- накопичувачі.

Цей пристрій має функцію BANK, що автоматично розподіляє кожні 1000 композицій в USB- накопичувачі по окремих розділах, що спрощує пошук і відтворення композицій. У одному розділі може зберігатися до 1000 композицій згідно з порядком записів USB- накопичувача. Можливе розпізнавання до 20 розділів (20000 композицій). За умовчанням встановлений розділ BANK1(композиції 1-1000). Якщо вимагається здійснити пошук за межами 1000 композицій, для вибору іншого розділу здійсніть наступну операцію.

Номер розділу	Номер композиції
BANK1	1~1000
BANK2	1001~2000
⋮	⋮
BANK20	19001~20000

- 1 Натисніть кнопку [P1/2], щоб змінити рядок функцій.
 - 2 Торкніться кнопки BANK [▼] чи [▲], щоб вибрати необхідний розділ.
У вибраному розділі можна робити будь-яку операцію.
- Навіть якщо файли знаходяться в одній і тій же теці, їх можна зберегти як різні розділи.

Відтворення

- 1 Натисніть кнопку **SOURCE** .
Відкриється екран SOURCE для вибору джерела.
- 2 Торкніться кнопки **[USB]**, буде активований режим USB і відкриється екран USB.
- 3 За допомогою кнопок **[◀◀]** і **[▶▶]** виберіть потрібну доріжку (файл) в поточному розділі.

Повернення до початку поточного фрагмента (файлу) :
Торкніться кнопки **[◀◀]**.

Перемотування назад:
Натисніть і утримуйте кнопку **[◀◀]**.

Перехід до початку наступного фрагмента (файлу) :
Торкніться кнопки **[▶▶]**.


Перемотування вперед:
Натисніть і утримуйте кнопку **[▶▶]**.



- У режимі повторного відтворення або якщо наступний/попередній файл є відеофайлом, швидке перемотування вперед/назад застосовується тільки до поточного файлу.
- Якщо для вибору композиції використовувався режим пошуку списку композицій, швидке перемотування вперед/назад застосовується тільки до поточного файлу.
- Швидке перемотування вперед/назад застосовується тільки до поточної теки.

- 4 Для призупинення відтворення торкніться кнопки **[▶/||]**.
Щоб відновити відтворення, натисніть кнопку **[▶/||]** ще раз.

- Файли, захищені за допомогою технології цифрового управління правами DRM (Digital Rights Management), не можна відтворювати на цьому пристрої.
- При відтворенні файлу, записаного зі змінним бітрейтом (VBR), може відобразитися неправильний час відтворення.
- Якщо є інформація тега, відображається ім'я виконавця/назва альбому/назва доріжки.
- Натисніть кнопку **[10KEY]** для включення прямого режиму пошуку. Для отримання інформації про роботу див. "Операції введення з цифрової клавіатури" на стор. 23.
- ID3-тег/WMA-тег
Якщо у файлі MP3/WMA/AAC міститься ID3-тег/WMA-тег з інформацією, то ця інформація виводиться на екран (наприклад, назва композиції, ім'я виконавця або назва альбому). Усі інші дані тега ігноруються.
- Якщо текстова інформація несумісна з цим пристроєм, то текст відобразитися не буде.
- Цей пристрій може відтворювати файли з USB-накопичувачів, як з дисків DVD з файлами DivX. Додаткові відомості см в розділі "DVD" на стор. 21.

Повторне відтворення


Функція повторного відтворення USB-накопичувача відображається як  на IVE - W530BT.

Повторне відтворення однієї композиції : пости  повторюється відтворення однієї композиції. Повторне відтворення теки  : виконується повторне відтворення тільки у вибраній теці.


- 1 Натисніть кнопку **[P1/2]**.
Відкриється рядок функцій.

- 2 Торкніться кнопки  .
Поточний файл постійно відтворюватиметься.




- 3 Щоб відмінити режим повторного відтворення, натисніть кнопку .

Відтворення у випадковому порядку (M.I.X.)

Функція відтворення у випадковому порядку з USB-накопичувача відображається як  на IVE - W530BT.


Відтворення у випадковому порядку в теці 


У режимі M.I.X. Folder у випадковому порядку відтворюються тільки файли однієї теки.

У випадковому порядку ВСІ 

В даному випадку виконується відтворення у випадковому порядку композицій з вибраного розділу.

- 1 Натисніть по черзі кнопки  і **[P1/2]**.
Композиції програватимуться у випадковому порядку.



- 2 Щоб відмінити відтворення M.I.X., торкніться кнопки .

Пошук потрібної композиції

USB- накопичувач може містити сотні композицій. Організація композицій за списками відтворення полегшує пошук потрібної композиції.

Використайте власну ієрархію режиму пошуку, щоб звузити пошук за допомогою представленої нижче таблиці.

Ієрархія 1	Ієрархія 2
Списки відтворення (Playlists)*	Файли
Теки (Folders)	Файли
Файли (Files)	—

* Для пошуку списків відтворення підходять лише файли з розширенням "m3u".

Приклад. Пошук по імені списку відтворення

У наступному прикладі пояснюється, як виконується пошук списку відтворення. Для цієї ж операції можна використати інший режим пошуку, але ієрархія буде іншою.

Пошук по назві списку відтворення

- 1 Торкніться кнопки [Q].**
Активується режим пошуку, і відображається екран списку пошуку.
- 2 Торкніться рядка заголовка Playlists.**
Відкриється екран вибору Playlist.
- 3 Виберіть потрібний список відтворення.**

Безпосереднє відтворення списку відтворення

- 1 Натисніть кнопку [▶] поряд з назвою списку відтворення.
Будуть відтворені усі файли вибраного списку відтворення.

Для виконання пошуку файлу в списку відтворення

- 1 Торкніться рядка заголовка вибраного списку відтворення.
Відкриється екран пошуку файлу вибраного списку відтворення.
 - 2 Натисніть кнопку [▶] поряд з назвою потрібного файлу.
Почнеться відтворення вибраного файлу.
- У режимі пошуку можна прокрутити список по одній сторінці за допомогою кнопки [▲] чи [▼].
 - В режимі пошуку можна виконати швидкий пошук потрібного списку відтворення або файлу і так далі за допомогою функції пошуку за абеткою. Для отримання додаткової інформації див. "Функція пошуку за абеткою" на стор. 47.

Вибір необхідного списку відтворення

Торкніться кнопки [≡] [▼] чи [▲] для вибору необхідного списку відтворення.

Вибір потрібної теки

При прослуховуванні файлу з вибраної теки можна змінити теку.

Торкніться кнопки [■] [▼] чи [▲], щоб вибрати теку.

iPod/iPhone (купується додатково)

Підключення iPod/iPhone

До цього пристрою за допомогою сполучного кабеля USB можна підключити iPod/iPhone. Якщо пристрій підключений за допомогою такого кабеля, то функції управління iPod не працюють.


- Управління іншими застосуваннями (функція Інтернету і так далі) на iPhone або iPod touch не вдасться виконати з цього апарату, проте це можна здійснити з самого iPhone або iPod touch.
- iPhone, підключений до цього пристрою, можна використати як iPod. За допомогою інтегрованого модулю Bluetooth iPhone можна використати в якості пристрою з функцією "Вільні руки".
- Відеодані можна переглянути тільки на iPhone/iPod з підтримкою відео. Для параметра AUX2 IN необхідно встановити значення "iPod Video" (див. розділ "Налаштування режиму AUX" на стор. 40) і включити гальмо стоянки.
- Для автомобілів з автоматичною коробкою передач перемістіть важіль перемикачів передач в положення парковки.

Моделі iPod/iPhone, які можна використати з даним пристроєм

- Гарантується сумісність з обладнанням Made for iPod (Зроблено для iPod). Коректна робота з більше ранніми версіями не гарантується.
 - iPod touch (4 покоління) : версія 5.1
 - iPod nano (6 покоління) : версія 1.2
 - iPod touch (3 покоління) : версія 4.2.1
 - iPod nano (5 покоління) : версія 1.0.2
 - iPod classic (160 ГБ) (кінець 2009 р.) : версія 2.0.4
 - iPod touch (2 покоління) : версія 4.2.1
 - iPod nano (4 покоління) : версія 1.0.4
 - iPod classic (120 ГБ) : версія 2.0.1
 - iPod touch (1 покоління) : версія 3.1.3
 - iPod nano (3 покоління) : версія 1.1.3
 - iPod classic (80 ГБ, 160 ГБ) : версія 1.1.2
 - iPod nano (2 покоління) : версія 1.1.3
 - iPod з підтримкою відео : версія 1.3
 - iPod nano (1 покоління) : версія 1.3.1
- Гарантується сумісність з обладнанням Works with iPhone (Працює з iPhone). Коректна робота з більше ранніми версіями не гарантується.
 - iPhone4S: версія 5.1
 - iPhone4 : версія 5.1
 - iPhone 3GS : версія 5.1
 - iPhone 3G : версія 4.2.1
 - iPhone : версія 3.1.3
- Щоб точно визначити модель обладнання iPod, див. документ Apple "Identifying iPod models" (визначення моделей iPod) на веб-сторінці <http://support.apple.com/kb/HT1353>.


Налаштування управління iPod

Якщо iPod/iPhone підключені, управляйте ними за допомогою власних елементів управління або елементів управління головного пристрою.

- 1 **Косніться  [App], натиснувши [P1/2] на екрані режиму iPod.**
"App Mode" відобразиться у верхньому лівому кутку екрану.
- 2 **На екрані режиму App при натисненні [ App] знову буде виконано перемикач в режим HU.**
"iPod" відобразиться у верхньому лівому кутку екрану.











- При використанні режиму App переконайтеся, що кабель USB 30P підключений до iPod(V) /вхідному роз'єму AUX належним чином за допомогою подовжувального кабеля AV.

Для "iPod": управляйте обладнанням iPod/iPhone за допомогою цього пристрою.

Для режиму  "App Mode": управляйте iPod/iPhone за допомогою їх власних елементів управління. Якщо вибраний режим App, усі функції в рядку функцій зникнуть, окрім [App] і [WIDE] (тільки відеорежим).

- Залежно від використовуваного iPod режим App, можливо, не вдасться вибрати. Або якщо вибраний iPod, управління слід здійснювати на головному пристрої.

Відтворення

- 1 **Натисніть кнопку SOURCE .**
Відкриється екран SOURCE для вибору джерела..
- 2 **Натисніть кнопку [iPod].**
Відкриється екран режиму iPod.
- 3 **Натисніть кнопку [] або [], щоб вибрати необхідну композицію.**
Повернення до початку поточної композиції :
Торкніться кнопки [].
Перемотування поточної композиції назад:
Натисніть і утримуйте кнопку [].
Перехід до початку наступної композиції :
Торкніться кнопки [].
Перемотування поточної композиції вперед:
Натисніть і утримуйте кнопку [].
- 4 **Для призупинення відтворення торкніться кнопки [].**
Щоб відновити відтворення, натисніть кнопку [ / ] ще раз.

- Якщо на iPod/iPhone відтворюється композиція під час підключення до цього пристрою, її відтворення продовжиться після підключення.
- Якщо в імені виконавця, назві альбому, жанру, композитора, заголовку, створених за допомогою iTunes, міститься надто багато символів, можуть виникнути труднощі при відтворенні композицій після підключення до цього пристрою. Тому рекомендується використати не більше 64 символів. Головний блок не підтримує більше 66 символів (64 байти).
- Деякі символи можуть відображатися неправильно.
- Якщо підключений iPhone або iPod з підтримкою відео, торкання кнопки [WIDE] у рядку функцій змінить режим дисплея. Для отримання інформації про роботу функції див. "Вибір режиму відображення картинки" (стор. 30).
- При прослуховуванні епізоду з вибраного підкастингу або аудіокниги можна перемкнутися на інший епізод, натиснувши кнопку [Ⓢ] (Episodes) [▼] або [▲].
- В епізоді може бути декілька глав. Можна вибрати іншу главу, торкнувшись кнопки [◀◀] або [▶▶].

Пошук потрібної композиції

Обладнання iPod/iPhone може містити сотні композицій. Організація композицій за списками відтворення полегшує пошук потрібної композиції.

Використайте власну ієрархію режиму пошуку, щоб звузити пошук за допомогою представленої нижче таблиці.

<Меню пошуку MUSIC>

Ієрархія 1	Ієрархія 2	Ієрархія 3	Ієрархія 4
Списки відтворення (Playlists)	Композиції	—	—
Виконавці (Artists)*	Альбоми*	Композиції	—
Альбоми (Albums)*	Композиції	—	—
Композиції (Songs)	—	—	—
Podcasts	Епізоди	—	—
Жанри (Genres)*	Виконавці*	Альбоми*	Композиції
Композитори (Composers)*	Альбоми*	Композиції	—
Аудіокниги (Audiobooks)	—	—	—

- Режим відеопошуку залежить від моделі iPod/iPhone. При зміні технічних характеристик iPod/iPhone режим пошуку на цьому пристрої також зміниться.

Приклад. Пошук за іменем виконавця

У наступному прикладі пояснюється, як виконується пошук за іменем виконавця. Для цієї ж операції можна використати інший режим пошуку, але ієрархія буде іншою.

Пошук за іменем виконавця

1 Торкніться кнопки [Q].

Активізується режим пошуку, і відображається екран списку пошуку.

2 Торкніться рядка заголовку Music.

Відкриється екран меню пошуку музики.

- При виборі відеорежиму можна використати режим пошуку за списками відтворення відео/фільмам/ музичним відео/телепередачам/ підкастингам відео залежно від підключеного iPod/iPhone. (Тільки для iPhone або iPod з підтримкою відео).
- Щоб вибрати режим пошуку Video, заздалегідь встановіть для параметра AUX2 IN значення iPod Video. Див. "Налаштування режиму AUX" на стор. 40.

3 Торкніться рядка заголовку Artists.

Відкриється екран пошуку виконавця.

4 Виберіть необхідного виконавця.

Безпосереднє відтворення композиції виконавця

- 1 Натисніть кнопку [▶] поряд з ім'ям виконавця. Будуть відтворені усі композиції вибраного виконавця.

Пошук альбому виконавця

- 1 Торкніться рядка заголовку вибраного виконавця. Відкриється екран пошуку альбому вибраного виконавця.
- 2 Натисніть кнопку [▶] поряд з назвою потрібного альбому. Будуть відтворені усі композиції вибраного альбому.

Пошук композиції в альбомі виконавця

- 1 Торкніться рядка заголовка необхідного альбому в кроці 2 розділу "Пошук альбому виконавця". Відкриється екран вибору композиції вибраного альбому.
- 2 Натисніть кнопку [▶] поряд з назвою необхідної композиції. Почнеться відтворення вибраної композиції.

- Якщо торкнутися кнопки [▶] ALL, почнеться відтворення усіх композицій при знаходженні в ієрархії з символом зірочки* (див. таблицю в лівому стовпці).
- Якщо торкнутися рядка заголовка ALL, відкриється список пошуку в наступній ієрархії.
- Якщо в режимі пошуку активована функція пошуку за абеткою, з її допомогою можна виконати швидкий пошук потрібного виконавця або композиції і так далі. Для отримання додаткової інформації див. "Функція пошуку за абеткою" на стор. 47.
- При виконанні пошуку в режимі відтворення M.I.X. режим M.I.X. відключається.
- В режимі пошуку торкніться кнопки [↶] щоб повернутися до попереднього меню.
- В режимі пошуку торкніться кнопки [Exit], щоб повернутися до основного екрану iPod.

Вибір списку відтворення/ виконавця/альбому/жанру/ композитора/епізоду/категорії


Список відтворення/виконавця/альбому/жанру/ композитора/ епізод/категорію* можна легко змінити. Наприклад, можна вибрати інший альбом, якщо ви прослуховуєте композицію з вибраного альбому.

1 Натисніть [▼] або [▲] для вибору потрібного

📁 (Список відтворення) / 👤 (Виконавець) / 📀 (Альбом) / 🎵 (Жанр) / 🎸 (Композитор) / 🎧 (Фрагмент) / Категорія*.

- * Категорію можна змінити тільки при відтворенні відео-файлів з iPod/iPhone.
- Якщо режим вибору пошуку не включений, не вдасться виконати пошук композиції.
- Ця операція недоступна під час відтворення у випадковому порядку (M.I.X.).
- Ця операція недоступна, якщо не здійснюється пошук по значеннях плей-ліста/виконавця/альбому/жанру/ композитора/підкасту.

Відтворення у випадковому порядку (M.I.X.)

Функція Shuffle в iPod відображається як  на екрані пристрою IVE-W530BT.


Відтворення альбомів у випадковій послідовності

Відтворення у випадковому порядку альбомів відтворює всі композиції альбому по порядку, потім випадковим чином вибирає наступний альбом. Композиції кожного альбому відтворюються в звичайному порядку, і так далі. Будь-який альбом відтворюється тільки один раз.

Відтворення композицій у випадковому порядку :

Використовується для відтворення вибраних композицій у випадковому порядку. Усі композиції відтворюватимуться тільки один раз, доки не будуть відтворені всі композиції.

1 Натисніть по черзі кнопки і [P1/2].



2 Щоб відмінити режим відтворення M.I.X., торкніться кнопки .

- Якщо композиція вибрана в режимі пошуку по альбомах до переходу в режим відтворення M.I.X., композиції не будуть відтворюватися у випадковому порядку, навіть якщо вибраний випадковий порядок відтворення альбомів.

Повторне відтворення

Для цього iPod-плеера можна вибрати тільки повтор відтворення тільки однієї композиції.


Повторне відтворення однієї композиції : постійно повторюється відтворення однієї композиції.

1 Натисніть кнопку [P1/2].

Відкриється рядок функцій.

2 Торкніться кнопки .

Поточний файл постійно відтворюватиметься.



3 Щоб відмінити режим повторного відтворення, натисніть кнопку .


- Залежно від підключеного iPod, функція перемикачання доріжок вгору/вниз може бути недоступна при повторному відтворенні.

Інформація


Про диски DVD

Звукові компакт-диски і диски DVD мають борозенки (доріжки), на яких записуються цифрові дані. Дані представлені у вигляді мікроскопічних поглиблень, записаних на доріжці, - ці поглиблення прочитуються лазерним променем для відтворення диска. На дисках DVD щільність доріжок і поглиблень удвічі перевищує показники компакт-дисків, тому на дисках DVD поміщається більше даних на меншій площі поверхні.

Компакт-диски



Диски DVD



Диск з розміром 12 см може містити один фільм або приблизно чотири години музики.

Окрім цього, диски DVD забезпечують чіткіше зображення з живими квітами завдяки підтримці горизонтального дозволу більше 500 ліній (в порівнянні з менше 300 лініями касет VHS).

Диски DVD також дозволяють використати різноманітні функції.

Декілька аудіодоріжок* (стор. 26)

Фільми можуть бути записані на декількох мовах (до 8). Необхідну мову можна вибрати за допомогою пристрою.

Функція відображення субтитрів* (стор. 26)

Фільми можуть містити субтитри для декількох мов (до 32). Необхідну мову субтитрів можна вибрати за допомогою пристрою.

Функція відображення декількох кутів* (стор. 26)

Якщо диск DVD містить сцени, зняті з різних кутів, необхідний кут можна вибрати за допомогою пристрою.

Функція відображення декількох сюжетних ліній*

При використанні цієї функції фільм може містити декілька сюжетних ліній. Можна вибрати різні сюжетні лінії для перегляду різних версій одного фільму.

Робота цієї функції відрізняється для кожного диска. Під час перегляду фільму відображаються екрани з інструкціями по вибору сюжетної лінії. Просто наслідуйте ці інструкції.

* Робота функцій декількох звукових доріжок, мов субтитрів, кутів і т. д. відрізняється для різних дисків. Додаткову інформацію см в інструкції, що додається до диску.

Список кодів мов і їх розшифрування

(Детальнішу інформацію див. на стор. 32.)

Абревіатура	Код	Мова	Абревіатура	Код	Мова	Абревіатура	Код	Мова
AA	6565	Afar	IK	7375	Inupiak	SH	8372	Serbo-Croatian
AB	6566	Abkhazian	IN	7378	Indonesian	SI	8373	Singhalese
AF	6570	Afrikaans	IS	7383	Icelandic	SK	8375	Slovak
AM	6577	Amharic	IT	7384	Italian	SL	8376	Slovenian
AR	6582	Arabic	JA	7465	Japanese	SM	8377	Samoan
AS	6583	Assamese	JI	7473	Yiddish	SN	8378	Shona
AY	6589	Aymara	JW	7487	Javanese	SO	8379	Somali
AZ	6590	Azerbaijani	KA	7565	Georgian	SQ	8381	Albanian
BA	6665	Bashkir	KK	7575	Kazakh	SR	8382	Serbian
BE	6669	Byelorussian	KL	7576	Greenlandic	SU	8385	Sundanese
BG	6671	Bulgarian	KM	7577	Cambodian	SV	8386	Swedish
BH	6672	Bihari	KN	7578	Kannada	SW	8387	Swahili
BI	6673	Bislama	KO	7579	Korean	TA	8465	Tamil
BN	6678	Bengali, Bangla	KS	7583	Kashmiri	TE	8469	Telugu
BO	6679	Tibetan	KU	7585	Kurdish	TG	8471	Tajik
BR	6682	Breton	KY	7589	Kirghiz	TH	8472	Thai
CA	6765	Catalan	LA	7665	Latin	TI	8473	Tigrinya
CO	6779	Corsican	LN	7678	Lingala	TK	8475	Turkmen
CS	6783	Czech	LO	7679	Laothian	TL	8476	Tagalog
CY	6789	Welsh	LT	7684	Lithuanian	TO	8479	Tonga
DA	6865	Danish	LV	7686	Latvian, Lettish	TR	8482	Turkish
DE	6869	German	MG	7771	Malagasy	TT	8484	Tatar
DZ	6890	Bhutani	MI	7773	Maori	TW	8487	Twi
EL	6976	Greek	MK	7775	Macedonian	UK	8575	Ukrainian
EN	6978	English	ML	7776	Malayalam	UR	8582	Urdu
EO	6979	Esperanto	MN	7778	Mongolian	UZ	8590	Uzbek
ES	6983	Spanish	MO	7779	Moldavian	VI	8673	Vietnamese
ET	6984	Estonian	MR	7782	Marathi	VO	8679	Volapuk
EU	6985	Basque	MS	7783	Malay	WO	8779	Wolof
FA	7065	Persian	MT	7784	Maltese	XH	8872	Xhosa
FI	7073	Finnish	MY	7789	Burmese	YO	8979	Yoruba
FJ	7074	Fiji	NA	7865	Nauru	ZH	9072	Chinese
FO	7079	Faroese	NE	7869	Nepali	ZU	9085	Zulu
FR	7082	French	NL	7876	Dutch			
FY	7089	Frisian	NO	7879	Norwegian			
GA	7165	Irish	OR	7982	Oriya			
GD	7168	Scots Gaelic	PA	8065	Punjabi			
GL	7176	Galician	PL	8076	Polish			
GN	7178	Guarani	PS	8083	Pashto, Pushto			
GU	7185	Gujarati	PT	8084	Portuguese			
HA	7265	Hausa	QU	8185	Quechua			
HI	7273	Hindi	RM	8277	Rhaeto-Romance			
HR	7282	Croatian	RO	8279	Romanian			
HU	7285	Hungarian	RU	8285	Russian			
HY	7289	Armenian	SA	8365	Sanskrit			
IA	7365	Interlingua	SD	8368	Sindhi			

Можливі неполадки і способи їх усунення

При виявленні проблеми, вимкніть, а потім включіть живлення. Якщо пристрій все одно працює неправильно, ознайомтеся з розділами приведенного нижче списку. Це керівництво допоможе впоратися з проблемою у разі несправності пристрою. Інакше перевірте правильне підключення інших елементів системи або проконсультуйтеся у свого авторизованого дилера Alpine.

Основні функції

Апарат не працює або відсутня індикація на дисплеї.

- Вимкніть запалення автомобіля. - Якщо підключення виконане за інструкцією пристрій не повинен працювати при вимкненому запаленні.

- Напевно підключення дротів живлення. - Перевірте підключення дротів живлення.

- Згорів запобіжник. - Перевірте запобіжник на виведенні живлення пристрою, при необхідності замініть його.

- Активованій режим затемнення екрану. - Відмініть режим затемнення екрану.

Звук відсутній або ненатуральний.

- Невірне налаштування гучності/балансу/фейдера. - Правильно налаштуйте параметри.

- Невірне або неналежне виконання підключень. - Перевірте правильність і надійність підключень.

Відсутня картинка.

- Встановлено мінімальне значення яскравості. - Відрегулюйте яскравість екрану.

- Занадто низька температура в салоні автомобіля. - Збільшіть температуру до діапазону робітників температур.

- Неналежне підключення програвача дисків DVD, компакт-дисків або системи навігації. - Перевірте правильність і надійність підключень.

Незвичайний рух зображення, що відображається.

- Занадто висока температура в салоні автомобіля. - Дайте остигнути внутрішнім деталям автомобіля.

Нечіткість або зашумленість зображення.

- Флуоресцентна панель вичерпала ресурс роботи. - Замініть флуоресцентну панель.

Навігаційна система не працює.

- Невірне підключення системи навігації. - Перевірте правильність і надійність підключення системи навігації.

Нечітке зображення.

- Флуоресцентна лампа вичерпала ресурс роботи. - Замініть флуоресцентну лампу*.

* Заміна флуоресцентної трубки робиться за плату навіть впродовж гарантійного періоду, оскільки є витратним матеріалом.

Радіо

Не приймає сигнали радіостанцій.

- Антена відсутня або розрив в кабелі антени.

- Переконайтеся в тому, що антена правильно підключена; за необхідності замініть антенний кабель.

Не вдається налаштувати станції в режимі пошуку.

- Приймач знаходиться в зоні слабого сигналу.

- Переконайтеся в тому, що тюнер знаходиться в режимі DX.

- Якщо ви знаходитесь в області первинного сигналу, можливо, антена не заземлена або підключена неправильно. - Перевірте з'єднання антени. Переконайтеся в правильному заземленні антени в місці її встановлення.

- Можливо, антена має невірну довжину. - Переконайтеся в тому, що антена повністю розгорнута. Якщо антена зламана, замініть її новою.

Високий рівень шуму радіотрансляції.

- Антена має невірну довжину. - Повністю розгорніть антену. Замініть антену, якщо вона зламана.

- Антена погано заземлена. - Переконайтеся в правильному заземленні антени в місці її встановлення.

- Сигнал станції слабкий і зашумлений. - Якщо приведені вище рішення не виправляють ситуацію, перемкніться на іншу станцію.

CD/MP3/WMA/AAC/DVD

При відтворенні диска помітне тремтіння звуку.

- Конденсація вологи в модулі відтворення дисків. - Почекайте достатньо довго (прибл. 1 година), щоб дати конденсату випаруватися.

Не вдається вставити диск.

- Диск вже вставлений в DVD-програвач. - Витягніть диск і видаліть його.

- Диск вставляється неправильно. - Переконайтеся в тому, що компакт-диск вставляється у відповідності з інструкціями розділу експлуатації програвача CD/MP3/WMA/AAC, DVD.

Неможливо виконати перемотування компакт-диску вперед або назад.

- Диск пошкоджений. - Витягніть і забракуйте диск. Використання пошкоджених дисків може пошкодити механізми пристрою.

При відтворенні диску відбуваються перескакування через вібрацію.

- Неправильно встановлений пристрій. - Надійно встановіть пристрій наново.

- Диск сильно забруднений. - Очистіть диск.


- На диску є подряпини. - Візьміть інший диск.

- Забруднилися приймальні лінзи. - Не використовуйте диск, що продається в роздріб, для чищення лінз. Зверніться за консультацією до найближчого дилера ALPINE.


При відтворенні диска відбуваються перескоки без вібрації.

- Диск забруднений або подряпаний. - Почистіть диск; пошкоджений диск слід замінити.

Неможливе відтворення дисків CD - R/CD - RW.

- Закрийте незавершений сеанс (завершення)  . - Виконайте завершення сеансу і повторіть спробу відтворення.

Відображаються повідомлення про помилки

- Механічна помилка - Натисніть  . Після зникнення індикатора про помилку знову вставте диск. Якщо це не допомогло усунути проблему, проконсультуйтеся у свого найближчого дилера ALPINE.

Файли MP3/WMA/AAC не відтворюються.

- Помилка запису. Несумісний формат компакт-диска.
- Переконайтеся в тому, що компакт-диск записаний в підтримуваному форматі. Див. "Інформація про формати MP3/WMA/AAC" (стор. 19 і 20), а потім перезапишіть диск у форматі, який підтримується цим пристроєм.

Пристрій не працює.

- Живлення монітора не включене. - Включіть живлення монітора.
- Конденсація. - Почекайте прибіл. 1 годину, щоб дати конденсату випаруватися

Відсутнє зображення.

- Режим монітора не перемкнутий необхідним чином.
- Перемкніться у відповідний режим перегляду.
- До монітору не підключено виведення сигналу гальма стоянки.
- Підключіть виведення сигналу гальма стоянки і задійте гальмо стоянки.

(Для отримання додаткової інформації див. інструкції, що додаються до монітора.)

Відтворення не починається.

- Диск вставлений лицьовою стороною вниз.
- Завантажте диск, так щоб сторона з маркуванням знаходилася з верхнього боку.
- Диск забруднений. - Очистіть диск.
- Вставлений диск, відтворення якого не підтримується цим пристроєм. - Перевірте, чи підтримується відтворення диску.
- Встановлений захист від перегляду дітьми.
- Відмініть захист або змініть рівень рейтингу.

Зображення нечітке або зашумлене.

- Виконується швидке перемотування диска вперед або назад. - Зображення може бути спотворене, але це не є несправністю.
- Низький заряд акумулятора автомобіля. - Перевірте рівень заряду і підключення акумулятора. (Пристрій може працювати невірно, якщо напруга акумулятора під навантаженням падає нижче 11 В.)
- Флуоресцентна лампа монітора вичерпала ресурс роботи. - Замініть флуоресцентну лампу.

Зображення іноді завмирає.

- На диску є подряпини. - Замініть диск.

Відтворення захищеного DRM файлу DivX®

При відображенні наступного повідомлення деякі операції виконати не вдасться.

"Authorization Error This player is not authorized to play this video."

- При спробі перегляду захищеного DRM файлу DivX® впродовж 2 секунд відображається повідомлення: "Authorization Error This player is not authorized to play this video". Це означає, що код реєстрації файлу не відповідає коду програвача, і відтворити його не вдасться. Після відображення повідомлення автоматично почнеться відтворення наступного файлу.

"Rental expired"

- Арендований файл DivX® має встановлений лічильник переглядів. Якщо лічильник досяг нульового значення, впродовж 2 секунд відобразиться повідомлення "Rental expired". Це означає, що відтворити файл більше не вдасться. Після відображення повідомлення автоматично почнеться відтворення наступного файлу.

"Rental Countdown OK?"

- При відтворенні арендованого файлу у разі вибору B.SKIP або ENTER в меню вибору файлів відображається повідомлення "Rental Countdown OK?". Відтворення файлу з обмеженим часом використання уривається (кількість доступних переглядів зменшується на одиницю). Щоб підтвердити зупинку відтворення торкніться кнопки [Yes] чи [No], щоб продовжити відтворення файлу.


"View DivX® VOD Rental

This rental has (кількість, що залишилася) views left. Do you want to use one of your (спроби, що залишилися) views now?"

- Якщо лічильник обмеження часу ще не обнулений, тут відображається кількість відтворень, що залишилися. Для відтворення торкніться кнопки [Yes]. Щоб відтворити наступний файл, торкніться кнопки [No].

Індикація файлів CD/MP3/WMA/AAC




No Disc

- Не вставлений диск. - Вставте диск.
- Диск вставлений, але на екрані відображається повідомлення "No Disc", а пристрій не починає відтворення або вилучає диска.
- Витягніть диск, виконавши наступні дії.
Натисніть  і утримуйте кнопку не менше 3 секунд.


Mech Error

Loading Error

Eject Error

- Помилка механізму.
1) Натисніть кнопку  і витягніть диск.
Якщо вилучення не виконується, проконсультуйтеся у свого дилера Alpine.
2) Якщо повідомлення про помилку не зникає після викиду, натисніть  кнопку ще раз.
Якщо повідомлення про помилку не зникає і після багатократного натиснення  кнопки, проконсультуйтеся з дилером Alpine.

Disc Error

- Диск подряпаний, забруднений, має запис поганої якості або несумісний з цим пристроєм.
- Натисніть .
- Візьміть інший диск.

Protect

- Виконана спроба відтворення WMA- файлу із захистом від копіювання.
- Можливо тільки відтворення файлів без захисту від копіювання.

Індикатори в режимі DVD

No Disc

- Не вставлений диск. - Вставте диск.
- Диск вставлений, але на екрані відображається повідомлення "No Disc", а пристрій не починає відтворення або викид диска.
- Витягніть диск, виконавши наступні дії.
Натисніть і утримуйте кнопку ▲ не менше 3 секунд.



- Неможливе управління обладнанням за допомогою кнопок або придбаного додатково дистанційного керування.
- Для деяких дисків в режимі відтворення недоступні деякі функції. Це не є несправністю.

Mech Error

Loading Error

Eject Error

- Помилка механізму.
 - 1) Натисніть кнопку ▲ і витягніть диск.
Якщо вилучення не виконується, проконсультуйтеся у свого дилера Alpine.
 - 2) Якщо повідомлення про помилку не зникає після викиду, натисніть кнопку ▲ ще раз.
Якщо повідомлення про помилку не зникає і після багатократного натиснення ▲ кнопки, проконсультуйтеся з дилером Alpine.

Disc Error

- Диск подряпаний, забруднений, має запис поганої якості або несумісний з цим пристроєм.
- Натисніть . ▲
- Візьміть інший диск.

Regional Code Violation

- Диск не відповідає коду регіону.
- Вставте диск з відповідним кодом регіону.

Індикатор USB- накопичувача

Error 01

- Помилка бази даних або декодера.
- Проблему можна розв'язати перемиканням джерела.

Error 02

- Помилка зв'язку або завантаження і так далі
- Проблему можна розв'язати перемиканням USB-накопичувача або зміною джерела.

Current Error

- На пристрій в USB- роз'ємі подається струм невідповідного номінального значення.
- Проблему можна розв'язати перемиканням джерела.

Device Error

- Підключений несумісний USB- пристрій.
- Підключіть сумісний USB- пристрій.

No USB Device

- USB- накопичувач не підключений.
- Переконайтеся в тому, що USB- накопичувач правильно підключений, а кабель не зігнутий надмірно.

No Song

- У USB- накопичувачі відсутні композиції (файли).
- Підключіть USB- накопичувач після запису композицій (файлів).

Unsupported

- Пристрій не підтримує використовувану частоту дискретизації або швидкість передачі бітів.
- Використайте частоту дискретизації або швидкість передачі бітів, що підтримується цим пристроєм.

Protect

- Виконана спроба відтворення WMA- файлу із захистом від копіювання.
- Можливо тільки відтворення файлів без захисту від копіювання.

Індикатори в режимі iPod

No USB Device

- iPod/iPhone не підключений.
 - Переконаєтеся в правильному підключенні iPod/iPhone (див. розділ "З'єднання").
- Перевірте, щоб кабель не був надмірно зігнутий.
-

No Song

- iPod/iPhone не містить композицій.
 - Завантажите композиції на обладнання iPod/iPhone і підключіть його до облаштування IVE - W530BT.
-

Error 01

- Помилка бази даних або декодера.
 - Проблему можна розв'язати перемиканням джерела.
-

Error 02

- Помилка зв'язку або завантаження і так далі
 - Проблему можна розв'язати повторним підключенням iPod/iPhone або зміною джерела.
-

Error 03

- iPod/iPhone не підтверджений.
 - Проблему можна розв'язати повторним підключенням iPod/iPhone.
-

Current Error

- На пристрій в USB- роз'ємі подається струм невідповідного номінального значення.
 - Проблему можна розв'язати перемиканням джерела.
-

Технічні характеристики

МОНІТОР

Розмір екрану	6,1"
Тип LCD	Прозорий тип TN LCD
Операційна система	Активна матриця TFT
Кількість елементів зображення	1152000 пікселів (800 × 3 × 480)
Кількість ефективних елементів зображення	99,99% або більше
Система підсвічування	LED

FM-ТЮНЕР

Діапазон налаштування	87,5 – 108,0 МГц
Порогова чутливість одного каналу	8,1 дБ (0,7 мкВ/75 Ом)
Порогова чутливість 50 д	12 дБ (1,1 мкВ/75 Ом)
Вибірковість альтернативного каналу	80 дБ
Відношення сигнал/шум	65 дБ
Перехідне загасання між стереоканалами	35 дБ
Коефіцієнт захоплення	2,0 дБ

MW-ТЮНЕР

Діапазон налаштування	531 – 1602 кГц
Чутливість (стандарт МЕК)	25,1 мкВ/28 дБ

LW-ТЮНЕР

Діапазон налаштування	153 – 281 кГц
Чутливість (стандарт МЕК)	31,6 мкВ/30 дБ

USB

Вимоги до USB	USB 1.1/2.0
Максимальна споживна потужність	1А
Клас USB	USB (клас масової пам'яті)
Файлова система	FAT 12/16/32
Декодування MP3	MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Декодування WMA	Windows Media™ Audio
Декодування AAC	Файл формату AAC-LC "m4a"
Кількість каналів	2-канальний звук (стерео)
Частотна характеристика*	20 – 20000 Гц (±1 дБ)
Суммарний коефіцієнт гармонійних спотворень	0,008% (при 1 кГц)
Динамічний діапазон	95 дБ (при 1 кГц)
Відношення сигнал/шум	105 дБ
Розділення каналів	85 дБ (при 1 кГц)

* Частотна характеристика може відрізнятися в залежності від програмного забезпечення обладнання кодування/швидкості передачі біт.

CD/DVD

Частотна характеристика	20 - 20000 Гц
Коефіцієнт детонації (% ср-кв)	Нижче вимірної межі
Сумарний коефіцієнт гармонійних спотворень	0,008% (при 1 кГц)
Динамічний діапазон	95 дБ (при 1 кГц)
Розділення каналів	85 дБ(при 1 кГц)
Система колірності сигналу	NTSC/PAL
Горизонтальний дозвіл	500 ліній або більше
Рівень вихідного відеосигналу	1 В (75 Ом)
Відношення сигнал/шум відеосигналу	DVD: 60 дБ
Відношення сигнал/шум аудіосигналу	105 дБ

Оптичний звукознімач

Довжина хвилі	DVD: 666 нм CD: 785 нм
Потужність лазера	CLASS II

РОЗДІЛ BLUETOOTH

Технічні характеристики BLUETOOTH	BLUETOOTH версії 3.0
Вихідна потужність	+4 дБм (макс.) (клас потужності 2)

Профіль	HFP (профіль гарнітури) HSP (профіль навушників) A2DP (розширений профіль поширення аудіо) AVRCP (профіль дистанційного управління аудіо/відео)
---------	--

Споживана потужність	14,4 В постійної напруги (допускається 11-16 В)
----------------------	---

ЗАГАЛЬНІ

Діапазон робочих температур	від 0°C до + 45°C
Максимальна вихідна потужність	50 Вт × 4
Вихідна напруга	2000 мВ/10 кОм
Вага	2,1 кг (4 фунта 10 унцій)
Рівень вихідного аудіосигналу	
Попередній вихід (фронт, тил) :	2 В/10 кОм (макс.)
Попередній вихід (сабвуфер, центр) :	2 В/10 кОм (макс.)
Вихід AUX :	1,2 В/10 кОм

РОЗМІР КОРПУСУ

Ширина	178 мм (7")
Висота	100 мм (3-15/16")
Глибина	150 мм (5-7/8")

Термін служби цього виробу - три роки.

- Через безперервне вдосконалення продукту його технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
- Панель LCD виготовлена за надточною технологією. Кількість ефективних пікселів перевищує 99,99%. Це означає, що існує вірогідність 0,01% наявності пікселів, які завжди включені (ON) або завжди вимкнені (OFF).

УВАГА

**CLASS I
LASER PRODUCT**

(Нижня сторона програвача)

CAUTION-Laser radiation when open, DO NOT STARE INTO BEAM

(Нижня сторона програвача)

УВАГА!-Випромінювання лазера при відкритій кришці, НЕ ДИВІТЬСЯ НА ЛАЗЕРНИЙ ПРОМІНЬ.

Встановлення і з'єднання

Щоб правильно використовувати пристрій, перед його встановленням і підключенням ознайомтеся з інформацією з даного керівництва, представленою нижче, а також на стор. 7-12.

Попередження

ВИКОНУЙТЕ ПРАВИЛЬНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ.

Неправильне підключення може привести до спалаху або пошкодження продукту.

ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ В АВТОМОБІЛЯХ ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ НЕГАТИВНОГО ПОЛЮСУ НА 12 ВОЛЬТ.

(У разі сумнівів проконсультуйтеся у свого дилера.) Недотримання цієї вимоги може призвести до виникнення вогню і т.п.

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДРОТІВ ВІД'ЄДНАЙТЕ КАБЕЛЬ ВІД НЕГАТИВНОГО ПОЛЮСУ БАТАРЕЇ.

Недотримання цієї вимоги може привести до ураження електричним струмом або до травми унаслідок короткого замикання.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СПЛЕТІННЯ КАБЕЛІВ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПОРЯД.

Проводку і дроти необхідно розмістити в відповідності з вказівками в керівництві, щоб уникнути можливих перешкод під час водіння. Дроти і проводка, яка блокує доступ до рульового колеса, важеля перемикачів передач, педалі гальма і т.д., можуть стати причиною небезпечної ситуації за кермом.

НЕ ЗРОЩУЙТЕ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ДРОТАМИ.

Ніколи не зривайте ізоляцію дротів для підключення живлення до іншого устаткування. Інакше буде перевищене допустиме навантаження по струму для даного дроту, і в результаті можливе займання і ураження електричним струмом.

НЕ ПОШКОДЬТЕ ТРУБОПРОВІДИ АБО ПРОВІДКУ ПРИ СВЕРЛІННІ ОТВОРІВ.

При сверлінні встановлюючих отворів в корпусі прийміть заходи безпеки, щоб уникнути контакту, пошкодження або закупорювання трубок паливопроводів або електропроводки. Недотримання цієї вимоги може привести до займання.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БОЛТИ АБО ГАЙКИ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ АБО СИСТЕМИ РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ.

Болти або гайки з гальмівної системи або системи рульового управління (або будь-якої іншої пов'язаної з безпекою системи) або баків НІКОЛИ не слід використовувати при встановленні або заземленні. Використання таких деталей може блокувати управління автомобілем і стати причиною займання.

БЕРЕЖІТЬ НЕВЕЛИКІ ОБ'ЄКТИ, ТАКІ ЯК БОЛТИ АБО ГАЙКИ, В НЕ ДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦЯХ.

Ковтання таких об'єктів може нанести серйозну травму. Якщо дитина проковтнула подібний об'єкт, негайно звернете до лікаря.

НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ПРИСТРІЙ В МІСЦЯХ, ДЕ ВІН МОЖЕ ЗАВАЖАТИ РОБОТІ АВТОМОБІЛЯ, НАПРИКЛАД, ПОРЯД З РУЛЬОВИМ КОЛЕСОМ АБО ВАЖЕЛЕМ ПЕРЕМИКАННЯ ШВИДКОСТЕЙ.

Інакше пристрій може створити перешкоди для переднього огляду або затруднити рух, що може привести до серйозної аварії.

Обережно

ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ І ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВИННІ БУТИ ВИКОНАНІ ФАХІВЦЯМИ.

Для прокладання дротів і встановлення даного пристрою потрібні спеціальні технічні навички і досвід. В цілях забезпечення безпеки для виконання роботи завжди звертайтеся до дилера, у якого був придбаний цей продукт.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ І РЕТЕЛЬНО ЇХ ЗАКРІПЛЮЙТЕ.

Використовуйте тільки специфіковані допоміжні компоненти. Використання непередбачених компонентів може викликати внутрішні пошкодження пристрою або стати причиною його ненадійного встановлення. В результаті може порушитися кріплення таких компонентів, приводячи до виникнення небезпеки або збою продукту.

ПРАВИЛЬНО ПРОКЛАДЕНА ПРОВІДКА НЕ ПОВИННА ЗГІНАТИСЯ АБО ЗАТИСКАТИСЯ ГОСТРИМИ МЕТАЛЕВИМИ КРАЯМИ.

Прокладайте дроти і проводку далеко від рухомих частин (наприклад, направляючих сидіння) і гострих або загострених країв. Це дозволяє запобігти затисканню дротів. Якщо дроти проходять через металевий отвір, використовуйте гумовий ущільнювач кільця, щоб запобігти пошкодженню ізоляції металевим краєм отвору.

НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ПРИСТРІЙ В МІСЦЯХ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ВОЛОГОСТІ АБО ЗАПИЛЕНОСТІ.

Уникайте встановлення пристрою в місцях з високим рівнем вологості або запиленості. Проникаючі в пристрій волога і пил можуть викликати його несправність.

Запобіжні заходи

- Перед встановленням пристрою IVE-W530BT необхідно переконатися, що кабель від'єднаний від негативного (-) полюсу батареї. Це зводить до мінімуму вірогідність пошкодження пристрою у разі короткого замикання.
- Дроти з кольорним кодуванням повинні підключатися відповідно до даної діаграми. Неправильні з'єднання можуть стати причиною несправності пристрою або пошкодження електроустаткування автомобіля.
- При підключенні до електроустаткування автомобіля необхідно мати уявлення про встановлені на заводі компоненти (наприклад, бортовий комп'ютер). Не підключайтеся до цих дротів для подачі живлення на даний пристрій. При підключенні пристрою IVE-W530BT до блоку плавких запобіжників необхідно переконаватися в тому, що запобіжники, призначені для контурів пристрою IVE-W530BT, розраховані на відповідне навантаження по струму. Недотримання цієї вимоги може привести до пошкодження пристрою і/або автомобіля. При появі сумнівів звертайтеся до свого дилера Alpine.
- Для підключення до інших пристроїв (наприклад, до підсилювача) з RCA-роз'ємами в пристрої IVE-W530BT використовуються роз'єми типу RCA. Для підключення до інших пристроїв може знадобитися перехідник. В цьому випадку звертайтеся по допомогу до свого авторизованого дилера Alpine.
- Негативні (-) виведення динаміків необхідно підключати до негативних (-) клем динаміків. Ніколи не сполучайте між собою кабелі лівого і правого каналів динаміків і не підключайте їх до корпусу автомобіля.
- При встановленні пристрою дисплей повинен бути повністю прибраний в корпус. Інакше можливо виникнення проблем.
- При встановленні в автомобілі переконаєтесь, що важіль перемикачів передач не заважає нормальному відкриттю і закриттю дисплею.

ВАЖЛИВО

Запишіть серійний номер свого пристрою у відведеному для цього полі і збережіть його для подальшого використання. Табличка з серійним номером знаходиться на нижній стороні пристрою.

СЕРІЙНИЙ НОМЕР: _____

ДАТА ВСТАНОВЛЕННЯ: _____


ХТО ВСТАНОВЛЮВАВ: _____

МІСЦЕ ПРИДБАННЯ: _____

Встановлення


Обережно

Не блокуйте вентилятор і радіатор пристрою, інакше циркуляція повітря може бути ускладнена. При блокуванні тепло накопичуватиметься усередині пристрою, що може привести до займання.




Задня частина пристрою

Основний блок має бути встановлений з нахилом не більше 30 градусів по відношенню до горизонтальної площини.



- 1 Зніміть монтажний кошик з основного блоку (див. "Видалення" на стор. 64). Вставте монтажний кошик в приладову панель і зафіксуйте його за допомогою натискних пластин.



- 2 Якщо автомобіль обладнаний кронштейном, вставте довгий болт з шестигранною голівкою в задню панель обладнання IVE - W530BT і надіньте на болт гумовий ковпачок. Якщо автомобіль не обладнаний кронштейном, зміцніть на головному блоці металеву монтажну смугу (не входить в комплект). Прикріпіть заземлюючий дріт пристрою до оголеної металевій поверхні за допомогою гвинта (*1), вже закріпленого на корпусі автомобіля. Підключіть усі виведення обладнання IVE - W530BT відповідно до описання, представленого в розділі ПІДКЛЮЧЕННЯ.



- Гвинти з маркуванням "*2", використайте відповідні гвинти для вибраного розташування встановлення.

- 3 Вставте обладнання IVE - W530BT в приладову панель до клацання. Це гарантує правильну фіксацію пристрою і не дозволяє йому випадково вискочити з приладової панелі.

Видалення

1. Вставте в пристрій ключі для кронштейна уздовж направляючих з кожного боку. Тепер можна вийняти пристрій з монтажної склянки.




2. Висуньте пристрій, залишаючи його незаблокованим.

<ЯПОНСЬКІ АВТОМОБІЛІ>

Від'єднайте лицьову панель, прикріпіть заземляючий дрід пристрою до оголеної металевої поверхні за допомогою гвинта (*), вже закріпленого на корпусі автомобіля.

Прикріпіть оригінальний монтажний кронштейн з кожного боку IVE - W530BT за допомогою гвинтів, що входять в комплект IVE, - W530BT.



Встановлення мікрофону


При встановленні мікрофону візьміть до уваги наступне.

- Встановлюйте його в стійкому і надійному місці.
- Мікрофон не повинен заважати управлінню автомобілем.
- Мікрофон слід розташувати в місці, де він добре буде вловлювати голос водія.

Якщо водієві доведеться присуватися до мікрофону, щоб його мова краще чулася, це може бути небезпечним.

Схема підключення однополюсного вимикача (купується додатково)

(Якщо джерело живлення АСС недоступне)




- Якщо в автомобілі не встановлено джерело живлення АСС, встановіть придбані додатково однополюсний перемикач і запобіжник.
- Показані вище схема підключення і сила струму запобіжника застосовуються у разі індивідуального використання обладнання IVE - W530BT.
- Якщо виведення живлення (запалення), що перемикається обладнання IVE - W530BT безпосередньо підключене до позитивного (+) полюсу автомобільного акумулятора, IVE - W530BT споживає невеликий струм (декілька сотень міліампер) навіть при виключенні перемикача живлення (OFF), і акумулятор може розрядитися.

Відвертання зовнішніх шумів в аудіо системі.

- Знайдіть пристрій і прокладіть дроти на відстані не менше чим 10 см від автомобільної електропроводки.
- Виведення батареї живлення повинні проходити якнайдалі від інших дротів.
- Надійно під'єднаєте дрід заземлення до оголеної металевої поверхні (при необхідності видалите фарбу, бруд або мастило) корпусу автомобіля.
- При встановленні додаткового шумоглушника по можливості підключайте його якнайдалі від цього пристрою. Дилери Alpine можуть запропонувати різні моделі шумоглушників, звертайтеся до них за додатковою інформацією.
- За подальшою інформацією звертайтеся до свого дилера Alpine, оскільки йому найбільше відомо про заходи по відвертання шумів.

З'єднання




* ①⑥ ISO-роз'єм живлення і ①⑦ ISO-роз'єм (вихід динаміка) поєднані.

- ① **Антенний роз'єм**
- ② **Антенний адаптер ISO/JASO (купується додатково)**
Залежно від автомобіля може знадобитися антенний адаптер ISO/JASO.
- ③ **Вхідний відеороз'єм (AUX IN) (жовтий)**
Виведення відео через роз'єм AUX.
- Для використання цієї функції активуйте параметр "AUX 1 IN" в меню "SETUP" (див. розділ "Налаштування режиму AUX" на стор. 40).
- ④ **Роз'єм аудіовходу (AUX IN)**
ЧЕРВОНИЙ - для введення правого, БІЛИЙ - для введення верхнього аудіоканалів.
- ⑤ **Роз'єм відеовиходу (AUX OUT) (жовтий)**
Використовується для виведення відеосигналу.
- ⑥ **Роз'єм аудіовиходу (AUX OUT)**
ЧЕРВОНИЙ - для введення правого, БІЛИЙ - для виведення верхнього аудіоканалів.
- ⑦ **Передні вихідні RCA- роз'єми**
ЧЕРВОНИЙ - для лівого, БІЛИЙ - для правого.
- ⑧ **Вихідні RCA- роз'єми**
ЧЕРВОНИЙ - для лівого, БІЛИЙ - для правого.
- ⑨ **Вихідний RCA- роз'єм для сабвуфера**
ЧЕРВОНИЙ - для лівого, БІЛИЙ - для правого.
- ⑩ **Патрон плавкого запобіжника (15A)**
- ⑪ **Роз'єм джерела живлення**
- ⑫ **Дріт переривника живлення (запалення) (червоний)**
Підключіть це виведення до відкритої клеми блоку плавких запобіжників автомобіля або до іншого вільного джерела живлення, що забезпечує запалення з напругою (+) 12V тільки при включеному запаленні або в додатковому положенні.
- ⑬ **Виведення заземлення (чорний)**
Ретельно заземліть це виведення на масу. Переконайтеся в тому, що з'єднання виконане на оголеній металевій поверхні і надійно зафіксоване за допомогою наданого гвинта для листового металу.
- ⑭ **Виведення живлення антени/дріт видаленого включення (синій/білий)**
Підключіть це виведення до клеми +V живлення антени (якщо можна застосувати).
Підключіть також цей дріт до входу дистанційного включення підсилювача або процесора сигналів.
- ⑮ **Виведення батареї (жовтий)**
- ⑯ **Підключіть це виведення до позитивного (+) полюсу батареї автомобіля.**
- ⑰ **ISO- роз'єм живлення**
- ⑱ **ISO- роз'єм (виходи на динаміки)**
- ⑲ **Вихід на лівий тиловий динамік (+) (зелений)**
Вихід на лівий тиловий динамік (-) (зелений/чорний)
- ⑳ **Вихід на лівий Фронтальний динамік (+) (білий)**
- ㉑ **Вихід на лівий Фронтальний динамік (-) (білий/чорний)**
- ㉒ **Вихід на правий Фронтальний динамік (-) (сірий/чорний)**
- ㉓ **Вихід на правий Фронтальний динамік (+) (сірий)**
- ㉔ **Вихід на правий тиловий динамік (-) (фіолетовий/чорний)**
- ㉕ **Вихід на правий тиловий динамік (+) (фіолетовий)**
- ㉖ **Сигнал гальма (жовтий/синій) стоянки**
Підключіть цей роз'єм до роз'єму живлення перемикача гальма стоянки для передачі сигналів стану гальма стоянки обладнанню IVE - W530BT.
- ㉗ **Роз'єм камери заднього виду (помаранчевий)**
Використовується при підключенні камери заднього ходу. Підключіть до позитивного контакту лампи заднього ходу. Ця лампа спалахує при перекладі важеля перемикачів передач в положення заднього ходу (R). Якщо з'єднання виконане правильно, то кожного разу, коли важіль перемикачів передач встановлюється в положення заднього ходу (R), автоматично включається зображення з камери заднього виду.
- ㉘ **Вихід дистанційного керування (білий/коричневий)**
Підключіть цей вихід до входу дистанційного керування. Цей роз'єм використовується для виведення управляючих сигналів дистанційного керування.
- ㉙ **Вхідний роз'єм RGB**
Підключіть до вихідного роз'єму RGB системи навігації.
- ㉚ **USB- роз'єм**
Підключіть його до USB- накопичувачу або обладнанню iPod/ iPhone. Для використання iPod/iPhone необхідно виконати підключення інтерфейсного кабеля для iPod.
- Використовуйте USB- кабель, що додається. При використанні іншого USB- кабелю правильність роботи не гарантується.
 - Прокладайте USB- кабель окремо від інших дротів.
- ㉛ **Вхідний роз'єм MIC**
До мікрофону
- ㉜ **Інтерфейсний з'єднувач для підключення штатних кнопок ДУ на кермі**
Підключіть до інтерфесу кнопок ДУ.

За додатковою інформацією про можливості підключення звертається до свого найближчого дилера Alpine.
- ㉝ **Вхідний роз'єм iPod (V) /AUX**
Введення аудіо-/відеосигналів iPhone/iPod з підтримкою відео або аудіо-/відеосигналів AUX.
- Встановіть для параметра "AUX 2 IN" значення "iPod Video" в розділі "Налаштування режиму AUX" (стор. 40), якщо підключений iPhone або iPod з підтримкою відео.
 - Задайте для параметра "AUX 2 IN" значення "AUX" в розділі "Налаштування режиму AUX" (стор. 40), якщо виконується введення звичайних відео-/аудіосигналів AUX.
- ㉞ **Вхідний роз'єм CAMERA**
Використайте при підключенні додаткової камери заднього виду за допомогою роз'єму RCA.
- Встановіть значення "ON", як описано в розділі "Налаштування входу режиму камери заднього виду" (стор. 39), при підключенні камери заднього виду через вихідний роз'єм RCA.
- ㉟ **Кабельний подовжувач (отримується додатково)**
- ㊱ **Мікрофон (додається)**

Приклад системи

Підключення iPhone/iPod з підтримкою відео і камери заднього виду



① Вхідний роз'єм CAMERA

Використайте при підключенні додаткової камери заднього виду за допомогою роз'єму RCA.

• Встановіть значення "ON", як описано в розділі "Налаштування входу режиму камери заднього виду" (стор. 39), при підключенні камери заднього виду через вихідний роз'єм RCA.

② Кабельний подовжувач RCA (купується додатково)

③ USB- роз'єм


④ Подовжувальний USB- кабель (у комплекті)

⑤ * USB- кабель 30P (купується додатково)

⑥ * Подовжувальний кабель AV (купується додатково)

* У комплект додаткового аксесуара KCU-461i входять ⑤ і ⑥, ⑤ або ⑥ окремо не продаються.

При підключенні зовнішнього устаткування



① Вхідний відеороз'єм (AUX IN) (жовтий)

Виведення відео через роз'єм AUX.

- Для використання цієї функції активуйте параметр "AUX 1 IN" в меню "SETUP" (див. розділ "Налаштування режиму AUX" на стор. 40).

② Роз'єми аудіовиходу (AUX IN)

ЧЕРВОНИЙ - для введення правого, БІЛИЙ - для введення лівого аудіоканалів.

③ Роз'єм відеовиходу (AUX OUT) (жовтий)

Використовується для виведення відеосигналу.

④ Роз'єм аудіовиходу (AUX OUT)

ЧЕРВОНИЙ - правий аудіовихід, БІЛИЙ, - лівий аудіовихід.

⑤ Кабельний подовжувач RCA (купується додатково)

⑥ Роз'єм джерела живлення

⑦ Вихід дистанційного керування (білий/коричневий)

⑧ Роз'єм камери заднього виду (помаранчевий)

Використовується при підключенні камери заднього ходу. Підключіть до позитивного контакту лампи заднього ходу. Ця лампа спалахує при перекладі важеля перемикачів у положення заднього ходу (R). Якщо з'єднання виконане правильно, то кожного разу, коли важіль перемикачів встановлюється в положення заднього ходу (R), автоматично включається зображення з камери заднього виду.

⑨ Вхідний роз'єм iPod (V)/AUX


Введення аудіо-/відеосигналів iPhone/iPod з підтримкою відео або аудіо-/відеосигналів AUX.

- *Здайте для параметра "AUX 2 IN" значення "AUX" в розділі "Налаштування режиму AUX" (стор. 40), якщо виконується введення звичайних відео-/аудіосигналів AUX.*
- *Якщо цей роз'єм використовується як звичайний вхідний відео-/аудіороз'єм (вхід AUX 2), слід придбати додатковий інтерфейсний кабель AV/RCA. Додаткові відомості див. в розділі ⑪ .*

- ⑩ Інтерфейсний кабель AV/RCA (4-полюсний мініроз'єм AV до роз'єму 3 - RCA) (продається окремо)

■ Використовуваний 4-полюсний мініроз'єм AV

Позначення з'єднань цієї системи :



- Ця конфігурація не являється стандартною для наявних в продажі роз'ємі AV. Перед купівлею перевірте сумісність.
- ⑪ Вхідні відео-/аудіороз'єми
ЖОВТИЙ - відеовхід, ЧЕРВОНИЙ, - правий аудіовхід,
БІЛИЙ, - лівий аудіовхід.